

1995-08-25

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll		
Grupp	Benämning	Adress
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	862005
862	Motorinstrument	862005
863	Bränslemätsystem	863005
864	Tryckmätare	864005
865	Övriga instrument	865005
866	Indikeringssystem	866005
o	Indikeringstablåer	866005
o	Brandvarningssystem	866025
o	Övrigt	866040
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning	867005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1948M ¹⁾
UFS FPL 37 00-1948M:1

Förrådsbeteckning: M7781-206567
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.
Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.
Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.
När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.
Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.
Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-08-25

Sida 3

Adress	Radi	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning				
				CV	1	2						3	Drift		Förvaring	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)
					4	5						6						
01 ÖVERVAKNINGS-, INDIKERINGS- OCH REGISTRERINGSSYSTEM																		
02 =====																		
03 MOTORINSTRUMENT																		
04 -----																		
862005	01	TRYCKFÖRHÄLLANDEIND	UE		1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 862-2502							
	02	M3535-751010	FFVAA		1	1	-			KOMP	BYTE							
	03	GARR -538750-4-1																
	04	9300262-001	K-REP:	310				EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002							
	05	(B01-023,-123)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING							
	06																	
	07							VB		ME	FFVAA 4440-5:393							
	08									FFVAA	REPARATION							

862010	01	TRYCKFÖRHÄLLANDEIND	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 862-2501							
	02	M2944-601010	FFVAA		1	1	-			KOMP	BYTE							
	03	GARR -538856-1-2																
	04	9300252-001	K-REP:	310				EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002							
	05	(B01-022)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING							
	06																	
	07							24MAN		ME	UFA FPL 37 862-4002	TS		1) REGIONALT I				
	08									FVST	TILLSYN			F4 ELLER F				
	09																	
	10							48MAN		ME	M2944-601010-U01							
	11									FFVAA	OVERSYN							
	12																	
	13							VB		ME	M2944-601010-U01							
	14									FFVAA	REPARATION							
	15																	
	16							60MAN		ME	M2944-601010-U01		F0					
	17									FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL							

862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	UE		1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 862-2502							
	02	M3371-355010	FFVAA		1	1	-			KOMP	BYTE							
	03	LTV -18-1506-2																
	04	9300274-001	K-REP:	210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2024							
	05	(B01-024,-124)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING							
	06																	
	07							VB		ME	UFA FPL 37 862-4003							
	08									FVST	PROVNING							
	09																	
	10							VB		ME	FFVAA 4440-5:243							
	11									FFVAA	REPARATION							

862020	01	VARVTALSINDIKATOR	UE		1	2	1			BE	UFS FPL 37 862-2502							
	02	M3474-737010	FFVAA		1	1	-			KOMP	BYTE							
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1																
	04	9300259-002	K-REP:	310				FGH		BE	UFS FPL 37 611-2024							
	05	(B01-025,-125)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING							
	06																	
	07							VB		ME	FFVAA 4440-5:43							
	08									FFVAA	REPARATION							
	09																	
	10							36MAN		ME	UFA FPL 37 862-4004		F0					
	11									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL							

862025	01	UTLOPPSTEMPIND	UE		1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 862-2502							
	02	M3605-752010	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE							
	03	LENCO-502BL85																
	*04	9301477-001	K-REP:	310				VB		BE	UFS FPL 37 862-2001							
	05	(B01-026,-126)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING							
	06																	
	*07							VB		ME	UFA FPL 37 862-4006	TS						
	08									FVST	PROVNING							
	09																	
	10							VB		ME	M3605-752010-U01							
	11									FFVAA	REPARATION							
	12																	
	*13																	
	*14																	
	*15																	

1995-08-25

Sida 4

dr	ad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal		Version		Interval/Tilfälle		Åtg	TO/Foreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3		Drift	För-	på		DIGAS	
			CV	4	5	6			varing	av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		1 BRÄNSLEMATSYSTEM											
		02 -----											
630	01	FÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 863-2501		
	02	F5960-000213	FFVAA	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GB37											
	04	9301256-001	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-003)								KOMP	KONTROLL OCH EV KALI-		
	06										BRERING		
	07	BRÄNSLEMAT											
	08							VB		ME	UFA FPL 37 863-4001		
	09									FVST	PROVNING		
	10												
	11							VB		ME	FFVAA 4440-5:360		
	12									FFVAA	REPARATION		
	13												
	14							60MAN		ME	UFA FPL 37 863-4001	F0	
	15									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

630	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 863-2502		
	02	F5960-000295	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GB34											
	04	9300732-001	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-103)								KOMP	KONTROLL OCH EV KALI-		
	06										BRERING		
	07	BRÄNSLEMAT											
	08							VB		ME	UFA FPL 37 863-4021		
	09									FVST	PROVNING		
	10												
	11							VB		ME	FFVAA 4440-5:364		
	12									FFVAA	REPARATION		
	13												
	14							60MAN		ME	UFA FPL 37 863-4021	F0	
	15									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

863	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	1	2	1				BE	UFS FPL 37 863-2503		
	02	M3426-758020	FFVAA	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-SE3											
	04	9300692-002	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-004, -104)								KOMP	KONTROLL OCH EV KALI-		
	06										BRERING		
	07												
	08							VB		ME	UFA FPL 37 863-4002		
	09									FVST	PROVNING		
	10												
	11							VB		ME	M3426-758020-001		
	12									FFVAA	REPARATION		
	13												
	14							60MAN		ME	UFA FPL 37 863-4002	F0	
	15									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 863-2505		
	02	M2931-810010	FFVAA	1	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GR15											
	04	9300736-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-009)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07	BRÄNSLEMAT						VB		ME	UFA FPL 37 863-4003		
	08									FVST	PROVNING		

863025	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2		---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-808010	FFVAL	2	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN211											
	04	9300170-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-010, -011)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		

1995-08-25

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing				
				CV	4	5				6	Åtg av	Åtgärd	
863030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--		2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-809010	FFVAL	2	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN212											
	04	9300171-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-012,-013)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		
863035	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--		2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-812010	FFVAL	2	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN213											
	04	9300558-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-014,-015)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		
863040	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--		1	-	1	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-815010	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GA159											
	04	9300686-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-016)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--		1	-	1	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-813010	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GA158											
	04	9300685-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-017)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		
863050	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--		2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-811010	FFVAL	2	(2)	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN209											
	04	9300165-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-020,-022)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		
863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--		2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-807010	FFVAL	2	(2)	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN210											
	04	9300166-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-021,-023)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		
863060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--		2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-816010	FFVAL	2	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GA157											
	04	9300688-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-024,-028)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		
863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--		2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-817010	FFVAL	2	(2)	-				KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GA156											
	04	9300689-001	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-025,-029)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08									FVST	REPARATION		

UPPHAVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

ÄVD

Adress		Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning											
Rad			CV	1	2	3	4	5		Drift			Arbetsvolym (Mantimmar)												
				7	8	9																			

1995-08-25

Sida 7

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3		Drift	För- varing				
			4	5	6							
CV		7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
864010	01 BROMSMANOMETER	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 864-2501		
	02 M3538-743010	FFVAA		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 KILMA-43791 MOD											
	04 9300277-002	K-REP: 310					FGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05 (L01-009)								KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 864-4002		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	M3538-743010/AF80:14		
	11								FFVAA	REPARATION		
864015	01 SYRGASMANOMETER	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 864-2504		
	02 M3533-747010	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 KILMA-43332											
	04 6106278-000						1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4004	TS	
	05	A-BET: F6400-071889							FVST	TILLSYN		
	06 INGAR ÄVEN I FPL 35											
864016	01 SYRGASMANOMETER	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 864-2504		
	02 F6400-071889	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301066-10-1											
	04 9301066-101						1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4004	TS	
	05								FVST	TILLSYN		
864020	01 SYRGASMANOMETER	--		1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 864-2502		
	02 M3533-748010	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	UFS FPL 37 864-2503		
	03 KILMA-43790									BYTE		
	04 9300248-001	K-REP: 210										
	05 (L01-013,-113)						1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4003	TS	
	06								FVST	TILLSYN		
	07 MED BELYSNING											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 864-4003		
	09								FVST	REPARATION		
864025	01 MANOMETER	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02 F6400-014802	FFVAA		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300135-10-2											
	04 9300135-102	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	05	A-BET: F6400-071888							FVST	PROVNING		
	06 HANDPUMP											
864026	01 MANOMETER	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02 F6400-071888	FFVAA		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300135-10-3											
	04 9300135-103	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	05								FVST	PROVNING		
	06 HANDPUMP											
864030	01 MANOMETER	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02 F6400-014802	FFVAA		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300135-10-2											
	04 9300135-102	K-REP: 210					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05	A-BET: F6400-071888							KOMP	KONTROLL		
	06 BROMSACK											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	08								FVST	PROVNING		
864031	01 MANOMETER	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02 F6400-071888	FFVAA		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300135-10-3											
	04 9300135-103	K-REP: 210					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06 BROMSACK											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	08								FVST	PROVNING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 8

UPPHÄVD

Idnr	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall		Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uth-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd				
				CV	4	5						6		7	
6402	01	MANOMETER	--		2	2	2			---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-014802	FFVAA		2	(2)	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2										BE	UFS FPL 37 864-2001		
	04	9300135-102	K-REP: 210							CDEFGH		KOMP	KONTROLL		
	05		A-BET: F6400-071888												
	06	TRYCKACK										BE	UFS FPL 37 411-2005		
	07									FGH		KOMP	KONTROLL		
	08														
	09									EFGH		BE	UFS FPL 37 412-2005		
	10											KOMP	KONTROLL		
	11														
	12														
	13									VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	14											FVST	PROVNING		
164036	01	MANOMETER	--		2	2	2			---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-071888	FFVAA		2	(2)	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3										BE	UFS FPL 37 864-2001		
	04	9300135-103	K-REP: 210							CDEFGH		KOMP	KONTROLL		
	05														
	06	TRYCKACK										BE	UFS FPL 37 411-2005		
	07									FGH		KOMP	KONTROLL		
	08														
	09									EFGH		BE	UFS FPL 37 412-2005		
	10											KOMP	KONTROLL		
	11														
	12														
	13									VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	14											FVST	PROVNING		
86476	01	MANOMETER	--		1	-	1			---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-014802	FFVAA		-	(1)	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2										BE	UFS FPL 37 864-2001		
	04	9300135-102	K-REP: 210							CDEFGH		KOMP	KONTROLL		
	05		A-BET: F6400-071888												
	06	VAGLEDARE RR										ME	UFA FPL 37 864-4005		
	07									VB		FVST	PROVNING		
	08														
86476	01	MANOMETER	--		1	-	1			---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-071888	FFVAA		-	(1)	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3										BE	UFS FPL 37 864-2001		
	04	9300135-103	K-REP: 210							CDEFGH		KOMP	KONTROLL		
	05														
	06	VAGLEDARE RR										ME	UFA FPL 37 864-4005		
	07									VB		FVST	PROVNING		
	08														
		01 ÖVRIGA INSTRUMENT													
		02 -----													
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE		1	2	1			---		BE	UFS FPL 37 865-2501		
	02	M3371-338010	FFVAA		1	(1)	-					KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL755MV/CP/1										BE	UFS FPL 37 8013-3001		
	04	9300491-001	K-REP: 210 310							EFGH		KOMP	PK GSA BLOCK 1		
	05	(K01-032,-132)													
	06											ME	UFA FPL 37 865-4001		
	07									VB		FVST	PROVNING		
	08														
	09														
	10									VB		ME	FFVAA 4440-5:46		
	11											FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal			Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uk-kod DiDAS	Anteckning
			typ	1	2	3						
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01	INDIKERINGSSYSTEM										
	02	-----										
	03	INDIKERINGSTABLAER										
	04	-----										
866005	01	INDIKERINGSTABLA	UE		1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02	F6400-043427	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300714-16-2										
	04	9300714-162	K-REP:	210	310			VB	BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05	(H03-013)							KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDI- KERINGSLAMPOR, INDIKE- RINGSTABLA		
	06											
	07	ITFV										
	08											
	09							VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4002		1) REGIONALT U
	10								FVST	REPARATION		F4 ELLER F1
	11											
	12							VB	ME	UFA FPL 37 866-4002		
	13								FFVAA	REPARATION		
866010	01	INDIKERINGSTABLA	UE		-	2	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02	F6400-025556	FFVAA		-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300714-15-8										
	04	9300714-158	K-REP:	210	310			VB	BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05	(H03-013, -113)							KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDI- KERINGSLAMPOR, INDIKE- RINGSTABLA		
	06											
	07	ITFV										
	08											
	09							VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4002		1) REGIONALT U
	10								FVST	REPARATION		F4 ELLER F1
	11											
	12							VB	ME	UFA FPL 37 866-4002		
	13								FFVAA	REPARATION		
866020	01	INDIKERINGSTABLA	UE		1	2	1	---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02	F6400-065059	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300714-16-3										
	04	9300714-163	K-REP:	210	310			VB	BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05	(H03-014, -114)							KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDI- KERINGSLAMPOR, INDIKE- RINGSTABLA		
	06											
	07	ITFH										
	08											
	09							VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4001		1) REGIONALT U
	10								FVST	REPARATION		F4 ELLER F1
	11											
	12							VB	ME	UFA FPL 37 866-4001		
	13								FFVAA	REPARATION		
	01	BRANDVARNINGSSYSTEM										
	02	-----										
866025	01	RELABOX	UE		2	2	2		BE	UFS FPL 37 866-2504		
	02	F3533-000003	FFVAA		2	(2)	-		KOMP	BYTE		
	03	GRAVI-16402										
	04	6110360-000	K-REP:	310				1800TIM	ME	UFA FPL 37 866-4004	TS	
	05	(H02-006, -007)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07	INGAR AVEN I FPL 60						VB	ME	F3533-000003-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10							60MAN	ME	UFA FPL 37 866-4004	F0	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
866030	01	KONTROLLBOX	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 866-2509		
	02	F6400-056520	FFVAA		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301847-10-1										
	04	9301847-101	K-REP:	310				EFGH	BE	UFS FPL 37 866-2004		
	05	(H07-005)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06											
	07	GTS						VB	ME	UFA FPL 37 866-4010		
	08								FFVAA	PRVNING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 10

UPPHÄVD

drö- ad:	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO:Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)			
			4	5	6								
		CV	7	8	9				Åtgard				
86000	01 GIVARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 866-2510				
	02 F6400-056521	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -9301848-10-1							BE	UFS FPL 37 866-2004				
	04 9301848-101	K-REP: 310				EFGH		KOMP	FUNKTIONSPROVNING				
	05 (H07-003)												
	06												
	07 GTS					VB		ME	UFA FPL 37 866-4011				
	08							FFVAA	PROVNING				
	01 ÖVRIGT												
	02 -----												
66040	01 IMPULSGIVARE	--	1	2	1	---		BE	UFS FPL 37 866-2503				
	02 F6400-044453	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -9300728-15-4							ME 1)	UFA FPL 37 866-4003		1) REGIONALT UH		
	04 9300728-154	K-REP: 210 310				VB		FVST	REPARATION		F4 ELLER F17		
	05 (H03-015,-115)												
	06												
	07					VB		ME	UFA FPL 37 866-4003				
	08							FFVAA	REPARATION				
	01 STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING												
	02 -----												
367005	01 ELEKTRONIKENHET STV	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 867-2501				
	02 F6400-049989	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -9301446-11-3							BE	UFS FPL 37 8005-3001				
	04 9301446-113	K-REP: 210 310				GH		KOMP	PRESTANDAKONTROLL				
	05 (H05-005)												
	06												
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 867-4001		1) REGIONALT UH		
	08							FVST	PROVNING		F4 ELLER F17		
	09												
	10					VB		ME	FFVAA 4440-2:114				
	11							FFVAA	REPARATION				
867005	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	10	10	10	VB	---	ME		SE UFS			
	02	FFVAA	10	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958			
	03												
	04	K-REP: 310											
867065	01 PULSGIVARE STV 37	UE	1	2	1	---		BE	UFS FPL 37 867-2502				
	02 F6400-043421	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -8440003-10-1							BE	UFS FPL 37 8005-3001				
	04 8440003-101	K-REP: 210 310				GH		KOMP	PRESTANDAKONTROLL				
	05 (H05-004,-104)												
	06												
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 867-4002		1) REGIONALT UH		
	08							FVST	PROVNING		F4 ELLER F17		
	09												
	10					VB		ME	UFA FPL 37 867-4002				
	11							FFVAA	REPARATION				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD