

1994-09-02

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
o	Apparat 27	872005
o	Apparat 48	872180
o	Kapsel KB	872290
o	Kapsel U22	872400

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och
nyttillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1950 P ¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-206118
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1994-09-02

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01	IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING										
	02	=====										
	03	IK-UTRUSTNING										
	04	-----										
871005	01	RIKTANTENN	UE	2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 871-2505		
	02	M3333-079138	FFVAA	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -724400										
	04	9300295-001	K-REP: 310					VB	ME	M3333-079138-U01		
	05	(F03-008,-009)							FFVAA	REPARATION		
871010	01	ANTENN	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2505		
	02	M3333-079038	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -724100										
	04	6106845-000	K-REP: 310					VB	ME	M3333-079038-U01		
	05	(F03-010)							FFVAA	PROVNING/KASSATION		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I										
	*08	FPL 32, 35 OCH 84										
871015	01	EFFEKTDELARE 4	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2504		
	02	M3333-079128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R2-142865										
	04	9300294-002	K-REP: 310					FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002		
	05	(F03-007)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07							VB	ME	M3333-079028-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
871020	01	HF-ENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2502		
	02	M3333-079048	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		HEMLIG, SE MATSÄK
	03	LME -725174/1										
	04	6106844-000	K-REP: 310					CDEFGH	BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05	(F03-006)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I						FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002		
	08	FPL 32 OCH 35							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	09											
	10							VB	ME	M3333-079048-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 871-Å1225.										
871021	01	IK TRANSPONDER	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2510		
	02	M3332-990029	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		HEMLIG, SE MATSÄK
	03	-										
	04	9301119-001	K-REP: 310					CDEFGH	BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05	(F03-012)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06											
	*07	INGÅR ÄVEN I FPL 32,										
	*08	35, 84 OCH HKP 10										
	09											
	10							VB	ME	M3332-990029-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
871025	01	MANÖVERPANEL	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2503		
	02	M3333-079148	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-136427										
	04	9300293-002	K-REP: 210 310					FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002		
	05	(F03-004)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 871-4004		1) REGIONALT UH
	08								FYST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10							VB	ME	M3333-079018-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		

1994-09-02

Sida 4

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uu-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
	01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
17100	01 PULSENHET C	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2501			HEMLIG, SE MATSÅK
	02 F6057-003475	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03 SRA -R6-125212/11										
	04 6108843-000	K-REP: 310				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 871-2001			
	05 (F03-005)						KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR			
	06										
	07 INGÅR ÄVEN I					FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002			
	08 FPL 32 OCH 35						KOMP	PRESTANDAKONTROLL			
	09										
	10					VB	ME	F6057-003475-U01			
	11						FFVAA	REPARATION			

	01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
171035	01 TILLSATS 41	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2501			HEMLIG, SE MATSÅK
	02 M3333-079568	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -725550/41										
	04	K-REP: 310				FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002			
	05 INGÅR ÄVEN I						KOMP	PRESTANDAKONTROLL			
	06 FPL 32 OCH 35										
	07					VB	ME	FFVAA 4440-4:131			
	08						FFVAA	REPARATION			

71040	01 MANÖVERENHET	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2507			
	02 F6064-001704	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03 SATT -BAAB 631366065										
	04 6127497-010	K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 871-2006			
	05 (F13-004)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL			
	06										
	07 SSR					VB	ME	FFVAA 4440-4:370			
	08						FFVAA	REPARATION			

71050	01 TRANSPONDER	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2508			
	02 F2686-000921	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03 CORAC-622-2224-201										
	04 6127502-023	K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 871-2006			
	05 (F13-005)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL			
	06										
	07 SSR					VB	ME	F2686-000921-U01			
	08						FFVAA	FFVAA AF20:127			
	09 INGÅR ÄVEN I FPL 84							REPARATION			

71060	01 HÖJDGIVARE	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2508			
	02 M3216-509010	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03 PHIL -RP944.450										
	04 6127497-012	K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 871-2006			
	05 (F13-006)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL			
	06										
	07 SSR					VB	ME	M3216-509010-U01			
	08						FFVAA	REPARATION			

71061	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	2	2	2	VB	---	ME			SE UFS FPL 37 00-1958
	02	FFVAA	2	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03										
	04	K-REP: 310									

71070	01 FENANTENN SSR	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2509			
	02 F5078-000003	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03 DORNE-DM N150-6										
	04 6127497-011	K-REP: 310				VB	ME	ERFORDRAS EJ			
	05 (F13-007)						FFVAA	PROVNING/KASSATION			

UPPHÄVD

1994-09-02

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Urh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)				
	01	MOTMEDELSUTRUSTNING												
	02	-----												
	03	APPARAT 27												
	04	-----												
872005	01	ENHET A*B/E+F	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 872-2502		HEMLIG, SE		
	02	F6064-000404	FFVAA	2	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK		
	03	SATT -16970												
	04	9300419-003	K-REP:	310			D		BE	UFS FPL 37 8019-3002				
	05	(T02-004,-006)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL				
	06													
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001				
	08								KOMP	PK APP 27/48				
	09													
	10						VB		ME	FFVAA 4430-4:134-2				
	11								FFVAA	REPARATION				
	12													
	13							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:134-2		FÖ		
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

872010	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	10	10	10	VB	---	ME			SE UFS		
	02		FFVAA	10	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958		
	03													
	04		K-REP:	310										

872040	01	ENHET C+D	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 872-2503		HEMLIG, SE		
	02	F6064-000405	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK		
	03	SATT -16980												
	04	9300420-002	K-REP:	310			D		BE	UFS FPL 37 8019-3002				
	05	(T02-005)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL				
	06													
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001				
	08								KOMP	PK APP 27/48				
	09													
	10						VB		ME	FFVAA 4430-4:134-3				
	11								FFVAA	REPARATION				
	12													
	13							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:134-3		FÖ		
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

872045	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	10	10	10	VB	---	ME			SE UFS		
	02		FFVAA	10	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958		
	03													
	04		K-REP:	310										

872075	01	ENHET L	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 872-2501		HEMLIG, SE		
	02	F6064-000383	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK		
	03	SATT -16604												
	04	9300742-001	K-REP:	310			D		BE	UFS FPL 37 8019-3002				
	05	(T02-003)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL				
	06													
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001				
	08								KOMP	PK APP 27/48				
	09													
	10						VB		ME	FFVAA 4430-4:134-1				
	11								FFVAA	REPARATION				
	12													
	13							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:134-1		FÖ		
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

872080	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	17	17	17	VB	---	ME			SE UFS		
	02		FFVAA	17	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958		
	03													
	04		K-REP:	310										

1994-09-02

Sida 6

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6		7	
01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-Å1473.										
01	ENHET L U KASSETT	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 872-2501		HEMLIG, SE MATSÄK
02	F6064-002527	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
03	SATT -16604 MODF1										
04		K-REP: 310					D	BE	UFS FPL 37 8019-3002		
05	(T02-003)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
06											
07							EFGH	BE	UFS FPL 37 8019-3001		
08								KOMP	PK APP 27/48		
09											
10							VB	ME	FFVAA 4430-4:134-1		
11								FFVAA	REPARATION		
12											
13							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:134-1	FÖ	
14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
72090 01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	18	-	18	VB	---	ME		SE UFS	
02		FFVAA	18	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958	
03											
04		K-REP: 310									
01	APPARAT 48										
02	-----										
72180 01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1			BE	UFS FPL 37 872-2505		HEMLIG, SE MATSÄK
02	M2555-820011	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
03	SATT -55750										
04	6127035-010	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 872-2004		
05	(T04-003)							KOMP	RENGÖRING AV MINNESENHET		
06											
07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001		
08								KOMP	PK APP 27/48		
09											
10						VB		ME	M2555-820011-U01		
11								FFVAA	REPARATION		
12											
13							48MÅN	ME	M2555-820011-U01	FÖ	
14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
72180 01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	16	VB	---	ME		SE UFS	
02		FFVAA	16					FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958	
03											
04		K-REP: 310									
01	KAPSEL KB										
02	-----										
72290 01	FÄLLARE	--	ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE MATSÄK-FV
02	M2198-101020	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE(PLUNDRING/LADDNING)		
03	ARENC-B011980										
04	9300433-002	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 872-2002		
05	(T01)							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
06											
07						12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4003	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
08								FVST	TILLSYN		
09											
10						VB		ME	FFVAA 4430-4:46		
11								FFVAA	REPARATION		
72290 01	NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		
02	F2210-000355	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
03	ARENC-B061940										
04		K-REP: 310									
72300 01	STYRDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		
02	F2210-000357	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
03	ARENC-B061948										
04		K-REP: 310									

ÄÄVD

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
			7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
872306	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	8	8	8	VB	---	ME			HEMLIG, SE	
	02		FFVAA	8	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÅK	
	03											SE UFS	
	04		K-REP:	310								FPL 37 00-1958	

872350	01	.STJÄRTDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000358	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÅK	
	03	ARENC-B061949											
	04		K-REP:	310									

872351	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	2	2	2	VB	---	ME			HEMLIG, SE	
	02		FFVAA	2	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÅK	
	03											SE UFS	
	04		K-REP:	310								FPL 37 00-1958	

872365	01	MANÖVERAPPARAT KB	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 872-2504			
	02	F2212-011985	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	ARENC-B011985											
	04	9300432-002	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001			
	05	(T01-008)							KOMP	PK APP 27/48			
	06												
	07						VB		ME	FFVAA 4430-4:46			
	08								FFVAA	PEAB PM 79416			
	09									REPARATION			
	10												
	11							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:46	FÖ		
	12								FFVAA	PEAB PM 79416			
	13									FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

	01	KAPSEL U22											
	02	-----											
872400	01	KAPSEL U22	--	ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE	
	02	M3334-252011	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE: (PÅFYLNING KÖLD- MEDIA)		MATSÅK-FV	
	03	SRA -RR-181100											
	04						VB		BE	UFS FPL 37 872-2005			
	05								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	06												
	07												
	08						VB		ME	UFA FPL 37 872-4014			
	09								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	10												
	11						6MÅN	6MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4014	TS FÖ1	TOTALTID 6MÅN	
	12								FVST	TILLSYN			
	13												
	14						60MÅN	60MÅN	ME	M3334-252011-U01	Ö FÖ2	TOTALTID 60MÅN	
	15								FFVAA	ÖVERSYN			

872410	01	.NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 872-4014			
	02	F6057-008645	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION			
	03	SRA -RR-181120											
	04		K-REP:	310									

872430	01	.ANTENNVRIDBORD	UE	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE	
	02	F6057-008646	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÅK	
	03	SRA -RR-181121											
	04		K-REP:	310									

872435	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	3	3	VB	---	ME			HEMLIG, SE	
	02		FFVAA	3	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÅK	
	03											SE UFS	
	04		K-REP:	310								FPL 37 00-1958	

872440	01	.SÄNDARENHET	--	1	1	1	VB	---	ME	F6057-008647-U01		HEMLIG, SE	
	02	F6057-008647	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÅK	
	03	SRA -RR-181000											
	04		K-REP:	310									

1994-09-02

Sida 8

UPPHÄVD

Adress Rad		Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing		Åtg av	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6								
CV			7	8	9									
72450	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	22	22	22	VB	---		ME			HEMLIG, SE	
	02		FFVAA	22	-	-				FFVAA REPARATION			MATSÄK	
	03												SE UFS	
	04		K-REP:	310									FPL 37 00-1958	
72451	01	.MOTTAGARENHET H	--	1	1	1	VB	---		ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE	
	02	F6057-008671	FFVAA	1	-	-				FFVAA REPARATION			MATSÄK	
	03	SRA -RR-182000												
	04		K-REP:	310										
72455	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	39	39	39	VB	---		ME			HEMLIG, SE	
	02		FFVAA	39	-	-				FFVAA REPARATION			MATSÄK	
	03												SE UFS	
	04		K-REP:	310									FPL 37 00-1958	
72460	01	.STÄLLPANEL SP	UE	1	1	1	VB	---		ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE	
	02	F6057-008710	FFVAA	1	-	-				FFVAA REPARATION			MATSÄK	
	03	SRA -RR-184388												
	04		K-REP:	310										
72465	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	1	1	VB	---		ME			HEMLIG, SE	
	02		FFVAA	1	-	-				FFVAA REPARATION			MATSÄK	
	03												SE UFS	
	04		K-REP:	310									FPL 37 00-1958	
72470	01	.MOTTAGARENHET L	--	1	1	1	VB	---		ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE	
	02	F6057-008711	FFVAA	1	-	-				FFVAA REPARATION			MATSÄK	
	03	SRA -RR-183006												
	04		K-REP:	310										
72480	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	33	33	33	VB	---		ME			HEMLIG, SE	
	02		FFVAA	33	-	-				FFVAA REPARATION			MATSÄK	
	03												SE UFS	
	04		K-REP:	310									FPL 37 00-1958	
72480	01	.KYLENHET	--	1	1	1	VB	---		ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE	
	02	F6057-008723	FFVAA	1	-	-				FFVAA REPARATION			MATSÄK	
	03	SRA -RR-182022												
	04		K-REP:	310										
72485	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	1	1	VB	---		ME			SE UFS	
	02		FFVAA	1	-	-				FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958	
	03													
	04		K-REP:	310										
72490	01	MANÖVERAPPARAT KA	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 872-2504			
	02	M3334-245118	FFVAA	1	-	-				KOMP	BYTE			
	03	SRA -R5-138905												
	04	9300381-003	K-REP:	310			VB			ME	FFVAA 4430-4:196			
	05	(T01-007)								FFVAA	REPARATION			
	06													
	07							48MÅN		ME	FFVAA 4430-4:196			
	08									FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ	