

1996-12-20

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
o	Apparat 27	872005
o	Apparat 48	872180
o	Kapsel KB	872290
o	Kapsel U22	872400
o	Kapsel U22/A	872405

¹⁾ Nyttillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1950 R ¹⁾
UFS FPL 37 00-1950 R:1

Förrådsbeteckning: M7781-207276
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

År	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
	01	IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING										
	02	=====										
	03	IK-UTRUSTNING										
	04	-----										
87	01	RIKTANTENN	UE	2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 871-2505		
	02	M3333-079138	FFVAA	2 (2)	-				KOMP	BYTE		
	03	LME -724400	IUF									
	04	9300295-001	K-REP: 310				VB		ME	M3333-079138-U01		
	05	(F03-008,-009)							FFVAA	REPARATION		
871010	01	ANTENN	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2505		
	02	M3333-079038	FFVAA	1 (1)	-				KOMP	BYTE		
	03	LME -724100	IUF									
	04	6106845-000	K-REP: 310				VB		ME	M3333-079038-U01		
	05	(F03-010)							FFVAA	PROVNING/KASSATION		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I										
	08	FPL 32, 35 OCH 84										
871015	01	EFFEKTDELARE 4	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2504		
	02	M3333-079128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R2-142865	IUF									
	04	9300294-002	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002		
	05	(F03-007)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	M3333-079028-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
871016	01	HF-ENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2502		HEMLIG, SE
	02	M3333-079048	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÅK
	03	LME -725174/1	IUF									
	04	6106844-000	K-REP: 310				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05	(F03-006)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I					FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002		
	08	FPL 32 OCH 35							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	M3333-079048-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 871-Å1225.										
871021	01	IK TRANSPONDER	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2510		HEMLIG, SE
	02	M3332-990029	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÅK
	03	-	IUF									
	04	9301119-001	K-REP: 310				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05	(F03-012)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 32,					VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005, -2007		
	08	35, 84 OCH HKP 10							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	M3332-990029-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 4

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
		01 2) UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Ä1225 ÄR INFÖRD.										
		02 3) GÄLLER NÄR MF FPL 37 871-Ä1225 ÄR INFÖRD.										
371000	01	MANÖVERPANEL	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2503		
	02	M3333-079148	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-136427	IUF									
	04	9300293-002	K-REP: 210 310				FGH	2)	BE	UFS FPL 37 871-2002		2) SE TEXTRAD
	05	(F03-004)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07						VB	3)	BE	UFS FPL 37 8090-2005, -2007		3) SE TEXTRAD
	08								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	09											
	10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 871-4004		1) REGIONALT UH
	11								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	12											
	13						VB		ME	M3333-079018-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Ä1225 ÄR INFÖRD.										
371030	01	PULSENHET C	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2501		HEMLIG, SE
	02	F6057-003475	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	SRA -R6-125212/11	IUF									
	04	6106843-000	K-REP: 310				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05	(F03-005)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I					FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002		
	08	FPL 32 OCH 35							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	F6057-003475-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Ä1225 ÄR INFÖRD.										
371030	01	TILLSATS 41	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2501		HEMLIG, SE
	02	M3333-079568	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	LME -725550/41	IUF									
	04		K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002		
	05	INGÅR ÄVEN I							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06	FPL 32 OCH 35										
	07						VB		ME	FFVAA 4440-4:131		
	08								FFVAA	REPARATION		
371040	01	MANÖVERENHET	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2507		
	02	F6064-001704	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -BAAB 631366065	IUF									
	04	6127497-010	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05	(F13-004)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07	SSR					VB		ME	FFVAA 4440-4:370		
	08								FFVAA	REPARATION		
371050	01	TRANSPONDER	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2508		
	02	F2686-000921	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	CORAC-622-2224-201	IUF									
	04	6127502-023	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05	(F13-005)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07	SSR					VB		ME	F2686-000921-U01		
	08								FFVAA	FFVAA AF20:127		
	09	INGÅR ÄVEN I FPL 84								REPARATION		
371060	01	HÖJDGIVARE	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2508		
	02	M3216-509010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	PHIL -RP944.450	IUF									
	04	6127497-012	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05	(F13-006)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07	SSR					VB		ME	M3216-509010-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

ÄVD

Sida 5

UPPHÄVD

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppt	4	5	6						
87 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
87 1070	01	FENANTENN SSR	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2509		
	02	F6078-000003	FFVAA		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	DORNE-DM N150-6	IUF									
	04	6127497-011	K-REP: 310				VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	05	(F13-007)							FFVAA	PROVNING/KASSATION		
01 MOTMEDELSUTRUSTNING												
02 -----												
03 APPARAT 27												
04 -----												
872005	01	ENHET A+B/E+F	UE		2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 872-2502		HEMLIG,SE
	02	F6064-000404	FFVAA		2	-	-		KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	SATT -16970	IUF									
	04	9300419-003	K-REP: 310				D		BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-004,-006)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08								KOMP	PK APP 27/48		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4430-4:134-2		
	11								FFVAA	REPARATION		
87 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
872040	01	ENHET C+D	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 872-2503		HEMLIG,SE
	02	F6064-000405	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	SATT -16980	IUF									
	04	9300420-002	K-REP: 310				D		BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-005)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001		
08								KOMP	PK APP 27/48			
09												
10						VB		ME	FFVAA 4430-4:134-3			
11								FFVAA	REPARATION			
872040	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
01 UTGÅR PÅ FPL SH OCH SF NÄR MF FPL 37 872-Å1473 ÄR INFÖRD.												
872075	01	ENHET L	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 872-2501		HEMLIG,SE
	02	F6064-000383	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	SATT -16604	IUF									
	04	9300742-001	K-REP: 310				D		BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-003)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001		
08								KOMP	PK APP 27/48			
09												
10						VB		ME	FFVAA 4430-4:134-1			
11								FFVAA	REPARATION			
87 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 6

 Ad Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			4	5	6						
			7	8	9						
		Induppl									

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-Ä1473.

02 UTGÅR NÄR MF FPL 37 872-Ä1529 ÄR INFÖRD.

572	01	ENHET L U KASSETT	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 872-2501		HEMLIG, SE
	02	F6064-002527	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	SATT -16604 MODF1	IUF								
	04		K-REP: 310			0		BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-003)						KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06										
	07					EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08							KOMP	PK APP 27/48		
	09										
	10					VB		ME	FFVAA 4430-4:134-1		
	11								FFVAA REPARATION		

872085	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME	SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA REPARATION	FPL 37 00-1958
	03									
	04		K-REP: 310							

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-Ä1529.

ÄVD	872095	01 ENHET L M KASSETT	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 872-2501	HEMLIG, SE
		02 F6064-002528	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE	MATSÄK
		03 SATT -16604 MODF2	IUF							
		04	K-REP: 310			D		BE	UFS FPL 37 8019-3002	
		05 (T02-003)					KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
		06								
		07				EFGH	BE	UFS FPL 37 8019-3001		
		08					KOMP	PK APP 27/48		
		09								
		10				VB	ME	FFVAA 4430-4:134-1		
	11						FFVAA	REPARATION		

```

872 01 .SUBUTBYTESENHETER      SUE      X  X  X VB      ---      ME
005 02      FFYAA      X  -  -      FFYAA REPARATION
      03
      04      K-REP: 310

```

01 APPARAT 48
02 -----

872180	01 FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 872-2505	HEML IG, SE
	02 M2555-820011	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE	MATSÄK
	03 SATT -55750	IUF							
	04 6127035-010	K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 872-2004	
	05 (T04-003)						KOMP	RENGÖRING AV MINNESENHET	
	06								
	07				EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001	
	08						KOMP	PK APP 27/48	
	09								
	10				VB		ME	M2555-820011-U01	
	11						FFVAA	REPARATION	

872180	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME	SE UFS
005	02		FFVAA	X					FFVAA REPARATION	FPL 37 00-1958
	03									
	04		K-REP: 310							

UPPHÅVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 7

UPPHÄVD

Arbetsrad	Rad	Materialidentifisering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
872290	01	KAPSEL KB	--	ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE
	02	-----	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE (PLUNDRING/LADDNING)		MATSÄK-FV
			IUF									
	04	9300433-002	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 872-2002		
	05	(T01)							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07						12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4003	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4430-4:46		
	11								FFVAA	REPARATION		

872290	01	.NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		
005	02	F2210-000355	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	ARENC-B061940										
	04		K-REP: 310									

872290	01	.STYRDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		
010	02	F2210-000357	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	ARENC-B061948										
	04		K-REP: 310									

872290	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			HEMLIG, SE
015	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958

872290	01	.STJÄRTDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		HEMLIG, SE
020	02	F2210-000358	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
	03	ARENC-B061949										
	04		K-REP: 310									

872290	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			HEMLIG, SE
025	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958

872365	01	MANÖVERAPPARAT KB	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 872-2504		
	02	F2212-011985	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	ARENC-B011985	IUF									
	04	9300432-002	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	05	(T01-008)							KOMP	PK APP 27/48		
	06											
	07						VB		ME	FFVAA 4430-4:46		
	08								FFVAA	PEAB PM 79416		
	09									REPARATION		

	01	KAPSEL U22										
	02	-----										
872400	01	KAPSEL U22	--	ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE
	02	M3334-252011	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE: (PÅFYLNING KÖLD-		MATSÄK-FV
	03	SRA -RR-181100	IUF							MEDIA)		
	04											
	05						VB		BE	UFS FPL 37 872-2005		
	06								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 872-4014		
	09								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	10											
	11						6MÅN	6MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4014	TS FÖ1	TOTALTID 6MÅN
	12								FVST	TILLSYN		
	13											
	14						60MÅN	60MÅN	ME	M3334-252011-U01	Ö FÖ2	TOTALTID 60MÅN
	15								FFVAA	ÖVERSYN		

HÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 8

UPPHÄVD

Adi	Rad	Materialidentifisering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
372	01	.NOSKON	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 872-4014	
305	02	F6057-008645	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION	
	03	SRA -RR-181120	IUF									
	04		K-REP: 310									
372	01	.ANTENNVRIDBORD	UE		1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	HEMLIG, SE
310	02	F6057-008646	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03	SRA -RR-181121	IUF									
	04		K-REP: 310									
372400	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME		HEMLIG, SE
315	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958
372400	01	.SÄNDARENHET	--		1	1	1	VB	---	ME	F6057-008647-U01	HEMLIG, SE
320	02	F6057-008647	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03	SRA -RR-181000	IUF									
	04		K-REP: 310									
372400	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME		HEMLIG, SE
325	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958
372	01	.MOTTAGARENHET H	--		1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	HEMLIG, SE
330	02	F6057-008671	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03	SRA -RR-182000	IUF									
	04		K-REP: 310									
372	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME		HEMLIG, SE
335	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958
372400	01	.STÄLLPANEL SP	UE		1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	HEMLIG, SE
040	02	F6057-008710	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03	SRA -RR-184388	IUF									
	04		K-REP: 310									
372400	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME		HEMLIG, SE
045	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958
372400	01	.MOTTAGARENHET L	--		1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	HEMLIG, SE
050	02	F6057-008711	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03	SRA -RR-183006	IUF									
	04		K-REP: 310									
372400	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME		HEMLIG, SE
055	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSÄK
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958
372	01	.KYLENHET	--		1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	
060	02	F6057-008723	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION	
	03	SRA -RR-182022	IUF									
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 9

UPPHÄVD

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
871	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
065	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

	01	KAPSEL U22/A										
	02	-----										
	03											
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-Å1565.										
872405	01	KAPSEL U22/A	--	ERF	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 872-2006		HEMLIG, SE
	02	M3061-022010	FFVAA	-	-	-			KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		MATSÄK-FV
*****	03	LME -UFA 101 75 =R1	IUF									
	04						VB		ME	UFA FPL 37 872-4016		
	05								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07						6MÅN	6MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4016	TS FÖ1	TOTALTID 6MÅN
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						60MÅN	60MÅN	ME	M3061-022010-U01	Ö FÖ2	TOTALTID 60MÅN
	11								FFVAA	ÖVERSYN		

872405	01	.NOSKON	--	1	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 872-4014		
005	02	F6057-008645	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
*****	03	SRA -RR-181120	IUF									
	04		K-REP: 310									

872405	01	.ANTENNVRIKBORD	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-008646-U01		HEMLIG, SE
011	02	F6057-008646	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
*****	03	SRA -RR-181121	IUF									
	04		K-REP: 310									

872405	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			HEMLIG, SE
015	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
*****	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958

872405	01	.SÄNDARENHET	--	1	-	-	VB	---	ME	F3200-022537-U01		HEMLIG, SE
020	02	F3200-022537	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
*****	03	LME -UFA 301 23 =R1										
	04		K-REP: 310									

872405	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			HEMLIG, SE
025	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
*****	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958

872405	01	.MOTTAGARENHET H	--	1	-	-	VB	---	ME	M3061-022010-U01		HEMLIG, SE
030	02	F3200-022540	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
*****	03	LME -UFM 201 53 =R1	IUF									
	04		K-REP: 310									

872405	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			HEMLIG, SE
035	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
*****	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958

872405	01	.STÄLLPANEL SP	UE	1	-	-	VB	---	ME	M3061-022010-U01		HEMLIG, SE
040	02	F3200-022539	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
*****	03	LME -UFB 101 228 =R1										
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
372	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			HEMLIG, SE
345	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK
***	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958
372	01	..MOTTAGARENHET L	--	1	-	-	VB	---	ME	M3061-022010-U01		HEMLIG, SE
350	02	F3200-022541	FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK
*****	03	LME -UFM 201 54 =R1	IUF									
	04		K-REP: 310									
372405	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			HEMLIG, SE
355	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK
*****	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958
372405	01	..KYLENHET U22/A	--	1	-	-	VB	---	ME	M3061-022010-U01		
360	02	F1461-002296	FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			
*****	03	FFVAA-456796										
	04		K-REP: 310									
372405	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
365	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958
*****	03											
	04		K-REP: 310									
372	01	MANÖVERAPPARAT KA	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 872-2504		
	02	M3334-245118	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-138905	IUF									
	04	9300381-003	K-REP: 310				VB		ME	FFVAA 4430-4:196		
	05	(T01-007)							FFVAA REPARATION			

UPPHÄVD