

1993-06-11

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

M5800-370051

Underhållsplan Materiel

Innehåll


Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611066
o	Luftfördelare	611071
o	Brännkammare	611074
o	Fläktmantel	611082
o	Turbinstator HT	611105
o	Turbinrotor HT	611111
o	Stativ bakre med centralkon	611115
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611135
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611145
o	Startningssystem	611185
o	Bränslesystem gg	611210
o	Linsystem gg-ebk	611275
o	Oljesystem	611320
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611380
o	Efterbrännkammare	611455
o	Diffusordel ebk	611460
o	Brännkammare ebk	611485
o	Utloppsdel ebk	611500
o	Bränslesystem ebk	611504
o	Hydraulsystem	611590
o	Tändsystem ebk	611600
o	Dränersystem ebk	611605
o	Brandvarningssystem	611610
o	Utrustningsdetaljer	611620

forts nästa sida

1) Helt omarbetad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Mtrigrp:
FLYG 200Ändrad enligt:
Upphäver: 1)
UFS FPL 37 00-1974IFörrådsbeteckning: M7781-203063
Distribution: FMV:DokDB

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm	612005
613	Drivanordning, apparater	613004
614	Oljekylsystem och övertryckssystem	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.
Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.
Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.
När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.
Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.
Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Anm

I de adresser som har hänvisning till separat AF beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata AF

Upps	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 KOMPRESSOR LT											
		02 -----											
51	035	01 LT-KOMPRESSOR, K	--	-	-	-	1)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2008	1) SE	
		02 F6281-015602		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL	AF RM 8 13-2	
		03 SFA -736660											
		04					1)		ME		UFM RM 8 133-6005		
		05							FVST	210	UFM RM 8 133-6006		
		06									KONTROLL MED ENDOSKOP		
		07									SKOVLAR 3 OCH 6		
		08							ME		UF RM 8B 04-5:402		
		09							FVST		UF RM 8B 05-9:402		
		10									BYTE	SERVICELAG	
		11											
61	1040	01 .FLÄKTHUS FRÄMRE	--	-	-	-		---	ME	VAS	UF RM 8B 13-1:402	SERVICELAG	
		02 F6281-010313		-	1	-			FVST	210	UF RM 8B 13-7:414		
		03 SFA -730253									BYTE		
		04											
		05					VB		ME		UFM RM 8 131-6004		
		06							FVST		KONTROLL		
		07											
		08					VB		ME		UFM RM 8 131-6502		
		09							FVST		URPUTSNING		
04	045	01 .LEDSKENA 1	--	-	-	-	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 131-6004		
		02 F6281-010311		-	37	-			FVST	210	KONTROLL		
		03 SFA -730245											
		04					VB		ME		UFM RM 8 131-6502		
		05							FVST		URPUTSNING		
05	050	01 .FLÄKTHUS MITTRE	--	-	-	-	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 131-6004		
		02 F6281-010314		-	1	-			FVST	210	KONTROLL		
		03 SFA -730254											
		04					VB		ME		UFM RM 8 131-6502		
		05							FVST		URPUTSNING		
61	1055	01 .KOMPRESSORSKOVEL 1	--	-	-	-	VB	---	BE	VAS	UFM RM 8 133-6006		
		02 F6281-012072		-	30	-			KOMP		BEDÖMNING AV SKADOR		
		03 SFA -734554											
		04					VB		BE/ME		UFM RM 8 133-6502		
		05							KOMP		URPUTSNING AV SLAG-	UTFÖRS AV FVST	
		06									MÄRKEN	SE	
		07										AF RM 8 13-2	
61	1060	01 .KOMPRESSORSKOVEL 2	--	-	-	-	VB	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2008		
		02 F6281-012073		-	40	-			KOMP	210	BEDÖMNING AV SKADOR		
		03 SFA -734555											
		04					VB		BE/ME		UFM RM 8 133-6502		
		05							KOMP		URPUTSNING AV SLAG-	UTFÖRS AV FVST	
		06									MÄRKEN, EV KASSERAS	SE	
		07										AF RM 8 13-2	
61	1065	01 LEDSKENEKRANS YTTRE	--	-	-	-		---	ME	VAS	UFM RM 8 131-6006	SERVICELAG	
		02 F6281-010347		-	1	-			FVST	210	BYTE		
		03 SFA -731301											
		01 KOMPRESSOR HT											
		02 -----											
10	066	01 KOMPRESSORSKOVEL 13	--	(74)	(74)	(74)	VB	---	BE/ME	VAS	UFS FPL 37 611-2008	UTFÖRS AV FVST	
		02 F6281-005533		(74)	74	-			KOMP	100	UFM RM 8 143-6001	SE	
		03 SFA -727888									BEDÖMNING AV SKADOR	AF RM 8 13-2	
10	068	01 LEDSKENEKRANS 9	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	BE/ME	VAS	UFS FPL 37 611-2056	1) UTFÖRS AV	
		02 F6281-001428		(1)	1	-			KOMP	100	UFM RM 8 143-6002	FVST, SE	
		03 SFA -726445									BEDÖMNING	AF RM 8 14-4	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing						
		01 LUFTFÖRDELARE 02 -----												
611071		01 LEDSKENEKTRANS 13 02 F6281-015985 03 SFA -737480	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	BE/ME KOMP	VAS 100	UFS FPL 37 611-2008 UFM RM 8 15-6001 KONTROLL LEDSKENDR			UTFÖRS A SE AF RM 8
		01 BRÄNNKAMMARE 02 ----- 03 04 INFÖRS GENOM MF RM 8 16-Å460.												
611074		01 STICKLÅGETÄNDARE 02 F6281-016312 03 SFA -736071 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	BE KOMP	VAS	UFS FPL 37 611-2519 BYTE UFM RM 8 16-6001 BYTE UFS FPL 37 611-2061 KONTROLL UFM RM 8 16-6005 KONTROLL UF RM 8 16-1:00 REPARATION			ÄVEN NÄR TORN TILL FÄLLIGT 1 UR FPL
		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 16-Å460 INFÖRTS.												
611075		01 STICKLÅGETÄNDARE 02 F6281-014765 03 SFA -735996 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	BE KOMP	VAS	UFS FPL 37 611-2519 BYTE UFM RM 8 16-6001 BYTE UFS FPL 37 611-2061 KONTROLL OCH RENSNING UFM RM 8 16-6005 RENSNING OCH KONTROLL UF RM 8 16-1:00 REPARATION			ÄVEN NÄR TORN TILL FÄLLIGT 1 UR FPL
611077		01 BRK MANTEL YTTRE 02 F6281-015950 03 SFA -737191	--	-	-	-	1)	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 16-6009 BEDÖMNING AV SKADOR			1) SE AF RM 8 1
611078		01 BRK MANTEL INRE 02 F6281-014678 03 SFA -735991 04 05	--	-	-	-	1)	---	ME FVST ME FFVML	VAS 210	UFM RM 8 16-6010 KONTROLL OFP UFM RM 8 16-6011 KONTROLL OFP			1) SE AF RM 8 1 SERVICELA
		01 FLÄKTMANTEL 02 -----												
611082		01 FLÄKTMANTEL B,K 02 F6281-011829 03 SFA -733935	--	-	-	-	-	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 19-6002 BYTE			
611085		01 PROFILKÅPA 02 F6281-015645 03 SFA -736676	--	-	-	-	VB	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE			
611090		01 PROFILKÅPA 02 F6281-015643 03 SFA -736674	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Press	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
	095	01 PROFILKÅPA 02 F6281-015633 03 SFA -736673	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE			
	611100	01 PROFILKÅPA 02 F6281-015631 03 SFA -736675	--	-	-	-	VB	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE			
		01 TURBINSTATOR HT 02 -----												
	611105	01 MANTELHALVA 02 F6281-001072 03 SFA -726778	--	(2)	(2)	(2)		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 16-6006 BYTE			
	611110	01 TURBINLEDSKENA 1 02 F6281-012078 03 SFA -734904 04 05	--	-	-	-		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 20-6004 BYTE			
		01 TURBINROTOR HT 02 -----												
	611111	01 TURBINSKOVEL 1,K 02 F6281-015695 03 SFA -736763	--	-	-	-	1)	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 21-6002 BEDÖMNING AV SKADOR	1) SE AF RM 8 21-1		
		01 STATIV BAKRE MED CENTRALKON 02 -----												
	611115	01 STATIV BAKRE 02 F6281-014833 03 SFA -729362 04 05 06	--	-	-	-	VB	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6003 KONTROLL, EV REPARATION			
	611120	01 .CENTRALKON 02 F6281-013596 03 SFA -725795D 04 05	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6002 BYTE			
	611126	01 .UTLOPPSLEDSKENA 02 F6281-016031 03 SFA -737231 04 05	--	-	-	-		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 01-6005 BYTE			
	611131	01 .UTLOPPSLEDSKENA 02 F6281-016032 03 SFA -737232	--	-	-	-	VB	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6006 KONTROLL			
	611132	01 .RÖR 02 F6281-016161 03 SFA -737625 04 05 PT7	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6008 BYTE			

1993-06-11

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckr
				1	2	3	Drift	För- varing					
611133	01	.RÖRLEDNING	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 23-6008			
	02	F6281-001156		(1)	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -626238											
	04							ME		UFM RM 8 23-6003			
	05	PT7						FVST	210	KONTROLL			
611134	01	.OLJERÖR Y	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 23-6009			
	02	F6281-001155		(1)	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -626234											
	01	VÄXEL FRÄMRE MED RETURDLJEPUMP LAGER 1											
	02	-----											
611135	01	VÄXEL FRÄMRE	UE	-	-	-	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2520			
	02	F6281-010371		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733135											
	04							ME		UFM RM 8 25-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
611140	01	.RETURDLJEPUMP	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2520			
	02	F6281-001373		(1)	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -624164											
	04							ME		UFM RM 8 25-6002			
	05	LAGER 1						FVST	210	BYTE			
	01	VÄXELLÅDA MED TRYCK- OCH RETURDLJEPUMPAR											
	02	-----											
611145	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 27-6008			
	02	F6281-010303		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -729693											
	04							ME		UF RM 8B 01-1:02	SÖ	1) SE	
	05							VAS		ÖVERSYN		AF RM 8 C	
	06											AVSNITT 3	
	07							ME		UF RM 8B 01-1:02			
	08							VAS	310	REPARATION			
611150	01	.BROTTKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 98-6003			
	02	F6281-000444		(1)	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -724825											
611160	01	.FILTER	--	(1)	(1)	(1)	DEF GH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2018		
	02	F6281-014035		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -735798											
	04												
	05	S19, ENGÅNGSFILTER											
611165	01	.OLJETRYCKSREGULATOR	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2521			
	02	F6281-015636		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -736704											
	04							ME		UFM RM 8 27-6004			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07							ME		UF RM 8B 27-4:05			
	08							VAS	310	REPARATION			
611170	01	.RETURDLJEPUMP	UE	(1)	(1)	(1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 27-6003			
	02	F6281-014585		(1)	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -735484											
	04							ME		UF RM 8B 27-4:09			
	05							VAS	310	REPARATION			
611171	01	.DIFFTRYCKSTRÖMST.K	--	-	-	-	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2513			
	02	F6281-015448		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -738007											
	04							ME		UF RM 8B 27-4:25			
	05	S37						VAS	310	REPARATION			

UFS	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
175	01	.SNABBKOPPLING,K	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 614-2511			
	02	F6281-015010		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -736259											
	04	HTE -711-115-K					VB	ME		UFA FPL 37 614-4011			
	05							FVST	210	REPARATION			
	06	FAST DEL											
611180	01	.TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2515			
	02	F6281-014841		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -736056											
	04							ME		UFM RM 8 27-6002			
	05							FVST	210	BYTE			
611182	01	.TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2515			
	02	F6281-010352		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -731419											
	04							ME		UFM RM 8 27-6002			
	05							FVST	210	BYTE			
	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611185	01	TÄNDBOX	--	-	-	-	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2505			
	02	F6281-000234		-	2	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -90678											
	04							ME		UFM RM 8 31-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07						CDEFGH	BE		UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
1190	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	-	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2506			
	02	M2811-880280		-	2	-		KOMP		BYTE			
	03	CHAMP-AA-72S											
	04	SFA -90553						ME		UFM RM 8 32-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07						CDEFGH	BE		UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	09												
	10						VB	ME		UFM RM 8 32-6002			
	11							FVST	210	KONTROLL			
611195	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2522			
	02	F6281-000142		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -722064											
	04							ME		UFM RM 8 33-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
611200	01	TÄNDKABEL H	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2507			
	02	F6281-000112		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -626645											
	04							ME		UFM RM 8 34-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07						CDEFGH	BE		UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
611205	01	TÄNDKABEL V	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2507			
	02	F6281-000111		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SFA -626644											
	04							ME		UFM RM 8 34-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07						CDEFGH	BE		UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckr
				1	2	3	Drift	För-varing					
		01 BRÄNSLESYSTEM GG											
		02 -----											
611210	01	BRÄNSLEINKOPPLVENT	UE	-	-	-			BE	VAS	UFS FPL 37 611-2527		
	02	F6281-010174		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -731450											
	04								ME		UFM RM 8 42-6001		
	05								FVST	210	BYTE		
	06												
	07						VB		ME		UF RM 8B 40-4:03		
	08								VAS	310	REPARATION		
	09												
	10							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12										TROLL		
	13												
	14							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	16										KONSERVERING		
611215	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	-	-	-			ME	VAS	UFM RM 8 43-6004		
	02	F6281-010170		-	1	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -729668											
	04						1)		ME		UF RM 8B 40-4:04	SÖ	1) SE
	05								VAS		FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 0
	06												
	07						VB		ME		UF RM 8B 40-4:04		
	08								VAS	310	REPARATION		
	09												
	10							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12										TROLL		
	13												
	14							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	16										KONSERVERING		
611220	01	.FILTER S2S8	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2012		
	02	F6281-000442		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						VB		ME		UFM RM 8 40-6001		
	05	S2							FVST	210	ÅTGÄRDER VID FÖRÖRENAT		
	06										BRÄNSLESYSTEM		
	07												
	08						EFGH		ME		UFA FPL 37 611-4001		
	09								FVST	210	ULTRALJUDSRENGÖRING		
611225	01	.SOLENOIDVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2516		
	02	F6281-007101		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -722380											
	04								ME		UFM RM 8 431-6001		
	05								FVST	210	BYTE		
611230	01	.TEMPERATURKÄNNARE	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	VAS	UFM RM 8 43-6003		
	02	F6281-000250		(1)	1	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -724683											
	04						VB		ME		UFM RM 8 43-6005		
	05								FVST	210	KONTROLL		
611235	01	.BRÄNSLEFILTER	--	(1)	(1)	(1)	1)EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2021		1) SE
	02	F6691-000351		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL		AF RM 8 4
	03	TRW -208027											
	04												
	05	S1											
611240	01	.DIFFTRYCKSTRÖMST,K	--	-	-	-		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2511		
	02	F6281-015446		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -738008											
	04								ME		UFM RM 8 433-6001		
	05	S20							FVST	210	BYTE		

Press	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
				4	5	6			Åtgärd					
				7	8	9								
1250	01	.FILTER	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2014			
	02	F6281-008917		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -726428												
	04						EFGH		ME		UFA FPL 37 611-4001			
	05	S4							FVST	210	ULTRALJUDSRENGÖRING			
611255	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	-	-	-		---	ME	VAS	UFM RM 8 441-6001			
	02	F6281-015412		-	9	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736518												
	04						VB		ME		UFM RM 8 441-6002			
	05								FVST	210	KONTROLL, PROVTRYCKNING			
611257	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	-	-	-		---	ME	VAS	UFM RM 8 441-6001			
	02	F6281-014638		-	9	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -735041												
	04		ALTFBET:				VB		ME		UFM RM 8 441-6002			
	05		F6281-015412						FVST	210	KONTROLL, PROVTRYCKNING			
611260	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	VAS	UFS FPL 37 611-2523			
	02	F6281-010173		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SFA -731115												
	04								ME		UFM RM 8 442-6001			
	05								FVST	210	BYTE			
	06													
	07						1)		ME		VFA 195450	FK	1) SE	
	08								VAS	310	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9	
	09													
	10							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	F01		
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
	12										TROLL			
	13													
	14							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	F02		
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	16										KONSERVERING			
1265	01	.SIL	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2013			
	02	F6281-000437		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL			
	03	SFA -720172												
	04													
	05	S3												
611270	01	FILTER S18	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2017			
	02	F6281-001322		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL			
	03	SFA -726115												
	04													
	05	S18												
611271	01	PRIMÄRLEDNING V.K	--	-	-	-		---	ME	VAS	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013389		-	1	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -731692												
611272	01	PRIMÄRLEDNING H.K	--	-	-	-		---	ME	VAS	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013390		-	1	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -731694												
611273	01	S	--	-	-	-		---	ME	VAS	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013391		-	1	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -731696												
1274	01	S	--	-	-	-		---	ME	VAS	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013392		-	1	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -731698												

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
		01 LINSYSTEM GG-EBK 02 -----											
611275		01 LINSYSTEM GG-EBK 02 F6281-000188 03 SFA -724703 04 05	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE KOMP	VAS	UFS FPL 37 611-2022 KONTROLL		
							VB		ME FVST	2 10	UFM RM 8 48-6001 KONTROLL LINSPÄNNING		
611280		01 .LINA 02 F6281-000393 03 SFA -623439	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 848-6001 BYTE		
611285		01 .LINA 02 F6281-000394 03 SFA -623440	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 848-6001 BYTE		
611290		01 .LINA 02 F6281-000448 03 SFA -725484	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 848-6001 BYTE		
611295		01 .LINA 02 F6281-000406 03 SFA -626824	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 848-6001 BYTE		
611300		01 .LINA I B 02 F6281-000395 03 SFA -623494	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 48-6001 BYTE		
611305		01 .LINA I F 02 F6281-001387 03 SFA -726285	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 48-6001 BYTE		
611310		01 .LINA Y B 02 F6281-000398 03 SFA -623497	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 48-6001 BYTE		
611315		01 .LINA Y F 02 F6281-000397 03 SFA -623496	--	(1)	(1)	(1)		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 48-6001 BYTE		
		01 OLJESYSTEM 02 -----											
611320		01 OLJETANK 02 F6281-014839 03 SFA -735888 04 05	--	-	-	-		---	ME FVST	VAS 2 10	UFM RM 8 51-6002 BYTE		
							1)		ME FVST		UFM RM 8 51-6003 KONTROLL	RA	1) SE AF RM 8 E

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
611365	01	FILTER	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2016		
	02	F6281-007920		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL, EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074									BYTE		
	04												
	05	S17											
	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
611370	01	VARMLUFTVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2058		
	02	F6281-011110		-	2	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -731855											
	04								ME		UFM RM 8 68-6002		
	05	S31							FVST	210	BYTE		
	06												
	07						EFGH		BE		UFS FPL 37 611-2058		
	08								KOMP		KONTROLL		
	09												
	10						VB		ME		UF RM 8B 68-01:00		
	11								VAS	310	REPARATION		
	01	ELSYSTEM											
	02	-----											
611380	01	GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2528		
	02	F6281-011464		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -730969											
	04								ME		UFM RM 8 701-6015		
	05								FVST	210	BYTE		
	06												
	07						VB		BE		UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP		KONTROLL		
	09												
	10						VB		ME		UF RM 8B 70-01:00		
	11								VAS	310	REPARATION		
611385	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	VAS	UFM RM 8 701-6005		
	02	M2921-116010		(1)	1	-			FVST	210	BYTE		
	03	SAAB -9300271-10-1											
	04	9300271-101					VB		ME		UFA FPL 37 862-4013		
	05								FVST	210	PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		COURTER OHM18-1526-2		
	08								VAS	310	REPARATION		
611390	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2508		
	02	M2962-120010		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -90556											
	04								ME		UFM RM 8 701-6001		
	05	DLJA							FVST	210	BYTE		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 862-4010		
	08								FVST	210	PROVNING		
	09												
	10						VB		ME		UF RM 8B 70-01:00		
	11								VAS	310	PROVNING		
611400	01	DLJETRYCKGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2501		
	02	F6281-014160		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -735889											
	04								ME		UFM RM 8 701-6002		
	05								FVST	210	BYTE		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 862-4014		
	08								FVST	210	KONTROLL		
	09												
	10						VB		ME		UF RM 8B 70-01:00		
	11								VAS	310	REPARATION		

1993-06-11

Sida 14

Upps	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
405	01	TRYCKGIVARENHET 2	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 701-6016			
	02	F6281-013865		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -735734											
	04						FGH	BE		UFS FPL 37 8080-3317			
	05	REGISTRERINGSSYSTEM						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						VB	ME		UF RM 8B 70-01:00			
	08							VAS	310	REPARATION			
611410	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	(4)	(4)	(4)	---	ME	VAS	UFM RM 8 701-6010			
	02	F6281-013701		(4)	8	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -735045											
	04						EFGH	BE		UFS FPL 37 611-2037			
	05							KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFM RM 8 701-6011			
	08							FVST	210	PROVNING			
	09												
	10						VB	ME		UF RM 8B 70-01:00			
	11							VAS	310	REPARATION			
611415	01	VARVTALSGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2503,			
	02	M2951-769010		(2)	2	-		KOMP		UFS FPL 37 611-2504			
	03	SFA -90575								BYTE			
	04												
	05	NH/NL						ME		UFM RM 8 701-6004			
	06							FVST	210	UFM RM 8 701-6006			
	07									BYTE			
	08												
	09						1)	ME		VFA 195240	FK	1) SE	
	10							VAS	310	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9	
420	01	KABELSELE 1	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6018			
	02	F6281-015268		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736413											
	04						ALTFBET:	ME		UFM RM 8 709-6013			
	05						F6281-015251	FVST	210	PROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10						VB	ME		UFM RM 8 709-6501			
	11							FVST	210	PROVISORISK REPARATION			
	12												
611422	01	KABELSELE 1	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6018			
	02	F6281-015251		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736324											
	04						ALTFBET:	ME		UFM RM 8 709-6013			
	05						F6281-015268	FVST	210	PROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10						VB	ME		UFM RM 8 709-6501			
	11							FVST	210	PROVISORISK REPARATION			
	12												
611425	01	KABELSELE 2	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6019			
	02	F6281-015269		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736414											
	04						ALTFBET:	ME		UFM RM 8 709-6014			
	05						F6281-014935	FVST	210	PROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10						VB	ME		UFM RM 8 709-6501			
	11							FVST	210	PROVISORISK REPARATION			
	12												

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
611427	01	KABELSELE 2	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6019			
	02	F6281-014935		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736171											
	04		ALTFBET:					ME		UFM RM 8 709-6014			
	05		F6281-015269					FVST	210	PROVNING			
	06												
	07							ME		UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10												
	11							ME		UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	210	PROVISORISK REPARATION			
611430	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6020			
	02	F6281-015355		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736427											
	04		ALTFBET:					ME		UFM RM 8 709-6015			
	05		F6281-015368					FVST	210	PROVNING			
	06		F6281-015270										
	07							ME		UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10												
	11							ME		UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	210	PROVISORISK REPARATION			
611432	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6020			
	02	F6281-015368		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736487											
	04		ALTFBET:					ME		UFM RM 8 709-6015			
	05		F6281-015355					FVST	210	PROVNING			
	06		F6281-015270										
	07							ME		UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10												
	11							ME		UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	210	PROVISORISK REPARATION			
611433	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6020			
	02	F6281-015270		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736415											
	04		ALTFBET:					ME		UFM RM 8 709-6015			
	05		F6281-015355					FVST	210	PROVNING			
	06		F6281-015368										
	07							ME		UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10												
	11							ME		UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	210	PROVISORISK REPARATION			
611435	01	KABELSELE 4	UE	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6021			
	02	F6281-014842		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736182											
	04							ME		UFM RM 8 709-6016			
	05							FVST	210	PROVNING			
	06												
	07							ME		UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10												
	11							ME		UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	210	PROVISORISK REPARATION			
611440	01	SELE UTLOPPSTEMPG	--	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6022			
	02	F6281-013491		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -729741											
	04							ME		UFM RM 8 701-6011			
	05							FVST	210	UFM RM 8 701-6017			
	06									PROVNING			
	07												
	08							ME		UFM RM 8 709-6012			
	09							FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												

1993-06-11

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing					
611470	01	SPRIDARE 1	--	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-010272		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -728103											
	04						VB	ME		UFM RM 8 812-6004			
	05	KOMBINERAS MED						FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-011670											
611472	01	SPRIDARE 1 STEG 1	--	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015297		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736379											
	04						VB	ME		UFM RM 8 812-6004			
	05	KOMBINERAS MED						FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-015301											
	07	-015303											
	08	-015935											
611473	01	SPRIDARE 1 STEG 2	--	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015298		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736384											
	04						VB	ME		UFM RM 8 812-6004			
	05	KOMBINERAS MED						FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-015301ED											
	07	-015303											
	08	-015935											
611475	01	SPRIDARE 2	--	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-014543		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -735074											
	04						VB	ME		UFM RM 8 812-6004			
	05							FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
611480	01	SPRIDARE 3	--	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015159		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -736334											
	04						VB	ME		UFM RM 8 812-6004			
	05							FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
	01	BRÄNNKAMMARE EBK											
	02	-----											
611485	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 82-6002			
	02	F6281-014544		-	1	-		FVST	210	UFM RM 8 83-6001			
	03	SFA -733957								BYTE			
	04												
	05						VB	ME		UFM RM 8 82-6003			
	06							FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
611490	01	BRK MANTEL EBK	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 82-6002			
	02	F6281-011071		(1)	1	-		FVST	210	UFM RM 8 83-6001			
	03	SFA -733451								BYTE			
	04												
	05						VB	ME		UFM RM 8 82-6003			
	06							FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
611495	01	FLAMRÖR EBK	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 82-6002			
	02	F6281-001384		(1)	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -726097											
	04												
	05						VB	ME		UFM RM 8 82-6003			
	06							FVST	210	UFM RM 8 82-6501			
										KONTROLL, EV REPARATION			
	01	UTLOPPSDEL EBK											
	02	-----											
611500	01	UTLOPPSDEL EBK	--	-	-	-	---	ME	VAS	UFM RM 8 83-6001			
	02	F6281-014545		-	1	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -729793											
	04						VB	ME		UFM RM 8 83-6002			
	05							FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			

1993-06-11

Sida 19

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteck
				1	2	3	Drift	För-varing						
611540	01	. FILTER	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2043			
	02	F6281-015204		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -736367												
	04						EFGH		ME		UFA FPL 37 611-4001			
	05	S51							FVST	210	ULTRALJUDSRENGÖRING			
611545	01	. BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2518			
	02	F6281-016666		(1)	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SFA -736632												
	04								ME		UFM RM 8 843-6003			
	05								FVST	210	BYTE			
611550	01	BRÄNSLEVENTIL ZON 1	UE	-	-	-			ME	VAS	UFM RM 8 845-6004			
	02	F6281-010166		-	1	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -729241												
	04						VB		ME		UF RM 8B 84-4:10			
	05								VAS	310	REPARATION			
	06													
	07							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
	09										TROLL			
	10													
	11							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	13										KONSERVERING			
611555	01	BRÄNSLEVENTIL ZON 2	UE	-	-	-			ME	VAS	UFM RM 8 845-6005			
	02	F6281-010167		-	1	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -729242												
	04						VB		ME		UF RM 8B 84-4:10			
	05								VAS	310	REPARATION			
	06													
	07							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
	09										TROLL			
	10													
	11							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	13										KONSERVERING			
611560	01	BRÄNSLEVENTIL ZON 3	UE	-	-	-			ME	VAS	UFM RM 8 845-6006			
	02	F6281-010168		-	2	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -729243												
	04						VB		ME		UF RM 8B 84-4:10			
	05								VAS	310	REPARATION			
	06													
	07							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
	09										TROLL			
	10													
	11							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	13										KONSERVERING			
611565	01	LINSYSTEM EBK	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2023			
	02	F6281-000171		(1)	1	-			KOMP	210	KONTROLL			
	03	SFA -724413												
	04						VB		ME		UFM RM 8 848-6002			
	05								FVST	210	UFM RM 8 80-6001			
	06										KONTROLL, SPEL OCH LIN-			
	07										SPÄNNING			
611570	01	. LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	VAS	UFM RM 8 848-6001			
	02	F6281-000447		(1)	1	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -725482												
611576	01	RÖRLEDNING 6A	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	VAS	UFM RM 8 849-6502			
	02	F6281-016311		(1)	1	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -737082												
	04						VB		ME		UFM RM 8 849-6501			
	05								FVST	210	BYTE AV BUSNING			

1993-06-11

Sida 20

UFS	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	Förvaring							Åtgärd av i krig	Åtgärd
				4	5	6										
580	01	BRÄNSLEFILTER	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 841-6002						
	02	F6281-011680		(1)	1	-		FVST	210	BYTE						
	03	SFA -730031														
	04															
	05	S40														

611585	01	FILTERINSATS	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2039					
	02	F6281-011456		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE					
	03	SFA -730034														
	04						EFGH		ME		UFA FPL 37 611-4001					
	05	S40							FVST	210	ULTRALJUDSRENGÖRING					

	01	HYDRAULSYSTEM														
	02	-----														
611590	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	(1)	(1)	(1)			BE	VAS	UFS FPL 37 611-2524					
	02	F6281-010818		(1)	1	-			KOMP		BYTE					
	03	SFA -733511														
	04								ME		UFM RM 8 851-6002					
	05								FVST	210	BYTE					
	06															
	07						1)		ME		UF RM 8B 85-4:01	S0	1) SE			
	08								VAS		ÖVERSYN		AF RM 8 01-9			
	09															
	10						VB		ME		UF RM 8B 85-4:01					
	11								VAS	310	REPARATION					
	12															
	13						6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F01				
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-					
	15										TROLL					
	16															
	17						24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F02				
	18								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-					
	19										KONSERVERING					

595	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			ME	VAS	UFM RM 8 852-6001					
	02	F6281-010172		-	4	-			FVST	210	BYTE					
	03	SFA -730799														
	04						VB		ME		UF RM 8B 85-4: 02					
	05								VAS	310	REPARATION					
	06															
	07						6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F01				
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-					
	09										TROLL					
	10															
	11						24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F02				
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-					
	13										KONSERVERING					

	01	TÄNDSYSTEM EBK														
	02	-----														
611600	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	-	-	-			ME	VAS	UFM RM 8 861-6001					
	02	F6281-010534		-	1	-			FVST	210	BYTE					
	03	SFA -733134														
	04						VB		ME		UF RM 8B 86-4:01					
	05								VAS	310	REPARATION					
	06															
	07						6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F01				
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-					
	09										TROLL					
	10															
	11						24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F02				
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-					
	13										KONSERVERING					

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 21

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
		01 DRÄNERSYSTEM EBK 02 -----											
611605		01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000006 03 HTEMP-HTE843-1-C 04 6120879-003 05 06 RÖRLIG DEL 07 08 ÄR ÄVEN UPPTAGEN 09 I GRUPP 612	--	(1)	(1)	(1)			BE KOMP	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 612-2503		
							VB		ME FVST	210	UFA FPL 37 612-4001 REPARATION		
							72MÅN	ME FVST			UFA FPL 37 612-4001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 BRANDVARNINGSSYSTEM 02 -----											
611610		01 BRANDVARNINGSSYSTEM 02 M2252-640888 03 SFA -725790	--	(1)	(1)	(1)	YB	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 89-6002 KONTROLL OCH PROVNING		
		01 ELEMENT 02 F3533-000020 03 GRAVI-D4704/167 (1) 04 6114443-004 05 SFA 721893	--	(2)	(2)	(2)		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 89-6001 BYTE		
		01 UTRUSTNINGSDETALJER 02 -----											
611620		01 DRIVAXEL 02 F6281-011483 03 SFA -733124 04 05 RESERVHYDRAULPUMP	--	-	-	-		---	BE KOMP	VAS	UFS FPL 37 412-2519 KONTROLL, EV BYTE		
		01 SNABBKOPPLING 02 F6400-071919 03 SAAB -1799524-001 04 1799524-001 05 06 RÖRLIG DEL 07 08 ÄR ÄVEN UPPTAGEN 09 I GRUPP 612	--	(1)	(1)	(1)			BE KOMP	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 612-2503		
							VB		ME FVST	210	UFA FPL 37 612-4001 REPARATION		
							72MÅN	ME FVST			UFA FPL 37 612-4001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 INSTALLATIONSDETALJER M M 02 -----											
612005		01 PÅFYLLNINGSVENTIL 02 F6400-048809 03 SAAB -9300937-10-2 04 9300937-102 05	--	-	-	-		---	BE KOMP	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 612-2504		
							VB		ME FVST	210	UFA FPL 37 614-4010 REPARATION		
612010		01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000030 03 HTEMP-712-59-D/A 04 6126101-002 05 06 FAST DEL	--	-	-	-		---	BE KOMP	VAS	UFS FPL 37 612-2503 BYTE		
							VB		ME FVST	210	UFA FPL 37 612-4001 REPARATION		
612015		01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000029 03 HTEMP-712-59-C/A 04 6126100-002 05 06 RÖRLIG DEL	--	-	-	-		---	BE KOMP	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 612-2503		
							VB		ME FVST	210	UFA FPL 37 612-4001 REPARATION		

1993-06-11

Sida 22

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Grupp	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
				4	5	6			7	8	9			
612020	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 612-2503			
	02	F4562-000004		(1)	1	-			KOMP		BYTE			
	03	HTEMP-HTE713-												
	04	6120878-001					VB		ME		UFA FPL 37 612-4001			
	05								FVST	210	REPARATION			
	06	FAST DEL						72MÅN	ME		UFA FPL 37 612-4001			
	07								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	08													
612024	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 612-2503			
	02	F6400-071919		(1)	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1799524-001												
	04	1799524-001					VB		ME		UFA FPL 37 612-4001			
	05								FVST	210	REPARATION			
	06	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME		UFA FPL 37 612-4001			
	07								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN												
09	I GRUPP 611													
61203C	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 612-2503			
	02	F4562-000006		(1)	1	-			KOMP		BYTE			
	03	HTEMP-HTE843-1-C												
	04	6120879-003					VB		ME		UFA FPL 37 612-4001			
	05								FVST	210	REPARATION			
	06	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME		UFA FPL 37 612-4001			
	07								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN												
09	I GRUPP 611													
01 DRIVANÖRDNING, APPARATER														
02 -----														
03														
04 BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.														
613004	01	DRIVAXEL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS FPL 37 613-2501			
	02	F6400-072641		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301743-10-2												
	04	9301743-102					DEFGH		BE		UFS FPL 37 00-2007			
	05								KOMP		SMÖRJNING AV LAGER			
	06	SE TEXTRAD												
	07						500TIM		ME		UFA FPL 37 613-4004	TS		
	08								FVST		TILLSYN			
	09													
	10						1000TIM		ME		TUA FPL 37 613-14004	Ö		
	11								FFVAL		ÖVERSYN			
	12													
	13						VB		ME		TUA FPL 37 613-14004			
	14								FFVAL	320	REPARATION			
	15													
	16						60MÅN		ME		UFA FPL 37 613-4004	FÖ		
	17								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
613007	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS FPL 37 613-2503			
	02	F6400-074971		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301643-10-3												
	04	9301643-103					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 613-2003			
	05								KOMP		KONTROLL AV MAGNETPLUGG			
	06	FPL												
	07						EFGH		BE		UFS FPL 37 613-2004			
	08								KOMP		KONTROLL OCH RENGÖRING			
	09										AV FILTER			
	10													
	11						1700TIM		ME		TMO SUNCD 468	Ö		
	12								FFVAL		ÖVERSYN			
	13													
	14						VB		ME		TMO SUNCD 468			
	15								FFVAL	320	REPARATION			
	16													
	17						60MÅN		ME		TMO SUNCD 468	FÖ		
18								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL:				
19										PROVNING				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckn
				1	2	3	Drift	Förvaring						
		01 DLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM												
		02 -----												
614005	01	KYLARE	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2503			
	02	F6400-043248		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301616-10-1												
	04	9301616-101					1750TIM		ME		UFA FPL 37 614-4004	TS		
	05								FVST		TILLSYN			
	06	CSD												
614010	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2502			
	02	F6400-003736		(1)	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9300498-10-1												
	04	9300498-101					1800TIM		ME		UFA FPL 37 614-4002	TS		
	05								FVST		TILLSYN			
614015	01	KYLARE	--	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2501			
	02	F6400-043247		(1)	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301615-10-1												
	04	9301615-101					DEFGH		BE		UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP		KONTROLL AV STÖDPROFI-			
	06	MOTOROLJA									LER I LUFTINTAG			
	07													
	08						1350TIM		ME		UFA FPL 37 614-4001	TS		
	09								FVST		TILLSYN			
614018	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å5665.												
	02	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2508			
	03	F4562-000092		(2)	2	-			KOMP		BYTE			
	04	HTEMP-711-145-J												
	05	SAAB-6127532-086					VB		ME		UFA FPL 37 614-4003			
	06	RÖRLIG DEL							FVST	210	REPARATION			
614019	01	UTGÅR NÅR MF FPL 37 614-Å5665 INFÖRTS.												
	02	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2508			
	03	F4562-000073		(2)	2	-			KOMP		BYTE			
	04	HTEMP-HTE711-118-J												
	05	SAAB-6127522-081					VB		ME		UFA FPL 37 614-4003			
	06	RÖRLIG DEL							FVST	210	REPARATION			
614030	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2504			
	02	F6400-003732		(1)	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9300160-10-1												
	04	9300160-101					1800TIM		ME		UFA FPL 37 614-4002	TS		
	05								FVST		TILLSYN			
614035	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2505			
	02	F6400-013136		-	1	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301228-10-1												
	04	9301228-101					1800TIM		ME		TUA FPL 37 614-14006	TS		
	05								FFVAL		TILLSYN			
	06													
	07						VB		ME		TUA FPL 37 614-14006			
	08								FFVAL	320	REPARATION			
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2509			
	02	F6400-014826		(2)	2	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9300937-10-1												
	04	9300937-101					VB		ME		UFA FPL 37 614-4010			
	05								FVST	210	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Klass	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i krig	Åtgärd	
	054	01 BACKVENTIL 02 F6400-072666 03 SAAB -8052008-11-1 04 8052008-111 05 06 KYLARE MOTOR 07 08 09	--	-	-	-		---	BE KOMP	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 614-2512			
							DEFGH	BE KOMP		UFS FPL 37 614-2001				
							VB	ME FVST	210	UFA FPL 37 614-4013				
	614059	01 BACKVENTIL 02 F6400-072667 03 SAAB -8052008-11-2 04 8052008-112 05 06 KYLARE CSD 07 08 09	--	-	-	-		---	BE KOMP	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 614-2513			
							DEFGH	BE KOMP		UFS FPL 37 614-2001				
							VB	ME FVST	210	UFA FPL 37 614-4013				
		01 STARTNINGSSYSTEM 02 -----												
	615005	01 STARTAPPARAT 02 F6400-050003 03 SAAB -9300951-10-4 04 9300951-104 05 (B01-015) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	UE	-	-	-			BE KOMP	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 615-2501			
							DEFGH	BE KOMP		UFS FPL 37 615-2002, UFS FPL 37 615-2004				
							250TIM 500TIM	ME FVST		UFA FPL 37 615-4001		TS1 TS2		
							1750TIM	ME FFVAL		AIRES OHM JFS 100-4		0		
							VB	BE/ME KOMP FVST		UFS FPL 37 615-2008				
							VB	ME FVST		UFA FPL 37 615-4001				
							1)	ME FVST		UFA FPL 37 615-4001				
							24MÅN	ME FFVAL		AIRES OHM JFS 100-4		F0		
										FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-KONSERVERING				
	615007	01 .AVGASHUS 02 F2104-000583 03 AIRES-364351-1	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME FFVAL	FFVAL-110176 320	REPARATION			
	615010	01 .SNABBKOPPLING 02 F4562-000008 03 HTEMP-HTE712-27-D/A23 04 6126101-001 05 06 FAST DEL 07 08 09	--	(1)	(1)	(1)			BE/ME KOMP FVST	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 615-2502			
							VB	ME FVST	210	UFA FPL 37 612-4001				
							72MÅN	ME FVST		UFA FPL 37 612-4001				
	6015	01 .ELMOTOR 02 F2104-000326 03 AIRES-519800-2-1 04 05 06	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME KOMP FVST	FFVAL BYTE	UFS FPL 37 615-2008			
							VB	ME FFVAL	320	AIRES OHM JFS 100-4				
										REPARATION				

Se 2

1) UTFÖRS DÅ STARTAPPARATEN BERÄKNAS VARA UR DRIFT MER ÄN 135 DAGAR

1993-06-11

Sida 25

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing					
615020	01	.TÄNDBOX	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000289		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-362799-3							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL 320		REPARATION		
615025	01	.TÄNDSTIFT	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000290		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-362801-2							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL 320		RENGÖRING, PROVNING		
615030	01	.FÖRBINDELSELEDNING	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001344		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-3605262-1							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL 320		REPARATION		
615035	01	.TÄTNING	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000293		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-362951-1							FVST				
	04												
	05	(DRIVTAPP)											
615040	01	.VARYTALSREGULATOR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000432		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-362897-5							FVST				
	04												
	05	(PRIMÄRBRYTARE)					VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL 320		PROVNING		
615045	01	.ÖVERVARYTALSRELÄ	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001281		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-364362-3							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL 320		PROVNING		
615050	01	.BRÄNSLEVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000312		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-364358-2							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL 320		REPARATION		
615055	01	.DRÄNERVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000298		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-363050-2							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL 320		REPARATION		
615060	01	.FILTERINSATS	--	(1)	(1)	(1)	VB		BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000626		(1)	1	-			KOMP		KONTROLL/BYTE		
	03	AIRES-56951							FVST				
615065	01	.KABELPISKA	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001328		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-43355-1							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL 320		REPARATION		

Upps	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Ue-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
070	01	.SPRIDARE	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 615-4001			
	02	F2104-000445		(1)	1	-		FVST		BYTE			
	03	AIRES-362970-1					1)	ME		AIRES OHM JFS 100-4		1) UTFÖRS VID	
	04							FFVAL	320	PROVNING		TILLSYN (TS2)	
	05											PÅ STARTAPPA-	
	06											RATEN	
	07												
615080	01	.YTTERDEL	--	(1)	(1)	(1)	---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008			
	02	F6400-054254		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1747880-10-2						FVST					
	04						VB	ME		SAAB-1747880			
	05	(AVGASRÖR)						FFVAL	320	REPARATION			
	06												
615085	01	.INNERDEL	--	-	-	-	---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008			
	02	F6400-058135		-	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1747881-10-2						FVST					
	04						VB	ME		FFVAL-440086			
	05	(AVGASRÖR)						FFVAL	320	REPARATION			
	06												
615090	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)		BE	FFVAL	UFS FPL 37 615-2502			
	02	F4562-000001		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	HTEMP-HTE712-24-C/A3					VB	ME		UFA FPL 37 612-4001			
	04	6126100-001						FVST	210	REPARATION			
	05												
	06	RÖRLIG DEL					72MÅN	ME		UFA FPL 37 612-4001		FÖ	
	07							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	08												
	01	LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS.											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å5617.											
616003	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 616-2503			
	02	F6400-076336		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8211001-10-3					250TIM	ME		UFA FPL 37 616-4003		TS	
	04	8211001-103						FVST		TILLSYN			
	05	(E06-013)											
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Å5617 INFÖRTS.											
616004	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 616-2503			
	02	F6400-071407		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8211001-10-2					250TIM	ME		UFA FPL 37 616-4003		TS	
	04	8211001-102						FVST		TILLSYN			
	05	(E06-013)											
	01	MAGNETVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2507			
	02	M2302-500510		(1)	1	-		KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8002002-10-1					EFGH	BE		UFS FPL 37 616-2005			
	04	8002002-101						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	05	(E06-007)					VB	ME		UFA FPL 37 616-4004			
	06							FVST	210	REPARATION			
	07	TERTIÄRLUCKA											
	08												

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 27

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på freds	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	För-varing					
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å5316.											
	616015	01 HYDRAULMOTOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2504		
		02 F6400-041428		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
		03 SAAB -9300888-10-2											
		04 9300888-102	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 616-2005		
		05	F6400-022144						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
		06 TERTIÄRLUCKA					1560TIM		ME		TUA FPL 37 616-14005	Ö	
		07							FFVAL		ÖVERSYN		
		08											
		09											
		10					VB		ME		TUA FPL 37 616-14005		
		11							FFVAL	320	REPARATION		
		12											
		13						60MÅN	ME		TUA FPL 37 616-14005	FÖ	
		14							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	616020	01 .BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 411-4016		
		02 F6400-003296		(1)	1	-			FVST	210	REPARATION		
		03 SAAB -8000000-10-2											
		04 8000000-102											
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Å5316 INFÖRTS.											
	616025	01 HYDRAULMOTOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2504		
		02 F6400-022144		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
		03 SAAB -9300888-10-1											
		04 9300888-101	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 616-2005		
		05	F6400-041428						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
		06 TERTIÄRLUCKA					1500TIM		ME		TUA FPL 37 616-14005	Ö	
		07							FFVAL		ÖVERSYN		
		08											
		09											
		10					VB		ME		TUA FPL 37 616-14005		
		11							FFVAL	320	REPARATION		
		12											
		13						60MÅN	ME		TUA FPL 37 616-14005	FÖ	
		14							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	616030	01 .BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 411-4016		
		02 F6400-003296		(1)	1	-			FVST	210	REPARATION		
		03 SAAB -8000000-10-2											
		04 8000000-102											
	616035	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)	VB		BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2508		
		02 M1706-880210		(2)	2	-			KOMP		BYTE		
		03 SAAB -8003001-10-1											
		04 8003001-101							ME		UFA FPL 37 616-4007		
		05							FVST	210	REPARATION		
		06 RÖRLIG DEL											
		07						144MÅN	ME		UFA FPL 37 616-4007	FÖ	
		08							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	616040	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)	VB		BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2509		
		02 M1706-880310		(2)	2	-			KOMP		BYTE		
		03 SAAB -8003000-10-1											
		04 8003000-101							ME		UFA FPL 37 616-4007		
		05							FVST	210	REPARATION		
		06 FAST DEL											
		07						144MÅN	ME		UFA FPL 37 616-4007	FÖ	
		08							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	616041	01 LUFTINTAGSTÄNING	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2018		
		02 F6400-069661		-	1	-			KOMP		BYTE		
		03 SAAB -1701617-30-4											
		04 1701617-304					900TIM		ME		UFA FPL 37 616-4019	TS	
		05							FVST		TILLSYN		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 29

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	Förvaring					
		01 GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
		02 -----											
617004	01	DOMKRAFT AFK	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 617-2504		
	02	F6400-072438		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3					DEFGH		BE		UFS FPL 37 8055-3305		
	04	9202818-153							KOMP		UFS FPL 37 8056-3306		
	05	(K01-323)									IPK SA/GSA		
	06												
	07												
	08						1350TIM		ME		TUA FPL 37 617-14006	Ö	
	09								FFVAL		ÖVERSYN		
	10												
	11						VB		ME		TUA FPL 37 617-14006		
	12								FFVAL	320	REPARATION		
	13												
	14						60MÄN		ME		TUA FPL 37 617-14006	FÖ	
	15								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 617-Å5642.											
617008	01	HANDTAG DRAGKRREGL	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 617-2501		
	02	F6400-076627		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8421002-104					EFGH		BE		UFS FPL 37 8068-3315		
	04	8421002-104							KOMP		IPK BEV		
	05	(P401)											
	06												
	07	GASSPAK					EFGH		BE		UFS FPL 37 8057-3307		
	08								KOMP		IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 617-14003		
	11								FFVAA	310	REPARATION		
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 617-Å5642 INFÖRTS.											
617009	01	HANDTAG	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 617-2501		
	02	F6400-074549		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8421002-10-3					EFGH		BE		UFS FPL 37 8068-3315		
	04	8421002-103							KOMP		IPK BEV		
	05	(P401)											
	06												
	07	GASSPAK					EFGH		BE		UFS FPL 37 8057-3307		
	08								KOMP		IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 617-14003		
	11								FFVAA	310	REPARATION		
617014	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-071409		(3)	3	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4					FGH		BE		UFS FPL 37 617-2008		
	04	8211000-104							KOMP		SMÖRJNING		
	05	(H06-005, -006, -007)											
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	210	REPARATION		
617015	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-003430		(3)	3	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2					FGH		BE		UFS FPL 37 617-2008		
	04	8211000-102							KOMP		SMÖRJNING		
	05	(H06-005, -006, -007)					ALTFBET: F6400-071409						
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	210	REPARATION		