

Tjäneställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUE	Fästet/Id av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt Se 1	Upphäver 1) UFS 37-00-1981B
--	--	-----------------------	-----------------------------------

JA37

UNDERHÅLLSPÅN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	3
811	Växel- och likströmssystem	3
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	8
813	Belysning	14

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
		0A ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING											
		0B VAXEL- OCH LIKSTROMSSYSTEM											
811005	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2509			
	02	M17U6-880910		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8100000-1U-1											
	04	8100000-1U1											
	05	(A01-038)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-811-2003			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-811-4001			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
<hr/>													
811010	01	ELAGGREGAT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-811-2514			
	02	F6400-052574		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1774945-1U-1											
	04	1774945-1U1											
	05						VB	ME		UFA 37-811-4010			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
<hr/>													
811015	01	GENERATOR	UE	-	-	-	EFGH	BE	CVA	UFS 37-811-2020			
	02	F6934-000127		-	1	-		KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID			
	03	WHOUS-977J204-1								MOTORKÖRNING			
	04	9301704-001											
	05	(A01-001)											
	06						VB	ME		OHM WHOUS 24-20-48			
	07							CVA	380	REPARATION			

Se 1

Se 1

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
811020	01	KONSTANTVARVTVAXEL	UE	-	-	-	DEFGH		BE	CVM	UFS 37-811-2010		
	02	9300-043762		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9301688-10-1											
	04	9301688-101											
	05	(A01-008)											
	06						VB		BE		TMO SUNCO 466		
	07								CVM		REPARATION		Se 1
	08												
	09							6UMRN	ME		TMO SUNCO 466		
	10								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö	
	11												
811025	01	ELAGGREGAT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-811-2504		
	02	F2104-001250		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-953032-4-1											
	04	9300776-003					EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	05	(A01-004)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING		
	06												
	07	RESERV											
	08						VB		BE		UFS 37-811-2013		
	09								KOMP	-	KONTROLL AV FASFOLJD		
	10												
	11						410TIM		ME		UFA 37-811-4017		
	12								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING EV BYTE AV ROTORLAGER	TS	
	13												
	14												
	15												
	16						310TIM		ME		TUA 37-811-14017		
	17								CVM	-	OVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö AV LAGER.SMÖRJNING		
	18												
	19												
	20							36MRN	ME		TUA 37-811-14017		
	21								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING	Fö	
	22												
	23												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000005		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HEMCO-B-124GA-1											
	04	9300285-003											
	05	(A01-010)											
	06						1610TIM		ME		UFA 37-811-4007		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-NING	TS	
	08												
	09												
	10						VE		ME		TUA 37-811-140U7		
	11								CVA	380	REPARATION		
	12												
811035	01	KONTROLLPANEL	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-811-2515		
	02	F6934-0U0152		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	WHOUS-946F990-2											
	04	9301705-0U2											
	05	(A01-002)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2020		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4011		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		OHM WHOUS 24-20-49		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
811040	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-811-2505		
	02	M2511-411010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -57250											
	04	9301580-001											
	05	(A01-005,-0U6)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2020		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4008		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
011045	01	KELA	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2507			
	02	F4306-000154		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LEACH-H-A1A-3-POL											
	04	9301627-001											
	05	(A01-U11)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-811-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID			
	08									KONTROLLFLYGNING			
	09												
	10						1610TIM	ME	-	UFA 37-811-4013			
	11							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS		
	12												
	0A	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF											
811050	01	ALKBATT 24V 22AH	--	-	-	-		BE	CVA	UFS 37-811-2501			
	02	M2673-714010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAFT -23376											
	04	9301820-001											
	05	(A01-U07)											
	06						3MRN	ME	-	UFA 37-811-4014			
	07							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	08									LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.			
	09									LADDNING.			
	10												
	11						12MRN	ME	-	UFA 37-811-4014		TOTALTID 12MRN	
	12							FVST	-	OVERSYN:KONTROLL AV	0		
	13									LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.			
	14									RENGÖRING.LADDNING.KON-			
	15									TROLL AV TERMOSTATER.			
	16												
	17						3MRN	ME	-	UFA 37-811-4014			
	18							FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING FÖ1			
	19									ÖVER 3MRN SKALL BATTERI-			
	20									ET LADDAS INNAN DET TAS			
	21									I BRUK.			
	22												
	23						6MRN	ME	-	UFA 37-811-4014			
	24							FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING FÖ2			
	25									ÖVER 6MRN SKALL BATTERI-			
	26									ET URLADDAS OCH FÖRVARAS			
	27									OLADDAT			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
811055	01	UNDERSTRÖMSRELÄ	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2508			
	02	F2250-0U1104		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	ASEA -QSIX 102											
	04	9300489-0U2											
	05	(A01-035-U36)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2005			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-811-4012			
	10							CVA	380	REPARATION			
	11												
	12												
811060	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-811-2510			
	02	M2302-50031U		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8U020U2-1U-3											
	04	8U02002-103											
	05	(A01-U39)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID			
	08									FLYGNING			
	09												
	10						1610TIM	ME		UFA 37-811-4018			
	11							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	12												
811065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-811-2511			
	02	F6400-003884		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300810-1U-1											
	04	9300810-101											
	05						EFGH	BE		UFS 37-811-2002			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID			
	07									FLYGNING			
	08												
	09						1610TIM	ME		UFA 37-811-4019			
	10							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	11												
	12						144MRN	ME		UFA 37-811-4019			
	13							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.	FÖ		
	14												
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
NA ROVAR PLYNTAD PANELER OCH RELÄER MM													
812005	01	SIDOPANEL P103	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-054474		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1718000-1U-5											
	04	1718000-1U5											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

812010	01	SIDOPANEL P104	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048897		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1709018-1U-5											
	04	1709018-1U5											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

812015	01	SIDOPANEL P105	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-057104		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1711628-1U-5											
	04	1711628-1U5											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

812020	01	INDIKATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031	SE GRP 301	
	02	F6400-003099		-	1	-			FVST	37	REPARATION.	ADR 301065, OCH	
	03	SAAB -8215000-1U-1										301255	
	04	8215000-1U1											
	05	(K01-U3U)											

812025	01	SIDOPANEL P108	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-070499		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1716033-1U-7											
	04	1716033-1U7											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4039			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812030	01	SIDOPANEL P114	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-047598		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763515-1U-2											
	04	1763515-1U2											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4038			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812035	01	SIDOPANEL P107	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048184		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765715-1U-2											
	04	1765715-102											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812040	01	SIDOPANEL P117	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-047589		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1730325-1U-2											
	04	1730325-102											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	07							FVST	37	REPARATION			
812045	01	SIDOPANEL P118	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-049414		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1711180-1U-5											
	04	1711180-105											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	07							FVST	37	REPARATION			
812050	01	MANÖVERAPPARAT P119	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048281		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300603-10-4											
	04	9300603-104											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	07							FVST	37	REPARATION.			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Föreskrift		
				4	5	6							
812055	01	VAPENINSTPANEL P212	--	-	-	-							
	02	F6400-053848		-	1	-							
	03	SAAB -1768032-1U-2											
	04	1768032-102											
	05						VB		ME			UFA 37-812-4037	
	06								FVST	37		REPARATION	
	07												
812060	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-							
	02	F6400-048935		-	1	-							
	03	SAAB -1765711-1U-2											
	04	1765711-102											
	05						VB		ME			UFA 37-812-4040	
	06								FVST	37		REPARATION	
	07												
812065	01	SIDOPANEL P120	--	-	-	-							
	02	F6400-047596		-	1	-							
	03	SAAB -1755237-1U-3											
	04	1755237-103											
	05						VB		ME			UFA 37-812-4031	
	06								FVST	37		REPARATION	
	07												
812070	01	RELA	--	-	-	-	VB						
	02	F3860-000005		-	ERF	-			ME			UFA 37-812-4010	
	03	HARTM-DH14 AF 25A							FVST	37		PROVNING	
	04	9300697-001											
812075	01	RELA	--	-	-	-	VB						
	02	F4306-000008		-	ERF	-			ME			UFA 37-812-4011	
	03	LEACH-9224-9140							FVST	37		PROVNING	
	04	9300380-001											
812080	01	RELA	--	-	-	-	VB						
	02	F4306-000027		-	ERF	-			ME			UFA 37-812-4013	
	03	LEACH-J-D4A							FVST	37		PROVNING	
	04	9300952-001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
812085	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M300											
	04	9300952-004											
812090	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000028		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D4A-002											
	04	9300954-001											
812095	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000128		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M400-D4A											
	04	9300954-004											
812100	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054537		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-10-1											
	04	9301735-101											
812105	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-059086		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-13-5											
	04	9301735-135											
812110	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054550		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-11-6											
	04	9301735-116											
812115	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054552		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-14-1											
	04	9301735-141											

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812120	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054555		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-10-8											
	04	9301736-108											
812125	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054554		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-11-6											
	04	9301736-116											
812130	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054555		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-12-3											
	04	9301736-123											
812135	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054556		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-13-7											
	04	9301736-137											
812140	01	LMSRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001											
812145	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000001		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	TEMIN-95432											
	04	9301514-002											
812150	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR / X-AFD5-115V											
	04	6106495-007											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
812155	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4041		
	02	F4306-000155		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JA-D2F-U02											
	04	6127390-070											

812160	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H31											
	04	6100445-000											

812165	01	KONTAKTOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-001											

812170	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H152											
	04	9300284-002											

812175	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009		
	02	F3530-000621		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	GEUS -3SAV5534H1R											
	04	6120499-009											
	05												
	06	ALTFBET: F4306-000069											

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
	0A	BELYSNING											
813005	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2501			
	02	F3538-000109		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GRIME-4U-0222-3											
	04	6120006-012											
	05	(C04-U03)											
	06												
	07	ÖVRE					A	BE		SKI			
	08							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	09						121UTIM	ME		UFA 37-813-401U			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS			
	11									TE AV ELBORSTAR			
	12												
813010	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS-37-813-2501			
	02	F6400-064422		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9302077-1U-1											
	04	9302077-1U1											
	05	(C04-002)											
	06												
	07	UNDRE					A	BE		SKI			
	08							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING.			
	09						121UTIM	ME		UFA 37-813-401U			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS			
	11									TE AV ELBORSTAR			
	12												
813015	01	KABLAGE 63	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2503			
	02	F6400-061452		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -17839U3-1U-1											
	04	17839U3-1U1					CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	05	(C02-U32)						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						H	BE		UFS 37-813-2003			
	08							KOMP	-	SPANNINGSINSTÄLLNING			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	11							FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
813020	01	•KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059079		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-0U4											
	04	9301451-0U4											
	05						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
813025	01	KABLAGE 64	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-061453		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783904-1U-1											
	04	1783904-1U1					CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-U35)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						H		BE		UFS 37-813-2003		
	08								KOMP	-	SPANNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST	37	REPARATION		
813030	01	•KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059079		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-0U4											
	04	9301451-0U4											
	05						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
813035	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-065491		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783405-10-1											
	04	1783405-1U1					CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-U38)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	09	KOMPLETT											
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig		Åtgärd		
				7	8	9							
813040	01	KONDENSATORLAMPOR											
	02	F6400-059078		-	1	-		BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	03	SAAB -9301451-003						KOMP	100	BYTE			
	04	9301451-003											
	05						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
813045	01	KONDENSATORLAMPOR	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-065492		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1783405-10-2											
	04	1783405-102					CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	05	(C02-U4U)						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07	KOMPLETT					H	BE		UFS 37-813-2003			
	08							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	11							FVST	37	REPARATION			
813050	01	KONDENSATORLAMPOR	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-059078		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
813055	01	KONDENSATORLAMPOR	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-070838		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1755982-10-5											
	04	1755982-105											
	05	(C02-59)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07	KOMPLETT						KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
813060	01	.KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059078		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
813065	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-070839		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-6											
	04	1755982-106											
	05	(C02-041)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	KOMPLETT							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813070	01	.KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059078		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												