

1983-02-28

Sida 1 (19)

Tjänstens namn, handläggare	Fasetsbild av	Ändrad enligt	Upphavs
Fuht/G Hangvar SAAB/FSUE	E Vintheden /B Skärhammar		1) UFS 37-00-1981C UFS 37-00-1981C:1

Se 1, 2

JA37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	3
811	Växel- och likströmssystem	3
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	9
813	Belysning	16

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

- 1) Adress 813010 har utgått.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/TiNkälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING											
	0B	VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM											
B11005	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2509			
	02	M1706-880910		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8100000-10-1											
	04	8100000-101											
	05	(A01-038)											
	06												
	07						EFGH	BE	-	UFS 37-811-2003			
	08							KOMP	-	KONTROLL			
	09						VB	ME		UFA 37-811-4001			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

	0A	VID FEL PÅ GENERATOR ELLER KONSTANTVARVTVÄXEL SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS KOMPLETT TILL FFV-U/CVM.											
B11010	01	ELAGGREGAT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-811-2514		TOM 344 STD	
	02	F6400-052574		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(301-363)	
	03	SAAB -1774945-10-1											
	04	1774945-101											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-072825					VB	ME		UFA 37-811-4010			
	07							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08						VB	ME		TUA 37-811-14010			
	09							CVM	-	REPARATION			

B11015	01	.GENERATOR	UE	-	-	-	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-811-2020		
	02	F6934-000127		-	1	-			KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	03	WHOUS-977J204-1									MOTORKÖRNING		
	04	9301704-C01											
	05	(A01-001)					VB	ME		OHM WHOUS 24-20-48			
	06							CVA	380	REPARATION			

B11020	01	.KONSTANTVARVTVÄXEL	UE	-	-	-	DEFGH		BE	CVM	UFS 37-811-2010		
	02	F6400-045422		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9301688-10-1											
	04	9301688-101					VB	ME		TMO SUNCO 466			
	05	(A01-008)						CVM		REPARATION			
	06												
	07						60MRN	ME		TMO SUNCO 466			
	08							CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		01 VTA FEL PR GENERATOR ELLER KONSTANTVÄRDELOKRELL SWALL ELÄGGREGATET INSRÄVAR KOMPLETT TILL FV-U/LVB.											
811021	01	ELÄGGREGAT	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-811-2514		FROM 364 STD	
	02	F6400-072825		-	1	-		KOMP	100	BYTE		(364-)	
	03	SAAB -1774945-10-2											
	04	1774945-102											
	05						VB	ME	-	UFA 37-811-4010			
	06							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						VB	ME	-	TUA 37-811-14010			
	09							CVM	-	REPARATION			
811022	01	.GENERATOR	UE	-	-	-	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-811-2020		
	02	F6934-000127		-	1	-			KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	03	WHOUS-977J204-1									MOTORKÖRNING		
	04	9301704-001					VB	ME		OHM WHOUS 24-20-48			
	05	(A01-001)						CVA	380	REPARATION			
811023	01	.KONST-VARVT-VÄXEL	UE	-	-	-	DEFGH		BE	CVM	UFS 37-811-2010		
	02	F6400-072617		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9301688-10-2											
	04	9301688-102					VB	ME		TMO SURCO 466			
	05	(A01-008)						CVM		REPARATION			
	06												
	07							60MRN	ME	-	TMO SURCO 466		
	08								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö	

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av l fred	Åtgärd		
				4	5	6								
811025	01	ELAGGREGAT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-811-2504			
	02	F2104-001250		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-953032-4-1												
	04	9300776-003					EFGH		BE		UFS 37-811-2002			
	05	(A01-004)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING			
	06													
	07	RESERV												
	08						VB		BE		UFS 37-811-2013			
	09	ALTBET: F2104-001918							KOMP	100	KONTROLL AV FASFÖLJD			
	10													
	11						410TIM		ME		UFA 37-811-4017			
	12								FVST	-	TILLSYN: OMSMÖRJNING EV BYTE AV ROTORLAGER	TS		
	13													
	14													
	15													
	16						810TIM		ME		TUA 37-811-14017			
	17								CVM	-	ÖVERSYN: KONTROLL EV BYTE Ö AV LAGER.SMÖRJNING			
	18													
	19													
	20							36MAN	ME		TUA 37-811-14017			
	21								CVM	-	FÖRVARING: KONTROLL EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING	FÖ		
	22													
	23													

811026	01	ELAGGREGAT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-811-2504			
	02	F2104-001918		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-953032-6-1												
	04	9300776-005					EFGH		BE		UFS 37-811-2002			
	05	(A01-004)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING			
	06													
	07	RESERV												
	08						VB		BE		UFS 37-811-2013			
	09								KOMP	100	KONTROLL AV FASFÖLJD			
	10													
	11						410TIM		ME		UFA 37-811-4017			
	12								FVST	-	TILLSYN: OMSMÖRJNING EV BYTE AV ROTORLAGER	TS		
	13													
	14													
	15													
	16						810TIM		ME		TUA 37-811-14017			
	17								CVM	-	ÖVERSYN: KONTROLL EV BYTE Ö AV LAGER.SMÖRJNING			
	18													
	19													
	20							36MAN	ME		TUA 37-811-14017			
	21								CVM	-	FÖRVARING: KONTROLL EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING	FÖ		
	22													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
R11030	01	MINIUKONTAKTOR	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2306			
	02	F3864-000005		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	HEMCO-B-124GA-1											
	04	9300285-003											
	05	(A01-010)											
	06						1610TIM	ME		UFA 37-811-4007			
	07							FVST	-	TILLSYN;KONTROLL.PROV- NING	TS		
	08												
	09												
	10						VB	ME		TUA 37-811-14007			
	11							CVA	380	REPARATION			
	12												
R11035	01	KONTROLLPANEL	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2515			
	02	F6934-000152		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	WHOUS-946F990-2											
	04	9301705-002											
	05	(A01-002)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2020			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID MOTORKÖRNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-811-4011			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						VB	ME		OHM WHOUS 24-20-49			
	13							CVA	380	REPARATION			
	14												
R11040	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2505			
	02	M2511-411020		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SATT -57250 MOD											
	04	9301580-002											
	05	(A01-005,-006)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2020			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID MOTORKÖRNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-811-4008			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						VB	ME		TUA 37-811-14008			
	13							CVA	380	REPARATION			
	14												
	15												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	8							
B11045	01	RELX	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-811-2507		
	02	F4306-000154		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LEACH-H-A1A-3-POL											
	04	9301627-001											
	05	(A01-011)											
	06						EF6H		BE	-	UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										KONTROLLFLYGNING		
	09												
	10						H		ME	-	UFA 37-811-4013		
	11								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	12												

	0A	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF											
B11050	01	ALXBATT 24V 22AH	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-811-2501		
	02	M2673-714010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAFT -23376											
	04	9301820-001											
	05	(A01-007)											
	06						3MRN		ME	-	UFA 37-811-4014		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	08										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING,		
	09										LADDNING.		
	10												
	11						12MRN		ME	-	UFA 37-811-4014		TOTALTID 12MRN
	12								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV	Ø	
	13										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	14										RENGÖRING.LADDNING.KON-		
	15										TROLL AV TERMOSTATER.		
	16												
	17						3MRN		ME	-	UFA 37-811-4014		
	18								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING	FØ1	
	19										ÖVER 3MRN SKALL BATTERI-		
	20										ET LADDAS INNAN DET TAS		
	21										I BRUK.		
	22												
	23						6MRN		ME	-	UFA 37-811-4014		
	24								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING	FØ2	
	25										ÖVER 6MRN SKALL BATTERI-		
	26										ET URLADDAS OCH FÖRVARAS		
	27										OLADDAT		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
811055	01	UNDERSTRÖMSRELÄ	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2502			
	02	F2250-001104		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	ASEA -OSIX 102											
	04	9300489-002											
	05	(A01-035-036)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2005			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-811-4012			
	10							CVA	380	REPARATION			
	11												
811060	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-811-2510			
	02	#2302-500310		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002002-10-3											
	04	8002002-103											
	05	(A01-039)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID			
	08									FLYGNING			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-811-4018			
	11							FVST	37	REPARATION			
	12												
811065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-811-2511			
	02	F6400-003884		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300810-10-1											
	04	9300810-101											
	05						EFGH	BE		UFS 37-811-2002			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID			
	07									FLYGNING			
	08												
	09						1610TIM	ME		UFA 37-811-4019			
	10							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	11												
	12												
	13						144MRN	ME		UFA 37-811-4019			
	14							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.			
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	8			7	8	9	Åtgärd av I krig	
	3A	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM											
B12005	01	SIDOPANEL P103	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-054474		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1718000-10-5											
	04	1718000-105											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
B12010	01	SIDOPANEL P104	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048897		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1709018-10-5											
	04	1709018-105											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06	ALTPBET:-F6400-072660						FVST	37	REPARATION		Se /	
	07												
B12011	01	SIDOPANEL P104	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-072660		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1709018-10-7											
	04	1709018-107					36MRN	ME		UFA 37-812-4031		TOTALTID 35MRN	
	05							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-812-4031		Se /	
	08							FVST	37	REPARATION			
	09												
	10						36MRN	ME		UFA 37-812-4031			
	11							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE			
	12												
	13												
B12015	01	SIDOPANEL P105	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-057104		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1711628-10-5											
	04	1711628-105											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av 1 fred	Åtgärd			
812020	01	INDIKATOR	--	-	-	-	VB	ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 307	
	02	F6400-003099		-	1	-		FVST	37	REPARATION.		ADR 301065, OCH 301255	
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-030)											
812025	01	SIDOPANEL P108	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-070499		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1716033-10-7											
	04	1716033-107											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4039			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812030	01	SIDOPANEL P114	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-047598		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763515-10-2											
	04	1763515-102											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4038			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812035	01	SIDOPANEL P107	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048184		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765715-10-2											
	04	1765715-102											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06	ALTBET- F6400-072656						FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812036	01	SIDOPANEL P137	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072656		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1765715-10-3											
	04	1765715-103					36MRN		ME		UFA 37-812-4031		TOTALTID 35MRN
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS		
	06										STÄLLARE		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-812-4031		Se /
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						36MRN		ME		UFA 37-812-4031		
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV STRÖM- TS		
	13										STÄLLARE		
812040	01	SIDOPANEL P117	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-047589		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-2											
	04	1730325-102											
	05												
	06	ALFBEET: 16400-072657					VB		ME		UFA 37-812-4031		Se /
	07								FVST	37	REPARATION		
812041	01	SIDOPANEL P117	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072657		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-6											
	04	1730325-106					36MRN		ME		UFA 37-812-4031		TOTALTID 35MRN
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS		
	06										STÄLLARE		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-812-4031		Se /
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						36MRN		ME		UFA 37-812-4031		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV STRÖM- TS		
	13										STÄLLARE		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812045	01	SIDOPANEL P119								UFS 37-812-2501			
	02	F6400-049414	-	1	-			BE	CVA	BYTE			
	03	SAAB -1711180-10-5						KOMP	100				
	04	1711180-105											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812050	01	MANÖVERAPPARAT P119	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048281		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300603-10-4											
	04	9300603-104											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION.			
	07												
812055	01	VAPENINSTPANEL P212	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2505			
	02	F6400-053848		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1768032-10-2											
	04	1768032-102											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4037			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812060	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048933		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765711-10-2											
	04	1765711-102											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4040			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812065	01	SIDOPANEL P120	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-047596		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1755237-10-3											
	04	1755237-103											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Föreskrift		
				4	5	6							
7	8	9											
B12070	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4010		
	02	F3860-000003		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	HARTH-DH14 AF 25A											
	04	9300697-001											
B12075	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4011		
	02	F4306-000008		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9224-9140											
	04	9300380-001											
B12080	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-J-D4A											
	04	9300952-001											
B12085	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M300											
	04	9300952-004											
B12090	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000028		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D4A-002											
	04	9300954-001											
B12095	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000128		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M400-D4A											
	04	9300954-004											
B12100	01	TIDRELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054537		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-10-1											
	04	9301735-101											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812108	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-059086		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-13-5											
	04	9301735-135											
812110	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054550		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-11-6											
	04	9301735-116											
812115	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054552		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-14-1											
	04	9301735-141											
812120	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054553		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-10-8											
	04	9301736-108											
812125	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054554		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-11-6											
	04	9301736-116											
812130	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054555		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-12-3											
	04	9301736-123											
812135	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054556		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-13-7											
	04	9301736-137											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd				
812140	01	LÅSRELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001											

812145	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000001		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	TEMIN-93432											
	04	9301514-002											

812150	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR 7X-AF05-115V											
	04	6106495-007											

812155	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4041		
	02	F4306-000155		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JA-02F-002											
	04	6127390-070											

812160	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H31											
	04	6100445-000											

812165	01	KONTAKTOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-001											

812170	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H152											
	04	9300284-002											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Atgärd av i fred	Atgärd			
812175	01	REFIX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4009		
	02	F3530-C00621		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	GEUS -35AV5534H1R											
	04	6120499-009											
	05												
	06	ALTFBET: F4306-000069											
	0A	BELYSNING											
813005	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-813-2501	70M 344 STD	
	02	F3538-000109		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(302-363)	
	03	GRIME-40-0222-3											
	04	6120006-017											
	05	((04-003)											
	06						A		BE		SKI		
	07	ÖVRE							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME		UFA 37-813-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS		
	11										TE AV ELBORSTAR		
	12												
813006	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-813-2501	FROM 364 STD	
	02	F3538-000268		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(364-)	
	03	GRIME-40-0222-11											
	04	6120006-013					A		BE		SKI		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1210TIM		ME		UFA 37-813-4010		
	08								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS		
	09										TE AV ELBORSTAR		
813015	01	XABLAGE 63	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-061452		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783903-10-1											
	04	1783903-101					CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	((02-032)							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						H		BE		UFS 37-813-2003		
	08								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materialidentifering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-värning					
				4	5	6							
813040	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-059078		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
813045	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-065492		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1783405-10-2											
	04	1783405-102					CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	05	((02-040))						KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07	KOMPLETT					H	BE		UFS 37-813-2003			
	08							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	11							FVST	37	REPARATION			
813050	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-059078		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
813055	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-070838		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1755982-10-5											
	04	1755982-105											
	05	((02-39))											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07	KOMPLETT						KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
B13060	01	.KONDENSATORLAMP	--	-	-	-				UFS 37-813-2503			
	02	F6400-059078		-	1	-			BE	CVA	BYTE		
	03	SAAB -9301451-003							KOMP	100			
	04	9301451-003											
	05						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
B13065	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-				UFS 37-813-2503			
	02	F6400-070839		-	1	-			BE	CVA	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-6							KOMP	100			
	04	1755982-106											
	05	(C02-041)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	KOMPLETT							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
B13070	01	.KONDENSATORLAMP	--	-	-	-				UFS 37-813-2503			
	02	F6400-059078		-	1	-			BE	CVA	BYTE		
	03	SAAB -9301451-003							KOMP	100			
	04	9301451-003											
	05						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												