

Tjänsteställe, handläggare	Festställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg	E Vintheden		UFS 37-00-1981E ¹⁾
FuhDE/H Nilsson	/M Berg	80:1	UFS 37-00-1981E:1

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	811005
811	Växel- och likströmssystem	811005
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	812005
813	Belysning	813005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Övriga sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller över-
skridit det nya intervallet får vara i
drift till nästa tillsyn på flygplanet om
inte annat anges. Målsättningen skall dock
vara att vid första lämpliga tillfälle
vidta beordrad åtgärd.

För kalenderdertidsbundna enheter kommer
speciella övergångsbestämmelser att ges ut
i varje särskilt fall.

1988-03-18

Sida 4

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på		Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6					7	8		9	
811026	01	ELAGGREGA	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-811-2504				80-1
	02	F2104-001118		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	AIRES-953132-6-1													
	* 04	9300776-015					CDEFGH		BE		UFS 37-811-2022				
	* 05	(A01-004)							KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING				
	06														
	07	RESERV					EFGH		BE		UFS 37-811-2002				
	08								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID				
	09										KONTROLLFLYGNING				
	10														
	11						VB		BE		UFS 37-811-2013				
	12								KOMP		KONTROLL AV FASFÖLJD				
	13														
	* 14														
	* 15														
	* 16														
	17														
	* 18						900TIM		ME		TUA 37-811-14017	0			
	19								FFVAL		ÖVERSYN: KONTROLL EV BYTE				
	20										AV LAGER. SMÖRJNING				
	21														
	22														
	23							36MÅN	ME		TUA 37-811-14017		FÖ		
	24								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLL EV				
											BYTE AV LAGER. SMÖRJNING				
811030	01	HUVUDKONT KTOR	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2506				
	02	F3864-000105		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	HEMCO-B-1: 4GA-1								380					
	04	9300285-013					1800TIM		ME		UFA 37-811-4007	TS			
	05	(A01-010)							FVST		TILLSYN: KONTROLL. PROV- NING				
	06														
	07														
	08						VB		ME		TUA 37-811-14007				
	09								FFVAA		REPARATION				
811035	01	KONTROLLP. NEL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2515				
	02	F6934-00052		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	WHOUS-9461990-2								380					
	04	9301705-012					EFGH		BE		UFS 37-811-2020				
	05	(A01-002)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID				
	06										MOTORKÖRNING				
	07														
	08						VB		ME		OHM WHOUS 24-20-49				
	09								FFVAA		REPARATION				
811040	01	LIKRIKTARI	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2505				
	02	M2511-411120		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SATT -57210 MOD								380					
	04	9301580-012					EFGH		BE		UFS 37-811-2020				
	05	(A01-005, -006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID				
	06										MOTORKÖRNING				
	07														
	08						VB		ME		UFA 37-811-4008				
	09								FVST		PROVNING				
	10														
	11						VB		ME		TUA 37-811-14008				
	12								FFVAA		REPARATION				
811045	01	RELÄ	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2507				
	02	F4306-00054		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	LEACH-H-A A-3-POL													
	04	9301627-011					EFGH		BE		UFS 37-811-2002				
	05	(A01-011)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID				
	06										KONTROLLFLYGNING				
	07														
	08						H		ME		UFA 37-811-4013				
	09								FVST		TILLSYN: KONTROLL				

1988-03-18

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812015	01	SIDOPANEL P105	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-057104		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-5								37			
	04	1711628-115					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812020	01	INDIKATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301 ADR 301065,0CH 301255
	02	F6400-003199		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-111											
	05	(K01-030)											
812025	01	SIDOPANEL P108	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-070199		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -17116033-10-7								37			
	04	1716033-117					VB		ME		UFA 37-812-4039		
	05								FVST		REPARATION		
812030	01	SIDOPANEL P114	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-047198		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761515-10-2								37			
	04	1763515-112					VB		ME		UFA 37-812-4038		
	05								FVST		REPARATION		
812031	01	SIDOPANEL P114	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		FROM 316 STD (316-)
	02	F6400-070198		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761515-10-3								37			
	04	1763515-113					VB		ME		UFA 37-812-4038		
	05								FVST		REPARATION		
812035	01	SIDOPANEL P107	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-048184		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761715-10-2								37			
	04	1765715-112					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812036	01	SIDOPANEL P107	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072156		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1761715-10-3								37			
	04	1765715-113					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812039	01	SIDOPANEL P117	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-071181		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1731325-10-4								37			
	04	1730325-114					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812040	01	SIDOPANEL P117	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-047189		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1731325-10-2								37			
	04	1730325-112					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812045	01	SIDOPANEL P118	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-049114		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711180-10-5								37			
	04	1711180-115					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812050	01	MANÖVERAPPARAT P119	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-048181		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300603-10-4								37			
	04	9300603-114					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		

Adress	Radnr	Materialidentifiering	Ug	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9								
812105	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4026			
	02	F6400-059J86		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	SAAB -9301735-13-5												
	04	9301735-115												

812110	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4026			
	02	F6400-054J50		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	SAAB -9301735-11-6												
	04	9301735-116												

812115	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4026			
	02	F6400-054J52		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	SAAB -9301735-14-1												
	04	9301735-111												

812120	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4026			
	02	F6400-054J53		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	SAAB -9301736-10-8												
	04	9301736-118												

812125	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4026			
	02	F6400-054J54		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	SAAB -9301736-11-6												
	04	9301736-116												

812130	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4026			
	02	F6400-054J55		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	SAAB -9301736-12-3												
	04	9301736-113												

812135	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4026			
	02	F6400-054J56		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	SAAB -9301736-13-7												
	04	9301736-117												

812140	01	LÄSRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4017			
	02	F4306-000J14		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	LEACH-JL-I2A												
	04	9301516-011												

812145	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4019			
	02	F6653-000J01		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	TEMIN-934J2												
	04	9301514-012												

812150	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4020			
	02	F2555-000J06		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	BABCO-BR-X-AFD5-115V												
	04	6106495-017												

812155	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4041			
	02	F4306-000J55		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	LEACH-JA-I2F-002												
	04	6127390-010												

812156	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4041			
	02	F4306-000J89		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING			
	03	LEACH-M30-D2F-003												
	04	6853373-011												

1988-03-18

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8		9	
812160	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H31											
	04	6100445-000											

812165	01	KONTAKTOR	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-001											

812170	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H152											
	04	9300284-002											

812175	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4009		
	02	F3530-000621		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	GEUS -3SAV5534H1R											
	04	6120499-009											
	05			ALTFBET:									
				F4306-000069									

812176	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4009		
	02	F4306-000188		-	ERF	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-W260R1AD											
	04	6853363-059											

	01	BELYSNING											
	02	-----											
	03												
	* 04	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-813-Å5213 ÄR INFÖRD.											

813005	01	ANTI KOLLISIONSLJUS	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2501		TOM 344 STD
	02	F3538-000109		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(302-363)
	03	GRIME-40-0222-3											
	* 04	6120006-012					KF		BE		SKI		
	05	(C04-003)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07	ÖVRE					VB		ME		UFA 37-813-4010		
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL EV BY-		
	09										TE AV ELBORSTAR		

	* 01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-813-Å5213.											

813006	01	ANTI KOLLISIONSLJUS	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2501		FROM 364 STD
	02	F3538-000268		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(364-)
	03	GRIME-40-0222-11											
	* 04	6120006-013					KF		BE		SKI		
	05	(C04-003)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07	ÖVRE					VB		ME		UFA 37-813-4010		
	08								FVST		TILLSYN:KONTROLL EV BY-		
	09										TE AV ELBORSTAR		

813015	01	KABLAG 63	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-061452		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783903-10-1								37			
	04	1783903-101					CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-032)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						H		BE		UFS 37-813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTALLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST		REPARATION		

1988-03-18

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
813020	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059079		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-004								37			
	04	9301451-004					VB		ME		UFA 37-813-4011		
	05								FVST		REPARATION		

813025	01	KABLAG 64	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-061153		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783904-10-1								37			
	04	1783904-111					CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-035)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						H		BE		UFS 37-813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST		REPARATION		

813030	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059079		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-004								37			
	04	9301451-004					VB		ME		UFA 37-813-4011		
	05								FVST		REPARATION		

813035	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-065091		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783405-10-1								37			
	04	1783405-111					CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-038)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	08								FVST		REPARATION		
	09	KOMPLETT											

813040	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059078		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930451-003								37			
	04	9301451-003					VB		ME		UFA 37-813-4011		
	05								FVST		REPARATION		

813045	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-065092		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783405-10-2								37			
	04	1783405-112					CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-040)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	KOMPLETT					H		BE		UFS 37-813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST		REPARATION		

813050	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059078		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930451-003								37			
	04	9301451-003					VB		ME		UFA 37-813-4011		
	05								FVST		REPARATION		

813055	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-070038		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-5								37			
	04	1755982-105					CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-39)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	KOMPLETT					H		BE		UFS 37-813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST		REPARATION		

1988-03-18

Sida 11

[illegible]