

1981-12-07

Sida 1 (20)

Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphåver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUE	J-O Arman /C-G Bringdal	<i>Se 1, 2</i>	1) UFS 37-00-1983B

JA37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
84	Data- och navigerings- installation	3
841	Luftdatasystem	3
•	Primärdatagivare, LD-enhet och indikatorer	3
•	Reservsystem	7
842	Dator	8
•	Dator 107	8
•	Övrigt	9
843	Flyglägesinstrument	11
•	TN-system	11
844	Radarhöjdmätare	13
845	Elektronisk presentations- utrustning	14
846	Navigeringsutrustning	16
•	TILS	16
847	Övriga flyginstrument	17

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	DATA-OCH NAVIGERINGSINSTALLATION											
	0B	LUFTDATASYSTEM											
	0C	PRIMAR DATAGIVARE, LD-ENHET O INDIKATORER											
841005	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2504		
	02	M2921-120010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TEDYN-SL24249-1											
	04	9300471-001											
	05	(K01-343)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV UPPVARMNING		
	08												
	09						EF GH		BE		UFS 37-8054-3304		
	10								KOMP	-	IPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-841-4005		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						24MKN		ME		CVA 4250-007		
	16								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV POTEN-	TS	
	17										TIOMETER.PM		
	18												
	19							6UMKN	ME		CVA 4250-007		
	20								CVA	-	FÖRVARING:PM	Fö	
	21												

841010	01	ANFALLSVINKELIND	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-841-2506		
	02	M3254-001010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	WESIN-61LW520631											
	04	9300278-003											
	05	(M02-007)											
	06												
	07						EF GH		BE		UFS 37-8053-3303		
	08								KOMP	-	IPK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-841-4006		
	11								FVST	37	PROVNING		
	12												
	13						VB		ME		WESIN OHM F-3670		
	14								CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
841015	01	HÖJDINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2507			
	02	M3216-605010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-2100636-1												
	04	9301634-001												
	05	(M02-U05)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8053-3303			
	07	ALTFBET: M3216-605020							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-8053-3602			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-841-4009			
	13								FVST	37	PROVNING:REPARATION			
	14													
	15							9UMRN	ME		UFA 37-841-4009			
	16								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ		
	17										REPARATION			
841017	01	HÖJDINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2507			
	02	M3216-605020		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AIRES-2100636-2												
	04	9301634-002					EFGH		BE		UFS 37-8053-3303			
	05	(M02-005)							KOMP	-	IPK			
	06													
	07						FGH		BE		UFS 37-8053-3602			
	08								KOMP	-	YPK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-841-4009			
	11								FVST	37	PROVNING:REPARATION			
	12													
	13							9UMRN	ME		UFA 37-841-4009			
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ		
	15										REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
841020	01	LUFTDATAENHET LD5	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-841-2505			
	02	M3161-422020		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AIRS-2100434-3												
	04	9300995-015												
	05	(M02-004)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8053-3303			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-8053-3602			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-841-4010			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													
841025	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	19	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
841030	01	MACHFARTINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2508			
	02	M3453-702050		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL/114AMA/CP/3												
	04	9301700-001												
	05	(M02-006)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8053-3303			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						FGH		BE	-	UFS 37-8053-3602			
	10								KOMP		YPK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-841-4008			
	13								FVST	-	PROVNING			
	14													
	15						VB		ME		Ü-FÖRESKRIFT			
	16								CVA	380	REPARATION/ÖVERSYN			
	17													
	18							12MÅN	ME		UFA 37-841-4008			
	19								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING		Fö	
	20													

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	
				4	5	6							
				7	8	9							
841035	01	TEMPERATURGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-841-2501		
	02	M2961-151010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ROSEM-102-CS2V											
	04	6111938-003											
	05	(M02-U09)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8053-3303		
	10								KOMP	-	IPK		
	11												
	12						FGH		BE		UFS 37-8053-3602		
	13								KOMP	-	YPK		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-841-4003		
	16								FVST	37	PROVNING		
	17												

841040	01	PITOTRÖR	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-841-2501		
	02	M2990-154020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-3											
	04	9300314-003											
	05	(L01-U10)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	07	NOS							KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-841-2001		
	10								KOMP	-	KONTROLL AV EV VATTEN- FÖREKOMST I PITOTRÖR- SYSTEM		
	11												
	12												
	13												
	14						EFGH		BE		UFS 37-841-2002		
	15								KOMP	-	TÄTHETS PROVNING		
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-841-4002		
	18								FVST	37	PROVNING		
	19												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								

	0A	RESERVSYSYSTEM												
841045	01	HOJDMATARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2508			
	02	M5216-062010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL156AM/CP/1												
	04	9300263-001												
	05	(L01-001)												
	06						A		BE		SKI			UTFÖRS FÖRE
	07	RESERV							KOMP	100	NOLLSTÄLLNING OCH KONTR.			FÖRSTA FLYG-
	08													NING UNDER
	09													KALENDER-
	10													DYGNET
	11						18MAN		ME		UFA 37-841-4013			
	12								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	13													
	14						VB		ME					
	15								CVA	370	REPARATION/ÖVERSYN			
	16													
	17													
	18							12MAN	ME		UFA 37-841-4013			
	19								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö		

841050	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-841-2512			
	02	F6400-057660		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1782499-10-1												
	04	1782499-101					B		BE		SKI			
	05	(L01-011)							KOMP	100	KONTROLL AV UPPTÄRMNING			
	06													
	07	FENA (MED KABLAGE)					CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007			
	08								KOMP	100	KONTROLL AV UPPTÄRMNING			
	09													
	10	PITOTRÖR UTAN KABLAGE					FGH		BE		UFS 37-841-2003			
	11	M2990-156020							KOMP	-	KONTROLL AV EV VATTEN-			
	12	AVIMO-H3/81/28									FÖREKOMST I PITOTRÖR-			
	13	SAAB -9300713-002									SYSTEMET			
	14													
	15						EFGH		BE		UFS 37-841-2004			
	16								KOMP	-	TÄTHETSPROVNING			
	17													
	18						VB		ME		UFA 37-841-4012			
	19								FVST	37	PROVNING			
	20													
	21						VE		ME					
	22								CVA	-	KONTROLL/PROVNING			

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	DATOR											
	0B	DATOR 1U7											
842005	01	DATOR 1U7/PM	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-054697		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8402000-10-1											
	04	9302074-001											
	05	(M01-U13)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8051-3301		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8051-3601		
	10								KOMP	-	YPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-842-4008		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

842010	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	41	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

842015	01	CENTRALENHET 107	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		302-305 STD
	02	M3191-107118		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SINGE-K310AU03											
	04	9302008-002											
	05	(M01-U10)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8051-3301		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8051-3601		
	10								KOMP	-	YPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-842-4008		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

842020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	32	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
842025	01	IN/UT-ENHET 107	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		302-305 STD	
	02	M5191-107128		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SINGE-K51UAD04												
	04	9302009-002												
	05	(M01-U15)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8051-3301			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						EFGH		BE		UFS 37-8051-3601			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-842-4008			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													

842030	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	30	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

	0A	ÖVRIGT												
842035	01	ANPASSNINGSENHET	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501			
	02	F6400-052730		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301622-15-1												
	04	9301622-151												
	05	(M01-U07)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8052-3302			
	07	UNDRE (ANPU)							KOMP	-	UFS 37-8057-3307			
	08										IPK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-842-4007			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													

842040	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	15	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
842045	01	DATAPANEL	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2504			
	02	F64U0-052731		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301623-15-1												
	04	9301623-151												
	05	(M01-U09)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8057-3307			
	07	(DAP)							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-842-4010			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

842050	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	FU000-000000		-	5	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

842055	01	RADARPANEL	UE	-	-	-	VB	---	BE	CVA	UFS 37-842-2503			
	02	F64U0-070460		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301624-15-2												
	04	9301624-152												
	05	(M01-U08)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8052-3302			
	07	(RRP)							KOMP	-	UFS 37-8057-3307			
	08										IPK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-842-4009			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													

842060	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	FU000-000000		-	7	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	FLYGLAGESINSTRUMENT											
	0B	TN-SYSTEM											
843005	01	OMFORMARE	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-843-2507		
	02	F6400-055135		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301784-001											
	04	9301784-001											
	05	(L14-U10)											
	06						VB		ME		UFA 37-843-4007		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09												
	10						VB		ME				
	11								CVM		REPARATION		
	12												

843010	01	FLYGLAGESINDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-843-2501		
	02	M3256-03731U		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LEAR -4060BK											
	04	9301701-001											
	05	(L14-U08)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8054-3304		
	07	ALTFBET: M3256-U37410							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-843-4006		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						90MAN		ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	13								CVM	-	ÖVERSYN:PM.OMSMÖRJNING	8	
	14										AV LAGER		
	15												
	16						VB		ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	17								CVM		REPARATION		
	18												
	19						60MAN		ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	20								CVM	-	FÖRVARING:PM. OMSMÖRJ-	FÖ	
	21										NING AV LAGER		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
843011	01	FLUGLÄGESINDIKATOR	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-843-2501			
	02	M3256-037410							KOMP	100	BYTE			
	03	LEAR -4060BK1												
	04	9301701-002					EFGH		BE		UFS 37-8054-3304			
	05	(L14-008)							KOMP	-	IPK			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-843-4006			
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09													
	10						90MÅN		ME		ORIGINALUNDERLAG			
	11								CVM	-	ÖVERSYN:PM. OMSMÖRJ- NING AV LAGER	8	RUMSKLASS 4B	
	12													
	13													
	14						VB		ME		ORIGINALUNDERLAG			
	15								CVM		REPARATION		RUMSKLASS 4B	
	16													
	17							60MÅN	ME		ORIGINALUNDERLAG			
	18								CVM		FÖRVARING:PM. OMSMÖRJ- NING AV LAGER	F8	RUMSKLASS 4B	
	19													
843015	01	MATENHET IME	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-843-2502			
	02	M3256-102108		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SINGE-KT80AU33-01					CDEFGH		BE		UFS 37-8054-2005			
	04	9302058-002							KOMP	-	AUTOKALIBRERING			
	05	(L14-004)												
	06													
	07						VB		BE		UFS 37-8054-2005			
	08								KOMP/	-	FULLKALIBRERING			
	09								FVST					
	10													
	11													
	12						EFGH		BE		UFS 37-8054-3304			
	13								KOMP	-	IPK			
	14													
	15						VB		ME		UFA 37-843-4009			
	16								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	17													
	18						VB		ME					
	19								CVM		REPARATION			
	20													
	21							12MÅN	ME					
	22								FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	F8		
	23													

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
0A ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING														
845005	01	KRAFTENHET EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2501			
	02	M3297-012148		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SRA -R6-172912												
	04	9302015-003												
	05	(F12-005)												
	06						EFGR		BE		UFS 37-8058-3308			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-845-4007			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VB		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													

845010	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	6	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

845015	01	MKLINDIKATOR EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2509			
	02	M3297-012118		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SRA -R6-175290												
	04	9302011-003												
	05	(F12-008)												
	06						EFGR		BE		UFS 37-8058-3308			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-845-4006			
	10								FVST	37	PM OCH BEGRANSAD REPARATION			
	11													
	12													
	13						VB		ME					
	14								CVA	380	REPARATION			
	15													

845020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	15	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
845025	01	SIKTLINJESIND EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2507			
	02	M5297-012128		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SRA -R6-17U670												
	04	9302010-002												
	05	(F12-009)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-845-2001			
	07								KOMP	-	KONTROLL AV FUKTINDIKA-TOR			
	08													
	09													
	10						EFGH		BE		UFS 37-8058-3308			
	11								KOMP	-	IPK			
	12													
	13						VB		ME		UFA 37-845-4016			
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	15													
	16						VB		ME					
	17								CVA	380	REPARATION		Se. 1	
	18													
845030	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	11	-			CVA	380	REPARATION			Se. 1
	03	-												
	04	.SUE												
845035	01	TAKTISK IND EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2508			
	02	M5297-012158		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SRA -R6-172920												
	04	9302012-003												
	05	(F12-007)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8058-3308			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-845-4009			
	10								FVST	37	PM OCH BEGRÄNSAD REPARA-TION			
	11													
	12													
	13						VB		ME					
	14								CVA	380	REPARATION			
	15													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
845040	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	11	-			CVA	380		REPARATION		
	03	-												
	04	.SUE												
845045	01	VRGFORMGEN EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA		UFS 37-845-2501		
	02	M3297-012138		-	1	-			KOMP	100		BYTE		
	03	SRA -R6-170580												
	04	9302013-U10												
	05	(F12-U03)												
	06						EF GH		BE			UFS 37-8058-3308		
	07								KOMP	-		IPK		
	08													
	09						VB		ME			UFA 37-845-4010		
	10								FVST	37		REPARATION		
	11													
845050	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	25	-			CVA	380		REPARATION		
	03	-												
	04	.SUE												
	0A	NAVIGERINGSUTRUSTNING												
	0B	TILS												
846005	01	TILSMOTTAGARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA		UFS 37-846-2504		
	02	F6400-050029		-	1	-			KOMP	100		BYTE		
	03	SAAB -9300828-15-1												
	04	9300828-151												
	05	(F10-U03)												
	06						EF GH		BE			UFS 37-8063-3311		
	07								KOMP	-		IPK		
	08													
	09						FGH		BE			UFS 37-8063-3607		
	10								KOMP	-		YPK		
	11													
	12						VB		ME			UFA 37-846-4007		
	13								FVST	-		TRANSPORT/FÖRVARING		
	14													
	15						VB		ME			ORIGINALUNDERLAG		
	16								CVA	380		REPARATION		
	17													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
846010	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	10	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

846015	01	VÅGLEDARENHET	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-846-2509			
	02	F5946-000206		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SILAB-SL 14535/1												
	04	9301394-016												
	05	(F10-004)												
	06						VB		ME					
	07								CVA	-	KASSATION			
	08													

	0A	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT												
847005	01	ACCELEROMETER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-847-2501			
	02	M3490-061030		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL1056KAE/CP/2												
	04	9300260-003												
	05	(L01-007)												
	06						VB		ME		UFA 37-847-4006			
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08													
	09						VB		ME		SMITH OHM 31-09-01/1			
	10								CVM		REPARATION			

847010	01	FLYGPLANUR	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-847-2501			
	02	M3444-156010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	WALWA-ABU-11/A												
	04	9301844-001					VB		ME		UFA 37-847-4008			
	05	(L01-005)							FVST	37	TILLSYN:PROVNING			
	06													
	07	ALTFBET: M3444-157010					48MAN		ME		U-FÖRESKRIFT			TOTALTID 60MAN
	08								CVA	-	ÖVERSYN	0		
	09													
	10						VB		ME		U-FÖRESKRIFT			
	11								CVA	370	REPARATION			
	12													
	13						60MAN		ME		U-FÖRESKRIFT			
	14								CVA		FÖRVARING:ÖVERSYN	F0		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
847012	01	FLIBELAKK	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-847-2501		
	02	M3444-157010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	THOMW-B13-94122051B											
	04	9301844-002					VB		ME		UFA 37-847-4008		
	05	(L01-U05)							FVST	37	TILLSYN:PROVNING		
	06												
	07	ALTFBET: M3444-156010					48MRN		ME		U-FÖRESKRIFT		TOTALTID 60MRN
	08								CVA	-	ÖVERSYN	ö	
	09												
	10						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	11								CVA	370	REPARATION		
	12												
	13							60MRN	ME		U-FÖRESKRIFT		
	14								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö	

847015	01	HORISONTGYRO	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-847-2501		
	02	M3255-053020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -HG-2B											
	04	9301225-001											
	05	(L06-U02)											
	06						440TIM		ME		UFA 37-847-4001		
	07	RESERV							FVST	-	TILLSYN:PM	TS	
	08												
	09						90MRN		ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	10								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV	ö	
	11										SLÄPPORSTAR OCH LAGER.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14						VB		ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	15								CVM		REPARATION		
	16												
	17							12MRN	ME		UFA 37-847-4001		
	18								FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	Fö1	
	19												
	20							60MRN	ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	21								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö2	
	22												

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6							
				7	8	9							
847055	U1	KURSINDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-847-4000		
	02	M3263-056010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ACOA -119590											
	04	9301757-001					VB		ME		UFA 37-847-4009		
	05	(L07-U12)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						VB		ME		OHI 01793A		RUMSKLASS 4B
	08								CVM	220	REPARATION		