

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAE/FMSU-3	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Andrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1987 ¹⁾
--	---	---------------	--

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	3
862	Motorinstrument	3
863	Bränslemätsystem	6
864	Tryckmätare	12
865	Övriga instrument	15
866	Indikeringssystem	15
●	Indikeringstablåer	15
●	Brandvarningssystem	17
●	Övrigt	18
867	Stallvarningssystem/ Gränsvärdesvarning	18
868	Registreringssystem	19
●	Utbildningsregistrering UTB	19
●	Underhålls- och flygsäker- hetsregistrering RUF	21

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts.
Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		0A ÖVERVAKN-, INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM 0B MOTORINSTRUMENT											
862005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2503			
	02	F6281-011015		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733851											
	04	9301709-002											
	05	(601-065)											
	06												
	07	OLJENIVÅINDIKATOR					A	BE	-	SKI			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						VB	ME					
	10							CVA	380	REPARATION			
	11												
862010	01	TRYCKFÖRHÅLLANDEIND	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3535-751010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538750-4-1											
	04	9300262-001											
	05	(B01-023,-123)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-862-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-862-4001			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VB	ME					
	13							CVA	380	REPARATION			
	14												
862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3371-355010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LTV -18-1506-2											
	04	9300274-001											
	05	(B01-024)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-611-2038			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VL	ME		UFA 37-862-4003			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VL	ME		COURTER OHM 18-1506-2			
	13							CVA	380	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
862020	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2501		
	02	M2944-601010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GARR -538856-1-2											
	04	9300152-001											
	05	(B01-C22)											
	06						FGH		EE		UFS 37-862-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						48MAN		ME		AIRES OHI REPORT		
	10								CVA	-	6-991,6-1691		
	11										TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	12										ROIDER.KONTROLL EV BYTE		
	13										AV LAGER.BYTE AV O-RING-		
	14										AR.SMÖRJNING		
	15												
	16						VB		ME		UFA 37-862-4002		
	17								FVST	37	PROVNING		
	18												
	19						VC		ME		AIRES OHI REPORT		
	20								CVA	380	6-991,6-1691		
	21										REPARATION		
	22												
	23						60MAN		ME		AIRES OHI REPORT		
	24								CVA	-	6-991,6-1691		
	25										FÖRVARING:KONTROLL AV	FÖ	
	26										ANEROIDER.BYTE AV O-		
	27										RINGAR.SMÖRJNING		
	28												
862025	01	INDIKATOR	--	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-862-2503		
	02	F6281-010323		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730971											
	04	9301710-001											
	05	(B01-C60)											
	06						A		BE		SKI		
	07	OLJENIVA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-862-400E		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
862030	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	-	-	-							
	02	M3605-770030		-	1	-							
	03	SAAB -9301742-002											
	04	9301742-002											
	05	(B01-026)											
	06						FGH						
	07							BE		UFS 37-862-2001			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						VB						
	10							ME		UFA 37-862-4006			
	11							FVST	37	PROVNING			
	12						VB						
	13							ME		ORIGINALUNDERLAG			
	14							CVA	370	REPARATION			

862035	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	-	-	-							
	02	M3474-737010		-	1	-							
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1											
	04	9300259-002											
	05	(B01-025)											
	06						FGH						
	07							BE		UFS 37-611-2038			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						VB						
	10							ME		UFA 37-862-4004			
	11							FVST	37	PROVNING			
	12						VB						
	13							ME		SMITH OHM 77-10-68/66			
	14							CVA	380	REPARATION			
	15												
	16												
	17						60MÄN	ME		UFA 37-862-4004			
	18							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL,PROV- FÖ			
	19									NING			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
862040	01	VARVTALSRELA	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	F6281-G1028C		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -729270											
	04	9301744-001											
	05	(BC1-059)											
	06						840T1M		ME		UFA 37-862-4009		
	07								FVST	-	PROVNING		
	08												
	09						VE		ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												
	0A	BRÄNSLEMÄTSYSTEM											
863005	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-863-2503		
	02	M3426-759010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SE4											
	04	9301673-001											
	05	(L05-004)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07								KOMP	-	KONTROLL OCH KALIBRERING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4002		
	10								FVST	-	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME		SMITH OHM 28-45-63		
	13								CVA	370	REPARATION		
	14												
	15												
	16						60MRN		ME		UFA 37-863-4002		
	17								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL.PROV- FÖ		
	18										NING		
	19												
863010	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-828010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN329											
	04	9301668-001											
	05	(L05-010)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863015	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-827010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6N328											
	04	9301667-001											
	05	(L05-G11)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-863-2505		
	02	M2931-810010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GR15											
	04	9300736-001											
	05	(L05-G09)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4003		
	10								FVST	37	PROVNING.		
	11												
863025	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-829010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6N330											
	04	9301669-001											
	05	(L05-012,-013)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863030	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-830010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN331											
	04	9301670-001											
	05	(L05-014,-015)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07	BRÄNSLEMÄT						KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863035	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-831010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA201											
	04	9301671-001											
	05	(L05-024,-028)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07	BRÄNSLEMÄT						KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863040	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-826010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN327											
	04	9301666-001											
	05	(L05-035)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07	BRÄNSLEMÄT						KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VR	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-							
	02	M2931-815010		-	1	-							
	03	SMITH-GA159											
	04	9300686-001											
	05	(L05-016)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863050	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-							
	02	F5960-002198		-	1	-							
	03	SMITH-GB38											
	04	9301672-001											
	05	(L05-003)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07	BRÄNSLEMÄT						KOMP	-	KONTROLL OCH KALIBRERING			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-863-4001			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						60MRN	ME		UFA 37-863-4001			
	13							FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÄT- FÖ			
	14									NING			
	15												
863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-							
	02	M2931-813010		-	1	-							
	03	SMITH-GA158											
	04	9300685-001											
	05												
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
063060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-811010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN209											
	04	9300165-001											
	05	(LGS-020,-022)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-807010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN210											
	04	9300166-001											
	05	(LCS-021,-023)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

863070	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-817010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA156											
	04	9300689-001											
	05	(LOS-025,-029)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863075	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-818010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA155											
	04	9300687-001											
	05	(L05-026,-030)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

863080	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-814010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA154											
	04	9300690-001											
	05	(L05-027,-031)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

863085	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-821010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA168											
	04	9301255-001											
	05	(L05-018,-019)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VC	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
863090	01	TORTÄRKSIMULATOR	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-863-2507			
	J2	F5960-000087		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-SD6											
	04	9300693-001											
	05	(L05-053)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07	BRÄNSLEMAT						KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4019			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
863095	01	NIVÅSTRÖMSTALLARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2504			
	02	F6400-043791		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(L05-008)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-651-4005			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
0A		TRYCKMÄTARE											
864005	01	KABINMANOMETER	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2501			
	02	M3535-741010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	KOLLS-722001-10-501											
	04	9300261-001											
	05	(L01-006)											
	06						FGH	BE		UFS 37-431-2023			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						48MAN	ME		UFA 37-864-4001			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS		
	11									NING			
	12												
	13						VB	ME		KOLLS OHI KM 1216			
	14							CVA	370	REPARATION			

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
864010	01	BRÖMSMANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2501			
	02	M3538-743010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	KILMA-43791 MOD											
	04	9300277-002											
	05	(L01-C09)											
	06						FGH	BE		UFS 37-202-2003			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-864-4002			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
864015	01	SYRGASMANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-864-2504			
	02	M3533-747010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	KILMA-43332											
	04	6106278-000					840TIM	ME		UFA 37-864-4004			
	05							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	06												
	07												
864020	01	SYRGASMANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-864-2502			
	02	M3533-748010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	KILMA-43790											
	04	9300248-001											
	05	(L01-013)											
	06						840TIM	ME		UFA 37-864-4003			
	07	MED BELYSNING						FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-864-4003			
	10							FVST	200	REPARATION			
	11												
864025	01	MANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	02	F640C-014802		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						VB	ME		UFA 37-864-4005			
	06	HANDPUMP						FVST	200	PROVNING			
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
864030	C1	MANOMETER	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	C2	F6400-014802		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	C3	SAAB -9300135-10-2												
	C4	9300135-102												
	C5							FGH	BE		UFS 37-202-2003			
	C6	DROMSACK							KOMP	-	KONTROLL			
	C7													
	C8							VB	ME		UFA 37-864-4005			
	C9								FVST	200	PROVNING			
	C10													
864035	C1	MANOMETER	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	C2	F6400-014802		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	C3	SAAB -9300135-10-2												
	C4	9300135-102												
	C5							EFGH	BE		UFS 37-411-2005			
	C6	TRYCKACK							KOMP	-	UFS 37-412-2005			
	C7										KONTROLL			
	C8													
	C9							VB	ME		UFA 37-864-4005			
	C10								FVST	200	PROVNING			
	C11													
864040	O1	MANOMETER	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	O2	F6400-014802		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	O3	SAAB -9300135-10-2												
	O4	9300135-102												
	O5							VB	ME		UFA 37-864-4005			
	O6	VÄGLEDARE RR.							FVST	200	PROVNING			
	O7													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	0A	ÖVRIGA INSTRUMENT											
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-865-2501			
	02	M3371-338010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL755MV/CP/1											
	04	9300491-001											
	05	(K01-032)											
	06						DEFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-865-4001			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VB	ME		SMITH OHM 27-30-207/1			
	13							CVA	380	REPARATION			
	0A	INDIKERINGSSYSTEM											
	0B	INDIKERINGSTABLÄR											
866005	01	INDIKERINGSTABLÄR	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-065060		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301750-15-4											
	04	8072001-102											
	05	9301750-15-4											
	06	(H03-014)					VB	BE		UFS 37-866-2501			
	07	ITFH						KOMP	-	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	08												
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-866-4006			
	11							FVST	37	REPARATION			
	12												
866010	01	INDIKERINGSTABLÄR	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-046081		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8072000-10-1											
	04	8072000-101											
	05	9301750-15-1											
	06	(H03-013)					VB	BE		UFS 37-866-2501			
	07	ITFV						KOMP	-	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	08												
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-866-4007			
	11							FVST	37	REPAPATION			
	12												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	BRANDVARNINGSSYSTEM											
866030	01	RELÄBOX	--	-	-	-		BE	CVA	UFS 37-866-2504			
	02	F3533-000003		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GRAVI-16402											
	04	6110360-000											
	05	(H02-006,-007)											
	06						840TIM	ME		UFA 37-866-4004			
	07							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	08												
	09						60MRN	ME		UFA 37-866-4004			
	10							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV GUMMI- FÖ			
	11									HYLSA			
	12												

866035	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-866-2509			
	02	F6400-056520		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301847-10-1											
	04	9301847-101											
	05	(H07-005)											
	06						EF6H	BE		UFS 37-866-2004			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-866-4010			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												

866040	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-866-2510			
	02	F6400-056521		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301848-10-1											
	04	9301848-101											
	05	(H07-003)											
	06						EF6H	BE		UFS 37-866-2004			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-866-4011			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
	0A	OVRIGT												
866045	01	LVP-ENHET	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-866-2508				
	02	F6400-064423		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301661-15-2												
	04	9301661-152												
	05	(H03-015)												
	06													
	07							EFGH	BE	UFS 37-8057-3307				
	08								KOMP	-	IPK			
	09													
	10							VE	ME	UFA 37-866-4005				
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	12													
	13							VL	ME					
	14								CVA	380	REPARATION			
866050	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VC	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	4	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
	0A	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING												
867005	01	PULSGIVARE STV 37	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-867-2502				
	02	F6400-043421		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8440003-10-1												
	04	8440003-101												
	05	(H05-005)												
	06													
	07							EFGH	BE	UFS 37-8057-3605				
	08								KOMP	-	YPK			
	09													
	10							VB	ME	UFA 37-867-4002				
	11								FVST	37	PROVNING			
	12													
	13							VB	ME					
	14								CVA	380	REPARATION			

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	REGISTRERINGSSYSTEM											
	0B	UTBILDNINGSSYSTEM											
868005	01	BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-		BE	CVA	UFS 37-868-2504			
	02	M3880-004010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SCHIN-PC 6037-0											
	04	9302049-001											
	05	(NO1-010)											
	06						DEF	ME		UFA 37-868-4003			
	07							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING AV	TS		
	08									BANDHUVUD			
	09												
	10						840TIM	ME		CVA-U			
	11							CVA	-	ÖVERSYN	ö		
	12												
	13						VB	ME		CVA-U			
	14							CVA	380	REPARATION			
	15												
	16						24MÅN	ME		CVA-U			
	17							CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö		
	18												
868010	01	BANDKASSETT FB-4	--	-	-	-	---	BE	CVA	SKI			
	02	M3880-004118		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SCHIN-PA 6070-7											
	04	9302051-001											
	05						VB	ME					
	06							CVA	380	PROVNING			
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
868015	01	RKA 40B	UE	-	-	-			EE	CVA	SKI		
	02	M3836-040020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CVA -F1250-210666											
	04	9300770-G16											
	05						A		ME		UFA 37-868-4008		1) FOTODE-
	06								1)	-	LADDNING OCH PLUNDERING		TALJEN
	07												
	08						12MRN		ME		UFA 37-868-4005		
	09								FWST	-	TILLSYN	TS	
	10												
	11						36MRN		ME		CVA-U		
	12								CVA	-	ÖVERSYN	Ö	
	13												
	14							36MRN	ME		CVA-U		
	15								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	16												

868020	01	EXPONERINGSENHET	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-706-2501		
	02	M3673-202010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TELF0-1002-C03											
	04	9300771-001											
	05	(N01-C13)											
	06						12MRN		ME		UFA 37-706-4001		
	07								FWST	-	TILLSYN	TS	
	08												
	09						36MRN		ME		CVA-U		
	10								CVA	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV EX-	Ö	
	11										PONERINGSTIDER		
	12												
	13							36MRN	ME		CVA-U		
	14								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	15												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
868025	01	OBJENHET 45MM	UE	-	-	-	VE		BE	CVA	SKI			
	02	F6040-004389		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAJ -75-21586-00												
	04						VE		ME		UFA 37-868-4006			
	05								FVST	-	TILLSYN			
	06													
	07						36MÄN		ME		CVA-U			
	08								CVA	-	ÖVERSYN	ö		
	09													
	10							36MÄN	ME		CVA-U			
	11								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö		
	12													

		DA UNDERHÅLLS-O FLYGSÄKERHETSREGISTRER .RUF												
868030	01	ANPASSNENHET MOTOR	UE	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-868-2501		301-330STD	
	02	F6281-010221		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -731453												
	04	9302043-001												
	05	(N02-006)												
	06						FGH		BE		UFS 37-868-2001			
	07	ANPM							KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	08													
	09						VE		ME					
	10								CVA	380	REPARATION			
	11													

868035	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VE	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	8	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

868040	01	ANPASSNENHET MOTOR	UE	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-868-2501		316-STD	
	02	F6281-C14494		-	1	-			KOMP	100	BYTE		FÄR MONTERAS	
	03	SFA -736004											I 306-315 STD	
	04	9302043-002												
	05	(N02-006)												
	06						FGH		BE		UFS 37-868-2001			
	07	ANPM							KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	08													
	09						VE		ME					
	10								CVA	380	REPARATION			
	11													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
868045	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VE	---	ME	CVA			
	02	F000C-000000		-	9	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

868050	01	BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-868-2504		
	02	M3880-004010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SCHIN-PC 6037-0											
	04	9302049-001											
	05	(N02-005)											
	06						DEF		ME		UFA 37-868-4003		
	07								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING AV BANDHUVUD		
	08												
	09												
	10						840TIM		ME		CVA-U		
	11								CVA	-	ÖVERSYN	ö	
	12												
	13						VB		ME		CVA-U		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
	16						24MÄN		ME		CVA-U		
	17								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	18												

868055	01	.BANDKASSETT FB-4	--	-	-	-		---	BE	CVA	SKI		
	02	M3880-004118		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SCHIN-PA 6070-7											
	04	9302051-001											
	05						VE		ME		CVA-U		
	06								CVA	380	PROVNING		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
868060	01	LÄGESGIVARE MAV	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-868-2502			
	02	F6400-049386		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1784290-10-1											
	04	1784290-101											
	05	(N02-011)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-868-4001			
	10							CVA	380	REPARATION			
	11												
868065	01	TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-868-2501		ALT F6281-	
	02	F6281-010222		-	1	-		KOMP	100	BYTE		013866	
	03	SFA -731525											
	04	9301776-001											
	05	(N02-007)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-868-2001			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	08												
	09						VB	ME					
	10							CVA	380	REPARATION			
	11												
868070	01	TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-868-2501		ALT F6281-	
	02	F6281-013866		-	1	-		KOMP	100	BYTE		010222	
	03	SFA -735740											
	04	9301776-002											
	05						FGH	BE	-	UFS 37-868-2001			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	07												
	08						VB	ME					
	09							CVA	380	REPARATION			
	10												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varina					
				4	5	6							
868075	01	TEMPERATURGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-868-2503			
	02	M296C-800410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301767-10-1											
	04	9301767-101											
	05	(N02-C10)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-868-2001			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	08												
	09						840TIM	ME	-	UFA 37-868-4002			
	10							FVST	-	TILLSYN		TS	
	11												

868080	01	UTLOPPSTEMPADAPTER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-868-2501			
	02	F6400-069458		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301977-10-1											
	04	9301977-101											
	05	(N02-008)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-868-2001			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	08												
	09						VB	ME	-	---			
	10							FVST	-	KASSATION			
	11												
