

1981-11-30

Sida 1 (24)

<small>Tjänstans/Ämbets, handläggare</small> F:UPF/Å Hellström SAAD/FSWE	<small>Fartstämning av</small> J-O Arman /C-G Bringdal	<small>Ändrad anlägg</small>	<small>Upphåll</small> UFS 37-00-1987B ¹⁾
--	--	------------------------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	3
862	Motorinstrument	3
863	Bränslemätsystem	6
864	Tryckmätare	13
865	Övriga instrument	15
866	Indikeringsystem	15
●	Indikeringsstablåer	15
●	Brandvarningssystem	17
●	Övrigt	18
867	Stallvarningssystem/ Gränsvärdesvarning	18
868	Registreringssystem	19
●	Utbildningsregistrering UTB	19
●	Underhålls- och flygsäker- hetsregistrering RUF	21

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F; MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Ändrade underhållsintervall och komlettering av föreskrifter.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetavolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	ÖVERVAKN-INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM											
	0B	MOTORINSTRUMENT											
862005	01	FÖRSTARKARE	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2503			
	02	F6201-011015		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733051											
	04	9301709-002					A	BE	-	SK1			
	05	(801-063)						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07	OLJENIVÅINDIKATOR					VB	BE	-	UFS 37-611-2049			
	08							KOMP	-	KONTROLL			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-862-4007			
	11							CVA	380	REPARATION			
862010	01	TRYCK FÖRHÅLLANDE IND	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3535-751010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538750-4-1											
	04	9300262-001											
	05	(801-023,-123)											
	06												
	07						EFGH	BE	-	UFS 37-862-2002			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						VB	ME		UFA 37-862-4001			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VB	ME					
	13							CVA	380	REPARATION			
	14												
862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3371-355010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LTV -18-1506-2											
	04	9300274-001											
	05	(801-024)											
	06												
	07						EFGH	BE	-	UFS 37-611-2038			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						VB	ME		UFA 37-862-4003			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VB	ME		COURTER OHM 18-1506-2			
	13							CVA	380	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst av i krig	Föreskrift	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9								
862020	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2501			
	02	M2944-601010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538856-1-2												
	04	9300252-001												
	05	(801-022)												
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-862-2002			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08													
	09						48MAN		ME	-	AIRES OHI REPORT			
	10								CVA	-	6-991,6-1691			
	11										TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS			
	12										ROIDER.KONTROLL EV BYTE			
	13										AV LAGER.BYTE AV O-RING-			
	14										AR.SMÖRJNING			
	15													
	16						VB		ME	-	UFA 37-862-4002			
	17								FVST	37	PRVNING			
	18													
	19						VB		ME	-	AIRES OHI REPORT			
	20								CVA	380	6-991,6-1691			
	21										REPARATION			
	22													
	23							6UMBN	ME	-	AIRES OHI REPORT			
	24								CVA	-	6-991,6-1691			
	25										FÖRVARING:KONTROLL AV	Fö		
	26										ANEROIDER.BYTE AV O-			
	27										RINGAR.SMÖRJNING			
	28													

862025	01	INDIKATOR	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2503			
	02	F6281-010325		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -730971												
	04	9501710-001												
	05	(801-060)												
	06						A		BE	-	SKI			
	07	OLJENIVÅ							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08													
	09						VB		BE	-	UFS 37-611-2045			
	10								KOMP	-	KONTROLL			
	11													

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
862030	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3605-770030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301742-002											
	04	9301742-002											
	05	(B01-026)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-862-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						24MAN		ME		UFA 37-862-4005		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												
	12						VB		ME		ORIGINALUNDERLAG		
	13								CVA	370	REPARATION/ÖVERSYN		
	14												
	15						36MAN		ME		UFA 37-862-4005		
	16								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	F8	

862035	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3474-737010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1											
	04	9300259-002											
	05	(B01-025)											
	06						FGH		BE		UFS 37-611-2038		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						24MAN		ME		UFA 37-862-4004		
	10								FVSY	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												
	12						VB		ME		SMITH OHM 77-10-68/66		
	13								CVA	380	REPARATION/ÖVERSYN		
	14												
	15												
	16						36MAN		ME		UFA 37-862-4004		
	17								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL, PROV-	F8	
	18										NING		
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
862040	01	VARVTALSRELA	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	F6281-010280		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -729270											
	04	9301744-001											
	05	(801-059)											
	06						840TIM		ME		UFA 37-862-4009		
	07								FVST	-	PROVNING	PR	
	08												
	09						V6		ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												
	0A	BRÄNSLEMÄTSYSTEM											
863005	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-863-2503		
	02	M3426-759010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SE4											
	04	9301673-001											
	05	(L05-004)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07								KOMP	-	KONTROLL OCH KALIBRERING		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-863-4002		TOTALTID 60MRN
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												
	12						VF		ME		SMITH OHM 28-45-63		
	13								CVA	370	REPARATION/ÖVERSYN		
	14												
	15												
	16						60MRN		ME		UFA 37-863-4002		
	17								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL.PRV-FO NING		
	18												
	19												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TiMåle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
863010	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-828010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-6N329											
	04	9301668-001											
	05	(L05-010)											
	06												
	07	BRÄNSLEMÄT						BE	-	UFS 37-863-2004			
	08							KOMP		KONTROLL			
	09												
	10							ME		UFA 37-863-4004			
	11							FVST	37	REPARATION			
863015	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-827010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-6N328											
	04	9301667-001											
	05	(L05-011)											
	06												
	07	BRÄNSLEMÄT						BE	-	UFS 37-863-2004			
	08							KOMP		KONTROLL			
	09												
	10							ME		UFA 37-863-4004			
	11							FVST	37	REPARATION			
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-863-2505			
	02	M2931-810010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-6R15											
	04	9300736-001											
	05	(L05-009)											
	06												
	07	BRÄNSLEMÄT						BE	-	UFS 37-863-2004			
	08							KOMP		KONTROLL			
	09												
	10							ME		UFA 37-863-4003			
	11							FVST	37	PROVNING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	8							
	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-829010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6N330											
	04	9301669-001											
	05	(L05-012,-013)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMAT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

863030	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-830010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6N331											
	04	9301670-001											
	05	(L05-014,-015)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMAT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

863035	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-831010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6A201											
	04	9301671-001											
	05	(L05-024,-028)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMAT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VL		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
863040	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-826010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN327											
	04	9301666-001											
	05	(L05-035)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-815010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6A159											
	04	9300686-001											
	05	(L05-016)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2004		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863050	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-863-2501		
	02	F5960-002198		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6838											
	04	9301672-001											
	05	(L05-003)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL OCH KALIBRERING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4001		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12							60MRN	ME		UFA 37-863-4001		
	13								FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDARÄT- FÖ		
	14										NING		
	15												

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-813010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA158											
	04	9300685-001											
	05												
	06						EFGH	BL	-	UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
	10												
863060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-811010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN209											
	04	9300165-001											
	05	(L05-020,-022)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
	11												
863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-807010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN210											
	04	9300166-001											
	05	(L05-021,-023)											
	06						EFGH	BL	-	UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863070	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-817010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA156											
	04	9300689-001											
	05	(L05-025,-029)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863075	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-818010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA155											
	04	9300687-001											
	05	(L05-026,-030)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863080	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-814010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA154											
	04	9300690-001											
	05	(L05-027,-031)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863085	01	BRÄNSLEKÄTTORVARE								UFS 37-863-2503			
	02	M2931-821010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6A168											
	04	9301255-001											
	05	(LDS-018,-019)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

863090	01	TOMTANKSSIMULATOR	--	-	-	-	---		BL	CVA	UFS 37-863-2507		
	02	F5960-000087		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SD6											
	04	9300693-001											
	05	(LDS-053)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEKÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ML		UFA 37-863-4019		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

863095	01	NIVÅSTRÖMSTALLARE	--	-	-	-	---		BL	CVM	UFS 37-863-2504		
	02	F6400-043791		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(LDS-008)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VL		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	TRYCKMÄTARE											
864005	01	KABINMANOMETER	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2501			
	02	M3535-741010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	KOLLS-722001-10-501											
	04	9300261-001											
	05	(L01-006)											
	06												
	07							FGH	BE	UFS 37-431-2023			
	08								KOMP	-	KONTROLL		
	09							48MAN	ME	UFA 37-864-4001			
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	11										NING		
	12												
	13							VE	ME	KOLLS OHI KM 1216			
	14								CVA	370	REPARATION		

864010	01	BROMSMANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2501			
	02	M3535-743010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	KILMA-43791 MOD											
	04	9300277-002											
	05	(L01-009)											
	06												
	07							FGH	BE	UFS 37-202-2003			
	08								KOMP	-	KONTROLL		
	09							VB	ME	UFA 37-864-4002			
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

864015	01	SYRGASMANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-864-2504			
	02	M3535-747010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	KILMA-43332											
	04	6106278-000											
	05												
	06							84DTIM	ME	UFA 37-864-4004			
	07								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
864020	01	SYRGASMANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-864-2502			
	02	9300248-001						KOMP	100	BYTE			
	03	KILMA-43790											
	04	9300248-001											
	05	(L01-013)											
	06						8401M	ME		UFA 37-864-4003			
	07	MED BELYSNING						FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	08												
	09						VU	ME		UFA 37-864-4003			
	10							FVST	200	REPARATION			
	11												
864025	01	MANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	02	F6400-014802			1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						VU	ME		UFA 37-864-4005			
	06	HANDPUMP						FVST	200	PROVNING			
	07												
864030	01	MANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	02	F6400-014802			1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						FGH	GL		UFS 37-202-2003			
	06	BROMSACK						KOMP	-	KONTROLL			
	07												
	08						VE	ML		UFA 37-864-4005			
	09							FVST	200	PROVNING			
	10												
	11												
864035	01	MANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	02	F6400-014802			2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						EFCH	GL		UFS 37-411-2005			
	06	TRYCKACK						KOMP	-	UFS 37-412-2005			
	07									KONTROLL			
	08												
	09						V6	ME		UFA 37-864-4005			
	10							FVST	200	PROVNING			
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
864040	01	MANOMETER	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05												
	06	VÄGLEDARE RR.					VU		ME		UFA 37-864-4005		
	07								FVST	200	PROVNING		
	0A	ÖVRIGA INSTRUMENT											
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	-	-	-			BL	CVA	UFS 37-865-2501		
	02	M3371-338010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL755MV/CP/1											
	04	9300491-001											
	05	(K01-032)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ML		UFA 37-865-4001		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME		SMITH OHM 27-30-207/1		
	13								CVA	380	REPARATION		
	0A	INDIKERINGSSYSTEM											
	0B	INDIKERINGSTABLER											
866005	01	INDIKERINGSTABLA	UE	-	-	-			BL	CVA	UFS 37-866-2502		
	02	F6400-065060		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8072001-10-2											
	04	8072001-102											
	05	9301750-15-4											
	06	(M03-014)					VB		BE		UFS 37-866-2501		
	07	ITFH							KOMP	-	BYTLE AV KRETSKORT OCH LAMPOR		
	08												
	09												
	10						VB		ML		UFA 37-866-4006		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-866-14006		
	14								CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
866010	01	INDIKERINGSTABLR	UA	-	-	-	-	-	UF	CVA	UFS 37-866-2502		
	02	F6400-046081		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8072000-10-1											
	04	8072000-101											
	05	9301750-15-1											
	06	(M03-013)					VE		BE		UFS 37-866-2501		
	07	ITFV							KOMP	-	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR		
	08												
	09												
	10						VE		ML		UFA 37-866-4007		
	11								FVST	57	REPARATION		
	12												
	13						VE		ME		TJA 37-866-14007		
	14								CVA	380	REPARATION		
866015	01	SYSTEMTABLR	UL	-	-	-	-	-	BL	CVA	UFS 37-866-2506		
	02	F6400-052733		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301625-15-1											
	04	9301625-151					VE		BL		UFS 37-866-2506		
	05	(M01-011)							KOMP	-	BYTE AV LAMPOR		
	06												
	07	ST					EFGH		BE		UFS 37-8057-3307		
	08								KOMP	-	IPK		
	09												
	10						VE		ML		UFA 37-866-4008		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VE		ML		TJA 37-866-14003		
	14								CVA	380	REPARATION		
866020	01	VAPENTABLR	UL	-	-	-	-	-	BL	CVA	UFS 37-866-2507		
	02	F6400-052734		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301626-15-1											
	04	9301626-151											
	05	(M01-012)											
	06						EFGH		BL		UFS 37-8057-3307		
	07	VT							KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VE		ML		UFA 37-866-4009		
	10								FVST	57	REPARATION		
	11												
	12						VE		ML		TJA 37-866-14009		
	13								CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
866025	01	.FZNG 1D	SUE	-	-	-	VE	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	4	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

	0A	BRANDVARNINGSSYSTEM											
866030	01	RELABOX	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-866-2504		
	02	F3533-000003		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GRAVI-16402											
	04	6110360-000											
	05	(H02-006,-007)											
	06						84CT1M		ME	-	UFA 37-866-4004		
	07								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						60MAN		ME	-	UFA 37-866-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV GJMM1- FÖ		
	11										HYLSA		
	12												

866035	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2509		
	02	F6400-056520		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301847-10-1											
	04	9301847-101											
	05	(H07-005)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-866-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME	-	UFA 37-866-4010		
	10								CVA	380	PROVNING		
	11												

866040	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2510		
	02	F6400-056521		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301848-10-1											
	04	9301848-101											
	05	(H07-003)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-866-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-866-4011		
	10								CVA	380	PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av 1 fred	Åtgärd krig			
	0A	REGISTRERINGSSYSTEM											
	0B	UTBILDNINGSGREGISTRERING UTE											
868005	01	BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-		BE	CVA	UFS 37-868-2504			
	02	M3880-004010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SCHIN-PC 6037-0											
	04	9302049-001											
	05	(N01-010)											
	06						DEF	ME		UFA 37-868-4003			
	07							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING AV	TS		
	08									BANDHUVUD			
	09												
	10						840TIF	ME		CVA-U			
	11							CVA	-	ÖVERSYN	6		
	12												
	13						VB	ME		CVA-U			
	14							CVA	380	REPARATION			
	15												
	16						24MAN	ME		CVA-U			
	17							CVA	-	FÖRVARING:OVERSYN	F0		
	18												

868010	01	BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-	---	BE	CVA	SKI			
	02	M3880-004118		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SCHIN-PA 6070-7											
	04	9302051-001											
	05						VB	ML					
	06							CVA	380	PROVNING			
	07												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
868015	01	BEA 408	UE	-	-	-			CVA	CVA			
	02	M3836-040020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CVA -F1250-210666											
	04	9300770-016											
	05						A		ML		UFA 37-868-4008	1) FOTODE-	
	06							1)	-		LADDNING OCH PLUMDRING	EALJEN	
	07												
	08						12MAN		MC		UFA 37-868-4005		
	09								FVST	-	TILLSYN	TS	
	10												
	11						36MAN		ME		CVA-U		
	12								CVA	-	ÖVERSYN	Ö	
	13												
	14							36MAN	ME		CVA-U		
	15								CVA	-	FÖRVARING: ÖVERSYN	FÖ	
	16												

868020	01	EXPONERINGSENHET	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-706-2501		
	02	M3673-202010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TLLFO-1002-003											
	04	9300771-001											
	05	(NO1-013)											
	06						12MAN		ME		UFA 37-868-4005		
	07								FVST	-	TILLSYN	TS	
	08												
	09						36MAN		ME		CVA-U		
	10								CVA	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV EX-	Ö	
	11										PONERINGSTIDER		
	12												
	13							36MAN	ME		CVA-U		
	14								CVA	-	FÖRVARING: ÖVERSYN	FÖ	
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
868025	01	OBJENHET 45MM	UE	-	-	-	VB		BE	CVA	SKT		
	02	F6040-004389		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAJ -75-21586-00											
	04						VD		ML		UFA 37-868-4005		
	05								EVST	-	TILLSYN		
	06												
	07						36MÅN		ME		CVA-U		
	08								CVA	-	ÖVERSYN	6	
	09												
	10						36MÅN		ME		CVA-U		
	11								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	60	
	12												

	0A	UNDERHÅLLS-O FLYGSÄKERHETSREGISTRERARUF											
868030	01	ANPASSNINGENHET MOTOR	UE	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-868-2501		301-3335TD
	02	F6281-010221		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731453											
	04	9302043-001											
	05	(N02-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07	ANPM							KOMP	-	FUNKTIONSPROV,IPK		
	08												
	09						VB		ML				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

868035	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	8	-			CVA	380	REPARATION		
	03												
	04	.SUE											

868040	01	ANPASSNINGENHET MOTOR	UE	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-868-2501		315-STD
	02	F6281-014494		-	1	-			KOMP	100	BYTE		FRA MONTERAS
	03	SFA -736004											I 306-315 STD
	04	9302043-002											
	05	(N02-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07	ANPM							KOMP	-	FUNKTIONSPROV,IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-868-4004		
	10								EVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
868045	01	.FING ID	SUE	-	-	-	V6	---	MC	CVA			
	02	90000-00000		-	1	-			CVA	300	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

868050	01	BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-868-2504		
	02	M3880-004010		-	1	-			KOMP	100	BYTTE		
	03	SCHIN-PC 6037-0											
	04	9302049-001											
	05	(N02-005)											
	06						DEF		MC		UFA 37-868-4003		
	07								FVST	-	FILLSYN:RENGÖRING AV BANDHJUVUD		
	08												
	09												
	10						84071K		MC		CVA-U		
	11								CVA	-	ÖVERSYN	0	
	12												
	13						V6		MC		CVA-U		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
	16							24MRN	MC		CVA-U		
	17								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	F0	
	18												

868055	01	.BANDKASSETT FB-4	--	-	-	-		---	LL	CVA	SK1		
	02	M3880-004118		-	1	-			KOMP	100	BYTTE		
	03	SCHIN-PA 6070-7											
	04	9302051-001											
	05						V6		ML		CVA-U		
	06								CVA	380	PROVNING		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd				
868060	01	LÄGESGIVARE MAY	--	-	-	-	---	UL	CVA	UFS 37-868-2502			
	02	F6400-049386		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1784290-10-1											
	04	1784290-101											
	05	(NO2-011)											
	06												
	07							FGH	BE	UFS 37-8080-3317			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	09							VB	ME	UFA 37-868-4001			
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12							VD	ME	TUA 37-868-14001			
	13								CVA	380	REPARATION		

868065	01	TRYCKGIVARENHET 1	UL	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-868-2501			
	02	F6281-010222		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -731525											
	04	9301776-001											
	05	(NO2-007)											
	06												
	07	ALTFBET: F6281-013866						FGH	BE	UFS 37-8080-3317			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROV, 1PK			
	09							VB	ME				
	10								CVA	390	REPARATION		
	11												

868070	01	TRYCKGIVARENHET 1	UL	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-868-2501			
	02	F6281-013866		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735740											
	04	9301776-002											
	05												
	06	ALTFBET: F6281-010222						FGH	BE	UFS 37-8080-3317			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROV, 1PK			
	08							VB	ME				
	09								CVA	380	REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
868075	01	TEMPERATURMÄTARE	--	-	-	-			BE	EVA	UFS 37-868-2501		
	02	M2960-8004 10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301767-10-1											
	04	9301767-101											
	05	(N02-010)											
	06						FGH		BE		UFS 37-868-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROV		
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-868-4002		
	10								FVST	-	TILLSYN	TS	
	11												
868080	01	UTLOPPSTEMPADAPTER	--	-	-	-		---	BE	EVA	UFS 37-868-2501		
	02	F6400-069458		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301977-10-1											
	04	9301977-101											
	05	(N02-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROV, IPK		
	08												
	09						VE		ME		---		
	10								FVST	-	KASSATION		
	11												