

1983-02-28

Sida 1 (25)

Tjänsteställe, handläggare Fuht/G Hangvar SAAB/FSUE	Fastställt av E Vintheden /b Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1987C ¹⁾
---	---	---------------	---

Se 1.2

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	3
862	Motorinstrument	3
863	Bränslemätsystem	6
864	Tryckmätare	12
865	Övriga instrument	15
866	Indikeringssystem	15
•	Indikeringstablåer	15
•	Brandvarningssystem	18
•	Övrigt	19
867	Stallvarningssystem/ Gränsvärdesvarning	19
868	Registreringssystem	20
•	Utbildningsregistrering UTB	20
•	Underhålls- och flygsäker- hetsregistrering RUF	22

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade i marginalen.

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
				4	5	6					7		
	0A	ÖVERVAKN-, INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM											
	0B	MOTORINSTRUMENT											
862005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-862-2503		
	02	F6281-011015		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733851											
	04	9301709-002					A		BE		SKI		
	05	(B01-065)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	GLJENIVRINDIKATOR					VB		BE		UFS 37-611-2045		
	08								KOMP	-	KONTROLL		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-862-4007		
	11								CVA	380	REPARATION		
862010	01	TRYCKFÖRHÅLLANDEIND	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3535-751010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GARR -538750-4-1											
	04	9300262-001											
	05	(B01-023, -123)											
	06	(B01-023)					EFGH		BE		UFS 37-862-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-862-4001		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3371-355010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LTV -18-1506-2											
	04	9300274-001											
	05	(B01-024)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-611-2038		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-862-4003		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME		COURTER OHM 18-1506-2		
	13								CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
I 862025	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2501		TOTALT 25 000	
	02	M2944-601010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538856-1-2												
	04	9300252-001												
	05	(B01-022)												
	06						EF6H		BE		UFS 37-862-2002			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						48MRN		ME		U-FÖRESKRIFT			
	10								CVA	-	ÖVERSYN:PRESTANDAMÄTN	6		
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16						VB		ME		UFA 37-862-4002			
	17								FVST	37	PROVNING			
	18													
	19						VB		ME		U-FÖRESKRIFT			
	20								CVA	380	REPARATION			
	21													
	22													
	23						60MRN		ME		U-FÖRESKRIFT			
	24								CVA	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÄTN	F6		

862025	01	INDIKATOR	--	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-862-2503			
	02	F6281-010323		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -730971												
	04	9301710-001												
	05	(B01-060)												
	06						A		BE		SKI			
	07	OLJENIVÅ							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		BE		UFS 37-611-2045			
	10								KOMP	-	KONTROLL			
	11													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6								
				7	8	9								
862030	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3605-770030		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301742-002												
	04	9301742-002												
	05	(B01-026)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-862-2001			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						24MRN		ME		UFA 37-862-4005			
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11													
	12						VB		ME		ORIGINALUNDERLAG			
	13								CVA	370	REPARATION/ÖVERSYN			
	14													
	15							36MRN	ME		UFA 37-862-4005			
	16								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ		

862035	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3474-737010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1												
	04	9300259-002												
	05	(B01-025)												
	06						F6H		BE		UFS 37-611-2038			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						24MRN		ME		UFA 37-862-4004			
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11													
	12						VB		ME		SMITH OHM 77-10-68/66			
	13								CVA	380	REPARATION/ÖVERSYN			
	14													
	15													
	16							36MRN	ME		UFA 37-862-4004			
	17								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL,PROV- NING	FÖ		
	18													
	19													

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd			
863015	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-827010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN328												
	04	9301667-001												
	05	(LOS-011)												
	06													
	07	BRÄNSLEMÄT					EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	08								KOMP	-	KONTROLL			
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-863-2505			
	02	M2931-810010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN15												
	04	9300736-001												
	05	(LOS-009)												
	06													
	07	BRÄNSLEMÄT					EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	08								KOMP	-	KONTROLL			
	09						VB		ME		UFA 37-863-4003			
	10								FVST	37	PROVNING.			
	11													
863025	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-829010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN330												
	04	9301669-001												
	05	(LOS-012,-013)												
	06													
	07	BRÄNSLEMÄT					EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	08								KOMP	-	KONTROLL			
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
863030	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-830010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN331											
	04	9301670-001											
	05	(L05-014,-015)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

863035	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-831010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA201											
	04	9301671-001											
	05	(L05-024,-026)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

863040	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-826010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN327											
	04	9301666-001											
	05	(L05-035)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Ätgärd av i fred	Ätgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-815010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA159											
	04	9300686-001											
	05	(L05-016)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863050	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-863-2501		
	02	F5960-002198		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-G838											
	04	9301672-001											
	05	(L05-003)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	BRÄNSLEMAT							KOMP	-	KONTROLL OCH KALIBRERING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4001		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12							60MRN	ME		UFA 37-863-4001		
	13								FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÄT-	FÖ	
	14										NING		
	15												
863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-813010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA158											
	04	9300685-001											
	05						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	06								KOMP	-	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
863060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-811010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN209												
	04	9300165-001												
	05	(L05-020,-022)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-807010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN210												
	04	9300166-001												
	05	(L05-021,-023)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

863070	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	---	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-817010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA156												
	04	9300689-001												
	05	(L05-025,-029)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
863075	01	BRÄNSLEMATGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-818010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA155												
	04	9300687-001												
	05	(L05-026,-030)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
863080	01	BRÄNSLEMATGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-814010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA154												
	04	9300690-001												
	05	(L05-027,-031)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
863085	01	BRÄNSLEMATGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-821010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA168												
	04	9301255-001												
	05	(L05-018,-019)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004			
	07								KOMP	-	KONTROLL			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
863090	01	TOMTANKSSIMULATOR	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-863-2507		
	02	F5960-000087		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SD6											
	04	9300693-001											
	05	(L05-053)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07	GRÄNSLEMÄT							KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4019		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

863095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-863-2504		
	02	F6400-043791		-	1	-			KOMP	100	BYTL		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(LC5-008)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2004		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

	0A	TRYCKMÄTARE											
864005	01	KABINMANOMETER	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-864-2501		
	02	M3535-741010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	KOLLS-722001-10-501											
	04	9300261-001											
	05	(L01-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-431-2023		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-864-4001		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	11										NING		
	12												
	13						VB		ME		KOLLS OHI KM 1216		
	14								CVA	370	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
864010	01	LROMSMANOMETER	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-864-2501		
	02	M3538-743010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	KILMA-43791 MOD											
	04	9300277-002											
	05	(LC1-009)											
	06						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-864-4002		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
864015	01	SYRGASMANOMETER	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-864-2504		
	02	M3533-747010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	KILMA-43332											
	04	4106278-000											
	05						84CTIM		ME		UFA 37-864-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	07												
864020	01	SYRGASMANOMETER	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-864-2502		
	02	M3533-748010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	KILMA-43790											
	04	9300248-001											
	05	(LC1-013)											
	06						84CTIM		ME		UFA 37-864-4003		
	07	MED BELYSNING							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-864-4003		
	10								FVST	200	REPARATION		
	11												
864025	01	MANOMETER	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05												
	06	HANDPUMP					VB		ME		UFA 37-864-4005		
	07								FVST	200	PROVNING		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
864035	01	MANOMETER	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05							FGH	BE		UFS 37-202-2003		
	06	DROMSACK							KOMP	-	KONTROLL		sc: 2
	07												
	08							VB	ME		UFA 37-864-4005		
	09								FVST	200	PROVNING		
	10												
864035	01	MANOMETER	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05							EFGH	BE		UFS 37-411-2005		
	06	TRYCKACK							KOMP	-	UFS 37-412-2005		sc: 2
	07										KONTROLL		
	08												
	09							VB	ME		UFA 37-864-4005		
	10								FVST	200	PROVNING		
	11												
864040	01	MANOMETER	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05							VB	ME		UFA 37-864-4005		sc: 2
	06	VÄGLEDARE RR.							FVST	200	PROVNING		
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing						Åtgärd av l krig
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	ÖVRIGA INSTRUMENT												
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-865-2501			
	02	M3371-338010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL755MV/CP/1												
	04	9300491-001												
	05	(K01-032)												
	06													
	07						DEFGH		BE		UFS 37-8056-3306			
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-865-4001			
	11								FVST	37	PROVNING			
	12													
	13						VB		ME		SMITH OHM 27-30-207/1			
									CVA	380	REPARATION			
	0A	INDIKERINGSSYSTEM												
	0B	INDIKERINGSTABLRER												
866005	01	INDIKERINGSTABLR	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-065060		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8072001-10-2												
	04	0072001-10L												
	05	9301750-15-4												
	06	(H03-014)					VB		BE		UFS 37-866-2501			
	07	1TFH							KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	08													
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-866-4006			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													
	13						VB		ME		TUA 37-866-14006			
	14								CVA	380	REPARATION			

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
866015	01	INDIKERINGSTABLA	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2502		
	02	F6400-046081		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8072000-10-1											
	04	8072000-101											
	05	9301750-15-1											
	06	(M03-013)					VB		BE		UFS 37-866-2501		
	07	1TFV							KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-866-4007		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-866-14007		
	14								CVA	380	REPARATION		

866015	01	SYSTEMTABLA	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2506		TOM 344 STD
	02	F6400-052733		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(302-363)
	03	SAAB -9301625-15-1											
	04	9301625-151					VB		BE		UFS 37-866-2506		
	05	(M01-011)							KOMP	100	BYTE AV LAMPOR		
	06												
	07	ST					EFGH		BE		UFS 37-8057-3307		
	08								KOMP	-	IPK		
	09	ALTFBET: F6400-072383											
	10						VB		ME		UFA 37-866-4008		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-866-14008		
	14								CVA	380	REPARATION		

866017	01	SYSTEMTABLA	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2506		
	02	F6400-072383		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301625-15-2											
	04	9301625-152					VB		BE		UFS 37-866-2506		
	05								KOMP	100	BYTE AV LAMPOR		
	06	(M01-011)											
	07						EFGH		BE		UFS 37-8057-3307		
	08	ST							KOMP	-	IPK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-866-4008		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-866-14008		
	14								CVA	380	REPARATION		

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
UA BRANDVARNINGSSYSTEM															
866030	01	RELÄBOX	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-866-2504				
	02	F3533-000003		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	GRAVI-16402													
	04	6110360-000													
	05	(H02-006,-007)													
	06						84CTIM		ME		UFA 37-866-4004				
	07								FVST	-	TILLSYN:PROVNING		TS		
	08														
	09						GOMRN		ME		UFA 37-866-4004				
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV GUMMI- FÖ				
	11										HYLSA				
	12														
866035	01	KONTROLLBOX	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2509				
	02	F6400-056520		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301847-10-1													
	04	9301847-101													
	05	(H07-005)													
	06						EFGH		BE		UFS 37-866-2004				
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08														
	09						VB		ME		UFA 37-866-4010				
	10								CVA	380	PROVNING				
	11														
866040	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2510				
	02	F6400-056521		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301848-10-1													
	04	9301848-101													
	05	(H07-003)													
	06						EFGH		BE		UFS 37-866-2004				
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08														
	09						VB		ME		UFA 37-866-4011				
	10								CVA	380	PROVNING				
	11														

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	ÖVRIGT											
866045	01	LVP-ENHET	UE	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-866-2508		
	02	F6400-064423		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301661-15-2											
	04	9301661-152											
	05	(H03-015)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8057-3307		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-866-4005		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		TUA 37-866-14005		
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

866050	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	4	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

	0A	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVARDESVARNING											
867005	01	PULSGIVARE STV 37	UE	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-867-2502		
	02	F6400-043421		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8440003-10-1											
	04	8440003-101											
	05	(H05-005)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8057-3605		
	07								KOMP	-	YPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-867-4002		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
868015	01	RKA 40B	UE	-	-	-			BE	CVA	SKI		
	02	M3836-040020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CVA -F1250-210666											
	04	9300770-016											
	05						A		ME	-	UFA 37-868-4008		1) FOTODE-
	06								1)	-	LADDNING OCH PLUNDRING		TALJEN
	07												
	08						12MÅN		ME	-	UFA 37-868-4005		
	09								FVST	-	TILLSYN	TS	Se: /
	10												
	11						36MÅN		ME	-	CVA-U		
	12								CVA	-	ÖVERSYN	Ö	
	13												
	14							36MÅN	ME	-	CVA-U		
	15								CVA	-	FÖRVARING: ÖVERSYN	FÖ	
	16												
868020	01	EXPONERINGSENHET	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-706-2501		
	02	M3673-202010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TELF0-1002-003											
	04	9300771-001											
	05	(ND1-013)											
	06						12MÅN		ME	-	UFA 37-868-4005		
	07								FVST	-	TILLSYN	TS	Se: /
	08												
	09						36MÅN		ME	-	CVA-U		
	10								CVA	-	ÖVERSYN: KONTROLL AV EX-	Ö	
	11										PONERINGSTIDER		
	12												
	13								ME	-	CVA-U		
	14							36MÅN	CVA	-	FÖRVARING: ÖVERSYN	FÖ	
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			Åtgärd
				4	5	6									
868025	01	OBJENHET 45MM	UE	-	-	-	VB		BE	CVA	SKI				
	02	F6040-004389		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAJ -75-21586-00													
	04						VB		ME		UFA 37-868-4005				
	05								FVST	-	TILLSYN				
	06														
	07						36MRN		ME		CVA-U				
	08								CVA	-	ÖVERSYN		6		
	09														
	10						36MRN		ME		CVA-U				
	11								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN		FÖ		
	12														
	0A	UNDERHÅLLS-O FLYGSÄKERHETSREGISTRER.RUF													
868030	01	ANPASSNENHET ANPM	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-868-2501			TOM 316STD	
	02	F6281-010221		-	1	-			KOMP	100	BYTE			(301-330)	
	03	SFA -731453													
	04	9302043-001													
	05	(N02-006)													
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317				
	07	ANPM							KOMP	-	FUNKTIONSPROV,IPK				
	08														
	09						VB		ME						
	10								CVA	380	REPARATION				
	11														
868035	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA					
	02	F0000-000000		-	8	-			CVA	380	REPARATION				
	03	-													
	04	.SUE													
868040	01	ANPASSNENHET MOTOR	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-868-2501			FROM 316STD	
	02	F6281-014494		-	1	-			KOMP	100	BYTE			(FÖR MONTERAS	
	03	SFA -736004												I 301-315)	
	04	9302043-002													
	05	(N02-006)													
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317				
	07	ANPM							KOMP	-	FUNKTIONSPROV,IPK				
	08														
	09						VB		ME		UFA 37-868-4004				
	10								FVST	37	REPARATION				
	11														

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
868045	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	9	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

868050	01	BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-868-2504		
	02	M3880-004010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SCHIN-PC 6037-0											
	04	9302049-001											
	05	(N02-005)											
	06						DEF		ME		UFA 37-868-4003		
	07								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING AV	TS	
	08										BANDHUVUD		
	09												
	10						84CTLM		ME		CVA-U		
	11								CVA	-	ÖVERSYN	ö	
	12												
	13						VB		ME		CVA-U		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
	16						24MRN		ME		CVA-U		
	17								CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö	
	18												

868055	01	.BANDKASSETT FB-4	--	-	-	-		---	BE	CVA	SKI		
	02	M3880-004118		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SCHIN-PA 6070-7											
	04	9302051-001											
	05						VB		ME		CVA-U		
	06								CVA	380	PROVNING		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
868060	01	LÄGESGIVARE MAV	--	-	-	-		---	RF	CVA	UFS 37-868-2500			
	02	F6400-049386		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1784290-10-1												
	04	1784290-101												
	05	(N02-011)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROV			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-868-4001			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
	12						VB		ME		TUA 37-868-14001			
	13								CVA	380	REPARATION			
868065	01	TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-868-2501			
	02	F6281-010222		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -731525												
	04	9301776-001												
	05	(N02-007)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317			
	07	ALTFBET: F6281-013866							KOMP	-	FUNKTIONSPROV, 1PK			
	08													
	09						VB		ME					
	10								CVA	380	REPARATION			
	11													
868070	01	TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-868-2501			
	02	F6281-013866		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735740												
	04	9301776-002												
	05						FGH		BE		UFS 37-8080-3317			
	06	ALTFBET: F6281-010222							KOMP	-	FUNKTIONSPROV, 1PK			
	07													
	08						VB		ME					
	09								CVA	380	REPARATION			
	10													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6							
				7	8	9							
868075	01	TEMPERATURGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-868-2503		
	02	M2960-800410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301767-10-1											
	04	9301767-101											
	05	(N02-010)											
	06						FGH		BE		UFS 37-868-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROV		
	08												
	09						84CTIM		ME		UFA 37-868-4002		
	10								FVST	-	TILLSYN	TS	
	11												

868080	01	UTLOPPSTEMPADAPTER	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-868-2501		
	02	F6400-069458		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301977-10-1											
	04	9301977-101											
	05	(N02-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROV,IPK		
	08												
	09						VB		ME		---		
	10								FVST	-	KASSATION		
	11												
