

Tjänsteställe, handläggare FuhF2/C Wennerlund	Fästställd av H Tegnér /C Wennerlund	Ändrad enligt <i>SO-1</i>	Upphäver UFS 37-00-1987F1) UFS 37-00-1987F:1 UFS 37-00-1987F:2
--	--	------------------------------	---

JA37

Ny TO-beteckning  
UFS FPL 37 00-1987G  
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	862005
862	Motorinstrument	862005
863	Bränslemätssystem	863005
864	Tryckmätare	864005
865	Övriga instrument	865005
866	Indikeringsystem	866005
o	Indikeringsstablår	866005
o	Brandvarningssystem	866030
o	Övrigt	866045
867	Stallvarningssystem/ Gränsvärdesvarning	867005
868	Registreringssystem	868005
o	Utbildningsregistrering UTB	868005
o	Underhålls- och flygsäker- hetsregistrering RUF	868040
o	Handkamera 101 MT	868085

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunder-  
håll, se TOMT 80-140.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel,  
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-  
tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider  
och får inte överskridas.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUE

- 1) Underhållsintervall och föreskriftsnummer har ändrats.  
Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell  
rad.  
Markering (X) har tillkommit i versionsrutorna för  
gemensam 37-mtrl.

---

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse. Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalenderbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring	Ätgärd av i fred		Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6							
	01	ÖVERVAKN-, INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM											
	02	=====											
	03	MOTORINSTRUMENT											
	04	-----											
<del>862005</del>	01	<del>FÖRSTÄRKARE</del>	<del>--</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>---</del>	<del>BE</del>	<del>FFVAA</del>	<del>UFS 37-862-2503</del>			
	02	<del>F6241-011015</del>				1		<del>KOMP</del>	<del>100</del>	<del>BYTE</del>			
	03	<del>SFA -733851</del>							<del>310</del>				
	04	<del>9301709-002</del>					A	<del>BE</del>		<del>SKI</del>			
	05	<del>(B01-065)</del>						<del>KOMP</del>		<del>FUNKTIONSPRVNING</del>			
	06												
	07	<del>OLJENIVÅINDIKATOR</del>					VB	<del>BE</del>		<del>UFS 37-611-2045</del>			
	08							<del>KOMP</del>		<del>KONTROLL</del>			
	09												
	10						VB	<del>ME</del>		<del>UFA 37-862-4007</del>			
	11							<del>FFVAA</del>		<del>REPARATION</del>			
862010*	01	TRYCKFÖRHÅLLANDE IND	UE	(1)	(2)	(1)	---	BE	FFVAA	UFS 37-862-2502			
	* 02	M3535-751010		(1)	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538750-4-1							310				
	04	9300262-001					EFGH	BE		UFS 37-862-2002			
	05							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06	(B01-023)											
	* 07												
	* 08												
	09												
	10						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							FFVAA		REPARATION			
862015*	01	MUNSTYCKSLÄGES IND	--	(1)	(2)	(1)	---	BE	FFVAA	UFS 37-862-2502			
	* 02	M3371-355010		(1)	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LTV -18-1506-2							210				
	04	9300274-001					EFGH	BE	310	UFS 37-611-2038			
	05	(B01-024)						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-862-4003			
	08							FVST		PROVNING			
	09												
	10						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							FFVAA		REPARATION			
862020*	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)		BE	FFVAA	UFS 37-862-2501			TOTALTID 60MÅN
	* 02	M2944-601010		(1)	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538856-1-2							310				
	04	9300252-001					EFGH	BE		UFS 37-862-2002			
	05	(B01-022)						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	* 07						24MÅN	ME 1)		UFA 37-862-4002	TS		1) REGIONALT UH
	* 08							FVST		TILLSYN: PROVNING			F4 ELLER F6
	09												
	10						48MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT	Ö		
	11							FFVAA		ÖVERSYN: PRESTANDAMÄTN			
	12												
	13						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	14							FFVAA		REPARATION			
	15												
	16						60MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT			
	17							FFVAA		FÖRVARING: PRESTANDAMÄTN	FÖ		
862025	01	INDIKATOR	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-862-2503			
	02	F6281-010323		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -730971							210				
	04	9301710-001					A	BE	310	SKI			
	05	(B01-060)						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07	OLJENIVÅ					VB	BE		UFS 37-611-2045			
	08							KOMP		KONTROLL			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-862-4008			
	11							FVST		PROVNING			
	12												
	13						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	14							FFVAA		REPARATION			

Se: 1

1990-08-25

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
862030	01	UTLOPPSTEMP IND	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-862-2502		
	02	M3605-770030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 3301742-002								310			
	* 04	9301742-002					VB		BE		UFS 37-862-2001		
	05	(B01-016)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	* 07						90MÅN		ME		UFA 37-862-4005	TS	
	08								FVST		TILLSYN:PROVNING		
	09												
	10						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	11								FFVAA		REPARATION		
	12												
	* 13						48MÅN		ME		UFA 37-862-4005	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARING:PROVNING		
862035	* 01	VARVTALS INDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	FFVAA	UFS 37-862-2502		
	02	M3474-737010		(1)	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1								310			
	04	9300259-002					FGH		BE		UFS 37-611-2038		
	05	(B01-025)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	* 07												
	* 08												
	09												
	10						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	11								FFVAA		REPARATION		
	12												
	13						36MÅN		ME		UFA 37-862-4004	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARING:KONTROLL,PROV- NING		
	15												
862040	01	VARVTALSRI LÄ	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-862-2504		
	02	F6281-010:80		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-KSM 0312								310			
	04	9301744-001					VB		ME				
	05	(B01-059)							FFVAA		REPARATION		
	01	BRÄNSLEMÄT SYSTEM											
	02	-----											
863005	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-863-2503		
	02	M3426-759010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SE4								310			
	* 04	9301673-001					EFGH		BE		UFS 37-863-2007		
	05	(L05-004)							KOMP		KONTROLL OCH KALIBRERING		
	06												
	07						60MÅN		ME		UFA 37-863-4002	TS	TOTALTID 60MÅN
	08								FVST		TILLSYN:PROVNING		
	09												
	10						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	11								FFVAA		REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA 37-863-4002	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARING:KONTROLL,PROV- NING		
	15												
863010	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-828010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN329								210			
	* 04	9301668-001					EFGH		BE		UFS 37-863-2007		
	05	(L05-010)							KOMP		KONTROLL		
	06												
	* 07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME		UFA 37-863-4004		
	08								FVST		REPARATION		
863015	01	GIVARE	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-827010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN328								210			
	* 04	9301667-001					EFGH		BE		UFS 37-863-2007		
	05	(L05-011)							KOMP		KONTROLL		
	06												
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME		UFA 37-863-4004		
	08								FVST		REPARATION		



1990-08-25

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning			
				1	2	3	Drift	Förvaring						Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6										
863055*	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	-	(1)		---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506					
	* 02	M2931-313010		(1)	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SMITH-GA158								210						
	* 04	9300681-001					EFGH		BE		UFS 37-863-2007					
	05								KOMP		KONTROLL					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-863-4004					
	08								FVST		REPARATION					
863060*	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506					
	* 02	M2931-111010		(2)	2	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SMITH-(N209								210						
	* 04	9300161-001					EFGH		BE		UFS 37-863-2007					
	05	(L05-020,-022)							KOMP		KONTROLL					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-863-4004					
	08								FVST		REPARATION					
863065*	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506					
	* 02	M2931-817010		(2)	2	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SMITH-G4210								210						
	* 04	9300166-001					EFGH		BE		UFS 37-863-2007					
	05	(L05-021,-023)							KOMP		KONTROLL					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-863-4004					
	08								FVST		REPARATION					
863070*	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506					
	* 02	M2931-817010		(2)	2	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SMITH-G.156								210						
	* 04	9300689-001					EFGH		BE		UFS 37-863-2007					
	05	(L05-021,-029)							KOMP		KONTROLL					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-863-4004					
	08								FVST		REPARATION					
863075*	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506					
	* 02	M2931-818010		(2)	2	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SMITH-GA155								210						
	* 04	9300687-001					EFGH		BE		UFS 37-863-2007					
	05	(L05-021,-030)							KOMP		KONTROLL					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-863-4004					
	08								FVST		REPARATION					
863080*	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506					
	* 02	M2931-811010		(2)	2	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SMITH-GA154								210						
	* 04	9300690-101					EFGH		BE		UFS 37-863-2007					
	05	(L05-027-031)							KOMP		KONTROLL					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-863-4004					
	08								FVST		REPARATION					
863085*	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506					
	* 02	M2931-82010		(2)	2	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SMITH-GA168								210						
	* 04	9301255-01					EFGH		BE		UFS 37-863-2007					
	05	(L05-018-019)							KOMP		KONTROLL					
	06															
	07						VB		ME		UFA 37-863-4004					
	08								FVST		REPARATION					
863090*	01	TOMTANKSSIMULATOR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS 37-863-2507					
	* 02	F5960-000187		(1)	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SMITH-SD6								210						
	* 04	9300693-011					EFGH		BE		UFS 37-863-2007					
	05	(L05-053)							KOMP		KONTROLL					
	06															
	07	BRÄNSLEMÄ					VB		ME		UFA 37-863-4019					
	08								FVST		PROVNING					



1990-08-25

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
864030*	01	MANOMETRER	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	* 02	F6400-114802		(1)	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1300135-10-2								210			
	04	9300135-102	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05		F6400-071888						KOMP		KONTROLL		
	06	BROMSAR											
	07						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08								FVST		PROVNING		
864031*	01	MANOMETRER	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	* 02	F6400-071888		(1)	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1300135-10-3								210			
	04	9300135-103					CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06	BROMSAR											
	07						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08								FVST		PROVNING		
864035*	01	MANOMETRER	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	* 02	F6400-04802		(2)	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9300135-10-2								210			
	04	9300135-102	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05		F6400-071888						KOMP		KONTROLL		
	06	TRYCKKACK											
	* 07						FGH		BE		UFS 37-411-2005		
	* 08								KOMP		KONTROLL		
	09												
	* 10						EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	* 11								KOMP		KONTROLL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	14								FVST		PROVNING		
864036*	01	MANOMETRER	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	* 02	F6400-071888		(2)	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9300135-10-3								210			
	04	9300135-103					CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06	TRYCKKACK											
	* 07						FGH		BE		UFS 37-411-2005		
	* 08								KOMP		KONTROLL		
	09												
	* 10						EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	* 11								KOMP		KONTROLL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	14								FVST		PROVNING		
864040*	01	MANOMETRER	--	(1)	-	(1)	---		BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9300135-10-2								210			
	04	9300135-102	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05		F6400-071888						KOMP		KONTROLL		
	06	VÅGLEDARE RR											
	07						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08								FVST		PROVNING		
864041*	01	MANOMETRER	--	(1)	-	(1)	---		BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-071888		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9300135-10-3								210			
	04	9300135-103					CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06	VÅGLEDARE RR											
	07						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08								FVST		PROVNING		



1990-08-25

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 ÖVRIGA INSTRUMENT											
		02 -----											
865005*	01	TRIMINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)	---	BE	FFVAA	UFS 37-865-2501			
	* 02	M3371-338010		(1)	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL755MV/CP/1							210				
	* 04	9300491-001					VB	BE	310	UFS 37-8056-3306			
	05	(K01-032)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-865-4001			
	08							FVST		PROVNING			
	09												
	10						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							FFVAA		REPARATION			
		01 INDIKERINGSSYSTEM											
		02 -----											
		03 INDIKERINGSTABLÅER											
		04 -----											
866005	01	INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2502			TOM FPL 423
	02	F6400-065060		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8072001-10-2							210				
	* 04	8072001-102					VB	BE	310	UFS 37-813-2010			
	* 05	9301750-15-4						KOMP		BYTE AV KRETSKORT/INDI-			
	* 06	(H03-014)								KERINGSGLAMPOR, INDIKE-			
	* 07	ITFH								RINGSTABLÅ			
	08												
	* 09						VB	ME 1)		UFA 37-866-4006			1) REGIONALT UH
	* 10							FVST		REPARATION			F4 ELLER F6
	11												
	12						VB	ME		TUA 37-866-14006			
	13							FFVAA		REPARATION			
866006	01	INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2502			FROM FPL 424
	02	F6400-074937		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301750-15-6							210				
	* 04	9301750-156					VB	BE	310	UFS 37-813-2010			
	* 05	8072001-10-4						KOMP		BYTE AV KRETSKORT/INDI-			
	* 06	(H03-014)								KERINGSGLAMPOR, INDIKE-			
	* 07	ITFH								RINGSTABLÅ			
	08												
	* 09						VB	ME 1)		UFA 37-866-4006			1) REGIONALT UH
	* 10							FVST		REPARATION			F4 ELLER F6
	11												
	12						VB	ME		TUA 37-866-14006			
	13							FFVAA		REPARATION			
866010	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-046081		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8072000-10-1							210				
	* 04	8072000-101					VB	BE	310	UFS 37-813-2010			
	* 05	9301750-15-1						KOMP		BYTE AV KRETSKORT/INDI-			
	* 06	(H03-013)								KERINGSGLAMPOR, INDIKE-			
	* 07	ITFV								RINGSTABLÅ			
	08												
	* 09						VB	ME 1)		UFA 37-866-4007			1) REGIONALT UH
	* 10							FVST		REPARATION			F4 ELLER F6
	11												
	12						VB	ME		TUA 37-866-14007			
	13							FFVAA		REPARATION			
866015	01	SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2506			
	02	F6400-062733		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301625-15-1							310				
	* 04	9301625-151					VB	BE		UFS 37-813-2010			
	* 05	(M01-011)	ALTFBET:					KOMP		BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-			
	06		F6400-072383							STEMTABLÅ			
	07	ST											
	* 08						FGH	BE		UFS 37-8057-3307			
	09							KOMP		IPK			
	10												
	11						VB	ME		TUA 37-866-14008			
	12							FFVAA		REPARATION			



1990-08-25

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
866035*	01	KONTRÖLLBOX	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2509		
	* 02	F6400-056520		(1)	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301847-10-1								310			
	04	9301847-101					EFGH		BE		UFS 37-866-2004		
	05	(H07-005)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-866-4010		
	08								FFVAA		PRVNING		
-----													
866040*	01	GIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2510		
	* 02	F6400-056521		(1)	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301848-10-1								310			
	04	9301848-101					EFGH		BE		UFS 37-866-2004		
	05	(H07-003)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-866-4011		
	08								FFVAA		PRVNING		
-----													
	01	ÖVRIGT											
	02	-----											
	03												
	04	LVP-ENHET F6400-064423 GÄLLER T.O.M CD ED28.02 OM INTE TOMÄ 37-866-Å5586 INFÖRTS.											
-----													
<del>866045</del>	<del>01</del>	<del>LVP-ENHET</del>	<del>UE</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>BE</del>	<del>FFVAA</del>	<del>UFS 37-866-2508</del>	<del>SE TEXTRAD</del>	
	<del>02</del>	<del>F6400-064423</del>		<del>-</del>	<del>1</del>	<del>-</del>			<del>KOMP</del>	<del>100</del>	<del>BYTE</del>		
	<del>03</del>	<del>SAAB -9301661-15-2</del>								<del>310</del>			
	<del>04</del>	<del>9301661-152</del>					<del>EFGH</del>		<del>BE</del>		<del>UFS 37-8057-3307</del>		
	<del>05</del>	<del>(H03-015)</del>							<del>KOMP</del>		<del>IPK</del>		
	<del>06</del>												
	<del>07</del>						<del>VB</del>		<del>ME</del>		<del>TUA 37-866-14005</del>		
	<del>08</del>								<del>FFVAA</del>		<del>REPARATION</del>		
-----													
	01	LVP-ENHET F6400-074995 GÄLLER FR.D.M CD ED28.02 OCH NÄR TOMÄ 37-866-Å5586 ÄR INFÖRD.											
-----													
<del>866046</del>	<del>01</del>	<del>LVP-ENHET</del>	<del>UE</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>BE</del>	<del>FFVAA</del>	<del>UFS 37-866-2508</del>	<del>SE TEXTRAD</del>	
	<del>02</del>	<del>F6400-074995</del>		<del>-</del>	<del>1</del>	<del>-</del>			<del>KOMP</del>	<del>100</del>	<del>BYTE</del>		
	<del>03</del>	<del>SAAB -9301661-15-3</del>								<del>310</del>			
	<del>04</del>	<del>9301661-153</del>					<del>EFGH</del>		<del>BE</del>		<del>UFS 37-8057-3307</del>		
	<del>05</del>	<del>(H03-015)</del>							<del>KOMP</del>		<del>IPK</del>		
	<del>06</del>												
	<del>07</del>						<del>VB</del>		<del>ME</del>		<del>TUA 37-866-14005</del>		
	<del>08</del>								<del>FFVAA</del>		<del>REPARATION</del>		
-----													
866050	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			
	02	M9999-905900		-	4	-			FFVAA	310	REPARATION		
	03												
-----													
	01	STALL VARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING											
	02	-----											
-----													
867005*	01	PULSGIVARE STV 37	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS 37-867-2502		
	* 02	F6400-043421		(1)	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8440003-10-1								210			
	* 04	8440003-101					VB		ME 1)	310	UFA 37-867-4002		
	* 05	(H05-004)							FVST		PRVNING		1)REGIONALT UH F4 ELLER F6
	06												
	07						VB		ME				
	08								FFVAA		REPARATION		

1990-08-25

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
		01 REGISTRERINGSSYSTEM											
		02 -----											
		03 UTBILDNINGSSYSTEM UTB											
		04 -----											
868005	01	BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-		BE	FFVAA	UFS 37-868-2504			
	02	M3880-104010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SCHIN-IC 6037-0							310				
	04	9302041-001					VB	BE		UFS 37-868-2001			
	05	(N01-0 0)						KOMP		UPPLÄSNING			
	06												
	07						125TIM	ME		UFA 37-868-4003	TS		
	08							FVST		TILLSYN: RENGÖRING AV			
	09									BANDHUVUD. PROVNING			
	10												
	11						1000TIM	ME		CVA-U	Ö		
	12							FFVAA		ÖVERSYN			
	13												
	14						VB	ME		CVA-U			
	15							FFVAA		REPARATION			
	16												
	17						60MÅN	ME		UFA 37-868-4003	FÖ		
	18							FVST		FÖRVARING: PROVNING			
868010	01	BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M3880-014118		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SCHIN-PI 6070-7							310				
	04	9302051-001					VB	ME					
	05							FFVAA		PROVNING			
868012	01	RKA 40B/ JA MT	--	-	-	-			FFVAA				
	02	M3836-043051		-	1	-				SE UNDERENHETER			
	03	CVA -F1150-210547											
868015	01	RKA 40B	UE	-	-	-		BE	FFVAA	SKI			
	02	M3836-041020		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	CVA -F1.50-210666											
	04	9300770-1-16					A	ME		UFA 37-868-4008		1) FOTODE-	
	05							1)		LADDNING OCH PLUNDERING		TALJEN	
	06												
	07						18MÅN	ME		UFA 37-868-4005			
	08							FVST		TILLSYN			
	09												
	10						36MÅN	ME		CVA-U			
	11							FFVAA		ÖVERSYN			
	12												
	13						36MÅN	ME		CVA-U		TOTALTID 3ÅR	
	14							FFVAA		FÖRVARING: ÖVERSYN			
868020	01	OBJENHET 45MM	UE	-	-	-	VB	BE	FFVAA	SKI			
	02	F6040-004189		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAJ -75- 1586-00											
	04						VB	ME		UFA 37-868-4005			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07						36MÅN	ME		CVA-U			
	08							FFVAA		ÖVERSYN			
	09												
	10						36MÅN	ME		CVA-U		TOTALTID 3ÅR	
	11							FFVAA		FÖRVARING: ÖVERSYN			
868025	01	EXPONERINGSENHET	UE	-	-	-		BE	FFVAA	UFS 37-706-2501			
	02	M3673-202010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	TELF0-1002-003											
	04	9300771-001					VB	ME		UFA 37-868-4005			
	05	(N01-013)						FVST		REPARATION			
	06												
	07						36MÅN	ME		CVA-U	Ö		
	08							FFVAA		ÖVERSYN: KONTROLL AV EX-			
	09									PONERINGSTIDER			
	10												
	11						36MÅN	ME		CVA-U	FÖ	TOTALTID 3ÅR	
	12							FFVAA		FÖRVARING: ÖVERSYN			

1990-08-25

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Ätgärd av i krig	Ätgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 UNDERHÅLLS- OCH FLYGSÄKERHETSREGISTER. RUF											
		02 -----											
868040	01	ANPASSNINGEN MOTOR	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-868-2501			
	02	F6281-014494		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736004							210				
	04	9302043-002					FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	05	(N02-006)						KOMP		FUNKTIONSPROV, IPK			
	06												
	* 07	ANPM					VB	ME 1)		UFA 37-868-4004		1) REGIONALT UH	
	* 08							FVST		REPARATION		F4 ELLER F6	
868045	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			
	02	M9999-905900		-	9	-			FFVAA	310	REPARATION		
	03												
868050	01	BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-		BE	FFVAA	UFS 37-868-2504			
	02	M3880-004010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SCHIN-PC 6037-0							310				
	04	9302049-001					VB	BE		UFS 37-868-2001			
	05	(N02-005)						KOMP		UPPLÄSNING			
	06												
	07						125TIM	ME		UFA 37-868-4003		TS	
	08							FVST		TILLSYN: RENGÖRING AV			
	09									BANDHUVUD. PROVNING			
	10												
	* 11						1000TIM	ME		CVA-U		Ö	
	12							FFVAA		ÖVERSYN			
	13												
	14						VB	ME		CVA-U			
	15							FFVAA		REPARATION			
	16												
	17						60MÅN	ME		UFA 37-868-4003		FÖ	
	18							FVST		FÖRVARING: PROVNING			
868055	01	BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M3880-004118		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SCHIN-PA 6070-7							310				
	04	9302051-001					VB	ME		CVA-U			
	05							FFVAA		PROVNING			
868060	01	LÄGESGIVARE MAV	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-868-2502			
	02	F6400-049386		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1784290-10-1							310				
	04	1784290-101					FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	05	(N02-011)						KOMP		FUNKTIONSPROV			
	06												
	07						VB	ME		TUA 37-868-14001			
	08							FFVAA		REPARATION			
868065	01	TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-868-2501			
	02	F6281-010222		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -731525							310				
	04	9301776-001					FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	05	(N02-007)						KOMP		FUNKTIONSPROV, IPK			
	06												
	07						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08							FFVAA		REPARATION			
868070	01	TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-868-2501			
	02	F6281-013866		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735740							310				
	04	9301776-002					FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	05							KOMP		FUNKTIONSPROV, IPK			
	06												
	07						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08							FFVAA		REPARATION			

1990-08-25

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
868075	01	TEMPEFATURGIVARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-868-2503			
	02	M2960-800410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB-9301767-10-1											
	04	9301767-101					FGH	BE		UFS 37-868-2503			
	05	(N02-C10)						KOMP		FUNKTIONSKONTROLL			
	06												
	* 07						VB	ME		UFA 37-868-4002			
	* 08							FVST		REPARATION			
-----													
868080	01	UTLÖPP: TEMPADAPTER	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-868-2501			
	02	F6400-(69458)		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB-9301977-10-1											
	04	9301977-101					FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	05	(N02-OC3)						KOMP		FUNKTIONSPROV, IPK			
	06												
	07						VB	ME		---			
	08							FVST		KASSATION			
-----													
	01	HANDKAMERA 101 MT											
	02	-----											
868085	01	HANDKAMERA 101 MT	UE	-	-	-			FFVAA				
	02	M3833-101011		-	1	-				SE UNDERENHETER			
	03	-											
-----													
868090	01	HANDKAMERA 101	UE	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	M3833-10010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	TPROD-3-7:880-9-1											
	04						VB	ME		INSTRUKTIONSBOK			
	05							1)		PLUNDRING OCH LADDNING		1) UTFÖRS AV FLYGFÖRAREN	
	06												
	07						VB	ME					
	08							FFVAA		REPARATION			
-----													
868095	01	PARKERINISDON	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI			
	02	F4287-000.31		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	TPROD-3-7:79-9-1							210				
	04						VB	ME					
	05							FVST		REPARATION			