Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver 1)
FuhTF/N Ericsson FuhDE/H Nilsson	E Vintheden /M Berg		UFS 37-00-1948J UFS 37-00-1948J:1

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
86	Övervakning-, indikering- och registreringssystem	862005
862	Motorinstrument	862005
863	Bränslemätsystem	863005
864	Tryckmätare	864005
865	Övriga instrument	865005
866	Indikeringssystem	866005
•	Indikeringstablåer	866005
•	Brandvarningssystem	866025
•	Övrigt	866040
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning	867005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUE

1) Komplettering av föreskrift.
Adress 867006 har tillkommit.
Adress 867010 - 867060 har utgått.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.
Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	ÖVERVAKN-,INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM									
	0B	MOTORINSTRUMENT									
862005	01	TRYCKFÖRHÅLLANDEIND	UE	1 2 1		---	BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3535-751010		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	GARR -538750-4-1									
	04	9300262-001									
	05	(B01-023,-123)									
	06				EFGH		BE		UFS 37-862-2002		
	07						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08										
	09				24MÅN		ME		UFA 37-862-4001		
	10						FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11										
	12				VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13						CVA	380	REPARATION		
	14										
862010	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	1 1 1			BE	CVA	UFS 37-862-2501		TOTALTID 60MÅN
	02	M2944-601010		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	GARR -538856-1-2									
	04	9300252-001									
	05	(B01-022)									
	06				EFGH		BE		UFS 37-862-2002		
	07						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08										
	09				24MÅN		ME		UFA 37-862-4002		
	10						FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11										
	12										
	13										
	14										
	15										
	16				48MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT		
	17						CVA	-	ÖVERSYN:PRESTANDAMÄTNING	Ö	
	18										
	19				VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	20						CVA	380	REPARATION		
	21										
	22										
	23					60MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT		
	24						CVA	-	FÖRVARING:PRESTANDA-	FÖ	
	25								MÄTNING		
862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	1 2 1		---	BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3371-355010		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	LTV -18-1506-2									
	04	9300274-001									
	05	(B01-024,-124)									
	06				EFGH		BE		UFS 37-611-2024		
	07						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08										
	09				VB		ME		UFA 37-862-4003		
	10						FVST	37	PROVNING		
	11										
	12				VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13						CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3 / 4	5	6 / 7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på / Åtgärd med	Huvudvst / av i krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
862020	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	1	2	1							BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3474-737010		1	-	-							KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1															
	04	9300259-002															
	05	(B01-025,-125)															
	06										FGH		BE		UFS 37-611-2024		
	07												KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08																
	09										48MÅN		ME		UFA 37-862-4004		
	10												FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11																
	12										VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13												CVA	380	REPARATION		
	14																
	15																
	16											36MÅN	ME		UFA 37-862-4004		
	17												FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL.PROV-	FÖ	
	18														NING		
	19																
862025	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	1	2	1						---	BE	CVA	UFS 37-862-2602		
	02	M3605-752010		1	-	-							KOMP	100	BYTE		
	03	LENCO-502BL85															
	04	9301477-001															
	05	(B01-026,-126)															
	06										EFGH		BE		UFS 37-862-2001		
	07												KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08																
	09										48MÅN		ME		UFA 37-862-4006		
	10												FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11																
	12										VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13												CVA	370	REPARATION		
	14																
	15											36MÅN	ME		UFA 37-862-4006		
	16												FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	0A	BRÄNSLEMÄTSYSTEM															
863005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1							BE	CVA	UFS 37-863-2501		
	02	F5960-000213		1	-	-							KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GB37															
	04	9301256-001															
	05	(L05-003)															
	* 06										EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07												KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI-		
	08														BRERING		
	09																
	10										VB		ME		UFA 37-863-4001		
	11												FVST	37	PRÖVNING		
	12																
	13											60MÅN	ME		UFA 37-863-4001		
	14												FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÄTN.	FÖ	
	15																
863010	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	1	-							BE	CVA	UFS 37-863-2502		
	02	F5960-000295		-	-	-							KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GB34															
	04	9300732-001															
	05	(L05-103)															
	* 06										EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07												KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI-		
	08														BRERING		
	09																
	10										VB		ME		UFA 37-863-4021		
	11												FVST	37	PROVNING		
	12																
	13											60MÅN	ME		UFA 37-863-4021		
	14												FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÄT-	FÖ	
	15														NING		
	16																

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DiDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
863015	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	1	2	1									BE	CVA	UFS 37-863-2503		
	02	M3426-758020		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SE3																	
	04	9300692-002																	
	05	(L05-004,-104)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI-		
	08																BRERING		
	09																		
	10												60MÅN		ME		UFA 37-863-4002		TOTALTID 60MÅN
	11														FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	12																		
	13												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	14														CVA	370	REPARATION		
	15																		
	16													60MÅN	ME		UFA 37-863-4002		
	17														FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL.PROV-	FÖ	
	18																NING		
	19																		
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-863-2505		
	02	M2931-810010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GR15																	
	04	9300736-001																	
	05	(L05-009)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4003		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		
863025	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-808010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN211																	
	04	9300170-001																	
	05	(L05-010,-011)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-809010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN212																	
	04	9300171-001																	
	05	(L05-012,-013)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863035	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-812010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN213																	
	04	9300558-001																	
	05	(L05-014,-015)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
863040	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	-	1								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-815010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA159																	
	04	9300686-001																	
	05	(L05-016)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	-	1								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-813010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA158																	
	04	9300685-001																	
	05	(L05-017)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863050	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-811010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN209																	
	04	9300165-001																	
	05	(L05-020,-022)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-807010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN210																	
	04	9300166-001																	
	05	(L05-021,-023)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-816010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA157																	
	04	9300688-001																	
	05	(L05-024,-028)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-817010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA156																	
	04	9300689-001																	
	05	(L05-025,-029)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
863070	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-818010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA155																	
	04	9300687-001																	
	05	(L05-026,-030)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863075	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-814010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA154																	
	04	9300690-001																	
	05	(L05-027,-031)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863080	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-821010		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA168																	
	04	9301255-001																	
	05	(L05-018,-019)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10														FVST	37	REPARATION		
	11																		
863085	01	TOMTANKSSIMULATOR	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-863-2507		
	02	F5960-000087		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SD6																	
	04	9300693-001																	
	05	(L05-053)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4019		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		
863090	01	TANKSIMULATOR	--	-	1	-								---	BE	CVA	UFS 37-863-2508		
	02	F5960-000297		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SD7																	
	04	9300451-001																	
	05	(L05-043)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-863-4022		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		
863095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2								---	BE	CVM	UFS 37-863-2504		
	02	F6400-043791		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2																	
	04	8071000-102																	
	05	(L05-006,-008)																	
	* 06												EFGH		BE		UFS 37-863-2001/-2007		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	TRYCKMÄTARE																	
864005	01	KABINMANOMETER	UE	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-864-2501		
	02	M3535-741010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	KOLLS-722001-10-501																	
	04	9300261-001																	
	05	(L01-006)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-431-2023		
	07														KOMP	-	KONTROLL		
	08																		
	09												60MÅN		ME		UFA 37-864-4001		
	10														FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	11																NING		
	12																		
	13												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	14														CVA	370	REPARATION		
	15																		
864010	01	BRÖMSMANOMETER	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-864-2501		
	02	M3538-743010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	KILMA-43791 MOD																	
	04	9300277-002																	
	05	(L01-009)																	
	06												CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	07														KOMP	100	KONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-864-4002		
	10														FVST	-	PROVNING		
	11																		
	12												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13														CVA	370	REPARATION		
864015	01	SYRGASMANOMETER	--	1	1	1								---	BE	CVM	UFS 37-864-2504		
	02	M3533-747010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	KILMA-43332																	
	04	6106278-000																	
	05												840TIM		ME		UFA 37-864-4004		
	06	ALTFBET: F6400-071889													FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	07																		
864016	01	SYRGASMANOMETER	--	1	1	1								---	BE	CVM	UFS 37-864-2504		
	02	F6400-071889		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301066-10-1																	
	04	9301066-101											840TIM		ME		UFA 37-864-4004		
	05														FVST	-	TILLSYN: PROVNING	TS	
864020	01	SYRGASMANOMETER	--	1	2	1								---	BE	CVM	UFS 37-864-2502		
	02	M3533-748010		1	-	-									KOMP	100	UFS 37-864-2503		
	03	KILMA-43790															BYTE		
	04	9300248-001																	
	05	(L01-013,-113																	
	06												840TIM		ME		UFA 37-864-4003		
	07														FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-864-4003		
	10														FVST	200	REPARATION		
	11																		
864025	01	MANOMETER	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2																	
	04	9300135-102																	
	05												VB		ME		UFA 37-864-4005		
	06	HANDPUMP													FVST	200	PROVNING		
	07																		
	08	ALTFBET: F6400-071888																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
864026	01	MANOMETER	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-071888		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3																	
	04	9300135-103																	
	05												VB		ME		UFA 37-864-4005		
	06	HANDPUMP													FVST	200	PROVNING		
864030	01	MANOMETER	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2																	
	04	9300135-102																	
	05												CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	06	BROMSACK													KOMP	100	KONTROLL		
	07																		
	08	ALTFBET: F6400-071888											VB		ME		UFA 37-864-4005		
	09														FVST	200	PROVNING		
	10																		
864031	01	MANOMETER	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-071888		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3																	
	04	9300135-103																	
	05												CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	06	BROMSACK													KOMP	100	KONTROLL		
	07																		
	08												VB		ME		UFA 37-864-4005		
	09														FVST	200	PROVNING		
864035	01	MANOMETER	--	2	2	2								---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2																	
	04	9300135-102											CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05														KOMP	100	KONTROLL		
	06	TRYCKACK																	
	07												EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	08	ALTFBET: F6400-071888													KOMP	-	UFS 37-412-2005		
	09																KONTROLL		
	10																		
	11												VB		ME		UFA 37-864-4005		
	12														FVST	200	PROVNING		
864036	01	MANOMETER	--	2	2	2								---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-071888		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3																	
	04	9300135-103											CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05														KOMP	100	KONTROLL		
	06	TRYCKACK																	
	07												EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	08														KOMP	-	UFS 37-412-2005		
	09																KONTROLL		
	10																		
	11												VB		ME		UFA 37-864-4005		
	12														FVST	200	PROVNING		
864040	01	MANOMETER	--	1	-	1								---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2																	
	04	9300135-102											CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05														KOMP	100	KONTROLL		
	06	VÅGLEDARE RR																	
	07												VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08	ALTFBET: F6400-071888													FVST	200	PROVNING		
864041	01	MANOMETER	--	1	-	1								---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-071888		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3																	
	04	9300135-103											CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05														KOMP	100	KONTROLL		
	06	VÅGLEDARE RR																	
	07												VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08														FVST	200	PROVNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	ÖVRIGA INSTRUMENT																	
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	1	2	1								---	BE	CVA	UFS 37-865-2501		
	02	M3371-338010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL755MV/CP/1																	
	04	9300491-001																	
	05	(K01-032,-132)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8013-2001		
	07														KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-865-4001		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		
	12												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13														CVA	380	REPARATION		
	14																		
	0A	INDIKERINGSSYSTEM																	
	0B	INDIKERINGSTABLÅER																	
866005	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	1	-	1								---	BE	CVA	UFS 37-866-2502		
	02	F6400-043427		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300714-16-2																	
	04	9300714-162																	
	05	(H03-013)																	
	06												VB		BE		UFS 37-866-2501		
	07														KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH		
	08																LAMPOR		
	09																		
	10												VB		ME		UFA 37-866-4002		
	11														FVST	37	REPARATION		
	12																		
866010	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	-	2	-								---	BE	CVA	UFS 37-866-2502		
	02	F6400-025556		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300714-15-8																	
	04	9300714-158																	
	05	(H03-013,-113)																	
	06												VB		BE		UFS 37-866-2501		
	07														KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH		
	08																LAMPOR		
	09																		
	10												VB		ME		UFA 37-866-4002		
	11														FVST	37	REPARATION		
	12																		
866020	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	1	2	1								---	BE	CVA	UFS 37-866-2502		
	02	F6400-065059		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300714-16-3																	
	04	9300714-163																	
	05	(H03-014,-114)															-		
	06												VB		BE		UFS 37-866-2501		
	07														KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH		
	08																LAMPOR		
	09																		
	10												VB		ME		UFA 37-866-4001		
	11														FVST	37	REPARATION		
	12																		
	0A	BRANDVARNINGSSYSTEM																	
866025	01	RELÄBOX	--	2	2	2									BE	CVA	UFS 37-866-2504		
	02	F3533-000003		2	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	GRAVI-164D2																	
	04	6110360-000																	
	05	(H02-006,-007)																	
	06												900TIM		ME		UFA 37-866-4004		
	07														FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08																		
	09													60MÅN	ME		UFA 37-866-4004		
	10														FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV GUMMI-	FÖ	
	11																HYLSA		
	12																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
866030	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-866-2509		
	02	F6400-056520		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301847-10-1																	
	04	9301847-101																	
	05	(H07-005)																	
	06												EFGH		BE		UFS 37-866-2004		
	07														KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-866-4010		
	10														CVA	380	PROVNING		
	11																		
866035	01	GIVARE	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-866-2510		
	02	F6400-056521		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301848-10-1																	
	04	9301848-101																	
	05	(H07-003)																	
	06												EFGH		BE		UFS 37-866-2004		
	07														KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-866-4011		
	10														CVA	380	PROVNING		
	11																		
	0A	ÖVRIGT																	
866040	01	IMPULSGIVARE	--	1	2	1								---	BE	CVA	UFS 37-866-2503		
	02	F6400-044453		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300728-15-4																	
	04	9300728-154																	
	05	(H03-015,-115)																	
	06												VB		ME		UFA 37-866-4003		
	07														FVST	37	REPARATION		
	08																		
	0A	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING																	
867005	01	ELEKTRONIKENHET STV	UE	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-867-2501		
	02	F6400-049989		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301446-11-3																	
	04	9301446-113																	
	05	(H05-005)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	07														KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-867-4001		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		
	12												VB		ME				
	13														CVA	380	REPARATION		
	14																		
867006	01	.FING ID	SUE	11	11	11							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		11	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
867065	01	PULSGIVARE STV 37	UE	1	2	1								---	BE	CVA	UFS 37-867-2502		
	02	F6400-043421		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8440003-10-1																	
	04	8440003-101																	
	05	(H05-004,-104)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	07														KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-867-4002		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		
	12												VB		ME				
	13														CVA	380	REPARATION		
	14																		