

1968.03.27

Side 1 (2)

| | | | |
|--|---|---------------|----------|
| FF tjänsteställe, handläggare UHD/Ö Kristiansson CVA/H Randolf | Fastställd av R A Elmgård /S-Å Platemar | Andrad enligt | Upphäver |
|--|---|---------------|----------|

TF-stativ CVA-F1250-200484. Tillsynsföreskrift för A-nivå

1 Beskrivning

Se beskrivning över TF-stativ CVA-F1250-200484.

2 Erforderlig utrustning

Gällande fördelnings-TO

Beskrivning över TF-stativ CVA-F1250-200484.

Tillbehörssats för TF-stativ enligt CVA-F1250-404354

Handverktyg

Dammsugare

Elementpensel 25x7 M6420-221010

Trasor

Rödsprit

Instrumentolja 857 M0741-857000

3 Tillsyn

- 31 Rengör TF-stativet vid behov.
Lyft av TF-mottagaren och skruva bort TF-stativets täckplatta.
Dammsug inuti stativet och avlägsna skrivbläck med rödsprit och trasor.
- 32 Kontrollera och vid behov åtgärda TF-stativet med avseende på
. skadade rattar, lamphållare, säkringshållare och dylikt
. omkopplarens olika lägen i förhållande till panelens märkning
. lådornas funktion.

| A | C |
|---|---|
| | |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| | x |
| | x |
| | x |
| | x |
| | x |
| | |
| | x |
| | |
| x | |

| | A | C |
|---|---|---|
| 33 Smörj fläktmotorns lager. Lossa fläktmotorn och dra av fläktvingen. Tillför instrument- olja i de båda smörjhålen. | | x |
| 34 Slå till strömställaren och kontrollera att nätlampan lyser. | x | x |
| 35 Kontrollera att fläkten fungerar. Se till att fläktmotorn går med helfart. | x | x |
| 36 Skruva fast täckplattan och anslut TF-mottagaren. | | x |
| 37 Funktionsprova TF-stativet. | x | x |
| 38 Komplettera TF-stativets tillbehörssats enligt CVA-F1250-404354. | | x |