

Tjänsteställe, handläggare FuhT/H Bergqvist FuhD/J Rönnkvist	Fastställd av E Vintheden/ B Olofsson	Ändrad
--	---	--------

Radiomanöverutrustningar i stri-radioutpunkter M9999-902500

Underhållsplan Materiel

* 1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

Radiomanöverutrustningen ingår i Striradiosystemet och består av ett antal enheter som är placerade vid sändar- och mottagarstationer.

1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Samtliga installerade radiomanöverutrustningar är driftställda (spänningsanslutna).

1.3 Berörda myndigheter/instanser

Respektive marktelekontor: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M och F21/Se ÖN.
Verkstadsförvaltning (VF).

2 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisningar för underhållsplan, se TOMT 80-146.

3 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

* 4 Referenser

Se sidan 2.

1987-04-03

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
	01	SPECIELLA BESTÄMMLER												
	02	-----												
	03													
	* 04	TILLÄGGSANSKAFNING I FORM AV UE OCH PROVUTRUSTNINGAR KOMMER INTE ATT SKE. BEFINTLIGA RESURSER SKALL												
	05	SAMORDNAS INOM OCH MELLAN RESPEKTIVE VF.												
	06													
	* 07	FUNKTIONS- OCH PRESTANDAPROV UTFÖRS FRÅN DEN ANLÄGGNING SOM UTRUSTNINGEN FÖRBINDELMÄSSIGT ÄR												
	08	UPPKOPPLAD TILL. FUNKTIONSKONTROLLEN UTFÖRS MED HJÄLP AV I RADIOANÖVERSYSTEMET INGÅENDE												
	09	PROVSVARUTRUSTNING.												
	10													
	* 11	FUNKTIONSKONTROLLEN KAN MED HJÄLP AV RADIOANÖVERSYSTEMET ENDAST UTFÖRAS FRÅN ANLÄGGNINGAR FÖRSEDDA MED												
	12	PROVSVARSENHET RADIO F4287-000195 OCH TILL ANLÄGGNINGAR MED SÄNDARPROVENHET RADIO F4287-000193 OCH												
	13	MOTTAGARPROVENHET RADIO F4287-000194.												
	14													
	15	FRÄMRE UNDERHÅLLSRESURS FELSÖKER RADIOANÖVERUTRUSTNINGEN NED TILL UE-NIVÅ OCH BYTER FELAKTIG UE.												
	* 16	FELAKTIG UE INSÄNDS TILL VF ELLER FFVEA FÖR REPARATION.												
	17	I DE FALL RADIOUTPUNKTERNA EJ LIGGER I ANSLUTNING TILL BEMANNAD ANLÄGGNING, UTFÖR VF FELSÖKNING												
	18	OCH BYTE AV UE.												
	19													
	20	TEKN UNDERLAG FÖR FRÄMRE UNDERHÅLLSRESURS UTGÖRS AV "ANLÄGGNINGSDOKUMENT RADIO" FÖR AKTUELL ANLÄGGNING.												
	21	TEKN UNDERLAG FÖR BAKRE UNDERHÅLLSRESURS UTGÖRS AV "TALRADIO 80 SERVICEUNDERLAG FÖR B-NIVÅ, MANÖVERUT-												
	* 22	RUSTNING VID STATIONSPLATS" FFVEL 5130/82-65, -66.												
	23													
	* 24	2ÅRS-TILLSYN SKALL SAMORDNAS MED TILLSYN PÅ ÖVRIG RADIOUTRUSTNING SOM ÄR ANSLUTEN TILL STATIONEN.												
	25													
	* 26	INTERVALL 2 ÅR I KOLUMN FÖRVARING GÄLLER ENDAST DÅ MATERIEL ÄR BEREDSKAPSSTÄLLD.												
	27													
	* 28	REFERENSER								BETECKNING				
	29	-----								-----				
	30													
	* 31	NIVÅINSTÄLLNINGSFÖRESKRIFT								TOMT 851-130				
	* 32	FUNKTIONSFÖRESKRIFT								TOMT 851-153				
	* 33	UE-FÖRDELNINGSPLAN								SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE				
000001*	01	RADIOANÖVUTR STRI	--	X	X		1MÅNAD		BE	FFVEL	TOMT 851-153			
	* 02	M9999-902500					VB		ANV	100	FUNKTIONSKONTROLL MED			
	* 03	-								600	PROVSVARUTRUSTNING			
	* 04	SÄNDARUTPUNKT VERSION 1								390				
	05	MOTTAG.UTPKT VERSION 2												
	* 06						2ÅR	2ÅR 1)	BE		TOMT 851-130			DRIFTAVBROTT
	* 07								KOMP		NIVÅKONTROLL			1) SE SPECIELLA
	* 08								VF		BYTE AV BATTERI	0,5		BESTÄMMLER
	* 09													RAD 26
	10													
	* 11						VB		BE		-			
	* 12								KOMP		FELSÖKNING/BYTE AV UE			
	* 13								VF					
	14													
	* 15						VB		BE		--			
	* 16								KOMP		REPARATION			
	* 17								VF					
	* 18								FFVEA					
010000*	01	ANPASSNENH RAV F MT	--	1	1		2ÅR	---	BE	FFVEL	TOMT 851-130			
	02	M2580-155011					VB		KOMP		NIVÅKONTROLL			
	03	-												
	04								BE		TEKN UNDERLAG			
	05								KOMP		FELSÖKNING TILL UE-NIVÅ			
	06								VF		BYTE AV UE			
010100	01	MONTERINGSRAM RAV	--	1	1		VB	---	BE	FFVEL	TEKN UNDERLAG			
	02	F4602-000700							KOMP		REPARATION			
	03	MATIC-E-508000							VF					
010200	01	LINJETONMOTTAGARE	UE	2-4	-		VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG			
	02	F4602-000702							VF		REPARATION			
	* 03	MATIC-E-508200							FFVEA					

1987-04-03

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
010300	01	..ANPASSNINGSKASSETT	UE	1	-		VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000703							VF		REPARATION		
	* 03	MATIC-E-508300							FFVEA				
010400	01	..STYRKASSETT EFF	UE	1	-		VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000704							VF		REPARATION		
	* 03	MATIC-E-508400							FFVEA				
010500	01	..FÅ-KANALKASSETT	UE	0-1	0-1		VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000705							VF		REPARATION		
	* 03	MATIC-E-508600							FFVEA				
010600	01	..KOAXIALVÄXEL RAV	UE	0-1	-		VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000706							VF		REPARATION		
	* 03	MATIC-E-508700							FFVEA				
010700	01	..L INJETONSÄNDARE	UE	-	2-4		VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000701							VF		REPARATION		
	* 03	MATIC-E-508100							FFVEA				
010800	01	..ANPASSNKORT U/SPE	UE	1			VB	---	BE	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
*****	02	F1441-000416							VF		REPARATION		
	03	FFVUA-350365							FFVEA				
010900	01	..ANPASSNKORT V/SPE	UE	1			VB	---	BE	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
*****	02	F1441-000417							VF		REPARATION		
	03	FFVUA-350364							FFVEA				
011000	01	..ANPASSNINGSKORT MPE	UE	1			VB	---	BE	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
*****	02	F1441-000415							VF		REPARATION		
	03	FFVUA-350366							FFVEA				
020000	01	..KRAFTENHET RAV	UE	1	1		VB	---	BE	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	M2531-154010							KOMP		FELSÖKNING, UE-BYTE		
	03	PHIL -PE1702							VF				
	04												
	05								ME		FFVEL 5130/82-66		
	06								VF		REPARATION		
	* 07								FFVEA				
	* 08												
030000	01	..DMKOPPLENHRIG/FRED	--	1	1		VB	---	BE	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F1281-323522							KOMP		REPARATION		
	03	FF -F1281-323522											
	01	FÖRBRUKADE BATTERIER INSÄNDS TILL FFVEA FÖR DESTRUKTION.											
040000	01	..KANALORDERMOTT 202B	--	1	1		2ÅR		BE	FFVEL	TOMT 851-130		
*****	02	M3782-202138					VB		KOMP		NIVÅKONTROLL		
	03	SEAB -E22732 0000											
	04						2ÅR	2ÅR 1)	BE		TEKN UNDERLAG	1) SE SPECIELLA	
	05								KOMP		BYTE AV BATTERI	BESTÄMMELSER	
	06								VF			RAD 26	
	07												
	08						VB		BE		TEKN UNDERLAG		
	09								KOMP		FELSÖKNING NED TILL UE-		
	10								VF		NIVÅ, BYTE AV UE		
040100	01	..MOTTAGARHYLLA	UE	1	1		VB	---	ME	FFVEL	-		
*****	02	F5736-000735							VF		REPARATION		
	03	SEAB -E22733 0010							FFVEA				

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	
140200 *****	01 02 03	..MOTTAGARKORT F5736-000731 SEAB -E13238 0011	UE	1	1				VB	---			ME VF FFVEA
140300 *****	01 02 03	..UTREGISTERKORT F5736-000729 SEAB -E13226 0011	UE	2	2		VB	---	ME VF FFVEA	FFVEL	- REPARATION		
140400 *****	01 02 03	..TONMOTTAGARE F5995-006887 SRT -G11038 3002	UE	1	1		VB	---	ME VF FFVEA	FFVEL	- REPARATION		
140500 *****	01 02 03	..KRAFTENHET M F1250-314721 CVA -F1250-314721	UE	1	1		VB	---	ME VF FFVEA	FFVEL	TOMT 851-130 REPARATION		
150000 *****	01 02 03 04 05 06	..SÄNDARPROVENH RADID F4287-000193 TPROD-3-7037-9-2	UE	1	-		VB 2ÅR	---	BE KOMP VF	FFVEL	TOMT 851-130 NIVÅKONTROLL		
060000 *****	01 02 03 04 05 06	..MOTTPROVENH RADID F4287-000194 TPROD-3-6917-9-2	UE	-	1		VB 2ÅR	---	BE KOMP VF	FFVEL	TOMT 851-130 NIVÅKONTROLL		
							VB		ME FFVEA		TEKN UNDERLAG REPARATION		