

1980-02-04

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman FFV-U/A 5142 H Friskman	Fastställt av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt 614	Upphäver
---	---	-------------------	----------

Ra 816 M3955-816001 (TLF-kärra)

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
- 1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

Adress	Rad	Materieleffidentifiering	Antal		Intervall/Tillfälle		Åtg. på		Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			Ue	Version	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd			
0A		SPECIELLA BESTÄMMELSER										
0B		-----										
0C		.RADIOSTATION 816 ÄR HUVUDSÄKTLIGAST AVSEDD ATT NYTTJAS SOM RADIOUTRUSTNING I TLF-KÄRROR.										
0D												
0E		.PÅ RADIOSTATION 816 UTFÖRS FUNKTIONSKONTROLL ENLIGT FUNKTIONSFÖRESKRIFT. NÄR FUNKTIONSKONTROLLEN SR UTVISAR ELLER NÄR ANDRA SKAL FÖRELIGGER SKALL VIDBEHOVS-TILLSYN UTFÖRAS ENLIGT FUNKTIONSFÖRESKRIFT.										
0F												
0G		.UNDERHÅLL I FORM AV TILLSYN, FELSÖKNING TILL UE, BYTE AV UE OCH BYTE AV RESERVDelar AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR										
0H		.SKA UTFÖRAS AV DEN PÅ ANLÄGGNINGEN PLACERADE PERSONALEN (TSB/FF).										
0I												
0J		.RESERVDelAR (RD) AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR SRSOM SMALTSÄKRINGAR OCH DYLIKT KOMMER ATT UTPLACERAS PÅ VARJE ANLÄGGNING AV F:UR.										
0K												
0L												
0M												
0N		.REPARATION AV KABLAR UTFÖRS AV TSB, TSB/R OCH TEKN.ENHET VID FLJ HAR VISSA RESURSER FÖR AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. I ÖVRIGT UTFÖRS REPARATION AV OCH PÅ HUVUDVERKSTAD.										
0O												
0P												
0Q		.UE FÖR RADIOSTATION 816 FINNS PÅ CENTRALT UE-FÖRRÄD, TSB OCH FLJ.										
0R												
0S		.FFV-U/A ÄR HUVUDVERKSTAD (HVST) FÖR RADIOSTATION 816 SAMT SYSTEMHUVUDVERKSTAD (SVST) FÖR MARKRADIO FLYG- BAS VARI RADIOSTATIONEN INGRÄR.										
0T												
0U												
0V		.I SVST ÅTAGANDE INGRÄR TEKNISKT UNDERHÅLLSANSVAR FÖR BLAND ANNAT ÖVERVAKNING AV SYSTEMETS FUNKTION MOT STÄLLDA KRÄV. I SAMBAND DÄRREDE ÄGER SVST RÄTT ATT UTFÖRA SERVICEBESÖK PÅ BERÖRDA ANLÄGGNINGAR.										
0W												
000000	01	RA 816	--	X	VB	---		BE	CVA	TOMT 851-116		
	02	M3955-816001						TSB/F	100	FUNKTIONSKONTR/TILLSYN		
	03											
000100	01	.ANPASSNING FR 16	UE	1	VB	---		ME	CVA	TOMT 851-		
	02	F3600-011674						TSB/F	100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE		
	03	AGA -631 366 461										
	04				VB			ME		TEKN UNDERLAG LEVERANT		
	05							CVA	391	REPARATION		
000200	01	.KOAXIALKABEL FR 16	--	1-3	VB	---		ME	CVA	TOMT 851-		
	02	F3600-011678						TSB/F	100	REPARATION		
	03	AGA -631 366 653										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
000300	01	•FLYGRADIO FR16F	UE 1-3							ME	CVA	TOMT 851-		
	02	M3955-016060								TSB/F	100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE		
	03	AGA -631 190 075								ME	CVA	440-3/9		
	04									CVA	382	REPARATION		
	05													
000400	01	••KALENHET	UE 1-5							ME	CVA	TOMT 851-		
	02	F3600-000308								TSB/F	100	KONTROLL/JUSTERING/BYTE		
	03	AGA -631 190 084								ME	CVA	440-3/13		
	04									CVA	382	REPARATION		
	05													
000500	01	•BANDPASSFILTER	UE 1-3							ME	CVA	TOMT 851-		
	02	M2435-201010								TSB/F	100	KONTROLL/BYTE		
	03	AGA -630 393 900								ME	CVA	440-3/11		
	04									CVA	382	REPARATION		
	05													
000600	01	•BANDPASSFILTER 203	UE 1-3							ME	CVA	TOMT 851-		
	02	M2435-203010								TSB/F	100	KONTROLL/BYTE		
	03	AGA -631 190 078								ME	CVA	440-3/11		
	04									CVA	382	REPARATION		
	05													

