

1987-04-03

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/Hans Bergqvist FuhD/J Rönnkvist	Fästställd av E Vintheden/ B Olofsson	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

Radiomanöverutrustning STRI för LFC NN, LFUC, RRANL 65
och RRGC/T
Underhållsplan Materiel M9999-902500

1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

Radiomanöverutrustningen ingår i striradiosystemet och består av ett antal enheter som är placerade i STRIL-anläggningens OP- och TELE-rum.

1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Samtliga installerade radiomanöverutrustningar är driftställda (spänningsanslutna).

1.3 Berörda myndigheter/instanser

Respektive marktelekontor: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M och F21/Se ÖN.
Verkstadsförvaltning (VF).

2 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

3 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

4 Referenser

Se sidan 2.

1987-04-03

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i tred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmer)		
	01	SPECIELLA BESTÄMMELSER											
	02	-----											
	03												
	04	TILLÄGGSANSKAFNING I FORM AV UE OCH PROVUTRUSTNINGAR KOMMER INTE ATT SKE. BEFINTLIGA RESURSER SKALL											
	05	SAMORDNAS INOM OCH MELLAN RESPEKTIVE VF.											
	06												
	07	FUNKTIONS- OCH PRESTANDAPROV UTFÖRS MED HJÄLP AV I RADIOMANÖVERSYSTEMET INGÅENDE PROVSVARUTRUSTNING.											
	08	FUNKTIONSKONTROLLEN KAN MED HJÄLP AV RADIOMANÖVERSYSTEMET ENDAST UTFÖRAS TILL FÖRBINDELSEMÄSSIGT											
	09	ANSLUTNA STATIONSPLATSER, FÖRSEDDA MED SÄNDARPROVENHET RADIO F4287-000193 OCH MÖTTAGARPROVENHET											
	10	RADIO F4287-000194.											
	11												
	12	FRÄMRE UNDERHÅLLSRESURS FELSÖKER RADIOMANÖVERUTRUSTNINGEN NED TILL UE-NIVÅ OCH BYTER FELÄKTIG UE. FELÄKTIG											
	13	UE SÄNDS TILL VF ELLER FFVEA FÖR REPARATION.											
	14	REPARATION AV FAST MONTERAD UTRUSTNING, STATIV, RADIO-KK ETC UTFÖRS AV FRÄMRE UNDERHÅLLSRESURS. DÅ FRÄMRE											
	15	UNDERHÅLLSRESURS ANGETTS SOM REPARATIONSINSTANS FÅR VF UTNYTTJAS OM ANLÄGGNINGEN EJ HAR EGNA RESURSER.											
	16												
	17	ZÄRS-TILLSYN SKALL SAMORDNAS MED TILLSYN PÅ ÖVRIG RADIOUTRUSTNING SOM ÄR ANSLUTEN TILL STATIONEN.											
	18												
	19	AKTUELLA RADIOMANÖVERUTRUSTNINGAR FINNS PLACERADE PÅ LFUC (LFC 2), RRANL65, RRGCT/T OCH LFC NN.											
	20	I UNDERHÅLLSTABELLENS VERSIONSKÖLUMNER REDDOVISAS MATERIELFÖRDELNINGEN PÅ RESPEKTIVE ANLÄGGNINGSTYP.											
	21												
	22	TEKNISKT UNDERLAG FÖR FRÄMRE UNDERHÅLLSRESURS UTGÖRS AV "ANLÄGGNINGSDOKUMENT RADIO" FÖR AKTUELL ANLÄGGNING.											
	23												
	24	TEKNISKT UNDERLAG FÖR BAKRE UNDERHÅLLSRESURS UTGÖRS AV "TALRADIO 80 SERVICEUNDERLAG FÖR B-NIVÅ, MANÖVER-											
	25	OCH BETJÄNINGSTRUSTNING DEL 1 OCH 2", FFVEL 5130/82 -46, -53.											
	26												
	27	INTERVALL 2 ÅR I KOLUMN FÖRVARING GÄLLER ENDAST DÅ MATERIEL ÄR BEREDSKAPSTÄLLD.											
	28												
	29	REFERENSER											
	30	-----											
	31												
	32	NIVÅINSTÄLLNINGSFÖRESKRIFT								TOMT 851-127			
	33	FUNKTIONSFÖRESKRIFT								TOMT 851-153			
	34	UE-FÖRDELNINGSPLAN								SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE			
000001	01	RADIOMANÖVTR STRI	--	X	X	X	1MÅNAD		BE	FFVEL	TOMT 851-153		
	02	M9999-902500					VB		ANV	100	FUNKTIONSKONTROLL MED		
	03									600	PROVSVARUTRUSTNING		
	04	LFUC, RRANL65 VERSION 1								390			
	05	RRGC/T VERSION 2											
	06	LFC NN VERSION 3					2ÅR	2ÅR 1)	BE		TOMT 851-127	DRIFTAVBROTT	
	07								KOMP		NIVÅINSTÄLLNING	1) SE SPECIELLA	
	08								VF		BATTERIBYTE	BESTÄMMELSER	
	09											RAD 27	
	10						VB		BE				
	11								KOMP		FELSÖKNING/BYTE AV UE		
	12								VF				
	13												
	14						VB		BE/ME				
	15								KOMP		REPARATION		
	16								VF				
	17								FFVEA				
010000	01	MANÖVERENHET	UE	3	8	6	VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000446							FFVEA		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-2000											
010100	01	BETJÄNINGSENHET	UE	3	--	5	VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000447							FFVEA		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-1000											
010110	01	BETJÄNINGSENH BEES	UE	--	4	--	VB	----	ME	FFVEL	--		
	02	F4602-000719							FFVEA		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-1020											
010200	01	KANALORDERVÄLJARE	UE	1	--	1	VB	---	BE/ME	FFVEL	--		
	02	F4602-000667							VF		REPARATION		
	03	MATIC-E-506000							FFVEA				

1987-04-03

Sida 3

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
010300	01	.MANÖVERENHET UHF	UE	1	-	1	VB	---	BE/ME	FFVEL	-		
	02	F1250-454747							VF		REPARATION		
	03	CVA -F1250-454747							FFVEA				
020000	01	.STATIV	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000438							KOMP		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-7000							VF				
020100	01	.FÖRDELNINGSRAM	UE	1	2	2	VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000444							KOMP		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-4000							VF				
020110	01	.FÖRDELNINGSRAM S	UE	2	-	-	VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-001112							KOMP		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-4040							VF				
020200	01	.FÖRDELNINGSKASSETT	UE	3	4	6	VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000445							FFVEA		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-4400											
020300	01	.LINJEANSLUTNINGSRAM	UE	1-2	-	2	VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000441							KOMP		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-3000							VF				
020400	01	.LINJEANSLKASSETT	UE	1-8	-	16	VB	---	ME	FFVEL	TEKN UNDERLAG		
	02	F4602-000443							FFVEA		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-3200											
020500	01	.HYLLA MUXANP	--	-	1	-	VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	F4602-001111							KOMP		REPARATION		
	03	MATIC-E-514000							VF				
	04								FFVEA				
020600	01	.KASSETT MUXANP	UE	-	4	-	VB	---	BE/ME	FFVEL	--		
	02	F4602-001110							FFVEA		REPARATION		
	03	MATIC-E-514100											
020700	01	.DETEKTERINGSKASSETT	UE	1-4	8	8	VB	---	BE/ME	FFVEL	--		
	02	F4602-000673							FFVEA		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-3700											
020710	01	.BYGLINGSKORT DEK	UE	-	5	-	VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	F4602-001121							KOMP		REPARATION		
	03	MATIC-E-514040							VF				
020800	01	.KONTAKTENHET	--	1	-	1	VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	F4602-000675							KOMP		REPARATION		
	03	MATIC-MARA-5500							VF				
030000	01	.LINJETONTILLSATS	UE	3	4	4	VB	---	BE/ME	FFVEL	--		
	02	F4602-000699							FFVEA		REPARATION		
	03	MATIC-E-507000											
040000	01	.KANALORDERSÄND 202A	--	1	-	1	VB	---	BE	FFVEL	TOMT 851-153		
	02	M3782-202128							KOMP		FUNKTIONSKONTROLL		
	03												
	04						VB		BE				
	05								KOMP		FELSÖKN NED TILL UE-NIVÅ		

dress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
10100	01	SÄNDARHYLLA	UE	1	-	1	VB			BE/ME FFVEL			
	02	F5736-000734								VF			REPARATION
	03	SEAB -E22733 0000								FFVEA			
10200	01	SÄNDARKÖRT	UE	1	-	1	VB			BE/ME FFVEL			
	02	F5736-000730								VF			REPARATION
	03	SEAB -E13238 0001								FFVEA			
40300	01	INREGISTERKÖRT	UE	1	-	1	VB			BE/ME FFVEL			
	02	F5736-000728								VF			REPARATION
	03	SEAB -E13228 0000								FFVEA			
40400	01	TONSÄNDARE	UE	1	-	1	VB			BE/ME FFVEL			
	02	F5995-007088								VF			REPARATION
	03	SRT -G11037 3002								FFVEA			
40500	01	KRAFTENHET	UE	1	-	1	VB			BE/ME FFVEL			
	02	F6736-000715								VF			REPARATION
	03	SEAB -E10730 0000								FFVEA			
150000	01	PROVSVARENHET RADIO	UE	1	-	1	VB			BE	FFVEL		TOMT 851-153
	02	F4287-000195								KOMP			FUNKTIONSKONTROLL
	03	TÄROD-3-7786-9-2					VB			ME			TEKN UNDERLAG
	04									FFVEA			REPARATION
	05												
	01	FÖRBRUKADE BÄTTERIER INSÄNDS TILL FFVEA FÖR DESTRUKTION.											
060000	01	KRAFTENHET MANÖVER	UE	1	2	1	VB			BE	FFVEL		TOMT 851-127
	02	M2531-154110								KOMP			DRIFTTAGANDE
	03	PHIL -PE1725						2ÅR	2ÅR 1)	BE			BATTERIBYTE
	04									KOMP			
	05												
	06												
	07						VB			BE/ME			
	08									VF			REPARATION
	09									FFVEA			

1) SE SPECIELLA
BESTÄMMELSER
RAD 27