


FuhMS/J Rönkvist 95

Gäller: Flygvapnet
Särskilda uppgifter:

Äldre TO-beteckning:
TOMT 851-161B
Best nr: T 340/90

RA 154 MT M3955-154011
Underhållsplan Materiel



*** Innehåll**

1 Inledning	2
1.1 System-/materielorientering	2
1.2 Materielomfattning	2
1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred	2
1.4 Förvaringsmiljö	2
1.5 Berörda myndigheter/instanser	2
1.6 Allmänna bestämmelser	2
1.7 Uppföljning	3
1.8 Reparation i krig	3
Underhållstabell	
•Speciella bestämmelser	4
•Referenser	4
•Driftsäkerhetsdata	4
•Materiel- och underhållsdata	4

¹Omarbetningen omfattar kompl text på titelblad, referenser samt införande av driftsäkerhetsdata.
*Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhMS/J Rönkvist, Tfn: 08-782 46 32

1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

RA 154 är en bärbar radiostation, som används för samband vid räddningsuppdrag med helikopter.

1.2 Materielomfattning

RA 154 består av sändtagare, väska, anpassningsbox och snabbbladdare.

1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| * I drift | Uh-intervall, se |
| • ca 700 h/år | • Adress 001, kolumn Drift |
| * I beredskap | |
| • driftställd övrig tid | • Adress 001, kolumn Drift |
| * Ue i förvaring | • FU utförs inte |

* 1.4 Förvaringsmiljö

- | | |
|--------------------------|--|
| Ue, elektronisk materiel | I torrluftat kallförråd eller varmförråd, förslutna i plastpåsar |
|--------------------------|--|

1.5 Berörda myndigheter/instanser

- * Teknisk enhet, marktelekontor vid: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M, F21/Se ÖN.
- * Driftdetalj basel (FÖRB).
- * Telub Teknik AB, Arboga (TTEA).

1.6 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF ALLM 600-000001 (TOMT 80-140).
Läsanvisning för underhållsplan, se TOAF ALLM 600-000002 (TOMT 80-146).

* 1.7 Uppföljning

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

- teknisk uppföljning enligt för "Driftdatasystem DIDAS Marktele" gällande direktiv. Uppföljningen regleras genom TOAF ALLM 370-000004 (TOMT 80-192).

- ekonomisk uppföljning enligt för "Ekonomisystem facket flygmaterielunderhåll ESYM FU" gällande direktiv.

* 1.8 Reparation i krig

RA 154 används i krigsorganisationen. Resurser för reparation i krig tilldelas de instanser (koder) som angetts i uh-tabellens kolumn "Åtgärd av i krig".

Koder, se TOAF ALLM 600-000003 (TOMT 80-144).

1991-01-25

Sida 4

Adress	Red	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 SPECIELLA BESTÄMMELSER											
		02 -----											
		03											
		04 NÄR SÄNDTAGAREN TAS UR FÖRRÅD ÄR BATTERIET VANLIGTVIS URLADDAT. EFTER ETT PAR LADDNINGS- OCH URLADDNINGS-											
		05 CYKLER SKALL BATTERIET HA NORMAL KAPACITET. SE ANVISNING I TOMT 851-166.											
		06											
		07 REFERENSER											
		08 -----											
		09											
		10 . BESKRIVNING (KORTFATTAD) OCH											
		11 . HANDHAVANDEINSTRUKTION											
		12 . UH-FSKR, TILLSYN											
		13 . UE-FÖRDELNINGSPLAN											
		* 14 . KURSER											
		15											
		* 16 UPPFÖLJDA DS-DATA											
		17 . FELUTFALL: 0,25 FEL/ÅR											
		18 . MEDELREPTID: 0,5 H											
000001*		01 RA-154 MT	--	X			1ÅR	---	BE	TELUB	TOMT 851-166		0,3
		02 M3955-154011							FÖRB		FK/TILLSYN		
		03 MOROL-H33SPB1120-N/NLN7179											
		04					VB		BE/ME	---			
		05 STATIONSENHET KOMPLETT							FÖRB	100	REP/BYTE AV UE		
		06							TTEA	390	BYTE AV UE		
		* 07 I DRIFT CA 700 H/ÅR											
		08											
		* 09 DRIFTSTÄLLD ÖVRIG TID											
000100		01 . SÄNDTAGARE RA154	UE		1		VB	---	BE/ME	TELUB	---		
		02 M3955-154010							FÖRB	100	BYTE AV UE		
		03 MOROL-H33SPB1120/H165							TTEA	390	REP AV UE		
		01 . FÖRBRUKADE BATTERIER INSÄNDS TILL TTEA FÖR DESTRUKTION.											
000200		01 . BATTERI	--		1		VB	---	BE	TELUB	---		
		02 M2673-814310							FÖRB	100	BYTE		
		03 MOROL-NLN7353											
000300		01 . HELIFLEXANTENN	--		1		VB	---	BE	TELUB	---		
		02 M1921-880210							FÖRB	100	BYTE		
		03 MOROL-NAD6393											
000400		01 . VÄSKA RA 154	UE		1		VB	---	BE/ME	TELUB	---		
		02 F4667-000146							FÖRB	100	BYTE AV UE		
		03 MOROL-NLN7349							TTEA	390	REP AV UE		
000500		01 . SNABBLADDARE	UE		1		VB	---	BE/ME	TELUB	---		
		02 M2534-004010							FÖRB	100	BYTE AV UE		
		03 MOROL-NLN7179							TTEA	390	REP AV UE		
000600		01 . ANPASSNINGSDOX 154	UE		1		VB	---	BE/ME	TELUB	---		
		02 F2429-000284							FÖRB	100	BYTE AV UE		
		03 FFVEL-302658							TTEA	390	REP AV UE		