

1968.05.15

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare UHD/O Hertzman Telub/J Wetterberg	Fastställd av R A Elmgard /S A Redving	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 851-23 1)
--	--	---------------	----------------------------

Basradiomateriel. Föreskrifter angående underhållstjänsten

- 1 **OGILTIG** Materielen gäller angiven period och verkstad för tillsyn och översyn.

A-service utförs endast på materiel i drift.

- 2 Förvaltningsmyndighet skall för verkställighet av underhållet vända sig till respektive verkstad enligt följande fördelning:

<u>Materiel inom sektor</u>	<u>Tv</u>
W5, N3	TV1 (CVA)
O5	TV2 (F2)
S1, S2	TV3 (F17)
ÖN3	TV4 (F21)
W2	TV5 (FTG)
O1, G1	TV6 (CVM)

Sektorgräns utgör även gräns för tv arbetsområde. Flj (motsv) som har materiel inom annan sektor, skall således beställa underhåll vid denna sektors tv. Annan fördelning kan dock i speciella fall ifrågakomma.

- 3 De under service- och tillsynsgrad angivna bokstäverna A-E motsvara service- och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A = daglig service, B = 1-3 veckors service, C = 1-5 månaders tillsyn, D = 1/2 års och E = årstillsyn. Siffran efter bokstav anger närmare fixerad period t ex B2 = varannan vecka, C3 = var tredje månad.

- 4 "Vb" (vid behov) i kolumnen period innebär att tillsyn respektive översyn utförs efter föreskriven periodisk inspektion (mätning och övrig kontroll), vars resultat ger anvisning om vilka vårdåtgärder som skall företas enligt föreskrift.

- 5 Beträffande pos märkta "Telub" (AB Teleunderhåll, Växjö) skall materielen insändas till firman för översyn vb, Tidpunkt överenskommes med firman.

1) Ersätter TOMT 851-23 och pos 85 i TOMT 851-20

- 6 De under tillsyns- och översynsperiod angivna tiderna får i undantagsfall överskridas med max 25 %.
- 7 Avtal om standardpriser m m träffas mellan FF och Telub i särskild ordning.
- 8 "X" i kolumnen "Ue" anger att utbytesenhet finns.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i ö-ver-en-het	Tillsyn			Översyn		Under-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Uc	Anm
				Period 1) 2)	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
1.	M3955-312011	RADIOSTATION MT Fmr 12A		A1 D E1	flj	CVA 510 A 350		3)	Bas-bat	TELUB	FF		
.1	M3955-312118	.SÄNDTAGARE SRT-SU30021 A1	1				Vb	TELUB					Rdkat 40:20
.2		..STATIV komplett	1										
.3		..MOTTAGARE STAEL-CCU8041/7	4									X	
.4		..TONMOTTAGARE STAEL-CCU8049/7	4									X	
.5		..SÄNDARE STAEL-CCU8042/10	2									X	
.6		..KRAFTENHET STAEL-CCU8082/3	3									X	
.7	M3955-312128	.MANÖVERENHET SRT-SU30016 A1	2				Vb	TELUB					
.8	M1921-024010	.SPRÖTANTENN SRT-SU30017 A	1				Vb	Tv					
.9	M1921-025010	.SPRÖTANTENN SRT-SU30017 B	1				Vb	Tv	Bas-bat och Tv				
.10		.KOAXKABEL SRT-SU30028 A	3				Vb	Tv					
2.	M3955-312021	RADIOSTATION MT Fmr 12B		A1 D E1	flj	CVA 510 A 351		3)	Bas-bat	TELUB	FF		
.1	M3955-312218	.SÄNDTAGARE SRT-SU30007 A	1				Vb	TELUB					Rdkat 40:20
.2		..STOMME komplett SRT-SU30007 A2	1										
.3		..SÄNDARE STAEL-CCU8042/10	1									X	
.4		..TONOSCILLATOR STAEL-CCU8046/3	1									X	
.5		..MOTTAGARE STAEL-CCU8041/7	1									X	
.6		..KRAFTENHET STAEL-CCU8082/3	1									X	
.7		..ÖVRIGT											
.8	M1921-026010	.SPRÖTANTENN SRT-SU30018 A	1										
.9	M1237-850810	.ANTENNMAST SRT-SU30017 C	1										Anv vid behov
.10		.KOAXKABEL SRT-SU30028 B	1										
3.	M3955-412011 M3955-412021	RADIOSTATION MT Tmr 12 VARIANT AV MT Tmr-12		A1 D E1	flj	CVA 510 A 352	Vb	3) TELUB	Bas-bat	TELUB	FF		
.1	M3955-412118	.SÄNDTAGARE SRT-SU30008 A1	1										
.2		..STOMME komplett SRT-SU30008 A2	1									X	

1) TV FÅR ANLITAS FÖR E1 TILLSYN OM FLJ SAKNAR RESURSER FÖR DENNA TILLSYN.

2) PÅ MTRL SOM EJ ÄR I DRIFT GÖR FLJ D-TILLSYN EN GÅNG PER ÅR OCH E1 VARTANNAT ÅR.

3) VID BEHOV AV ÖVERSYN MEDDELAS TELUB OM DETTA OCH STATIONENS FREKVEN. ÖVERSEDD STN KOMMER DÅ FRÅN TELUB I SPECIALEMBALLAGE. FLJ EGEN STN, INKL KRISTALLER, RETURNERAS TILL TELUB I DET ERHÅLLNA EMBALLAGET. BETR TMR 12 SKER VID ÖVERSYN UTBYTE AV UNDERENHETER.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i över-enhet	Tillsyn			Översyn		Under-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
		RADIOSTATION MT Tmr 12 (forts)		A1 D E1	flj	CVA 501 A 352	vb	TELUB	Bas-bat	TELUB	FF		
.3		..MOTTAGARE STAEL-CCU8041/7	1										
.4		..SÄNDARE STAEL-CCU8042/8	1									X	
.5		..TONOSCILLATOR STAEL-CCU8046/3	1									X	
.6		..ÖVRIGT											
.7	M3955-412128	..MANÖVERENHET SRT-SU30009 A1	1										
.8	M3955-412138	..ANSLUTNINGSENHET SRT-SU30019 A1	1										
.9	M7091-801110	..HANDMIKHÅLLARE INELE-600130	1										
.10	M2795-218010	..HANDMIKROTFN LME-5940-1	1										
.11	M2793-350100	..HÖGTALARE SINUS-SUH51-4ohm	1										
.12	M1921-022010	..SPRÖTANTENN ALGON-KAK-special	1										
	M1921-023010	..ALGON-HVD-GF											Alternativt
.13		..INSTALLATION											
.14		..OMFORMARE TPACK-507	1										vid 24-V-system
4	M3955-151011	RADIOSTATION RA 151 MT SRA-P141		A1 D	flj	CVA 510 A 283	vb	TELUB	Bas-bat	TELUB	FF		4) 5) Rdkat 40:24
	M3955-151010	..RADIOSTATION RA 151 SRA-R2-123250										X	
.1		..SÄNDTAGARE SRA-R5-124727	1									X	
.2		..STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET SRA-R5-124740	1									X	
.3		..BÄRANORDNING med kabel SRA-R5-123625	1									X	
.4		..ANTENN SRA-R2-123700	1									X	
.5		..HANDMIKROTELEFON TF-Tc26189	1									X	
.6		..ACKUMULATOR										X	6)
5		LADDNINGSLIKR för 2 ackumul SRA-R5-127259		E1	flj		vb	TELUB		TELUB	FF	X	
6		LADDNINGSLIKR för 10 ackumul SRA-R5-125145		E1	flj		vb	TELUB		TELUB	FF	X	

4) SAMTLIGA RA 151 SKALL SÄNDAS TILL TELUB UNDER 1968/69 FÖR MODIFIERING. TELUB MEDDELAR TIDPUNKT, I SAMBAND MED MODIFIERINGEN UTFÖRES ÄVEN ÖVERSYN, EFTER DETTA SKER ÖVERSYN VID BEHOV.

5) DÅ RA 151 FÖRRÅDSSTÄLLES UTTAGES ACKUMULATORERNA, OCH DESSA LADDAS VARJE KVARTAL (SE BESKRIVNING RA 151 DEL 2). PÅ STN I ÖVRIGT UTFÖRES D-TILLSYN EN GÅNG ÅRLIGEN.

6) ACKUMULATORERNA BÖR VARTANNAT ÅR SÄNDAS TILL TELUB FÖR PRESTANDAMÄTNING (OCH EV BYTE AV FELAKTIGA CELLER).