

1970.11.16

Sida 1 (5)

Orgenhet, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB /J Wetterberg G Eklund	Fastställd av R Klitte /E Wintheden	Ändrad enligt: 385	Upphäver 851-23B 1) 2)
--	---	--------------------	---------------------------

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

Basradiomateriel. Radiostn FMR 12A och B MT M3955-312011, -312021

Radiostn TMR 12 MT M3955-412011.

Ra 151 MT M3955-151011

Föreskrifter för underhållstjänsten

- 1 För materielen gäller angiven period och verkstad för tillsyn och översyn. Teknisk personal skall verkställa tillsyn enligt bifogade direktiv, utföra reparationer och deltaga vid tekniska inspektioner och underhållsåtgärder som utförs av tv, cv eller civil firma.
- 2 De under service- och tillsynsgrad angivna bokstäverna A-E motsvara service- och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendaritidsbundna underhållet, där A=funktionskontroll vid tillslag, D=1/2 års och E1=årstillsyn.
- 3 "Vb" (vid behov) i kolumnen period innebär att översyn utförs efter föreskriven periodisk inspektion (mätning och övrig kontroll), vars resultat ger anvisning om vilka vårdåtgärder som skall företas enligt föreskrift.
- 4 Beträffande pos märkta "TELUB" skall materielen insändas till Telub AB, Växjö, för översyn. Tidpunkt överenskommes med firman.
- 5 Avtal om standardpriser m m träffas mellan FMV-F och Telub i särskild ordning.

1) Omarbetad och kompletterad

2) TOMT FMR12-851-701C, FMR12-851-702C, TMR12-851-702, TMR12-851-703 och TOMT 851-708B

- 6 "ue" i kolumn "Ue" anger att utbytesenhet finns.
- 7 Kassationsmyndighet är FMV-F. Kassationsförfarande se TKG 700007.
- 8 Vid teknisk rapportering medelst teknisk rapport (TR) och reparationsrapport (RR) används upprättade lokaliseringskoder (LKOD) för respektive apparat.
Tidigare rapporteringskoder (Rpk) utgår.
- 9 Underhåll i krig. Kodförteckning se TOMT 80-18.

Lkod	Förråds- beteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	An- tal i ö- ver- enh	Tillsyn			Översyn		Under- hålles i krig av	Huvud- verk- stad	Ue	Anm
				Period 1)	Utförs av	Föreskrift.	Pe- riod	Utförs av				
00 00	M3955-312011	RADIOSTN FMR 12A MT		A1 D E1	Flj Tv Flj	TOMT FMR12-2		2)	100 600	TELUB		<u>Bruksenhet för rapportering</u> 3)
10 00	M3955-312118	..SÄNDTAGARE SRT-SU30021 A1	1				Vb	TELUB				Rdkat 40:20
11 00		..STATIV	1									
12 00	F5993-000001	..MOTTAGARE STAEL-CCU8041/7	4								ue	
13 00	F5995-000016	..TONMOTTAGARE STAEL-CCU8049/7	4								ue	
14 00	F5995-000002	..SÄNDARE STAEL-CCU8042/10	2								ue	
15 00	F5995-000004	..KRAFTENHET STAEL-CCU8082/3	3								ue	
20 00	M3955-312128	..MANÖVERENHET SRT-SU30016 A1	2				Vb	TELUB				
30 00	M1921-024010	..SPRÖTANTENN SRT-SU30017 A	1				Vb	Tv				ALT
35 00	M1921-025010	..SPRÖTANTENN SRT-SU30017 B	1				Vb	Tv				ALT
36 00	M1921-037010	..ANTENN ALGON-30334/M-64	1				Vb	Tv				ALT
37 00	M1921-038010	..ANTENN ALGON-30334/M-60	1				Vb	Tv				ALT
00 00	M3955-312021	RADIOSTN FMR 12B MT		A1 D E1	Flj	TOMT FMR12-1			100 600	TELUB		<u>Bruksenhet för rapportering</u> 4)
10 00	M3955-312218	..SÄNDTAGARE SRT-SU30007 A1	1				Vb	TELUB				Rdkat 40:20
11 00	F5995-005122	..STOMME SRT-SU30007 A2	1									Komplett
12 00	F5993-000001	..MOTTAGARE STAEL-CCU8041/7	1								ue	
13 00	F5993-000015	..TONOSCILLATOR STAEL-CCU8046/3	1								ue	
14 00	F5993-000002	..SÄNDARE STAEL-CCU8042/10	1								ue	
15 00	F5993-000004	..KRAFTENHET STAEL-CCU8082/3	1								ue	
30 00	M1921-026010	..SPRÖTANTENNN AGA-621 190 088	1									SRT-SU 30018 A
36 00	M1921-037010	..ANTENN ALGON-30334/M-64	1									ALT
37 00	M1921-038010	..ANTENN ALGON-30334/M-60	1									ALT
40 00	M1237-850810	..ANTENNMAST SRT-SU30017 C	1									Anv vid behov
45 00	F5995-005412	..KOAXKABEL SRT-SU30028 B	1									

1) E1 utförs av Tv under medverkan av flj. E1 inkluderar även antennbäckningar.
På mtrl som ej är i drift gör flj D-tillsyn en gång per år och E1-tillsyn vartannat år.

2) Vid behov av översyn meddelas Telub om detta och stationens frekvens. Översedd stn kommer då från Telub i specialemballage.
Flj egen stn, inkl kristaller, returneras till Telub i det erhållna emballaget.
Betr TMR 12 sker vid översyn utbyte av underenheter.

3) Blockschema för Didas se ritn TELUB-301785
Behöver ej beställas av Flj Tv.

4) Blockschema för Didas TELUB-301786

Lkod	Förråds- beteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	An- tal iö- ver- enh	Tillsyn			Översyn		Under- hålles i krig av	Huvud- verk- stad	Ue	Anm
				Period 2)	Utförs av	Föreskrift.	Pe- riod	Utförs av				
00 00	M3955-412011	RADIOSTN TMR 12 MT		A1 D E1	Flj	TOMT TMR12-1	Vb	1) TELUB	100 600	TELUB		<u>Bruksenhet för rapportering</u> 4)
	M3955-412021	RADIOSTATION MT										Antenn variant av -412011
10 00	M3955-412118	.SÄNDTAGARE SRT-SU30008 A1	1									
11 00	F5995-005123	..STOMME SRT-SU30008 A2	1								ue	
12 00	F5993-000001	..MOTTAGARE STAE-CCU8041/7	1								ue	
13 00	F5993-000015	..TONOSCILLATOR STAE-CCU8046/3	1								ue	
14 00	F5993-000003	..SÄNDARE STAE-CCU8042/8	1								ue	
15 00	F5995-000104	..ANSLUTNINGSKABEL SRT-SU30007-3-8	1									Kompl
20 00	M3955-412128	.MANÖVERENHET SRT-SU30009 A1	1									
25 00	F5995-000106	.KOPPLINGSLÅDA SRT-SU30019 A	1									
30 00	M7091-801110	.HANDMIKHÅLLARE INELE-600130	1									
35 00	M2795-218010	.HANDMIKROTFN LME-5940/1	1									
40 00	M2793-350100	.HÖGTALARE SINUS-SUH-51 4 OHM	1									
45 00	M1921-022010	.SPRÖTANTENN ALGON-KAK-SPEC	1									Alternativt
46 00	M1921-023010	.SPRÖTANTENN ALGON-HVD-GF	1									
50 00	F6605-000001	.OMFORMARE TPACK-507	1									Vid 24-V- system
90 00	M3743-464010	PROVENHET FÖR TMR 12										3)

1) För TMR 12 gäller att översyn sker genom utbyte av underenhet.

2) På mtrl som ej är i drift gör flj D-tillsyn en gång per år och E1 vartannat år.

3) Beskrivning finns.

4) Blockschemata för Didas TELUB-301788

Lkod	Förråds- beteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	An- tal i ö- ver- en- h	Tillsyn			Översyn		Under- hålles i krig av	Huvud- verk- stad	Ue	Anm
				Period	Utförs av	Föreskrift.	Pe- riod	Utförs av				
0 00 00	M3955-151011	RA 151 MT		E1 A1	Flj	TOMT 851-41	Vb ¹⁾	TELUB	100	TELUB		Bruksenhet för rapportering
1 00 00	M3955-151010	.RADIOSTATION SRA-R2-123250	1								ue	2) 4)
1 10 00	F6057-003026	..SÄNDTAGARE SRA-R5-124727	1								ue	
1 11 00	F6057-003011	...PANEL SRA-R2-124729	1									
1 12 00	F6057-003018	...HF-ENHET SRA-R6-124090	1									
1 13 00	F6057-001272	...AFK-DON SRA-R1-123258	1									
1 14 00	F6057-003014	...MF-ENHET SRA-R5-124097	1									
1 15 00	F6057-003017	...MF-ENHET SRA-R5-129289	1									ALT
1 16 00	F6057-003015	...LF-ENHET SRA-R5-124094	1									
1 20 00	F6057-003016	..STRÖMFÖRSÖRJENHET SRA-R5-124740	1									
1 21 00	F6057-003013	...TONOSCILLATOR SRA-R2-124967	1									
1 22 00	F6057-003012	...LIKSPOMVANDLARE SRA-R2-124962	1									
1 30 00	F2939-000001	..ACKUMULATOR DACOM-15-900D	3				2 år	TELUB			ue	SRA-RA- 120000 3)
1 31 00	M2673-118000	...CELL VARTA-900D	15									
1 40 00	F6636-200483	..BÄRANORDNING TELUB-200483	1									M kabel
1 41 00	F6636-400489	...STRÖMFÖRSÖRJNKABEL TELUB-400489	1									
1 42 00	F6636-400491	...ANTENNKABEL TELUB-400491	1									
1 50 00	M1921-545010	..ANTENN SRA-R2-123700	1								ue	
2 00 00	M2795-076010	.HÖRTELEFON FF-FR403391	1									
3 00 00	M2795-226010	.HANDMIKROTFN TF-TC26189	1								ue	
4 00 00	M3926-801002	MIKROFON FF-FR402925		E1	Flj		Vb	TELUB	100	TELUB		Strup
5 00 00	M3955-151119	SM-OMKOPPLARE FF-FR404103		E1	Flj		Vb	TELUB	100	TELUB		
6 00 00	F6057-002047	LADDNINGSLIKRIKTARE SRA-R5-127259		E1	Flj		Vb	TELUB	100	TELUB	ue	2 ackumula- torer
7 00 00	F6057-002046	LADDNINGSLIKRIKTARE SRA-R5-125145		E1	Flj		Vb	TELUB	100	TELUB	ue	10 ackumula- torer
8 00 00	M3742-816810	URLADDNINGSDON TELUB-401668										För F2931- -000001
9 00 00	M3743-142010	MIKROFONPROV RA 151 TELUB-301621										För M2795- -226010

1) Vid behov där ej annat anges.

2) Då RA 151 förrådsställes uttages ackumulatorerna och dessa laddas varje kvartal (se beskrivning RA 151 del 2).
På sin i övrigt utförs D-tillsyn en gång årligen.

3) Ackumulatorerna sänds vartannat år till Telub för prestandamätning (och ev byte av felaktiga celler).

4) Blockschema för Didas se ritning TELUB-301787

11
12
13

