

1987-04-03

Tjänsteställe, handläggare FuhT/H Bergqvist FuhD/J Rönnkvist	Fastställd av E Vintheden/ B Olofsson	Ändrad
--	---	--------

Effektförstärkare 202 M2555-202011 Underhållsplan Materiel

* 1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

Markradiostation EF-202 är en linjär effektförstärkare för såväl AM- som FM-trafik. EF-202 ingår i striradiosystemet och är placerad vid sändarstationerna.

1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Samtliga installerade EF-202 är driftställda (spänningsanslutna).

1.3 Berörda myndigheter/instanser

Respektive marktelekontor: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M och F21/Se ÖN.
Verkstadsförvaltning (VF).

2 Allmänna bestämmelser

- * Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

3 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

* 4 Referenser

Se sidan 2.

Objektansvar: FMV: Radio, Hans Jonsson
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFVEL/FRM Michael Strand, Arboga 0569/820 95

1987-04-03

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antel / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
	01	SPECIELLA BESTÄMMELSER											
	02	-----											
	03												
	* 04	TILLÄGGSANSKAFNING I FORM AV UE OCH PROVUTRUSTNINGAR KOMMER INTE ATT SKE. BEFINTLIGA RESURSER SKALL											
	05	SAMORDNAS INOM OCH MELLAN RESPEKTIVE VF.											
	06												
	* 07	FUNKTIONS- OCH PRESTANDAPROV UTFÖRS FRÅN DEN ANLÄGGNING SOM UTRUSTNINGEN FÖRBINDELSEMÄSSIGT											
	08	ÄR UPPKOPPLAD TILL. FUNKTIONSKONTROLLEN UTFÖRS MED HJÄLP AV I RADIOMANÖVERSYSTEMET INGÅENDE PROVSVARUT-											
	09	RUSTNING.											
	10												
	* 11	FUNKTIONSKONTROLLEN KAN MED HJÄLP AV RADIOMANÖVERSYSTEMET ENDAST UTFÖRAS FRÅN ANLÄGGNINGAR FÖRSEDDA MED											
	12	PROVSVARSENHET RADIO F4287-000195 OCH TILL ANLÄGGNINGAR MED SÄNDARPROVENHET RADIO F4287-000193 OCH											
	13	MOTTAGARPROVENHET RADIO F4287-000194.											
	14												
	* 15	FRÄMRE UNDERHÅLLSRESURS ÅTGÄRDAR FEL SOM KAN ÅTGÄRDAS GENOM RÖR- OCH SÄKRINGSBYTE.											
	16												
	* 17	VF BYTER UE OCH UTFÖR EV. ERFORDERLIGA INTRIMNINGAR. REPARATIONER PÅ STATIV, STOMME OCH ENHETSTYPER FÖR											
	18	VILKA UE EJ FINNS TILLGÄNGLIG REPARERAS AV VF. FELAKTIV UE INSÄNDS TILL FFVEA FÖR REPARATION.											
	19												
	20	VID OBEMANNAD ANLÄGGNING UTFÖR VF FELSÖKNING, BYTE AV UE SAMT REPARATION AV FAST MONTERAD UTRUSTNING.											
	21												
	22	2ÅRS-TILLSYN SKALL SAMORDNAS MED TILLSYN PÅ ÖVRIG RADIDUTRUSTNING SOM ÄR ANSLUTEN TILL STATIONEN.											
	23												
	* 24	REFERENSER											
	25	-----											
	26												
	* 27	BESKRIVNING											
	28	M7773-421390											
	* 28	RESERVEDELSKATALOG DEL 2											
	29	M7776-427002											
	* 29	FUNKTIONSFÖRESKRIFT											
	30	TOMT 851-153											
	* 30	TILLSYNSFÖRESKRIFT											
	31	TOMT 851-71											
	* 31	TRIMNINGSFÖRESKRIFT											
	32	TOMT 851-120											
	* 32	UE-FÖRDELNINGSPLAN											
		SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE											
000001*	01	EFFEKTÖRST 202	--	X			1MÅNAD ---	BE	FFVEL	TOMT 851-153			
	* 02	M2555-202011					VB	ANV	100	FUNKTIONSKONTROLL MED			
	* 03	SRT -B10000 0000							600	PROVSVARUTRUSTNING			
	* 04								390				
	05												
	* 06						VB	BE		TOMT 851-120			DRIFTAVBROTT
	* 07							VF		BYTE AV UE.TRIMNING	MAX 8,0		
	08												
	* 09						2ÅR	BE		TOMT 851-71			DRIFTAVBROTT
	* 10							VF		TILLSYN, PRESTANDA-	5,0		
	11									KONTROLL			
	12												
	* 13						VB	BE/ME	-				
	* 14							VF		REPARATION			
	* 15							FFVEA					
000100	01	STATIV	--	1			VB	---	BE	FFVEL	-		
	02	F5995-003399							VF		REPARATION		
	03	SRT -B10050 0000											
000200	01	NÄTSPÄNNINGSENHET	UE	1			VB	---	BE/ME	FFVEL	-		
	02	F5995-003358							VF		REPARATION		
	03	SRT -B10021 0000							FFVEA				
000300	01	NÄTSERVOFÖRSTÄRKARE	UE	1			VB	---	BE/ME	FFVEL	-		
	02	F5225-003721							VF		REPARATION		
	03	PHIL -XE61886							FFVEA				
000400	01	HÖGSPÄNNINGSENHET	--	1			VB	---	BE/ME	FFVEL	-		
	02	F5995-003360							VF		REPARATION		
	03	SRT -B10022 0000							FFVEA				

1987-04-03

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
000500 *****	01 02 03	. FILTERENHET F5995-003362 -B10023 0000	UE	1			VB	---			BE/ME VF FFVEA	FFVEL	-
000600	01 02 03	. GLÖDSPÄNNINGSENHET F5995-003366 -B10024 0000	UE	1			VB	---	BE/ME VF FFVEA	FFVEL	-	REPARATION	
000700	01 02 03	. SERVOLIKRIKTARE F5995-003376 -B10026 0000	UE	1			VB	---	BE/ME VF FFVEA	FFVEL	-	REPARATION	
000800	01 02 03	. MANÖVERSPLIKRIKTARE F5995-003378 -B10027 0000	UE	1			VB	---	BE/ME VF FFVEA	FFVEL	-	REPARATION	
000900	01 02 03	. SKÄRM/STYRGLIKR F5995-003380 -B10028 0000	UE	1			VB	---	BE/ME VF FFVEA	FFVEL	-	REPARATION	
001000	01 02 03	. STOMME F5995-003368 -B10025 3100	--	1			VB	---	BE VF	FFVEL	-	REPARATION	
001100	01 02 03	. SERVOFÖRSTÄRKARE F5995-003369 -B10025 3200	UE	3			VB	---	ME FFVEA	FFVEL	--	REPARATION	
001200	01 02 03	. SERVOSLUTFÖRST F5995-003370 -B10025 3300	UE	3			VB	---	ME FFVEA	FFVEL	--	REPARATION	
001300	01 02 03	. ÖVERVAKNINGSKORT F5995-003371 -B10025 3400	UE	3			VB	---	ME FFVEA	FFVEL	--	REPARATION	
001400	01 02 03	. ÖVERVAKNINGSKORT F5995-003372 -B10025 3500	UE	1			VB	---	ME FFVEA	FFVEL	--	REPARATION	
001500	01 02 03	. FÖRDRÖJNINGSKORT F5995-003373 -B10025 3600	UE	1			VB	---	ME FFVEA	FFVEL	--	REPARATION	
001600	01 02 03	. ÖVERVAKNINGSKORT F5995-003887 -B10025 3700	UE	1			VB	---	ME FFVEA	FFVEL	--	REPARATION	
001700	01 02 03	. PROVINSTRUMENT F5995-003955 -B10025 3800	--	1			VB	---	ME FFVEA	FFVEL	--	REPARATION	
001800	01 02 03	. ÖVERVAKNINGSKORT F5995-005088 -B10025 3900	--	1			VB	---	ME FFVEA	FFVEL	--	REPARATION	

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
001900	01	.HF-DRIVFÖRSTÄRKARE	UE	1			VB	---	BE/ME	FFVEL	TOMT 851-120		
	02	F5995-003382							VF		TRIMNING, REPARATION		
	03	SRT -B10030 0000							FFVEA				

002000	01	.DÄMPARE	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003384							FFVEA		REPARATION		
	03	SRT -B10030 3200											

002100	01	.SERVOVÄXEL	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003396							FFVEA		REPARATION		
	03	SRT -B10034 0001											

002200	01	.HF-SLUTFÖRSTÄRKARE	--	1			VB	---	BE/ME	FFVEL	TOMT 851-120		
	02	F5995-003386							VF		TRIMNING, REPARATION		
	03	SRT -B10031 0000							FFVEA				

002300	01	.SERVOVÄXEL	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003395							FFVEA		REPARATION		
	03	SRT -B10034 0000											

002400	01	.UTGÅNGSKRETS	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003389							FFVEA		REPARATION		
	03	SRT -B10031 3200											

002500	01	.UTGÅNGSANPASSARE	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-004689							FFVEA		REPARATION		
	03	SRT -B10031 3111											

002600	01	.UTGÅNGSVÄLJARE	--	1			VB	---	BE/ME	FFVEL	-		
	02	F5995-003393							VF		REPARATION		
	03	SRT -B10033 0000							FFVEA				

002700	01	.SVF-GIVARE	UE	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F5995-003394							FFVEA		REPARATION		
	03	SRT -B10033 3100											

002800	01	.GROVGIVARE	--	1			VB	---	ME	FFVEL	--		
*****	02	F5995-003397							FFVEA		REPARATION		
	03	SRT -B10034 3100											

002900	01	.KOAXIALKOPPLARE	--	1			VB	---	BE/ME	FFVEL	-	INGÅR EJ I	
*****	02	F6116-000019							VF		REPARATION	RÖRLIG MTRL	
	03	SPINN-512606-00							FFVEA				