

Upph. av TOS 250 - 000014/03

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDE

UF RL 83-000001  
Mtrlgrp: SAMBAND 210  
Fbet: M7781-002419  
(856-177)

1978-04-13

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman FFV-U/A 5336 L-G Wallin	Fastställd av J-O Arman /B Skärhammar	Andrad enligt 600
---	---	-------------------

Radiolänkutrustning RL-83 M3959-083000

Underhållsplan Materiel

## 1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, FMI, MVIF och OSM.
- 1.2 Principiell underhållsplanlösning och resursfördelning framgår av Underhållsplan System FFRL. Se skrivelse F:U A51:51.

## 2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Antal		Intervall/Tillfälle			Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			Ue	Version	Drift	För- varing	Atg. på				
			1	2	3						
			4	5	6						
			7	8	9						
0A		SPECIELLA BESTÄMMELSER									
0B		-----									
0C		• FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL UTFORS EJ									
0D											
0E		• AVHJÄLPANDE UNDERHÅLLSATGÄRDER SKA UTFÖRAS ENLIGT UFA RL-83									
0F											
0G		• VID BESTÄLLNING AV UE FÖR BLANDARE ADR 200, SANDAROSCILLATOR ADR 300, EFFEKTFÖRSTÄRKARE ADR 700									
0H		• OCH BLANDARE ADR 1200 SKA ÖNSKAD FREKVENSENS ANGES.									
0I		• ENHETERNA SKA TRIMMAS VID FFV-U/A FÖRE LEVERANS.									
0J											
0K		• VÄGLEDARDETALJER BESTÄLLS SOM RESERVDELAR FRÅN FMV-F/UR									
0L		• FILTER SKA TRIMMAS GENOM FFV-U/A FÖRSÖRG									
0M		• DEFEKTA DETALJER SKA SÄNDAS TILL FFV-U/A FÖR KASSATION									
0N											
000000	01	RADIOLÄNKUTR RL-83	--	X	VB	---		BE	CVA	TOMT 856-788	
	02	M3959-083000						TSB/R	600	TILLSYN	
	03	FARIN-DM2-7									
000100	01	• BEGRÄNSARE	UE	X	VB	---		ME	CVA	---	
	02	F5194-000116						CVA	393	REPARATION	
	03	FARIN-SD-83066									
0A		VID BESTÄLLNING AV UE SKA ÖNSKAD FREKVENSENS ANGES. ENHETEN SKA TRIMMAS VID FFV-U/A FÖRE LEVERANS									
000200	01	• BLANDARE	UE	X	VB	---		ME	CVA	---	
	02	F5194-000129						CVA	393	REPARATION	
	03	FARIN-SD-84003									
0A		VID BESTÄLLNING AV UE SKA ÖNSKAD FREKVENSENS ANGES. ENHETEN SKA TRIMMAS VID FFV-U/A FÖRE LEVERANS									
000300	01	• SANDAROSCILLATOR	UE	X	VB	---		ME	CVA	---	
	02	F5194-000121						CVA	393	REPARATION	
	03	FARIN-SD-83278									
000400	01	• DETEKTOR	UE	X	VB	---		ME	CVA	---	
	02	F5194-000127						CVA	393	REPARATION	
	03	FARIN-SD-83255									

Adress Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing				
000500 01 02 03	•AFC-KAVITET F5194-000134 FARIN-SD-83091	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION
000600 01 02 03	•AFC-FÖRSTÄRKARE F5194-000118 FARIN-SD-83069	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION
000700 01 02 03	•EFFEKTÖRSTÄRKARE F5194-000119 FARIN-SD-83094	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION
000800 01 02 03	•LASDETEKTOR F5194-000128 FARIN-SD-83257	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION
000900 01 02 03	•LARMENHET S F5194-000117 FARIN-SD-83068	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION
001000 01 02 03	•LOKALOSCILLATOR F5194-000026 FARIN-SD-81409	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION
001100 01 02 03	•FÖRÖRSTÄRKARE F5194-000123 FARIN-SD-83097-AMP	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION
001200 01 02 03	•BLANDARE F5194-000135 FARIN-SD-83097-MIX	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION
0A VID BESTÄLLNING AV UE SKA ÖNSKAD FREKVENNS ANGES. ENHETEN SKA TRIMMAS VID FFV-U/A FÖRE LEVERANS.											

Adress Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version					Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7					
001300 01 02 03	MF-FILTER F5194-000125 FARIN-SD-84012	UE	X						VB	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
001400 01 02 03	MF-FÖRSTARKARE F5194-000130 FARIN-SD-84005	UE	X						VB	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
001500 01 02 03	AGC-ENHET F5194-000126 FARIN-SD-83085	UE	X						VB	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
001600 01 02 03	ANPASSARE F5194-000009 FARIN-SD-70419	UE	X						VB	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
001700 01 02 03	HÖGTALARENHET F5194-000005 FARIN-SD-70104	UE	X						VB	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
001800 01 02 03	MIKROFONENHET F5194-000006 FARIN-SD-70107M2	UE	X						VB	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
001900 01 02 03	LAGPASSFILTER F5194-000034 FARIN-SD-70109	UE	X						VB	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
002000 01 02 03	TJÄNSTEKANALFÖRST F5194-000007 FARIN-SD-70114	UE	X						VB	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	

Adress Rad	Materielidentifiering	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
		Ue	1	2	3	Drift	För- varing					
002100 01 02 03	•SIGNALENHET F5194-000008 FARIN-SD-70119M2	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
002200 01 02 03	•FSK-FÖRSTÄRKARE F5194-000002 FARIN-SD-70395	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
002300 01 02 03	•SAKRINGSSENHET TJ K F5194-000010 FARIN-SD-11207	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
002400 01 02 03	•LARMENHET MS F5194-000101 FARIN-SD-19835	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
002500 01 02 03	•LINJEMOTTAGARE F5194-000102 FARIN-SD-19837	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
002600 01 02 03	•LINJESÄNDARE F5194-000103 FARIN-SD-19838	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
002700 01 02 03	•PRBS-KODDARE F5194-000104 FARIN-SD-19839	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	
002800 01 02 03	•MODULATOR F5194-000105 FARIN-SD-19840	UE	X			VB	---	ME CVA	CVA 393	---	REPARATION	



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på		Huvud- vst		Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Åtgärd					
0A		•VÄGLEDARDETALJER BESTÄLLS FRÅN FMV-F/UR.																					
0B		SKA SÄNDAS TILL FFV-U/A FÖR KASSATION.																					
003600	01	•FING ID	--				X																
	02	F0000-000000																					
	03	—																					
	04	VÄGLEDARDETALJER I																					
	05	STATIV OCH TORN																					

