

5. 9. 1963

Sida 1 (4)

FF tjänsteställe, handläggare NS/H Winberg	Fastställt av F Tägil /L Northun	Ändrad enligt	Upphäver 856-701
---	--	---------------	---------------------

RL-02. Felrapporteringskod. Fastställelse.

FF har fastställt felrapporteringskod (Rpk) för nedanstående materiel.

M	12	21	Huvudverkstad: CVA (Kod 50)
	3,9,5,9,0,0,2,0,1,1		Byrå/sektion: ELT 6 (Kod 32)

Rpk 70-75 (Pos)	Antal	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbezeichnung	Anmärkning
00 00 00	1	M3959-002011	Radiolänkut-r RL-02		Radiolänkut- rustning RL-0 Rdkat 40:16
01 00 00	1		.Länkterminalutr		Länkterminal- utrustning
01 01 00	1		..Stativskåp	FF-FR46210	} Användes alternativt
01 02 00	1		..Stativskåp	FF-FR400010	
01 03 00	1		..Stativskåp	FF-FR46206	
01 04 00	Erf		..Stativlåda	FF-FR46418	
01 05 00	1		..Ledningssats	FF-FR31377	
01 06 00	Erf		..Ledningssats	FF-FR31386	} Användes alternativt
01 07 00	1		..Sändarpanel	FF-FR47700	
01 08 00	1		..Sändarpanel	FF-FR44315	
01 08 01	1		...HF-enhet	PHIL-RP03822	} Användes alternativt
01 09 00	1		..Mottagarpanel	FF-FR47800	
01 10 00	1		..Mottagarpanel	FF-FR46000	
01 10 01	1		...HF-enhet	PHIL-RP03837	
01 11 00	Erf		..Effektpanel 50W	FF-FR46204	
01 11 01	Erf		...Spolenhet		
01 12 00	1		..Kraftpanel A	FF-FR44333	
01 13 00	Erf		..Länkpanel A	FF-FR46200	
01 14 00	Erf		..Länkpanel C	FF-FR46600	
01 14 01	Erf		...Provtongenerator	SRF-SU3121A1	

Rpk 70-75 (Pos)	Antal	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungs-beteckning	Anmärkning
01 14 02	Erf		...Tonsignalenhet	SRF-SU3120A1	I rdkat un- derenheter till 011402
01 14 03	Erf	Stomme	SRF-SU3120A4	
01 14 04	Erf	Stomme	SRF-SU3120A6	
01 14 05	Erf		...Plint	SRF-SU3037C4	
01 14 06	Erf		...Plint	SRF-SU3037C7	Komplett
01 14 07	Erf		...Plint	SRF-SU3037C6	Komplett
01 15 00	1		..Antennfilter	FF-FR400266	
02 00 00	1		.Relästationsutr		Relästations- utrustning
02 01 00	1		..Stativskåp	FF-FR46210	Användes alternativt
02 02 00	1		..Stativskåp	FF-FR400010	
02 03 00	1		..Stativskåp	FF-FR46206	
02 04 00	Erf		..Stativlåda	FF-FR46418	
02 05 00	1		..Ledningssats	FF-FR33303	
02 06 00	1		..Ledningssats	FF-FR33476	
02 07 00	Erf		..Ledningssats	FF-FR31386	
02 08 00	2		..Sändarpanel	FF-FR47700	Användes alternativt
02 09 00	2		..Sändarpanel	FF-FR44315	
02 09 01	2		...HF-enhet	PHIL-RP03822	
02 10 00	2		..Mottagarpanel	FF-FR47800	Användes alternativt
02 11 00	2		..Mottagarpanel	FF-FR46000	
02 11 01	2		...HF-enhet	PHIL-RP03837	
02 12 00	Erf		..Effektpanel 50W	FF-FR46204	
02 12 01	Erf		...Spolenhet		
02 13 00	2		..Kraftpanel A	FF-FR44333	
02 14 00	1		..Länkpanel A	FF-FR46200	
02 15 00	1		..Länkpanel B	FF-FR47600	

Rpk 70-75 (Pos)	Antal	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbezeichnung	Anmärkning
02 16 00	2		..Länkpanel C	FF-FR46600	
02 16 01	2		...Provtonggenerator	SRF-SU3121A1	
02 16 02	2		...Tonsignalenhet	SRF-SU3120A1	
02 16 03	2	Stomme	SRF-SU3120A4	} I rdkat un- derenheter till 021602
02 16 04	2	Stomme	SRF-SU3120A6	
02 16 05	2		...Plint	SRF-SU3037C4	
02 16 06	2		...Plint	SRF-SU3037C7	Komplett
02 16 07	2		...Plint	SRF-SU3037C6	Komplett
02 17 00	2		..Antennfilter	FF-FR400266	Komplett
03 00 00	1		.Gruppterminalutr		} Gruppterminal- utrustning
03 01 00	1		..Stativskåp	FF-FR46210	
03 02 00	1		..Stativskåp	FF-FR400010	} Användes alternativt
03 03 00	1		..Stativskåp	FF-FR46206	
03 04 00	Erf		..Stativlåda	FF-FR46418	
03 05 00	1		..Ledningssats	FF-FR31379	
03 06 00	1		..Ledningssats	FF-FR31381	
03 07 00	1		..Ledningssats	FF-FR31383	
03 08 00	1		..Sändarpanel	FF-FR47700	} Användes alternativt
03 09 00	1		..Sändarpanel	FF-FR44315	
03 09 01	1		...HF-enhet	PHIL-RP03822	
03 10 00	Erf		..Mottagarpanel	FF-FR47800	} Användes alternativt
03 11 00	Erf		..Mottagarpanel	FF-FR46000	
03 11 01	Erf		...HF-enhet	PHIL-RP03837	
03 12 00	1		..Kraftpanel A	FF-FR44333	
03 13 00	1		..Gruppanel	FF-FR44301	
04 00 00	1		.LS-Radioutrustning	FF-FR47100	
04 01 00	1		..Stativlåda	FF-FR46418	

Rpk 70-75 (Pos)	Antal	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbeteckning	Anmärkning
04 02 00	1		..Sändarpanel	FF-FR44315	
04 02 01	1		...HF-enhet	PHIL-RP03822	
04 03 00	1		..Mottagarpanel	FF-FR46000	
04 03 01	1		...HF-enhet	PHIL-RP03837	
04 04 00	1		..Kontrollpanel	FF-FR46135	
04 05 00	1		..Riktantenn	FF-FR46648	
04 06 00	1		..Riktantenn	FF-FR46647	
04 07 00	1		..Materiellåda	FF-FR46431	Komplett
04 08 00	1		..Antennlåda	FF-FR47562	
04 09 00	1		..Transportlåda	FF-FR46417	
04 10 00	1		..Manövertillsats	FF-FR46050	
04 11 00	3		..Handmikrotelefon	FF-FR48803	
04 12 00	1		..Förläggningstelefon	FF-FR46065	
04 13 00	2		..Batteri	FF-FR46203	
04 14 00	2		..Laddningsaggregat	FF-FR43387	Se rdkat 39:4
05 00 00	Erf		..Riktantenn	FF-FR46647	Angiv till- hörighet
06 00 00	Erf		..Riktantenn	FF-FR46648	(=utrustning 010000 till 030000)
07 00 00	Erf		..Stackningstranf	FF-FR400154	Stacknings- transforma- tor