

1981-07-16

Sida 1 (12)

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/O Hertzman TELUB/TTUF/ L-P Karlsson	Fastställd av J O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver 857-108 ¹⁾
---	---	---------------	-----------------------------------

Interfonutrustning 826 M8321-826000**Interfonutrustning 827 M8321-827000****|Underhållsplan Materiel****1 Allmänna bestämmelser**

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140,
MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

1) Omarbetningen omfattar införande av föreskrift, arbetsvolym, konteringsbegrepp ESYM FU och Uh-data för talgarnityr.
Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
0A		SPECIELLA BESTÄMMELSER											
0B		-----											
0C		.I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEM FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL											
0D		(ESYM FÖR) ANGIVET FÖR VARJE ATGÄRD. KONTERINGSBEGREPP HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN											
0E		I FÄLTET OVANFÖR ARBETSVOLYM, FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT											
0F		BELASTA RÄTT KONTERINGSBEGREPP											
0G													
0H		.FÖR TEKNISK KONSULTVERKSAMHET HÄNVIKAS TILL TELUB AB SOM ÄR HUVUDVERKSTAD FÖR IFNUTR 826, 827.											
0I													
0J		.UNDERHÅLLSPÅN SYSTEM INTERFON, SE SKRIVELSE F:UPA52:12 1974-05-16											
0K		MEG TSB I FÄLTET "RTGÄRD AV I FRED" AVSES TSB/F ALT TSB/R											
0L													
0M													
000100	01	INTERFONUTR 826	--	X	1RR	VD		BE	TELUB	TOMT 857-127	3XX51023	SAMLINGSNR	
	02	M8321-826000						TSB/R		FUNKTIONSPROV	2,0		
	03									PRESTANDAKONTROLL	6,0	PER TERMINAL	
	04										0,2	PER INT FÖRB.	
	05	IFNUTR 826 MOTSV IFN 70			1RR			BE		ERFORDRAS EJ	3XX50623	2MAN ERF KORTA	
	06							TSB		FUNKTKONTR TALGARNITYR		DRIFTAVBROT	
	07												
	08				VD			BE	100		3XX51063		
	09							TSB	600	REP/BYTE AV UE			
	10												
	11				VB	VB		ME			3XX510X5		
	12							TELUB		REP/ÖVERSYN			
000200	01	.IKR-RAM	--	ERF	VB	---		DE	TELUB		3XX51063		
	02	F1601-000494						TSB	600	REP/BYTE AV UE			
	03	TVT -76 11331 01											
000300	01	..FÖRSTÄRKARKORT	UE	4	VB	---		ME	TELUB	601-006	3XX510X5	LF450	
	02	F1601-000867						TELUB	600	REP/ÖVERSYN			
	03	TVT -76 11451 00											
000400	01	..SPA-KORT	UE	2	VB	---		ME	TELUB	601-012	3XX510X5		
	02	F1601-000864						TELUB	600	REP/ÖVERSYN			
	03	TVT -76 11411 00											

857-108

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
000500	01	..STABILISATORKORT	UE	2			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-007	3XX510X5	
	02	F1601-000871							TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -76 16151 00											
000600	01	..FUR-RAM	--	ERF			VB	---	BE	TELUB		3XX51063	
	02	F1601-000495							TSB	600	REPARATION		
	03	TVT -76 11341 01											
000700	01	..TKR-RAM	--	ERF			VB	---	BE	TELUB		3XX51063	
	02	F1601-000497							TSB	600	REP/BYTE AV UE		
	03	TVT -76 11361 01											
000800	01	..FÖRSTÄRKARKORT	UE	1			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-005	3XX510X5	LF430
	02	F1601-000866							TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -76 11431 00											
000900	01	..FÖRSTÄRKARKORT	UE	1			---	---	---	TELUB	---		SE ADR 000300
	02	F1601-000867											
	03	TVT -76 11451 00											
001000	01	..FSU-KORT	UE	1			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-013	3XX510X5	
	02	F1601-000872							TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -76 16161 00											
001100	01	..RELÄKORT	UE	1			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-008	3XX510X5	
	02	F1601-000870							TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -76 16141 00											
001200	01	..STABILISATORKORT	UE	1			---	---	---	TELUB	---		SE ADR 000500
	02	F1601-000871											
	03	TVT -76 16151 00											

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Muvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
001300 01	.TSM-RAM	--	ERF			VB	---	BE	TELUB -		3XX51063	
02	F1601-000498							TSB	600	REP/BYTE AV UE		
03	TVT -76 11371 01											
001400 01	..FÖRSTÄRKARKORT	UE	1			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-004	3XX510X5	LF400
02	F1601-000863							TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
03	TVT -76 11401 00											
001500 01	..TSM-KORT	UE	18			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-011	3XX510X5	
02	F1601-000869							TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
03	TVT -76 11471 00											
001600 01	.LK-RAM	--	ERF			VB	---	BE	TELUB -		3XX51063	
02	F1601-000499							TSB	600	REP/BYTE AV UE		
03	TVT -76 11381 01											
001700 01	..STABILISATORKORT	UE	10			---	---	---	TELUB	---		SE ADR 000500
02	F1601-000871											
03	TVT -76 16151 00											
001800 01	.LUK-RAM	--	ERF			VB	---	BE	TELUB -		3XX51063	
02	F1601-000500							TSB	600	REP/BYTE AV UE		
03	TVT -76 11391 01											
001900 01	..STABILISATORKORT	UE	6			---	---	---	TELUB	---		SE ADR 000500
02	F1601-000871											
03	TVT -76 16151 00											
002000 01	..PULSGIVARKORT	UE	2			VB	---	ME	TELUB	TELUB 601-009	3XX510X5	
02	F1601-000873							TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
03	TVT -76 16171 00											

857-108

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Agg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6			7	8	
002100	01	.MAO-IFN-INSATS	--	ERF					VB	BE	TELUB			
	02	F1601-000331								TSB	600	REPARATION		3XX51063
	03	TVT -87 94440 01												

002200	01	.MAO-INSATS	--	ERF					VB	BE	TELUB			
	02	F1601-000532								TSB	600	REPARATION		3XX51063
	03	TVT -87 94441 01												

002300	01	.SIGNALGIVARKORT	UE	ERF					VB	ME	TELUB	TELUB 601-010		3XX510X5
	02	F1601-000865								TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -76 11421 00												

002400	01	.MIKROTELEFON	--	ERF					1RR	BE	TELUB	ERFORDRAS EJ		3XX50623
	02	F1601-000486								TSB		FUNKTIONSKONTROLL		TOMT 857-61
	03	TVT -00 60213 18												
	04								VB	BE	100			3XX50663
	05									TSB/R	600	REPARATION		

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing			Atgård	Atgård av l krig		
100000 01	INTERFONUTR 827	--				1RR	VB	BE	TELUB	TOMT 857-127	3XX51023	SAMLINGSNR	
02	M8321-827000		4	5	6			TSB/R	--	FUNKTIONSPROV	2,0	PER TERMINAL	
03			7	8	9					PRESTANDAKONTROLL	6,0	PER INT FÖRB.	
04						1RR		BE		ERFORDRAS EJ	0,2	PER INT FÖRB.	
05								TSB		FUNKTKONTR TALGARNITYR	3XX50623	2MAN ERF KORTA	
06												DRIFTAVBROTT	
07						VB		BE	100		3XX51063		
08								TSB	600	REP/BYTE AV UE			
09						VB		ME			3XX510X5		
10								TELUB	--	REP/ÖVERSYN			
11													
12													

100100 01	KRETSENHET 1E	--				VB	---	BE	TELUB		3XX51063		
02	F1601-001126							TSB	600	REP/BYTE AV UE			
03	TVT -06 62104 01												

100200 01	FÖRSTÄRKARE LF220	--				VB	---	ME	TELUB		3XX510X5		
02	F1601-001110							TELUB	600	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -06 45222 01												

100300 01	FÖRSTÄRKARE LF240	--				VB	---	ME	TELUB		3XX510X5		
02	F1601-001112							TELUB	600	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -06 45242 01												

100400 01	STABILISATORKORT	--				VB	---	ME	TELUB		3XX510X5		
02	F1601-001117							TELUB	600	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -06 48210 02												
04													
05	ALTFBET:F1601-001118												

100500 01	STABILISATORKORT	--				VB	---	ME	TELUB		3XX510X5		
02	F1601-001118							TELUB	600	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -06 48210 03												
04													
05	ALTFBET:F1601-001117												

857-108

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Huvud- vat	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6				
100600	01	..REGLERENHET	--	1					VB	ME	TELUB ---	3XX510X5	
	02	F1601-001114								TELUB 600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -06 47124 02											
100700	01	..EFFEKTSTEG	--	1					VB	ME	TELUB ---	3XX510X5	
	02	F1601-001115								TELUB 600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -06 47127 01											
	04												
	05	ALTFBET:F1601-001135											
	06	:F1601-001136											
100800	01	..EFFEKTSTEG	--	1					VB	ME	TELUB ---	3XX510X5	
	02	F1601-001135								TELUB 600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -06 47127 02											
	04												
	05	ALTFBET:F1601-001115											
	06	:F1601-001136											
100900	01	..EFFEKTSTEG	--	1					VB	ME	TELUB ---	3XX510X5	
	02	F1601-001136								TELUB 600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -06 47127 03											
	04												
	05	ALTFBET:F1601-001115											
	06	:F1601-001135											
101000	01	.KRETSENHET 1F	--	ERF					VB	BE	TELUB -	3XX51063	
	02	F1601-001127								TSB	600	REP/BYTE AV UE	
	03	TVT -06 62105 01											
101100	01	..FÖRSTÄRKARE LF210	--	1					VB	ME	TELUB ---	3XX510X5	
	02	F1601-001109								TELUB 600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -06 45212 01											
101200	01	..FÖRSTÄRKARE LF220	--	1					---	---	TELUB ---		SE ADR 100200
	02	F1601-001110											
	03	TVT -06 45222 01											

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
101300 01	..STABILISATORKORT	--	1									SE ADR 100400	
02	F1601-001117												
03	TVT -06 48210 02												
101400 01	..STABILISATORKORT	--	1									SE ADR 100500	
02	F1601-001118												
03	TVT -06 48210 03												
101500 01	..REGLERENHET	--	1									SE ADR 100600	
02	F1601-001114												
03	TVT -06 47124 02												
101600 01	..EFFEKTSTEG	--	1									SE ADR 100700	
02	F1601-001115												
03	TVT -06 47127 01												
101700 01	..EFFEKTSTEG	--	1									SE ADR 100800	
02	F1601-001135												
03	TVT -06 47127 02												
101800 01	..EFFEKTSTEG	--	1									SE ADR 100900	
02	F1601-001136												
03	TVT -06 47127 03												
101900 01	..KRETSENHET 10B	--	ERF								3XX51063		
02	F1601-001120												
03	TVT -06 48102 02												
102000 01	..FÖRSTÄRKARE LF210	--	4									SE ADR 101100	
02	F1601-001109												
03	TVT -06 45212 01												

857-108

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing					
102100 01	..FÖRSTÄRKARE LF240	--													TELUB			SE ADR 100300
02	F1601-001112																	
03	TVT -06 45242 01																	
102200 01	..STABILISATORKORT	--													TELUB			SE ADR 100400
02	F1601-001117																	
03	TVT -06 48210 02																	
102300 01	..STABILISATORKORT	--													TELUB			SE ADR 100500
02	F1601-001118																	
03	TVT -06 48210 03																	
102400 01	..TALRELAJKORT	--													TELUB		3XX510X5	
02	F1601-001122																	
03	TVT -06 48222 01																	
102500 01	..TÖNSÄNDARKORT	--													TELUB		3XX510X5	
02	F1601-001113																	
03	TVT -06 47112 01																	
102600 01	..KRETSNET 14	--													TELUB		3XX51063	
02	F1601-001121																	
03	TVT -06 48142 01																	
102700 01	..KRETSKORT BLINKER	--													TELUB		3XX510X5	
02	F1601-001119																	
03	TVT -06 48075 01																	
102800 01	..EFFEKSTEG	--													TELUB			SE ADR 100900
02	F1601-001136																	
03	TVT -06 47127 03																	

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vat	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantlimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
102900 01	*KRETSNHET 17	--	ERF	VB	---	BE	TELUB	---	REP/BYTE AV UE	3XX51063		
02	F1601-001123					TSB	600					
03	TVT -06 60961 01											
04												
05	ALTFBET:F1601-001124											

103000 01	**FÖRSTÄRKARE LF210	--	1	---	---	---	TELUB	---			SE ADR 101100	
02	F1601-001109											
03	TVT -06 45212 01											

103100 01	**STABILISATORKORT	--	3	---	---	---	TELUB	---			SE ADR 100400	
02	F1601-001117											
03	TVT -06 48210 02											

103200 01	**STABILISATORKORT	--	3	---	---	---	TELUB	---			SE ADR 100500	
02	F1601-001118											
03	TVT -06 48210 03											

103300 01	**TALRELAJKORT	--	1	VB	---	ME	TELUB	---		3XX510X5		
02	F1601-001137					TELUB	600		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -06 62162 01											

103400 01	**IMPEDANSHÅT	--	1	VB	---	ME	TELUB	---		3XX510X5		
02	F1601-001130					TELUB	600		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -06 62182 01											

103500 01	**TSM-KORT	--	17	VB	---	ME	TELUB	---		3XX510X5		
02	F1601-001128					TELUB	600		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -06 62122 01											

103600 01	**KRISTALLENHET	--	1	VB	---	ME	TELUB	---		3XX510X5		
02	F1601-001129					TELUB	600		REP/ÖVERSYN			
03	TVT -06 62128 01											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version					Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	7			8	9		Drift
103700	01	..KRETSENHET 17B	--	ERF						VB		BE TSB	TELUB 600	REP/BYTE AV UE	3XX51063	
	02	F1601-001124														
	03	TVT -06 60962 01														
	04															
	05	ALTFBET:F1601-001123														
103800	01	..FÖRSTÄRKARE LF210	--	3									TELUB ---			SE ADR 101100
	02	F1601-001109														
	03	TVT -06 45212 01														
103900	01	..STABILISATORKORT	--	3			VB				ME TELUB ---	TELUB ---	REP/ÖVERSYN		3XX510X5	
	02	F1601-001131														
	03	TVT -06 66060 01														
104000	01	..TALRELA-KORT	--	1									TELUB ---			SE ADR 103300
	02	F1601-001137														
	03	TVT -06 62162 01														
104100	01	..IMPEDANSNÄT	--	1									TELUB ---			SE ADR 103400
	02	F1601-001130														
	03	TVT -06 62182 01														
104200	01	..TSM-KORT	--	18									TELUB ---			SE ADR 103500
	02	F1601-001128														
	03	TVT -06 62122 01														
104300	01	...KRISTALLENHET	--	1									TELUB ---			SE ADR 103600
	02	F1601-001129														
	03	TVT -06 62128 01														
104400	01	..ÖVERVAKNINGSPANEL	--	ERF			VB				BE TSB	TELUB ---	REPARATION		3XX51063	
	02	F1601-001134														
	03	TVT -06 65475 01														

Adress	Rad	Materieleidentifikation	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
104500	01	RELAPANEL	--	ERF					VB	BE	TELUB		3XX51063	
	02	F1601-001138								TSB	600	REPARATION		
	03	TVT -06 65896 00												
104600	01	VIDAREKOPPLENHET	--	ERF					VB	BE	TELUB		3XX51063	
	02	F1601-001133								TSB	600	REPARATION		
	03	TVT -06 64942 02												
104700	01	MANÖVERENHET FV	--	ERF					VB	BE	TELUB		3XX51063	
	02	F1601-001125								TSB	600	REPARATION		
	03	TVT -06 60971 01												
104800	01	SUMMERGENERATORKORT	--	1					VB	ME	TELUB		3XX510XS	
	02	F1601-001116								TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -06 47172 02												
104900	01	HANDMIKROTELEFON	--	ERF					1RR	BE	TELUB	ERFORDRAS EJ	3XX50623	TOMT 857-61
	02	M2795-299010								TSB		FUNKTIONSKONTROLL		
	03	TVT -A 066 2175 00												
	04								VB	BE	100		3XX50663	
	05									TSB/R	600	REPARATION		
105000	01	FÖRSTÄRKARE LF230	--	ERF					VB	ME	TELUB		3XX506XS	
	02	F1601-001111								TELUB	600	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -06 45232 01												

857-108