

1977-02-02

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman TELUB/TAT/ B Green	Fastställd av J-O Arman /B Skärhammar	Andrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Löpnummerygivare M3932-990029

Underhållsplan Apparater

### 1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140.

Läsanvisning för underhållsplan apparat, se TOMT 80-146.

### 2 Speciella bestämmelser

Planen avser fastställa underhållsinstans och reparationstillhörighet för bruks- och materielenheter som ingår i löpnummerygivare M3932-990029.

- 2.1 Tillsyn på löpnummerygivare utförs inte, utöver den som görs på telegrafväxel 50-60 NR MT. Löpnummerygivaren ingår där som del i funktionskontrollen.
- 2.2 Reparation av drivkortet för löpnummerygivare, som sitter i telegrafväxeln, utförs av tsb/f (anläggningens tekniska personal) med eventuellt bistånd av tsb/r. Reparation av materielenheter, som ingår i löpnummerygivaren, utförs av huvudverkstaden.
- 2.3 Vissa reservdelar lagerhålls på respektive anläggning. Övriga reservdelar beställs genom filialförråd vid tsb.

2.3 (forts) Utbytesenheter ska till viss del vara placerade på varje fredsanläggning, enligt fördelningsplan.

Vid antalsmässigt större behov än egen lagerhållning eller behov av utbytesenhet som inte tilldelats anläggningen, sker beställning från huvudverkstaden genom tsb ue-förråd.

2.4 Dokumentation:


Beskrivning av löpnummervivare M3932-990029 (TELUB 306158)

Schemaunderlag från F:LR.

2.5 Blockschema för underhållsplan apparat återfinns på TELUB ritning 310597.

2.6 Förfrågningar och tekniska konsultationer handläggs av huvudverkstaden TELUB AB, Tekniska avdelningen.

2.7 Enligt kommande, för FMV gemensam tjänsteföreskrift noteras tidsintervaller mellan tillsyner i klartext, således 1 vecka, 3 månad 1 år osv. Koderna för intervallerna A, B, C, D och E utgår för markteleunderhåll.



LÖPNRGIV M3932-990029

Blockschema

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0000	LÖPNUMMERGIVARE M3932-990029 TELOB-306158			-	X	VB	-	BE TSB/F	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELOB 100 600	
						1 ÅR	1 ÅR	BE TSB/R	TOMT 857- FUNKTIONSKONTROLL		UTFÖRS I SAM- BAND MED TILL- SYN AV TGFVX 50-60 NR MT
						VB	-	BE TSB/R	SCHEMAUNDERLAG REPARATION		
0010	. STRÖMFÖRSÖRJNENHET F6636-600372 TELOB-304605			UE	1	VB	-	ME TELOB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELOB 600	
0020	. LIKRIKTARE F2012-000070 ADVAN-PM51 + 18V			UE	1	VB	-	ME TELOB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELOB 600	
0030	. LIKRIKTARE F2012-000069 ADVAN-PM44 -5V			UE	1	VB	-	ME TELOB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELOB 600	
0040	. LIKRIKTARE F2012-000071 ADVAN-PM56 + 5V			UE	1	VB	-	ME TELOB	SCHEMAUNDERLAG	TELOB 600	
0050	. . . TRANSIENTSKYDD F6636-600378 TELOB-411078			-	1	1 ÅR	1 ÅR	BE TSB/R	TOMT 857- TILLSYN	TELOB 600	UTFÖRS I SAM- BAND MED TILL- SYN AV TGFVX 50-60 NR MT
						VB	-	ME TELOB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION		
0060	. PULSGIVARKORT F6636-600376 TELOB-306176			UE	1	VB	-	ME TELOB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELOB 600	
0070	. MANÖVERKORT F6636-600375 TELOB-306175			UE	1	VB	-	ME TELOB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELOB 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0080	LÖPNUMMERGIVARE (FORTS) . DISPLAYKORT F6636-600377 TELUB-406177	-		UE	1	VB	-	ME TELUB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELUB 600		
0090	LÖPNUMMERGIVARKORT F6636-600371 TELUB-304290	-		UE	10	VB	-	ME TELUB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELUB 600		
0100	ANPASSNINGSKORT F6636-600374 TELUB-306049	-		UE	2	VB	-	ME TELUB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELUB 600		
0110	DRIVKORT F6636-600373 TELUB-306048	-		UE	10	VB	-	ME TSB/F ME TELUB	SCHEMAUNDERLAG REPARATION SCHEMAUNDERLAG REPARATION	TELUB 600	PLACERADE I MAR-3 RAM TGFVX 50-60 NR	

