

83

1981-07-15

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F: UPM/O Hertzman TELUB/TTU/ E Nilsson	Fastställt av J O Arman/ B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Trådterminalutrustning M3982-140001 (TTU)
Försvarets Telenät (FTN)
Underhållsplan Materiel

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
1 Allmänna bestämmelser	1
2 Speciella bestämmelser	2
3 Övrigt	2
Underhållstabeller	2

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Avg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning
			Ue	1	2	3	Drift				
0A		SPECIELLA BESTÄMMELSER									
0B		-----									
0C		TRÅDTERMINALUTRUSTNINGEN SKALL ANVÄNDAS FÖR ANPASSNING MOT KABELN FÖRSTÄRKNING OCH LINJESIGNALERING									
0D		FÖR TELEFONIFÖRBINDELSE I FÖRSVARETS TRANSMISSIONSNÄT.									
0E											
0F		TILLSYN VB INNEBÄR ATT UNDERHÅLLSRIGÅRDER SKALL UTFÖRAS NÄR PRESTANDAOKRAV ENLIGT "MATANVISNINGAR FÖR AV									
0G		FMV-F ANORDNADE FÖRBINDELSE FÖR TELEFONI, TELEGRAFI OCH DATA" INTE LÄNGRE KAN INNEHÅLLAS OCH I TILLÄMPLIGA									
0H		DELAR NÄR NÅGON ENHET BYTTS UT.									
0I											
0J		HUVUDVERKSTAD FÖR TRÅDTERMINALUTRUSTNING ÄR TELUB AB.									
0K		TEKNIKTIG ME/UE INSÄNDS TILL TELUB FÖR REPARATION/ÖVERSYN. REPARATION AV FAST MONTERAD									
0L		TRÅDTERMINALUTRUSTNING UTFÖRS AV ANL/TSB									
0M											
0N		I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL									
0O		(ESYM FU) ANGIVET FÖR VARJE RIGÅRD. KONTERINGSBEGREPPET HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN, I FÄLTET									
0P		OVANFÖR ARBETSVOLYM, FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLS- KOSTNADERNA KOMMER ATT BELASTA RÄTT									
0Q		KONTERINGSBEGREPP.									
0R											
0S		ÖVRIGT									
0T		-----									
0U		FÖR UPPFÖLJNING, ANALYS OCH VERIFIERING HÄNVISAS TILL:									
0V											
0X		TEKNISK UPPFÖLJNING ENLIGT FÖR "DRIFDATASYSTEM DIDAS MARK" GÄLLANDE DIREKTIV, UPPFÖLJNING BEORDRAS									
0Y		GENOM TOMT 80-192.									
0Z											
1A		EKONOMISK UPPFÖLJNING ENLIGT FÖR "EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL ESYM FU" GÄLLANDE DIREKTIV.									
1B											
1C		TILLSYNSFÖRESKRIFT ÄR UNDER FRAMTAGNING									
1D											
000000	01	TRÅDTERMINALUTR	--	X	VB			BE	TELUB		3XX5502X
	02	M3982-140001						ANL	100	TILLSYN	2,0
	03							TSB/F	600		PER FÖRBPUNKT
	04							TSB/R			DRIFTAVBROTT
	05										
	06				VB			BE			3XX5506X
	07							ANL	100	REPARATION OCH BYTE	0,5
	08							TSB/F	600.	AV UNDERENHET	
	09							TSB/R			
	10				VB			ME			3XX550X5
	11							TELUB		REPARATION/ÖVERSYN	
	12										

M3982-140001

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue			Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Arg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
		1	2	3	1	2	3	Drift	För- varing					
000100 01	•HYLLA TTU	UE	1		VB	VB	VB	VB	ME	TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000014								TELUB	600				
03	TELMI-864-1001													
000200 01	•KRAFT/ÖVENHET	UE	1		VB	VB	VB	VB	ME	TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000015								TELUB	600				
03	TELMI-864-1002													
000300 01	•GENERATOR 14-24/27	UE	1		VB	VB	VB	VB	ME	TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000004								TELUB	600				
03	TELMI-685-1003													
000400 01	•MODEM 24/27	UE	ERF		VB	VB	VB	VB	ME	TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000013								TELUB	600				
03	TELMI-685-1104													
000500 01	•MODEM 24/27	UE	ERF		VB	VB	VB	VB	ME	TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000005								TELUB	600				
03	TELMI-685-1004													
000600 01	•MODEM 14	UE	ERF		VB	VB	VB	VB	ME	TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000016								TELUB	600				
03	TELMI-864-1003													
000700 01	•FÖRSTÄRKARE	UE	ERF		VB	VB	VB	VB	ME	TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000017								TELUB	600				
03	TELMI-864-1004													
000800 01	•LEDNTRAFÖ 1600/600	UE	ERF		VB	VB	VB	VB	ME	TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000018								TELUB	600				
03	TELMI-864-1005													

Adress Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
000900 01	LEDNTRAF0 800/600	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000019							TELUB	600			
03	TELEMI-864-1006											

001000 01	LEDNTRAF0 400/600	--	ERF			VB	---	ME	TELUB	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000020							TELUB	600			
03	TELEMI-864-1007											

001100 01	LEDNDELNTRAF0	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000021							TELUB	600			
03	TELEMI-864-1008											

001200 01	LEDNDELNTRAF0	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000022							TELUB	600			
03	TELEMI-864-1009											

001300 01	LEDNDELNTRAF0	--	ERF			VB	---	ME	TELUB	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000023							TELUB	600			
03	TELEMI-864-1010											

001400 01	ÖVERKOPPLINGSKORT	--	ERF			VB	---	ME	TELUB	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000024							TELUB	600			
03	TELEMI-864-1011											

001500 01	FÖRLÅNGNINGSKORT	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5	
02	F7669-000025							TELUB	600			
03	TELEMI-864-1012											