

1983-03-15

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/K Håll FFV Elektronik AB/ TTU	Fastställd av A Kågström /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver 857-233 1)
--	--	---------------	------------------------

TRÅDTERMINALUTRUSTNING M3982-140001 (TTU)
FÖRSVARETS TELENÄT (FTN)
UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll	Sida
1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	1
SPECIELLA BESTÄMMELSER	2
ÖVRIGT	2
UNDERHÅLLSTABELLER	

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

1) Omarbetningen omfattar införande av nya föreskrifter. Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materialidentifiering	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på		Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			Ue	1	2	3	Drift	För-varing	Atgård av fred				
0A		SPECIELLA BESTÄMMELSER											
0B		-----											
0C		TRDTERMINALUTRUSTNINGEN SKALL ANVÄNDAS FÖR ANPASSNING MOT KABELN FÖRSTÄRKNING OCH LINJESIGNALERING											
0D		FÖR TELEFONIFÖRBINDELSE I FÖRSVARETS TELENT.											
0E													
0F		TILLSYN VB INNEÖR ATT UNDERHÅLLSÅTGÄRDER SKALL UTFÖRAS NÄR PRESTANDAÖR ENLIGT "KONTAKTAVISNINGAR FÖR											
0G		FÖRBINDELSE I FÖRSVARETS TELENT" INTE KAN INNEHÅLLAS OCH I TILLÄMPLIGA DELAR NÄR NÅGON ENHET BYTTS UT.											
0H		JÄMFÖR MED UMP-F, TOMT 857-222.											
0I													
0J		MUVÖVERKSTAD FÖR TRDTERMINALUTRUSTNING XR TELUB AB.											
0K		FELAKTIG ME/UE INSKÄDS TILL TELUB FÖR REPARATION/ÖVERSYN. REPARATION AV FAST MONTERAD											
0L		TRDTERMINALUTRUSTNING UTFÖRS AV ANL/TSB											
0M													
0N		I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL											
0O		(ESYM FU) ANGIVET FÖR VARJE ÅTGÄRD PÅ BERÖRD BE. KONTERINGSBEGREPPET HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN, I											
0P		FÄLTET ÖVANFÖR ARBETSVOLYM, FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT BELASTA RÄTT											
0Q		KONTERINGSBEGREPP.											
0R													
0S		ÖVRIGT											
0T		-----											
0U		FÖR UPPFÖLJNING, ANALYS OCH VERIFIERING HÄNVIAS TILL:											
0V													
0X		TEKNISK UPPFÖLJNING ENLIGT FÖR "DRIFTDATASYSTEM DIDAS MARK" GÄLLANDE DIREKTIV, UPPFÖLJNING BEORDRAS											
0Y		GENOM TOMT 80-192.											
0Z													
1A		EKONOMISK UPPFÖLJNING ENLIGT FÖR "EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL ESYM FU" GÄLLANDE DIREKTIV.											
1B													
000000	01	TRDTERMINALUTR	--	X	VB				BE	TELUB TOMT 857-244		3XX5502X	
	02	M3982-140001							ANL	100	TILLSYN	2,0	PER FÖRBPUNKT
	03								TSB/F	600			DRIFTAVBROT
	04								TSB/R				
	05								BE	TOMT 857-244		1) 3XX5506X	1) ANV I TILL-
	06				VB				ANL	-	REPARATION OCH BYTE	0,5	LÄMPLIGA DELAR
	07								TSB/F		AV UNDERENHET		
	08								TSB/R				
	09				VB				ME			3XX550X5	
	10								TELUB	-	REPARATION/ÖVERSYN	-	
	11												
	12												
000100	01	MYLLA TTU	UE	1	VB				ME	TELUB TELUB 650-122			
	02	F7669-000014							TELUB	-	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELM1-864-1001											

857-233

Adress	Red	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing					Atgärd
000200	01	*KRAFT/ÖVENHET	UE	1									VR	ME	TELUB	TELUB 650-118			
	02	F7669-000015												TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN			
	03	TELMI-864-1002																	
000300	01	*GENERATOR 14-24/27	UE	1									VB	ME	TELUB	TELUB 650-119			
	02	F7669-000004												TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN			
	03	TELMI-685-1003																	
000400	01	*MODEM 24/27	UE	ERF									VB	ME	TELUB	TELUB 650-116			
	02	F7669-000013												TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN			
	03	TELMI-685-1104																	
000500	01	*MODEM 24/27	UE	ERF									VB	ME	TELUB	TELUB 650-116			
	02	F7669-000005												TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN			
	03	TELMI-685-1004																	
000600	01	*MODEM 14	UE	ERF									VB	ME	TELUB	TELUB 650-121			
	02	F7669-000016												TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN			
	03	TELMI-864-1003																	
000700	01	*FÖRSTÄRKARE	UE	ERF									VB	ME	TELUB	TELUB 650-120			
	02	F7669-000017												TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN			
	03	TELMI-864-1004																	
000800	01	*LEDNTRAFÖ 1600/600	UE	ERF									VB	ME	TELUB	TELUB 650-124			
	02	F7669-000018												TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN			
	03	TELMI-864-1005																	
000900	01	*LEDNTRAFÖ 800/600	UE	ERF									VB	ME	TELUB	TELUB 650-124			
	02	F7669-000019												TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN			
	03	TELMI-864-1006																	

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitillfälle		Atg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetavolytm (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
001000	01	•LEONTRAFO 400/600	--	7	8	9	VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-124		
	02	F7669-000020							TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELMI-864-1007											

001100	01	•LEONDELNTRAFO	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB	TELUB 650-123		
	02	F7669-000021							TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELMI-864-1008											

001200	01	•LEONDELNTRAFO	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB	TELUB 650-123		
	02	F7669-000022							TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELMI-864-1009											

001300	01	•LEONDELNTRAFO	--	ERF			VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-123		
	02	F7669-000023							TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELMI-864-1010											

001400	01	•ÖVERKOPPLINGSKORT	--	ERF			VB	---	ME	TELUB	---		
	02	F7669-000024							TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELMI-864-1011											

001500	01	•FÖRLYNGNINGSKORT	--	1			VB	---	ME	TELUB	---		
	02	F7669-000025							TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELMI-864-1012											

001600	01	•PROVSNÖRE TTU	--	ERF			VB	---	ME	TELUB	---		
	02	F7669-000031							TELUB -		REPARATION/ÖVERSYN		
	03	TELMI-864-1027											