

Upph. avl. TOS 250-00111/ 97

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER


1988-06-10

UF SAMBAND 320-000015
Mtrlgrp: SAMBAND
Fbet: M7781-002660
(857-235B)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/K Håll FuhD/J-O Persson	Fästställd av B Faick/ B Olofsson	Ändrad
---	---	--------

Gäller: Armén och flygvapnet

Telefonväxel (ASD 551) M3917-204001 (GPL, LFC typ 1)
Underhållsplan Materiel



* 1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

ASD 551 är ett programminnesstyrt abonnentväxelsystem med programmet lagrat i ett oföränderligt halvledarminne (prom) och data i ett elektriskt föränderligt halvledarminne (Ram).

Abbonentväxeln medger anslutning av 592 anknytningar med relativt hög medeltrafik. Vid måttlig eller låg medeltrafik kan upp till 952 anknytningar betjäna. Antal centralledningar (motsv) kan uppgå till max 104 st per ASD 551.

Objektansvar: FMV:

Tekniskt underhållsstöd, ref: FFVEL/FTU Bengt-Åke Månsson, Växjö 0470-427 36

11494-101

- Omarbetningen omfattar ändring av uh-intervall i drift och förvaring, kompl text på titelblad, speciella best samt referenser. Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad. T 217/88
- Underhållsplanen är i PDS FU UHP-M-system registrerad på TO-grupp 857. Tabellsidorna upptar därför endast detta TO-nummer.

1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

På bemannad anläggning är växeln i kontinuerlig drift (kolumn "Drift" i uh-tabell). På obemannad anläggning är växeln i drift men saknar trafik utom vid (krigs-)förbandsövningar (kolumn "Förvaring" i uh-tabell).

1.3 Förvaringsmiljö

Utrustningen förvaras i uppvärmda lokaler eller i kallförråd där den relativa luftfuktigheten inte får överstiga 55 %.

1.4 Berörda myndigheter/instanser

Milo S, Milo V, Milo B, Milo ÖN, Fo 47/48, F10/Se S, F16/Se M.
Verkstadsförvaltning (VF)

2 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

3 Speciella bestämmelser

Se sidan 4.

4 Referenser

Se sidan 4.

5 Underhållsplanlösning

Se UHP-S Telefonväxel ASD 551 utgiven med skrivelse F:U A65:64/79.


6 Resursfördelning

Se UHP-S Telefonväxel ASD 551 utgiven med skrivelse F:U A65:64/79.

7 Uppföljning

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

- teknisk uppföljning beordras genom TOMT 80-192.
- ekonomisk uppföljning enligt för "Ekonomisystemet facket flygmaterielunderhåll ESYM FU" gällande direktiv.



Blockschema för telefonväxel M3917-204001 (ASD 551)

1988-06-10

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
	01	SPECIELLA BESTÄMMELSER											
	02	-----											
	03												
	04	UNDERHÅLLSÅTGÄRDerna MOT TELEFONVÄXEL ASD551 ÄR FRÄMST AV FELAVHJÄLPANDE KARAKTÄR DÅ FELANMÄLAN, VÄXELNS											
	05	LARMSYSTEM/FELREGISTRERANDE ENHET ELLER UH-PERSONALENS PROVNING AV FUNKTIONER OCH ORGAN HAR											
	06	INDIKERAT ETT FEL I VÄXELN. FELET AVHJÄLPAS I REGEL GENOM BYTE AV FELAKTIG ENHET MOT UTBYTESENHET (UE).											
	07	FELAKTIG ENHET SÄNDS TILL FFVEV FÖR REPARATION/UTBYTE MOT FELFRI ENHET.											
	08												
	09	VID VARJE VÄXEL SKALL LOGGBOK FINNAS OCH FÖRAS. RESULTAT AV FELAVHJÄLPANDE OCH FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL SAMT											
	10	INKOMNA FELANMÄLNINGAR MED KOMMENTARER ANG FELORSAK SKALL ANTECKNAS I LOGGBOKEN.											
	11												
	12	KRETSKORTENS MONTAGEPLATS INOM RESP HYLLA ANGES I UNDERHÅLLSTABELLENS ANTECKNINGSFÄLT T EX A52, 60, 68											
	13	VARMED AVSES HYLLRAD-"A" INOM HYLLAN, KORTPLATS-52, 60 OCH 68 I ANGIVEN HYLLRAD.											
	14												
	15	RESERVDELAR (RD) OCH FÖRBRUKNINGSMATERIEL FINNS I VISS MÄNGD VID VARJE VÄXEL.											
	16												
	17	REFERENSER											BETECKNING
	18	-----											-----
	19												
	20	RESERVDELSKATALOG											M7776-409515 DEL 5 GRUPP 111
	21	ORDNINGS OCH STÄDFÖRESKRIFT											TOMT 80-159
	22	FUNKTIONSFÖRESKRIFT											TOMT 857-222
	23	TILLSYNSFÖRESKRIFT											TOMT 857-249
	24	LME DOKUMENT FÖR FMV											:1/LZB 103225
	25	LME DOKUMENTSAMLING											
	26	-SYSTEM											:1/LZB 103176/1
	27	-MONTAGE											:1/LZB 103176/2
	28	-DRIFT OCH UNDERHÅLL											:1/LZB 103176/3
	29	-MASK INVARA											:1/LZB 103176/4
	30	-PROGRAMVARA											:1/LZB 103176/5
	* 31	-DOKUMENTÖVERSIKT											:1/LZB 103176/6
	32	UNDERHÅLLSPLANSYSTEM											FMV:F:U A65:64/79
	33	UE-FÖRDELNINGSPLAN											SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE
000001	01	TELEFONVÄXEL	--	X	X	X	---	---	---	FFVEL	---		SAMLINGSNR
	02	M3917-204001		X	X	X							
	03	-		X	X	X							
000100	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	X	-	-	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204011		-	-	-			VF	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0.5	HINDRANDE ÅTG
	03	-		-	-	-				600			
	04												
	* 05						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	* 06								VF		RENG AV BANDSP TONHUVUD	0.5	HINDRANDE ÅTG
	07												
	* 08						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249		
	* 09								VF		PROVNING	16.0	2 MAN ERF
	10												
	11						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	12								VF		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	13												
	14						VB		ME		--		
	15								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
000200	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	X	-	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	* 02	M3917-204021		-	-	-			VF	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH	1.0	HINDRANDE ÅTG
	03	-		-	-	-				600			
	04												
	* 05						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	* 06								VF		RENG AV BANDSP TONHUVUD	1.0	HINDRANDE ÅTG
	07												
	* 08						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249		
	* 09								VF		PROVNING	32.0	2 MAN ERF
	10												
	11						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	12								VF		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	13												
	14						VB		ME		--		
	15								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		

1988-06-10

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
000300	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	X	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204031		-	-	-			VF	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE ÅTG
	03			-	-	-				600			
	04												
	* 05						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	* 06								VF		RENG AV BANDSP TONHUVUD	0,5	HINDRANDE ÅTG
	07												
	* 08						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249		
	* 09								VF		PROVNING	16,0	2 MAN ERF
	10												
	11						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	12								VF		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	13												
	14						VB		ME		--		
	15								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		

000400	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204041		X	-	-			VF	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE ÅTG
	03			-	-	-				600			
	04												
	* 05						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	* 06								VF		RENG AV BANDSP TONHUVUD	0,5	HINDRANDE ÅTG
	07												
	* 08						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249		
	* 09								VF		PROVNING	16,0	2 MAN ERF
	10												
	11						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	12								VF		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	13												
	14						VB		ME		--		
	15								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		

000500	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204051		-	X	-			ANL	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE ÅTG
	03			-	-	-							
	* 04						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	* 05								ANL		RENG AV BANDSP TONHUVUD	0,5	HINDRANDE ÅTG
	06												
	* 07						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249		
	* 08								ANL		PROVNING	16,0	2 MAN ERF
	09												
	10						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	11								ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	12												
	13						VB		ME		--		
	14								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		

000600	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204061		-	-	X			ANL	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE ÅTG
	03			-	-	-							
	* 04						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	* 05								ANL		RENG AV BANDSP TONHUVUD	0,5	HINDRANDE ÅTG
	06												
	* 07						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249		
	* 08								ANL		PROVNING	16,0	2 MAN ERF
	09												
	10						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	11								ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	12												
	13						VB		ME		--		
	14								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		

000700	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	02	M3917-204071		-	-	-			VF	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH	0,5	HINDRANDE ÅTG
	03			X	-	-				600			
	04												
	* 05						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249		EJ FUNKTIONS-
	* 06								VF		RENG AV BANDSP TONHUVUD	0,5	HINDRANDE ÅTG
	07												
	* 08						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249		
	* 09								VF		PROVNING	16,0	2 MAN ERF
	10												
	11						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	12								VF		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	13												
	14						VB		ME		--		
	15								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		

1988-06-10

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
000800	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249	0,5	EJ FUNKTIONS- HINDRANDE ÅTG
	02	M3917-204081		-	-	-			VF	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH		
	03	-		-	X	-				600			
	04	-											
	* 05						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249	0,5	EJ FUNKTIONS- HINDRANDE ÅTG
	* 06								VF		RENG AV BANDSP TONHUVUD		
	07												
	* 08						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249	16,0	2 MAN ERF
	* 09								VF		PROVNING		
	10												
	11						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	12								VF		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	13												
	14						VB		ME		--		
	15								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
000900	01	TELEFONVÄXEL ASD551	--	-	-	-	1VECKA	1ÅR	BE	FFVEL	TOMT 857-249	0,5	EJ FUNKTIONS- HINDRANDE ÅTG
	02	M3917-204091		-	-	-			VF	100	AVLÄSNING AV FELREG ENH		
	03	-		-	-	X				600			
	04	-											
	* 05						1MÅNAD	1ÅR	BE		TOMT 857-249	0,5	EJ FUNKTIONS- HINDRANDE ÅTG
	* 06								VF		RENG AV BANDSP TONHUVUD		
	07												
	* 08						VB	1ÅR	BE		TOMT 857-249	16,0	2 MAN ERF
	* 09								VF		PROVNING		
	10												
	11						VB		BE		LME-1/ZLB 103176		
	12								VF		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	13												
	14						VB		ME		--		
	15								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
100000	01	STATIV CS	--	1	2	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		
	02	F3200-014366		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BDH2660209/1100		1	1	1			VF				
110000	01	...HYLLA OPU	--	1	ERF	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		DPU SAKNAS I SATELLIT VX
	02	F3200-014355		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BCH3210043		1	1	1			VF				
111000	01	...KRETSKORT OPU/TRM	UE	6	6	6	VB	---	ME	FFVEL	--		A52,60,68,76, A84,92
	02	F3200-014428		6	6	6			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2244254/1		6	6	6							
111100	01	...KRETSKORT OPU/LOG	UE	6	6	6	VB	---	ME	FFVEL	--		A56,64,72,80, A88,96
	02	F3200-014407		6	6	6			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2224255/1		6	6	6							
111200	01	...KRETSKORT CU/OPU	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A100
	02	F3200-014448		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264315/1		1	1	1							
111300	01	...KRETSKORT CU/6	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A103
	02	F3200-014390		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214269/1		1	1	1							
111400	01	...KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A106
	02	F3200-014413		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2224268/1		1	1	1							
111500	01	...KRETSKORT CU/1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A109
	02	F3200-014411		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2224264/1		1	1	1							

1988-06-10

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
120000	01	...HYLLA CPU	--	1	2	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		
	02	F3200-014364		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BCH3410007		1	1	1			VF				
121000	01	...KRETSKORT CPU/DSU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A1	
	02	F3200-014435		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264273/1		1	1	1							
121100	01	...KRETSKORT CPU/DSU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A5	
	02	F3200-014436		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264274/1		1	1	1							
121200	01	...KRETSKORT CPU/DSU3	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A9	
	02	F3200-014437		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264275/1		1	1	1							
121300	01	...KRETSKORT CPU/DSU4	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A13	
	02	F3200-014439		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264292/1		1	1	1							
121400	01	...KRETSKORT CPU/DAU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A16	
	02	F3200-014457		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264338/2		1	1	1							
121500	01	...KRETSKORT CPU/DAU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A20	
	02	F3200-014458		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2265157/1		1	1	1							
121600	01	...KRETSKORT CPU/OSU	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A28, A24	
	02	F3200-014395		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214282/1		2	2	2							
121700	01	...KRETSKORT CPU/PMU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A31	
	02	F3200-014473		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264357/1		1	1	1							
121800	01	...KRETSKORT CPU/PMU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A34	
	02	F3200-014415		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2224285/1		1	1	1							
121900	01	...KRETSKORT CPU/PMU3	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A38, A42	
	02	F3200-014398		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214291/1		2	2	2							
122000	01	...KRETSKORT CPU/PMU4	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A47	
	02	F3200-014391		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214272/1		1	1	1							
122100	01	...KRETSKORT CPU/ORU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A51	
	02	F3200-014392		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214276/1		1	1	1							
122200	01	...KRETSKORT CPU/ORU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A55	
	02	F3200-014393		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214277/1		1	1	1							

1988-06-10

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing						
				4	5	6								
				7	8	9								
122300	01	...KRETSKORT CPU/ORU3	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A59	
	02	F3200-014414		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2224278/1		1	1	1								
122400	01	...KRETSKORT CPU/ORU4	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A63	
	02	F3200-014422		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2234279/1		1	1	1								
122500	01	...KRETSKORT CPU/ORU5	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A66	
	02	F3200-014438		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2264280/1		1	1	1								
122600	01	...KRETSKORT CPU/ORU6	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A69	
	02	F3200-014394		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2214281/1		1	1	1								
122700	01	...KRETSKORT CPU/ORU7	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A72	
	02	F3200-014404		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2224221/1		1	1	1								
122800	01	...KRETSKORT CPU/ORU8	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A76	
	02	F3200-014472		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2265139/1		1	1	1								
122900	01	...KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A80	
	02	F3200-014474		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2264358/107		1	1	1								
123000	01	...KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A88	
	02	F3200-016594		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2264358/207		1	1	1								
123100	01	...KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A96	
	02	F3200-016595		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2264358/307		1	1	1								
123200	01	...KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A104	
	02	F3200-016596		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2264358/407		1	1	1								
123300	01	...MANÖVERPANEL	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		C1	
	02	F3200-014377		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROD90501		1	1	1								
123400	01	...KRETSKORT CPU/IOU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		C13	
	02	F3200-014440		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2264296/1		1	1	1								
123500	01	...KRETSKORT CPU/IOU3	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		C16	
	02	F3200-014441		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2264298/1		1	1	1								
123600	01	...KRETSKORT CPU/IOU4	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		C20	
	02	F3200-014442		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2264299/1		1	1	1								

1988-06-10

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
123700	01	...KRETSKORT CPU/FRU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C24	
	02	F3200-014446		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264311/1		1	1	1							
123800	01	...KRETSKORT CPU/FRU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C28	
	02	F3200-014400		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214312/1		1	1	1							
123900	01	...KRETSKORT CPU/IOU6	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C31	
	02	F3200-014444		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264305/1		1	1	1							
124000	01	...KRETSKORT CPU/IOU5	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C34	
	02	F3200-014443		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264304/1		1	1	1							
124100	01	...KRETSKORT CPU/PTU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C38	
	02	F3200-014382		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214212/1		1	1	1							
124200	01	...KRETSKORT CPU/PTU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C42	
	02	F3200-014383		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214213/1		1	1	1							
124300	01	...KRETSKORT CPU/PTU3	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C47	
	02	F3200-014402		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2224214/2		1	1	1							
124400	01	...KRETSKORT CPU/RAU	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C51	
	02	F3200-014447		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264314/1		1	1	1							
124500	01	...KRETSKORT CPU/TCU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C55	
	02	F3200-014452		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264333/1		1	1	1							
124600	01	...KRETSKORT CPU/TCU2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C59	
	02	F3200-014453		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264334/1		1	1	1							
124700	01	...KRETSKORT CPU/QRU1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C63	
	02	F3200-014470		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264351/1		1	1	1							
124800	01	...KRETSKORT CPU/QRU2	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	C66, 69	
	02	F3200-014397		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214287/1		2	2	2							
124900	01	...KRETSKORT CPU/QRU3	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C72	
	02	F3200-014399		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214297/1		1	1	1							
125000	01	...KRETSKORT CPU/QRU4	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C76	
	02	F3200-014417		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2224319/1		1	1	1							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
125100	01	KRETSKORT CU/2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C78	
	02	F3200-014389		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214265/1		1	1	1							
125200	01	KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C80	
	02	F3200-016597		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264358/507		1	1	1							
125300	01	KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C88	
	02	F3200-016598		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264358/607		1	1	1							
125400	01	KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C96	
	02	F3200-016599		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264358/707		1	1	1							
125500	01	KRETSKORT PM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C104	
	02	F3200-016600		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264358/807		1	1	1							
130000	01	HYLLA 5V	--	2	2	2	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		
	02	F3200-014353		2	2	2			ANL		BYTE/REP AV UNDERNHETER		
	03	LME -BCH3110027/1		2	2	2			VF				
131000	01	OMVANDLARE DC/DC	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F3200-016619		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -BMR50401		1	1	1							
131100	01	KRETSKORT POW2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F3200-016620		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2150003/3		1	1	1							
150000	01	HYLLA CMU	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		
	02	F3200-014357		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERNHETER		
	03	LME -BCH3210052		1	1	1			VF				
151000	01	KRETSKORT MEM	UE	4	4	4	VB	---	ME	FFVEL	--	A60,64,68,72	
	02	F3200-014396		4	4	4			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214283/1		4	4	4							
151100	01	KRETSKORT CMU/ADR	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A76	
	02	F3200-014459		1	1	1			FFVEV		REPARATION	TAB 2	
	03	LME -ROE2264340/4		-	-	1							
151200	01	KRETSKORT CMU/ADR	UE	1	1	-	VB	---	ME	FFVEL	--	A76	
	02	F3200-014898		-	-	-			FFVEV		REPARATION	TAB 1	
	03	LME -ROE2264340/5		1	-	-							
151300	01	KRETSKORT CMU/ADR	UE	-	1	-	VB	---	ME	FFVEL	--	A76	
	02	F3200-014899		-	-	-			FFVEV		REPARATION	TAB 3	
	03	LME -ROE2264340/6		-	-	-							
151400	01	KRETSKORT CMV/ADR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--	A76	
	02	F3200-017397		-	-	-			FFVEV		REPARATION	TAB 4	
	03	LME -ROE2264340/8		-	1	-							

1988-06-10

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
151500	01	...KRETSKORT CMU/CTL	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A82	
	02	F3200-014385		1	1	1			FFVEV			REPARATION		
	03	LME -ROE2214228/1		1	1	1								
151600	01	...KRETSKORT IDC/CTL	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A85	
	02	F3200-014408		1	1	1			FFVEV			REPARATION		
	03	LME -ROE2224259/1		1	1	1								
151700	01	...KRETSKORT IDC/REG	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A88	
	02	F3200-014409		1	1	1			FFVEV			REPARATION	TAB 2	
	03	LME -ROE2264261/4		-	-	1								
151800	01	...KRETSKORT IDC/REG	UE	1	1	-	VB	---	ME	FFVEL	--		A88	
	02	F3200-014900		-	-	-			FFVEV			REPARATION	TAB 1	
	03	LME -ROE2264261/5		1	-	-								
151900	01	...KRETSKORT IDC/REG	UE	-	1	-	VB	---	ME	FFVEL	--		A88	
	02	F3200-014901		-	-	-			FFVEV			REPARATION	TAB 3	
	03	LME -ROE2264261/6		-	-	-								
152000	01	...KRETSKORT IDC/REG	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--		A88	
	02	F3200-017398		-	-	-			FFVEV			REPARATION	TAB 4	
	03	LME -ROE2224261/7		-	1	-								
152100	01	...KRETSKORT IDC/SCA	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A92	
	02	F3200-014469		1	1	1			FFVEV			REPARATION		
	03	LME -ROE2264350/3		1	1	1								
152200	01	...KRETSKORT IDC/DEC	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A96	
	02	F3200-014388		1	1	1			FFVEV			REPARATION		
	03	LME -ROE2214262/1		1	1	1								
152300	01	...KRETSKORT IDC/SEL	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A99	
	02	F3200-014410		1	1	1			FFVEV			REPARATION	TAB 2	
	03	LME -ROE2265156/1		-	-	1								
152400	01	...KRETSKORT IDC/SEL	UE	1	1	-	VB	---	ME	FFVEL	--		A99	
	02	F3200-014902		1	-	-			FFVEV			REPARATION	TAB 1	
	03	LME -ROE2265156/2		1	-	-								
152500	01	...KRETSKORT IDC/SEL	UE	-	1	-	VB	---	ME	FFVEL	--		A99	
	02	F3200-014903		-	-	-			FFVEV			REPARATION	TAB 3	
	03	LME -ROE2265156/3		-	-	-								
152600	01	...KRETSKORT IDC/SEL	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--		A99	
	02	F3200-017399		-	-	-			FFVEV			REPARATION	TAB 4	
	03	LME -ROE2265156/4		-	1	-								
152700	01	...KRETSKORT IDS2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A101	
	02	F3200-014386		1	1	1			FFVEV			REPARATION		
	03	LME -ROE2214244/1		1	1	1								
152800	01	...KRETSKORT IDS1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A103	
	02	F3200-014451		1	1	1			FFVEV			REPARATION		
	03	LME -ROE2264323/1		1	1	1								

1988-06-10

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
152900	01	KRETSKORT SRU	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A107	
	02	F3200-016609		1	1	1			FFVEV			SE ADR 153000	
	03	LME -ROE2264310/2		1	1	1				REPARATION		UID UE-BEHOV	
153000	01	KRETSKORT SRU	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--	ERSÄTTER VB	
	02	F3200-014445		-	-	-			FFVEV			ROE 2264310	
	03	LME -ROE2264310/1		-	-	-				REPARATION		/2/3/4/5	
160000	01	HYLLA NG	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		
	02	F3200-014358		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BCH3210054		1	1	1			VF				
161000	01	KASSETT TRU	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A1	
	02	F3200-014376		1	1	1			FFVEV		REPARATION	KASSETTBANDSP	
	03	LME -ROD90301		1	1	1							
161100	01	KRETSKORT NG/TRB	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A21	
	02	F3200-014460		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264342/1		1	1	1							
161200	01	KRETSKORT NG/TRC	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A25	
	02	F3200-014461		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264343/1		1	1	1							
161300	01	KRETSKORT NG/DM	UE	7	ERF	7	VB	---	ME	FFVEL	--	A40,44,48,52,	
	02	F3200-014454		7	9	9			FFVEV		REPARATION	56,60,64,68,72	
	03	LME -ROE2264335/1		7	9	7						ERF ANT 4/7/9	
161400	01	KRETSKORT SRU	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A80	
	02	F3200-016612		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264310/5		1	1	1							
161500	01	KRETSKORT NG/DMC	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A86	
	02	F3200-014462		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264344/1		1	1	1							
161600	01	KRETSKORT NG/ADR1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A89	
	02	F3200-014467		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264349/2		1	1	1							
161700	01	KRETSKORT NG/ADR2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A92	
	02	F3200-014468		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264349/3		1	1	1							
161800	01	KRETSKORT NG/RALU	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A95	
	02	F3200-014463		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264345/1		1	1	1							
161900	01	KRETSKORT NG/CTL1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A100	
	02	F3200-014465		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264347/1		1	1	1							
162000	01	KRETSKORT NG/CTL2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A105	
	02	F3200-014466		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2264348/1		1	1	1							

1988-06-10

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
162100	01	...KRETSKORT NG/ IOR	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F3200-014464		1	1	1			FFVEV		REPARATION	A108	
	03	LME -ROE2264346/1		1	1	1							
200000	01	...STATIV OS	--	1	2	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		
	02	F3200-014367		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BDH2660210/1100		1	1	1			VF				
210000	01	...HYLLA REG-L	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		
	02	F3200-014360		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BCH3210148		1	1	1			VF				
211000	01	...KRETSKORT SNR	UE	4	ERF	4	VB	---	ME	FFVEL	--	A1,9,17,25	
	02	F3200-014475		4	4	4			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2265131/1		4	4	4							
211200	01	...KRETSKORT REG-L/TRM	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A33,68	
	02	F3200-014424		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2244217/5		2	2	2							
211300	01	...KRETSKORT REG-L/DRL	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A39,74	
	02	F3200-014419		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2234218/2		2	2	2							
211400	01	...KRETSKORT REG-L/NSI	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A43,78	
	02	F3200-014403		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2224219/1		2	2	2							
211500	01	...KRETSKORT REG-L/MFP	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A47,82	
	02	F3200-016601		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2265159/1		2	2	2							
211600	01	...KRETSKORT REG-L/NST	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A51,86	
	02	F3200-014420		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2234220/1		2	2	2							
211700	01	...KRETSKORT REG-L/TSR	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A55,A90	
	02	F3200-014421		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2234224/1		2	2	2							
211800	01	...KRETSKORT LU	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A59,94	
	02	F3200-014380		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2160034/1		2	2	2							
211900	01	...KRETSKORT IPC	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	B59,94	
	02	F3200-014381		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2160039/1		2	2	2							
212000	01	...KRETSKORT CRC 1	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A63,98	
	02	F3200-014378		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2160029/1		2	2	2							
212100	01	...KRETSKORT CRC 2	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	B63,98	
	02	F3200-014379		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2160029/2		2	2	2							

1988-06-10

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
212200	01	...KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	---	---	---	FFVEL	---	A103 SE ADR 111400	
	02	F3200-014413		1	1	1							
	03	LME -ROE2224268/1		1	1	1							
212300	01	...KRETSKORT CU/2	UE	1	1	1	---	---	---	FFVEL	---	A109 SE ADR 125100	
	02	F3200-014389		1	1	1							
	03	LME -ROE2214265/1		1	1	1							
220000	01	...HYLLA SE	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176		
	02	F3200-014361		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BCH3210135		1	1	1			VF				
221000	01	...KASSETT RG 30 VA	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A1	
	02	F3200-014375		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROD902006/1		1	1	1							
221100	01	...KRETSKORT TG/CONV	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A22	
	02	F3200-014430		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2260909/2		1	1	1							
221200	01	...KRETSKORT CONT 4TON	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A27	
	02	F3200-014432		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2260920/2		1	1	1							
221300	01	...KRETSKORT TIMING C	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A32	
	02	F3200-014431		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2260919/2		1	1	1							
221400	01	...KRETSKORT IITG	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A35	
	02	F3200-014433		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2260925/2		1	1	1							
221500	01	...KRETSKORT WTG	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A40	
	02	F3200-014434		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2260929/2		1	1	1							
221600	01	...KRETSKORT FUSE	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A44	
	02	F3200-014429		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2260905/1		1	1	1							
221700	01	...KRETSKORT SE/S	UE	2	2	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A49,54	
	02	F3200-014384		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214226/1		2	2	2							
221800	01	...KRETSKORT SNR	UE	2	ERF	2	---	---	---	FFVEL	---	A65,73 SE ADR 211000	
	02	F3200-014475		2	2	2							
	03	LME -ROE2265131/1		2	2	2							
222000	01	...KRETSKORT RRD	UE	2	ERF	2	VB	---	ME	FFVEL	--	A81,87	
	02	F3200-014425		2	2	2			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2244246/2		2	2	2							
222100	01	...KRETSKORT DCG	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A93	
	02	F3200-014423		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2234293/1		1	1	1							

1988-06-10

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				7	8	9						
222200	01	...KRETSKORT SRU	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A107
	02	F3200-016611		1	1	1			FFVEV		REPARATION	SE ADR 153000
	03	LME -ROE2264310/4		1	1	1						VID UE-BEHÖV
222300	01	...KRETSKORT SRU	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A110
	02	F3200-016610		1	1	1			FFVEV		REPARATION	SE ADR 153000
	03	LME -ROE2264310/3		1	1	1						VID UE-BEHÖV
222400	01	...KRETSKORT CU/4	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	A107
	02	F3200-014412		1	1	1			FFVEV		REPARATION	
	03	LME -ROE224267/1		1	1	1						
222500	01	...KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	---	---		FFVEL	---	A110
	02	F3200-014413		1	1	1						SE ADR 111400
	03	LME -ROE224268/1		1	1	1						
230000	01	...HYLLA FDR	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176	
	02	F3200-014359		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER	
	03	LME -BCH3210056		1	1	1			VF			
231000	01	...KRETSKORT FDR/CCC	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--	A1:KRÄVS NÄR
	02	F3200-014471		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION	FDR-C I HYLLAN
	03	LME -ROE2264355/1		ERF	ERF	ERF						ING I DEB.VIAN
231100	01	...KRETSKORT FDR/I	UE	8	8	8	VB	---	ME	FFVEL	--	A5,17,29,41,53
	02	F3200-014449		8	8	8			FFVEV		REPARATION	65,77,89
	03	LME -ROE2264321/2		8	8	8						
231200	01	...KRETSKORT FDR-X/E	UE	8	8	8	VB	---	ME	FFVEL	--	A10,22,34,46,
	02	F3200-014476		8	8	8			FFVEV		REPARATION	58,70,82,94
	03	LME -ROE2265167/1		8	8	8						
231300	01	...KRETSKORT FDR-C/E	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--	A12,24,36,48,
	02	F3200-014450		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION	60,72,84:FDR-C
	03	LME -ROE2264322/1		ERF	ERF	ERF						ERSÄTTER MOTSV
	04											FDR-X SE VIA-
	05											INDELNINGSPAN
	06											FÖR VÄXELN
231400	01	...KRETSKORT CU/4	UE	2	2	2	---	---		FFVEL	---	A104,107
	02	F3200-014412		2	2	2						SE ADR 222400
	03	LME -ROE224267/1		2	2	2						
231500	01	...KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	---	---		FFVEL	---	A110
	02	F3200-014413		1	1	1						SE ADR 111400
	03	LME -ROE224268/1		1	1	1						
240000	01	...HYLLA 5V	--	1	1	1	---	---		FFVEL	---	SE ADR 130000-
	02	F3200-014353		1	1	1						131100
	03	LME -BCH3110027/1		1	1	1						
250000	01	...HYLLA 12V	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176	
	02	F3200-014354		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER	
	03	LME -BCH3110028/1		1	1	1			VF			
251000	01	...KRETSKORT POW1	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	
	02	F3200-016624		1	1	1			FFVEV		REPARATION	
	03	LME -ROE902104		1	1	1						

1988-06-10

Sida 16

Adress	Rad	Materialidentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
251100	01	KRETSKORT POW2	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F3200-016620		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2150003/3		1	1	1							
251200	01	KRETSKORT LJ,MJ	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F3200-016623		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2120014/1		1	1	1							
251250	01	KRETSKORT DIU	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
*****	02	F3200-016622		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2110029/1		1	1	1							
251300	01	KRETSKORT PSE	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F3200-016621		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2164332/1		1	1	1							
260000	01	HYLLA AUX-0	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL		LME-1/ZLB 103176	
	02	F3200-014363		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BCH3410005		1	1	1			VF				
261000	01	KRETSKORT AUX-0/LOG	UE	22	ERF	22	VB	---	ME	FFVEL	--	A1,10,19---100	
	02	F3200-014418		22	22	22			FFVEV		REPARATION	B1,10,19---82	
	03	LME -ROE2224320/1		22	22	22							
261100	01	KRETSKORT AUX-0/TRM	UE	22	ERF	22	VB	---	ME	FFVEL	--	A4,13,22---103	
	02	F3200-014426		22	22	22			FFVEV		REPARATION	B4,13,22---85	
	03	LME -ROE2244247/2		22	22	22							
261300	01	KRETSKORT CU/4	UE	1	1	1	---	---	---	FFVEL	---	A109	
	02	F3200-014412		1	1	1						SE ADR 222400	
	03	LME -ROE2224267/1		1	1	1							
261400	01	KRETSKORT CU/DPS	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	C91	
	02	F3200-014387		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROE2214258/1		1	1	1							
261500	01	VÄLJARKORT OPS	UE	6	ERF	6	VB	---	ME	FFVEL	--	C94,96,98,100	
	02	F3200-014478		6	6	6			FFVEV		REPARATION	102,104	
	03	LME -RVR113001		6	6	6							
261600	01	KRETSKORT CU/5	UE	1	1	1	---	---	---	FFVEL	---	C106	
	02	F3200-014413		1	1	1						SE ADR 111400	
	03	LME -ROE2224268/1		1	1	1							
261700	01	KRETSKORT CU/4	UE	1	1	1	---	---	---	FFVEL	---	C109	
	02	F3200-014412		1	1	1						SE ADR 222400	
	03	LME -ROE2224267/1		1	1	1							
270000	01	HYLLA AUX-Q	--	1	ERF	1	VB	---	BE	FFVEL		LME-1/ZLB 103176	
	02	F3200-014356		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BCH3210050		1	1	1			VF				
271000	01	KRETSKORT AUX-Q/LOG	UE	7	7	7	VB	---	ME	FFVEL	--	A5,19,33,47,61	
	02	F3200-014406		7	7	7			FFVEV		REPARATION	75,89	
	03	LME -ROE2224252/1		7	7	7							

1988-06-10

Sida 18

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
361200	01	...VALJARKORT OPS	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		A48-110,C1-63 C79-109	
	02	F3200-014478		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -RVR113001		ERF	ERF	ERF								
	04												VERSION 2: MODER VX-548 SATELLIT-275	
	05	SUMMERING AV ANTAL												
	06	VALJARKORT I ABC-HYLLA												
	07	PER VAXEL-VERSION												
361300	01	...KRETSKORT SGC/RT	UE	4	4	4	VB	---	ME	FFVEL	--		A65,67,69,71	
	02	F3200-014401		4	4	4			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2214317/1		4	4	4								
361400	01	...KRETSKORT SGC/DR	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		A73	
	02	F3200-014416		1	1	1			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2224316/1		1	1	1								
370000	01	...HYLLA CVB	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103176			
	02	F3200-014362		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER			
	03	LME -BCH3210140		1	1	1			VF					
371000	01	...KRETSKORT DF	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		A34,53 INGÅR/INGÅR EJ GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-016602		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2130002/1		ERF	ERF	ERF								
371100	01	...KRETSKORT RA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		B34,53 GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-016603		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2130014/1		ERF	ERF	ERF								
371200	01	...KRETSKORT CR1,2	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		A38,57 GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-016606		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2140001/4		ERF	ERF	ERF								
371300	01	...KRETSKORT CR3,4	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		B38,57 GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-016607		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2140001/5		ERF	ERF	ERF								
371400	01	...KRETSKORT CR5,6	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		A43,62 GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-016608		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2140001/6		ERF	ERF	ERF								
371500	01	...KRETSKORT LU-MFC	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		B43,62 GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-016604		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2120002/1		ERF	ERF	ERF								
371600	01	...KRETSKORT REG-D/LOG	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		A48 GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-016605		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION			
	03	LME -ROE2265155/1		ERF	ERF	ERF								
371700	01	...KRETSKORT CU/4	UE	ERF	ERF	ERF	---	---	---	FFVEL	---		A72, SE ADR 222400 GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-014412		ERF	ERF	ERF								
	03	LME -ROE2224267/1		ERF	ERF	ERF								
371800	01	...KRETSKORT CU/5	UE	ERF	ERF	ERF	---	---	---	FFVEL	---		A76 SE ADR 111400 GS1-3/GS4-7	
	02	F3200-014413		ERF	ERF	ERF								
	03	LME -ROE2224268/1		ERF	ERF	ERF								
371900	01	...VÄLJARKORT OPS	UE	16	16	16	---	---	---	FFVEL	---		A80,82,84--110 SE ADR 361200	
	02	F3200-014478		16	16	16								
	03	LME -RVR113001		16	16	16								

1988-06-10

Sida 19

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
400000	01	STATIV MFP	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103225		
	02	F3200-016644		1	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BDH266MFP		1	1	1			VF				
410000	01	RELASATS TG	UE	5	5	5	VB	---	BE	FFVEL	LME-1/ZLB 103225		
	02	F3200-013238		5	5	5			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BCH1111350		5	5	5			VF				
411000	01	KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--	1380 HZ	
	02	F3200-016639		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION	RELASATS TG 1	
	03	LME -ROA213717/8		ERF	ERF	ERF							
411100	01	KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--	1500 HZ	
	02	F3200-016640		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION	RELASATS TG 2	
	03	LME -ROA213717/9		ERF	ERF	ERF							
411200	01	KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--	1620 HZ	
	02	F3200-016641		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION	RELASATS TG 3	
	03	LME -ROA213717/10		ERF	ERF	ERF							
411300	01	KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--	1740 HZ	
	02	F3200-016642		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION	RELASATS TG 4	
	03	LME -ROA213717/11		ERF	ERF	ERF							
411400	01	KRETSKORT TG	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--	1860 HZ	
	02	F3200-016643		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION	RELASATS TG 5	
	03	LME -ROA213717/12		ERF	ERF	ERF							
411500	01	KRETSKORT	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--		
	02	F3200-013309		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROA211089		1	1	1							
	04												
	05	TRANSFORMATORENHET											
	01	KRINGUTRUSTNING ASD 551											
	02	-----											
	03	TILL KRINGUTRUSTNING FÖR TFN VX ASD551 RÄKNAS UTRUSTNINGAR UTANFÖR VÄXEL-STATIVEN CS, OS, GS, MFP											
	04	VILKA ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR FUNKTION/DELFUNKTION I VÄXELN. SE BLOCKSCHEMA.											
	05	FÖRMEDLINGSAPPARATER											
	06	STRÖMFÖRSÖRJNINGSTRUSTNING LME-BZA 122, LME-BZD 112											
	07	FYRTRÅDSAVSLUTNINGSENHETER											
	08	STATIONSSIGNALOMFORMARE (SSO)											
500000*	01	FÖRMEDLINGSAPP OPI	--	6	6	6	VB	VB	ME	FFVEL	LME-1/ZLB 103176	/4A2, /4C3	
	02	F3200-014371		6	6	6			ANL		PROVNING		
	03	LME -DGF21402/1		6	6	6			VF				
	04												
	05						VB		ME		--		
	06								FFVEV		REPARATION		
500100	01	HANDMIKROTELEFON	UE	6	6	6	VB	---	ME	FFVEL	--		
*****	02	F3200-019743		6	6	6			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -7/RLG21009/8		6	6	6							
500200	01	TELEFONAPPARAT 231	UE	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVEL	--		
*****	02	M3926-231010		ERF	ERF	ERF			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -2/DLG2164/2/814		ERF	ERF	ERF							

1988-06-10

Sida 20

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
01 STRÖMFÖRSÖRJNINGSTRUSTNING ASD 551 02 ----- 03 SPECIELLA ANVISNINGAR 04 ----- 05 TILLSYN AV BE SKER DELS I SAMBAND MED SKÖTSEL/TILLSYN AV BATTERIERNAS OCH DELS I SAMBAND MED TILLSYN AV YK. 06 INTERVALL FÖR SKÖTSEL/TILLSYN AV BATTERIERNAS BESTÄMS LOKALT EFTER BATT FABR ANVISN OCH BATTERIERNAS KOND. 07 DET FINNS TRE VERSIONER AV STRÖMFÖRSÖRJNINGSTRUSTNING FÖR ASD551: 08 LME-BZA 122 MED STATIV BDF101051/1, TVÅ LIKRIKTARENHETER MEN UTAN OMRIKTARENHETER. 09 LME-BZA 122/2 MED STATIV BDF101053/1, TVÅ LIKRIKTARENHETER MEN UTAN OMRIKTARENHETER. 10 LME-BZD 112/2 MED STATIV BDF101053/1, TVÅ LIKRIKTARENHETER, TVÅ OMRIKTARENHETER SAMT NIFE-BATTERI. 11 DOKUMENTATION SE LME KRAFTHANDBOK FÖR RESPEKTIVE ANLÄGGNING.													
520000	01	STATIV	--	-	-	-	VB	---	BE	FFVEL	LME-K 1556 BDF 101051		
	02	F3200-014893		-	1	1			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BDF101051/1		-	-	-			VF				
520100	01	STATIV	--	1	1	1	VB	---	BE	FFVEL	LME-K 1556 BDF101053		
	02	F3200-018187		1	-	-			ANL		BYTE/REP AV UNDERENHETER		
	03	LME -BDF101053/1		1	1	1			VF				
521000	01	KRETSKORT	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--	TERM/BLOCK	
	02	F3200-017168		-	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROA117060/1		-	-	-							
521100	01	KRETSKORT ALARM U	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--	ALARM UNIT	
	02	F3200-018195		-	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROA119062		-	-	-							
521200	01	STYRENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--	COMMAND	
	02	F3200-017381		-	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROF1370907/1		-	-	-							
521300	01	KRETSKORT	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--	POWER/SUPERY	
	02	F3200-017382		-	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROF1370908/1		-	-	-							
521400	01	KRETSKORT	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVEL	--		
*****	02	F3200-019259		-	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROF1370908/2		-	-	-							
521500	01	KRETSKORT TERM B	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	TERM BLOCK	
	02	F3200-018188		1	1	1			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROA117084/1		1	1	1							
521600	01	KRETSKORT TERM B	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	TERM BLOCK	
	02	F3200-018189		1	-	-			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROA117091/1		1	1	1							
521700	01	KRETSKORT ALARM	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	ALARM	
	02	F3200-018190		1	-	-			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROA917103/1		1	1	1							
521800	01	KRETSKORT A BATT CH	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	AUT BATT CH	
	02	F3200-018191		1	-	-			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROF1370909/1		1	1	1							
521850	01	KRETSKORT A BATT CH	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVEL	--	AUT BATT CH	
	02	F3200-018192		1	-	-			FFVEV		REPARATION		
	03	LME -ROF1370910/1		1	1	1							

