

bes av utg C/88

1983-04-21

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Andrad enligt	Upphäver
Fuht/O Hertzman TELUB/TTU/ A Karlsson	E Vintheden /B Skärhammar		857-245 ¹⁾

LINJETAGARUTR/S M8321-103000 KLARGÖRING (LME-AVE-100)
LINJETAGARUTR/S M8321-104000 FJÄRRSKRIFT (LME-AVE-100)
LINJETAGARUTR/S M8321-105000 TFL-KÄRRA (LME-AVE-100)
| LINJETAGARUTR/S M8321-106000 KTC (LME-AVE-100)
UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 SPECIELLA BESTÄMMELSER

- 2.1 Se sidan 2.

HVST referens/FFV EL/TTUF/Anders Karlsson, Växjö 0470/420 00

1) Omarbetningen omfattar införande av en ny variant av Linjetagarutr/S samt ändring av Krigskodsangivelse. Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

857-245

Adress Rad	Materielldentifiering	Antal			Intervall/Tillfälle		Agt. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
		Ue	Version	Drift	För-varing	Atgärd av i fred					
JA	SPECIELLA BESTÄMMELSER	1	2	3							
JB	-----	4	5	6							
JC	-----	7	8	9							
JD	-----										
JE	-----										
JF	-----										
JG	-----										
JH	-----										
JI	-----										
JJ	-----										
JK	-----										
JL	-----										
JM	-----										
JN	-----										
JO	-----										
JP	-----										
JQ	-----										
JR	-----										
JS	-----										
JT	-----										
JU	-----										
JV	-----										
JW	-----										
JX	-----										
JY	-----										
JZ	-----										
KA	-----										
KB	-----										
KC	-----										
1A	OVANFÖR ARBETSVOLYM FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADerna KOMMER ATT BELASTA RÄTT KONTERINGSBEGREPP.										
000000	LINJETAGARUTR /S	--	X	-	6MRAD	1RR	BE	TELUB	-	3XX50523	
01	M8321-10300						TSB/F	100	KONTROLL AV NÄTDON MED	1,0	
02								600	BATTERIER		
03											
04	AVSEDD FÖR:TFN-UTR										
05	KLARGÖRING										
06											
07	AREFBET:LME-AVE 100						BE		FUNKTIONSKONTROLL	3XX50223	
08							TSB/F			2,0	
09							BE			3XX50523	
10							TSB		KONTROLL/BYTE BATTERI	-	
11											
12							BE		TEKN UNDERLAG	3XX50263	
13							TSB/F		REP/BYTE AV UNDERENHET	-	
14							TSB/R				
15							ME		TEKN UNDERLAG	3XX50XX5	
16							TELUB		REP/ÖVERSYN AV UE	-	

FORTS. 16

857-245

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgård av i fred	Atgård		
000100	01	LINJETAGARUTR /S	--		X		3 MRNAD	BE	TELUB			3XX502X		
	02	M8321-104000						ANL	100		KONTROLL AV BATTERIER	0,5		
	03							TSB/F	600					
	04	AVSEDD FÖR:TFN-UTR				1RR		BE				3XX502X		
	05	OP-RUMSFJÄRRSKRIFT						ANL			FUNKTIONSKONTROLL	2,0		
	06							TSB/F			TILLSYN BATTERI			
	07	AREFBET:LME-AVE 100				VB		BE			TEKM UNDERLAG	3XX5026X		
	08							ANL			REP/BYTE AV UNDERENHET			
	09							TSB/F						
	10					VB		ME			REP/ÖVERSYN AV UE	3XX502X5		
	11							TELUB						
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
000200	01	LINJETAGARUTR /S	--			X	6 MRNAD	BE	TELUB			3XX502X		
	02	M8321-105000					1RR	TSB/F	100		KONTROLL AV NÄTDOM MED	1,0		
	03							600			BATTERIER			
	04	AVSEDD FÖR:TLF-KÄRRA				1RR		BE				3XX502X		
	05							TSB/F			FUNKTIONSKONTROLL	2,0		
	06													
	07	AREFBET:LME-AVE 100				4RR		BE			KONTROLL/BYTE BATTERI	3XX5023		
	08					VB		TSB/F						
	09							BE			TEKM UNDERLAG	3XX5026X		
	10					VB		TSB/F			REP/BYTE AV UNDERENHET			
	11													
	12							ME			TEKM UNDERLAG	3XX50X5		
	13							TELUB			REP/ÖVERSYN AV UE			
	14													
	15													
	16													
	17													

857-245

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Åtgärd	fred		krfg
000700	01	..KRETSKORT LKE 2	UE	ERF	-	5	VB	----				ME	TELUB	TEKN UNDERLAG						
	02	F3200-016648																		
	03	LME -ROE1219067																		
000800	01	..KRETSKORT LKE 3	UE	-	7	-	VB	----				ME	TELUB	TEKN UNDERLAG						
	02	F3200-012481																		
	03	LME -ROE1219030																		
000900	01	..KRETSKORT LKE 6	UE	4	7	5	VB	----				ME	TELUB	TEKN UNDERLAG						
	02	F3200-012483																		
	03	LME -ROE1219031																		
001000	01	..KRETSKORT DLE	UE	4	-	5	VB	----				ME	TELUB	TEKN UNDERLAG						
	02	F3200-016646																		
	03	LME -ROE1219029																		
001100	01	..KRETSKORT SSE	UE	-	2	4	VB	----				ME	TELUB	TEKN UNDERLAG						
	02	F3200-016647																		
	03	LME -ROE1219052																		
001200	01	..KRETSKORT SRE	UE	-	-	1	VB	----				ME	TELUB	TEKN UNDERLAG						
	02	F3200-016649																		
	03	LME -ROE121-C33305877																		
001300	01	..KRETSKORT MRE	UE	-	-	1	VB	----				ME	TELUB	TEKN UNDERLAG						
	02	F3200-016650																		
	03	LME -ROE121-C33305878																		
001400	01	..KRETSKORT GFE	UE	-	-	1	VB	----				ME	TELUB	TEKN UNDERLAG						
	02	F3200-016976																		
	03	LME -ROE121-C33305882																		

857-245

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		För- varing	Aig. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	Atgärd av i fred				Atgärd av i krig	Arbetsvolym (Mantimmar)	
001500	01	..KRETSKORT RPE	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-016645		2												TELUB		REP/ÖVERSYN		
	03	LME -ROE1219025																		

001600	01	..KRETSKORT SGE	UE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VB	---	ME	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-012480														TELUB		REP/ÖVERSYN		
	03	LME -ROE1218029																		

001610	01	..KRETSKORT SGE-M	UE	1										VB	---	ME	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-012262		1												TELUB		REP/ÖVERSYN		
	03	LME -ROE1218029																		

001700	01	..HÄNÖVERSTÄLL	UE	2										VB	---	BE	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-014502														TSB/F		BYTE AV UE		
	03	LME -DYA11301/8														BE	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	04																	REP/ÖVERSYN		
	05																			

001750	01	..TELEFONPANEL KTC	--											VB	---	BE	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-018256		5												TSB/F		REP/BYTE AV UNDERENHET		
	03	LME -83333523														TSB/R				
	04																			
	05															ME	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	06																	REP/ÖVERSYN		

001800	01	..TELEFONPANEL TLF	--											VB	---	BE	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-016652														TSB/F		REP/BYTE AV UNDERENHETER		
	03	LME -C33305379														ME	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	04																	REP/ÖVERSYN		
	05																			

857-245

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tihrålle		Atg. på	Huvud- vat	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
001900	01	TELEFONPANEL FSKR1	--	-	ERF	-	VB	---	BE	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-016653							ANL		REP/BYTE AV UNDERENHET		
	03	LME -C33305980							TSB/F				
	04								ME		TEKN UNDERLAG		
	05						VB		TELUB		REP/ÖVERSYN		
	06												
002000	01	TELEFONPANEL FSKR2	--	-	ERF	-	VB	---	BE	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-017000							ANL		REP/BYTE AV UNDERENHETER		
	03	LME -C33305984							TSB/F				
	04								ME		TEKN UNDERLAG		
	05						VB		TELUB		REP/ÖVERSYN		
	06												
002100	01	KNAPPVÄLJARE	UE	-	1	1	VB	---	ME	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-016635							TELUB		REP/ÖVERSYN		
	03	LME -R6D335201/0382											
002200	01	KRETSKORT RTU-M	UE	-	1	1	VB	---	ME	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	F3200-017434							TELUB		REP/ÖVERSYN		
	03	LME -C33305973											
002300	01	SIGNALAGGREGAT	UE	1	-	1	VB	---	ME	TELUB	TEKN UNDERLAG		
	02	M2521-129110							TELUB		REP/ÖVERSYN		
	03	LME -BKL20301											
002400	01	MATDOON	UE	2	-	2	6MRAD	1AR	BE	TELUB	KONTR STRÖMF/BATTERIER		
	02	F3200-016638							TSB/F				
	03	LME -BMJ20301							BE				
	04						4RR		TSB		KONTROLL/BYTE AV BATTERI		
	05						VB						
	06								ME		TEKN UNDERLAG		
	07						VR		TELUB		REP/ÖVERSYN		
	08												

857-245

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Anteckning	
				1	2	3	4	5	6				7	8
JA SE ÄVEN SPECIELLA BESTÄMMELSER														
002500	01	•BLYBATT 12V 1,8AH	--	4	-	4	4AR		BE	CVA	-			FYRA PER
	02	M2672-858010		-			VB		TSB		KONTROLL/BYTE			NÄTDON
	03	LME -BKCS001												
	04							1AR	ME		-			
	05								TSB		UNDERHÅLLSLADDNING			

002600	01	•LADDINGSLIKRIKTARE	--	2	-	2	VB		BE	TELUB	TEKN UNDERLAG			
	02	F3200-009011							ANL		REPARATION			
	03	LME -590023							TSB/F					
	04													
	05						VB		ME		TEKN UNDERLAG			
	06								TELUB		REP/ÖVERSYN			

002700	01	•BLYBATT 12V 26AH	--	4	-	4	3ERNAD		BE	CVA	-			
	02	M2672-203810							ANL		KONTROLL			
	03	TUDOR-6 SPG 26 GHA							TSB/F					
	04													
	05						1AR		BE		-			
	06								ANL		TILLSYN			
	07								TSB/F					

002800	01	•MIKROTELEFON	--	1	-	1	VB		BE	TELUB	-			
	02	F1601-000486							TSB		REPARATION			
	03	TVT -CO 6C213 18												