

Ans av SAMBAND 250-00002 / 91

1985-04-01

Sida

1 (4)

Tjänsteställe, handläggare FMV: FuhT/K Håll	Fastställd av E Vintheden /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

MFC M3918-709011
Försvarets Telenät (FTN)
Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

1985-04-01

Sida 2

Adress	Red	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
OA SPECIELLA BESTÄMMELSER OB ----- OC .FFV ELEKTRONIK AB, VÄXJÖ UTGÖR EN BAKRE CENTRAL RESURS FÖR MFC. OD OE .TSB UTFÖR REPARATION AV FELAKTIGA ENHETER NÄR FELAKTIG ENHET KAN LOKALISERAS MED OF RIMLIG INSATS. ÖVRIG REPARATION AV ENHETER OCH KRETSKORT SKER VID FFV ELEKTRONIK AB, VÄXJÖ OG OH .ARB.VOLYM AVSER ENDAST MASKINVARA, VAR DET GÄLLER PROGRAM OCH FÖRBINDELSER SE UHP-S MFC, FMV:FUH HA65:38/84 OI OJ .UNDERHÅLL AV FÖRBINDELSER UTFÖRS MED TIDSINTERVALL ENL TOMT 857-222 (UHP-F). OK UNDERHÅLLET UTFÖRS ENLIGT "MÄTANVISNINGAR FÖR FÖRBINDELSER I FÖRSVARETS TELENÄT". OM ON UNDERHÅLLSPLANLÖSNING OCH RESURSFÖRDELNING. OO ----- OP SE UHP-S MFC, FMV:FUH H A65:38/84 OQ OR .FÖR MFC 1 OCH FBC GÄLLER TSB/F FU TIM/ÅR 50,0 OS TSB/F AU TIM/ÅR 200,0 OT .FÖR RESP MFC ÖVRIGA GÄLLER TSB/R FU TIM/ÅR 35,0 OU TSB/R AU TIM/ÅR 600,0 OV .TOTALT FÖR HELA MFC GÄLLER FFVEL AU TIM/ÅR 450,0													
000000	01	FÖRMEDLINGUTR MFC	--	X			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	TECN MANUAL EMP-325		
	02	M3918-709011							TSB/F	100	TESTPROGRAM DESC SECT 7		
	03	-							TSB/R	600	OMNI 800 MAINT MANUAL		
	04										TDV 2200 SERVICE MANUAL		
	05										BK5C6B MAINT MANUAL		
	06										TILLSYN/RENGÖRING		
	07										SPÄNNINGSKONTROLL		
	08										KONTROLL AV FILTER		
	09												
	10						1ÅR		BE		-		
	11								TSB/F		TILLSYN/RENGÖRING		
	12								TSB/R				
	13												
	14								VB	BE/ME	-		
	15								TSB/F		BYTE AV ABSLUTFILTER		
	16								TSB/R		REPARATION/ÖVERSYN		
	17								FFVEV				

000100	01	.FING ID	--	4			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	-		
	02	F0000-000000							TSB/F		TILLSYN		
	03	-							TSB/R				
	04												
	05	.ND-100 CPU I/O CABINET					1ÅR		BE		-		
	06								TSB/F		TILLSYN/RENGÖRING		
	07								TSB/R				
	08												
	09								VB	BE	-		
	10								TSB/F		TEST/REPARATION/ÖVERSYN		
	11								TSB/R				

000200	01	.KRAFTENHET +5V	UE	4			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	TECN MANUAL EMP-325		
	02	F1919-000044							TSB/F		SPÄNNINGSKONTROLL		
	03	NDA-P6010							TSB/R				
	04												
	05								VB	BE/ME	INSTRUCTION MANUAL P6010		
	06								TSB/F		BYTE AV ENHET		
	07								TSB/R		REPARATION/ÖVERSYN		

000300	01	.KRAFTENHET	UE	4			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	TECN MANUAL EMP-325		
	02	F5225-012636							TSB/F		SPÄNNINGSKONTROLL		
	03	PHIL -PE1759/02							TSB/R				
	04												
	05								VB	BE	-		
	06								TSB/F		BYTE AV ENHET		
	07								TSB/R		REPARATION/ÖVERSYN		

1985-04-01

Sida 3

Adress	Red	Materiellidentifiering	Ue	Antel / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
000400	01	..FLEXSKIYENHET	UE	2			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	TESTPROGRAM DESC SECT 7		
	02	M2572-011110							TSB/F		TILLSYN/RENGÖRING		
	03	SHUGA-SAB00R-2							TSB/R				
	04												
	05						VB		ME		-		
	06								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
000500	01	.FING ID	--	1			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	-		
	02	F0000-000000							TSB/F		TILLSYN/RENGÖRING		
	03	-							TSB/R				
	04												
	05	.SIEMENS CABINET					VB		BE		-		
	06								TSB/F		TEST/REPARATION/ÖVERSYN		
	07								TSB/R				
000600	01	..KRAFTENHET 60V	UE	4			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	-		
	02	F5940-010818							TSB/F		TILLSYN/SPÄNNINGSKONT		
	03	SIEM -TGL69							TSB/R				
	04												
	05						VB		BE/ME		-		
	06								TSB/F		BYTE AV ENHET		
	07								TSB/R		REPARATION/ÖVERSYN		
000700	01	..KRAFTENHET 24V	UE	2			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	-		
	02	F5940-010819							TSB/F		TILLSYN/SPÄNNINGSKONT		
	03	SIEM -TSS104							TSB/R				
	04												
	05						VB		BE/ME		-		
	06								TSB/F		BYTE AV ENHET		
	07								TSB/R		REPARATION/ÖVERSYN		
000800	01	.SKRIVARTERMINAL	UE	2			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	DMNI 800 MAINT MANUAL		
	02	M3947-152010							TSB/F		TILLSYN/RENGÖRING		
	03	TEXIN-2207400-0201							TSB/R				
	04												
	05						VB		ME		DMNI 800 MAINT MANUAL		
	06								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
000900	01	.BILDSKARMSTERMINAL	UE	4			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	TDV 2200 SERVICE MANUAL		
	02	M3947-119010							TSB/F		TILLSYN/RENGÖRING		
	03	TAFAB-4027							TSB/R				
	04												
	05						VB		ME		TDV 2200 SERVICE MANUAL		
	06								FFVEV		REPARATION/ÖVERSYN		
001000	01	.SKIYMINNE	UE	2			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	BK5C6B MAINT MANUAL		
	02	M2572-006510							TSB/F		KONTR AV ABSOLUTFILTER		
	03	CDCOR-BK5C6B							TSB/R		TILLSYN/RENGÖRING		
	04												
	05						VB		BE		BK5C6B MAINT MANUAL		
	06								TSB/F		BYTE AV ABSOLUTFILTER		
	07								TSB/R		REPARATION/ÖVERSYN		
001100	01	..REGULATORENHET	SUE	1			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	BK5C6B MAINT MANUAL		
	02	F3678-000308							TSB/F		SPÄNNINGSKONTROLL		
	03	CDCOR-47398200							TSB/R				
	04												
	05						VB		BE/ME		BK5C6B MAINT MANUAL		
	06								TSB/F		REPARATION/ÖVERSYN		
	07								TSB/R				

1985-04-01

Sida 4

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
001200	01	MATRISSKRIVARE	UE	4			3MÅNAD	---	BE	FFVEL	USERS MANUAL		
	02	M3851-317110							TSB/F		TILLSYN/RENGÖRING		
	03	SIEM -L22751-A80-M223							TSB/R				
	04												
	05						VB		BE		USERS MANUAL		
	06								TSB/F		REPARATION/ÖVERSYN		
	07								TSB/R				