

1972.07.07

Sida 1 (9)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB/S Asplund	Fastställd av R Klitte /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver 1)
---	--	---------------	----------------

### Telefonapparater

#### Underhållsplan Apparat (UHP-A)

#### 1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten se TOMT 80-140.

#### 2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Tillsyn utförs vid:
- bemannad anläggning av anläggningens tekniska personal
  - obemannad anläggning av tv/tsb
- 2.2 Med funktionskontroll och vb (vid behov) avses i denna underhållsplan följande:
- Okulärkontroll och funktionsprov (talprov, hörbarhetsprov, S/M-funktionen, skrap, glappkontakt etc) av telefonapparaterna utförs i samband med underhåll av den utrustning, som telefonapparaterna tillhör.

- 
- 1) TOMT 857-7 pos 8.1, 8.6  
TOMT 857-13 pos 1.91, 4.12, 5.21, 6.21  
TOMT 857-732

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing				
0000	TFNAPP LB TV BORDS M3926-001010 TVT-00 29112 00	00 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0010	TFNAPP 002 M3926-002010 LME-DAL1001	0 02 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0020	TFNAPP 003 M3926-003010 TVT-00 29100 00	0 03 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0030	TELEFONAPPARAT 005 M3926-005010 TVT-00 29441 00	0 05 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0040	TELEFONAPPARAT 006 M3926-006010 TVT-00 29101 00	0 06 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0050	TELEFONAPPARAT 007 M3926-007010 TVT-00 29440 00	0 07 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0060	TELEFONAPPARAT M3926-008010 TVT-00 29449 00	0 08 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0070	TELEFONAPPARAT M3926-009110 LME-DAH12001	0 09 10			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0080	TELEFONAPPARAT M3926-009210 LME-DAH12X13	0 09 20			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Foreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- vård				
	TFNAPP LB TV BORDS (FORTS)										
0090	TELEFONAPPARAT M3926-011010 LME-DEK9201	0 11 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0100	TELEFONAPPARAT M3926-012010 LME-DEK9203	0 12 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0110	TELEFONAPPARAT M3926-013010 LME-DEK9002	0 13 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0120	TELEFONAPPARAT M3926-015010 TVT-00 29140 00	0 15 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0130	TELEFONAPPARAT M3926-042110 LME-DEP4003/5	42 10			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0140	TELEFONAPPARAT M3926-042410 LME-DEP3201	42 40			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0150	TELEFONAPPARAT 051 M3926-051010 TVT-00 29591 00	51 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0160	TELEFONAPPARAT M3926-052010 LME-DAT1201	52 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0170	TELEFONAPPARAT M3926-101010 LME-DBH1405/3	1 01 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0180	TFNAPP LB TV BORDS (FORTS) TELEFONAPPARAT 102 M3926-102010 TVT-00 29320 00	1 02 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0190	TELEFONAPPARAT M3926-108010 LME-DBH15X91	1 08 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0200	TELEFONAPPARAT M3926-109010 LME-DBH15X34	1 09 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0210	TFNAPP 201 M3926-201010 TVT-00 29330 00	2 01 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0220	TFNAPP M3926-202010 TVT-00 29462 00	2 02 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0230	TFNAPP MT M3926-202021	2 02 20			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0240	TFNAPP M3926-203010 TVT-00 27600 00	2 03 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0250	TFNAPP 208 M3926-208010 LME-DBH15X102	2 08 00	UE		X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0260	TFNAPP 209 M3926-209010 LME-DBH15X105/3	2 09 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0270	TFNAPP 210 M3926-210010 TVT-00 29560 10	2 10 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0280	TFNAPP LB TV BORDS (FORTS) TELEFONAPPARAT 213 M3926-213010 TVT-00 29336 00	2 13 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0290	TELEFONAPPARAT M3926-215010 LME-DBH15X48	2 15 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0300	TELEFONAPPARAT M3926-216010 LME-DBH15X93	2 16 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0310	TELEFONAPPARAT M3926-217010 LME-DBH15X104	2 17 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0320	TELEFONAPPARAT M3926-218080 LME-DLG0104/8	2 18 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0330	TELEFONAPPARAT M3926-224010 TVT-00 29469 00	2 24 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0340	TELEFONAPPARAT M3926-225010 TVT-00 29463 00	2 25 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0350	TELEFONAPPARAT M3926-226010 TVT-00 29468 00	2 26 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0360	TELEFONAPPARAT M3926-227010 TVT-00 29860 78	2 27 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0370	TFNAPP LB TV BORDS (FORTS) TFNAPP 241 M3926-241010 TVT-00 29371 00	2 41 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0380	TELEFONAPPARAT M3926-244010 LME-DEP51101	2 44 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0390	TELEFONAPPARAT M3926-244020 LME-DEP52102	2 44 20			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0400	TELEFONAPPARAT M3926-253010 LME-DBT1301	2 53 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0410	TELEFONAPPARAT M3926-254010 LME-DBT1511/0	2 54 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0420	TELEFONAPPARAT M3926-281010 TVT-00 18954 00	2 81 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0430	TFNAPP 303 M3926-303010 MF-F1107-130441	3 03 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0440	TFNAPP 303B M3926-303020 TVT-00 29561 00	3 03 20			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0450	TFNAPP 305 M3926-305010 TVT-00 29461 00	3 05 00			X	VB 1)	-	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL		1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Uder- håll i krig		
0460	TFNAPP LB TV BORDS (FORTS) TFNAPP 306 M3926-306010 TVT-00 29563 00	3 06 00			X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0470	TELEFONAPPARAT M3926-307010 FF-FR44046	3 07 00			X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0480	TELEFONAPPARAT M3926-308010 TVT-00 29562 00	3 08 00			X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0490	TELEFONAPPARAT M3926-309010 TVT-00 29566 00	3 09 00			X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0500	TELEFONAPPARAT M3926-310010 TVT-00 29567 00	3 10 00			X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0510	TELEFONAPPARAT M3926-311010 TVT-00 29564 00	3 11 00			X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0520	TFNAPP M/37A MT M3926-381011	3 81 00			X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0530	TFNAPP MT M3926-384011 LME-DPA13X10	3 84 10	UE		X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0540	TFNAPP M/37K MT M3926-384012	3 84 20			X	VB 1)	—	BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2	
0550	TFNAPP 386 M3926-386010 SATT-5486	3 86 00			—	—	—	—	—	—	SE SID 9 AVSNITT 0800	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd på	
0560	TFNAPP LB TV BORDS (FORTS) TFNAPP 387 M3926-387010 SATT-13200	3 87 00									SE SID 9 AVSNITT 0810
0570	TELEFONAPPARAT M3926-388010 LME-DPA0101	3 88 00			X	VB 1)		BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0580	TELEFONAPPARAT M3926-389010	3 89 00			X	VB 1)		BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0590	TELEFONAPPARAT M3927-014010 TVT-00 29443 00	70 14 00			X	VB 1)		BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0600	TFNAPP M3927-121010 LME-DEH11X04	71 21 00			X	VB 1)		BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0610	TFNAPP M3927-151010 LME-DGT2006	71 51 00			X	VB 1)		BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2
0620	TFNAPP M3927-152010 LME-DGT21X01	71 52 00			X	VB 1)		BE 2)	FUNKTIONSKONTROLL	TELUB ANL	1) 2) SE SID 1 AV- SNITT 2.1 OCH 2.2



Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod			Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			387	386	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	Åtgärd		
0800	TFNAPP 386 M3926-386010 SATT-5486	3 86 00		—			X	E1	—	BE 1)	TOMT TILLSYN	TELUB ANL	1) SE SID 1 AV. SNITT 2.1	
0810	TFNAPP 387 M3926-387010 SATT-13200	3 87 00		—	X			E1	—	BE 1)	TOMT TILLSYN	TELUB ANL	1) SE SID 1 AV. SNITT 2.1	
0820	FÖRSTARKARKORT F6064-000447 SATT-3-5486100	3 86 02		UE	1		1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0830	TONGENERATORKORT F6064-000448 SATT-3-5486200	3 86 04		UE	1		1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0840	TONMOTTAGARKORT F6064-000449 SATT-3-5486300	3 86 06		UE	1		1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0850	RINGGENERATORKORT F6064-000502 SATT-51096	3 86 08		UE	1		1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0860	ÖVRIGT			99 99 00										

