

*Bes av utg C/87*

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER MT

857-58B

1981-10-13

Sida 1 ( 7 )

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPM/K Håll TELUB/TTU/ L-P Karlsson	J-O Arman /B Skärhammar		857-58 1)

TELEFONUTRUSTNING FÖR KC, K M3918-202011 OCH M3918-202021  
UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

## 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se  
TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.  
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

## 2 SPECIELLA BESTÄMMELSER

2.1 Se sidan 2.

---

1) Omarbetningen omfattar införande av uh-data för strömförs-  
utr, UE, ESYM FU-kod, arbetsvolym, föreskrift, två tfnapp  
och ändring av krigskod.  
Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Adress Rad	Materielidentifiering	Uo	Antal				Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
0A	SPECIELLA BEFÄMMELSER												
0B	-----												
0C	I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEM FACKET FLYGMATERIELLUNDERHÅLL (ESYM-FU) ANGIVET FÖR VARJÄ ATGÄRD-KONTERINGSBEGREPP HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN												
0D	I FÄLTET OVANFÖR ARBETSVOLYM, FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNÄ KUNNET ATT BELASTA RÄTT KONTERINGSBEGREPP												
0E	ÅRLIG TILLSYN UTFÖRS AV TSB/R I SAMARBETE MED TSB/F.												
0F	ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR BATTERIER, SL TOMT 850-46, -47.												
0G	FÖR TEKNISK KONSULTVERKSAMHET HÄNVISAS TILL TELUB AD SOM ÄR HUVUDVERKSTAD FÖR TELEFONTR KC.												
0H	BETRAFANDE MINIMERAT BASUNDERHÅLL PÅ RESERVBASER, KOMMER FÖRVALTNINGSMYNDIGHET ATT ERHÅLLA UNDERHÅLLS-DIREKTIV BASVIS FRÅN F:U.												
0I	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT FÖR STROMFÖRSÖRJNINGSTRUSTNINGEN TAS FÖR NÄRVARANDE IRTE FRAM.												
0J	BEFINTLIGT LEVERANTÖRSUNDERLAG ANVÄNDS I TILLÄMPLIGA DELAR. VID BEHOV KONTAKTA HUVUDVERKSTAD.												
0K	OM BEHOV AV UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT (TOMT) FINNS KONTAKTAS FMV-F:UTM ELLER HUVUDVERKSTAD.												
0L													
0M													
0N													
0O													
0P													
0Q													
0R													
0S													
0T													
000000	01 TFNUTR KC, K	--	X	---	1	M	N	A	D	BE	TELUB	-	35X50523
	02 M3918-202011									TSB/F	100	TILLSYN STRÖMFÖRSÖRJNUTR	-
	03									BE		TOMT 850-46	35X50523
	04									TSB/F	100	TILLSYN BATTERI	-
	05									BE			35X50523
	06									TSE/R	-	TILLSYN STRÖMFÖRSÖRJNUTR	-
	07									BE		TOMT 850-46	35X50523
	08									TSB/R	-	TILLSYN BATTERI	-
	09									BE		TOMT 857-81	35X50823
	10									TSB/R	-	TILLSYN TFNUTR KC	2 MAN ERF
	11									UL			32,0
	12									TSB/R	-	FUNKTKONTR TFNAPP	AVSROT
	13									UL			35X50623
	14									TSB/R	-	TLKN UNDERLAG	35XXXXX3
	15									UL		RLP/BYTL AV UL	-
	16									ML		TLKN UNDERLAG	35XXXXX5
	17									TELUB	-	RLP/ÖVERSYN	-
	18												
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												

857-058

Adress Rad	Materielidentifiering	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
		Ue	Version		Drift	Förvaring					
		1	2	3							
000200 01	TFRUTR KC, K				1R		BL	TELLUB		35X50523	
02	M3918-202021						TSB/F	100	TILLSYN STRÖMFORSÖRJNUTR		
03											
04							BL		TOMT 850-46	35X50523	
05							TSB/F	100	TILLSYN BATTERI		
06							EL				
07							TSB/R		TILLSYN STRÖMFORSÖRJNUTR	35X50523	
08							BL		TOMT 850-46		
09							TSB/R		TILLSYN BATTERI	35X50523	
10							BL		TOMT 857-81		
11							TSB/R	100	TILLSYN TENUTR KC	35X50823	2 MAN ERF
12							EL			32,0	KORTA DRIFT-
13							TSB/R				AVBRUTT
14							EL				
15							TSB/R		FUNKTKONTR TFNAPP	35X50623	
16							BL		TEKN UNDERLAG		
17							TSB/R	600	REP/BYTL AV UE	35XXXXX3	
18							ML		TEKN UNDERLAG		
19							TELLUB		REP/ÖVERSYN	35XXXXX5	
20											
21											
22											
23											
U00300 01	•VÄXELBORD				VB		BL	TELLUB	TEKN UNDERLAG	35X50863	
02	F1601-000331						TSB/R	600	RLPARATION		
03	TVT -87 24950 00										
U00400 01	••SLR-RAM				VB		ME	TELLUB		35X508X5	
02	F1601-000312						TELLUB		RLP/ÖVERSYN		
03	TVT -87 13500 00										
U00500 01	•LLDR-T-RAM				VB		ML	TELLUB		35X508X5	
02	F1601-000317						TELLUB		RLP/ÖVERSYN		
03	TVT -87 13649 00										
U00600 01	•ANR-T-RAM				VB		ML	TELLUB		35X508X5	
02	F1601-000307						TELLUB		RLP/ÖVERSYN		
03	TVT -87 13263 00										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vat	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
000700	01	.TAR-RAM	UE	ERF			VB	VB	ML	TELLUB	REP/ÖVERSYN	35X508X5	
	02	F1601-000306							TELLUB				
	03	TVT -87 13262 00											
000800	01	.TAR-RAM	UE		ERF		VB	VB	ML	TELLUB	REP/ÖVERSYN	35X508X5	
	02	F1601-000316							TELLUB				
	03	TVT -87 13650 00											
000900	01	.TAR-T-RAM	--		1		VB	---	ML	TELLUB	REP/ÖVERSYN	35X508X5	
	02	F1601-000322							TELLUB				
	03	TVT -87 13694 00											
001000	01	.LDR-RAM	UE		2	2	VB	VB	ME	TELLUB	REP/ÖVERSYN	35X508X5	
	02	F1601-000316							TELLUB				
	03	TVT -87 13648 00											
001100	01	.FDR-E-RAM	UE		27	20	VB	VB	ME	TELLUB	REP/ÖVERSYN	35X508X5	
	02	F1601-000308							TELLUB				
	03	TVT -87 13264 00											
001200	01	.FDR-FER-I-RAM	UE		2	2	VB	VB	ME	TELLUB	REP/ÖVERSYN	35X508X5	
	02	F1601-000309							TELLUB				
	03	TVT -87 13265 00											
001300	01	.SGR-RAM	UE		1	1	VL	VB	ME	TELLUB	REP/ÖVERSYN	35X508X5	
	02	F1601-000311							TELLUB				
	03	TVT -87 13267 00											
001400	01	.AAR/BRR/ANR-TD-RAM	UE		1		VB	VB	ME	TELLUB	REP/ÖVERSYN	35X508X5	
	02	F1601-000310							TELLUB				
	03	TVT -87 13266 00											

857-058

Adress Rad	Materielidentifiiering	Ue	Antal				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
001500 01	.DIVERSE-RAM	--	--	1								35X508X5	
02	F1601-000319									ME TELUB --			
03	TVT -87 13651 00									TLLUB 600 RLP/ÖVERSYN			
001600 01	.SG-RAM	UE	2	2								35X508X5	
02	F1601-000329									ME TLLUB TLLUB 601-027			
03	TVT -87 24E73 00									TLLUB - RLP/ÖVERSYN			
001700 01	.MAO-INSATS	UE	ERF	ERF								35X508X5	
02	F1601-000323									ME TELUB --			
03	TVT -87 24148 00									TLLUB - RLP/ÖVERSYN			
001800 01	.MAO-INSATS	UE	7	7								35X508X5	
02	F1601-000324									ME TELUB --			
03	TVT -87 24150 00									TLLUB - RLP/ÖVERSYN			
001900 01	.MAO-FS-INSATS	UE	2	2								35X508X5	
02	F1601-000325									ME TELUB --			
03	TVT -87 24152 00									TLLUB - RLP/ÖVERSYN			
002000 01	.HÖGTALARENHET	--	1	1								35X508X5	
02	M2793-899010									ME TLLUB --			
03	TRARU-2-1658									TLLUB - RLP/ÖVERSYN			
002100 01	.LARM-RAM	UE	1	1								35X508X5	
02	F1601-000313									ME TELUB --			
03	TVT -87 13501 00									TLLUB - RLP/ÖVERSYN			
002150 01	.TFNAPP 305	--	1									35X50623	TOMT 857-50
02	M3926-305010									BL TELUB -			
03	TVT -00 29461 00									TSB/R - FUNKTIONSKONTROLL			
04										BL -			
05										TSB/R 600 RLPARATION			35X50663

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantlimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
U02160 01	.TFNAPP 303B	--			1			1AR		BL	TLLUB	35X50623	TOMT 857-50
02	M3926-303020								TSB/R	--	FUNKTIONSKONTROLL	--	
03	TVT -00 29561 U0												
04								Vb	PE			35X50663	
05									TSB/R	600	REPARATION		
U02200 01	.FELTAUBL	--	1	1				Vb	ML	TELUB	--	35X508X5	
02	F101-000338								TELUB	--	REP/ÖVERSYN		
03	TVT -87 57005 01												
U02300 01	.STRÖMFÖRSÖRJNUTR	--	1	1				1ARNAD	BE	TELUB	--	35X50523	TOMT 857-59
02	M8253-101210								TSB/F	100	TILLSYN	--	
03									BE			35X50523	
04								1AR	TSB/R	--	TILLSYN		
05													
06													
07								Vb	BL		TEKN UNDERLAG	35X50563	
08									TSB/F	100	REPARATION	--	
09									TSB/R	600			
10													
11								Vb	ML		TEKN UNDERLAG	35X505X5	
12									TLLUB	--	RLP/ÖVERSYN		
U02400 01	..LADDNINGSLIKRIKTARE	--	1	1				Vb	ME	TELUB	--	35X505X5	
02	M2511-137010								TLLUB	--	RLP/ÖVERSYN		
03	TUDOR-GSWP 38/12												
04													
05	ALTFBET:M2511-138010												
U02500 01	..LADDNINGSLIKRIKTARE	--	1	1				Vb	ML	TELUB	--	35X505X5	
02	M2511-138010								TLLUB	--	REP/ÖVERSYN		
03	TUDOR-GMWP 38/12K												
04													
05	ALTFBET:M2511-137010												

857-058

Adress Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	
01	**ALKEATT 3CV 45AH	--	1	1		1MÅNAD	---	ML	CVA	TOMT 850-46	35X50523	
02	N2673-811210							TSB/F	100	TILLSYN	-	
03	FF -FR43680							ML		TOMT 850-46	35X50523	
04						1RR		TSB/R	--	TILLSYN	-	
05												

