

Uppgå end TDS 250-000196/02

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISKA ORDER

UF SAMBAND 200-000001
Mtrigrp: SAMBAND
Fbet: M7781-002474
(857-7C)

1980-05-21

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/O Hertzman TELUB/TTU/ Erik Nilsson	Fastställt av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	TOMT 857-7B 1)
--	---	---------------	----------------

Diverse transmissionsmateriel Underhållsplan Materiel

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
1 Allmänna bestämmelser	1
2 Speciella bestämmelser	2
Underhållstabeller	2
• Nätenhet M2511-708010	2
• Nätenhet M2511-708020	2
• Löptidsutjämnare M2434-102000	3
• Tonsvarare M3743-605000	4
• Stativutrustning M1893-846010	4
• Linjeförstärkare MT M3982-119011	5

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Se sida 2.

1) Helt omarbetad

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av fred	Åtgärd		
0A		SPECIELLA BESTÄMMELSER												
0B		-----												
0C		.OM RESURSER INTE FINNS PR BEMANNAD ANLAGGNING FÖR UTFÖRANDE AV TILLSYN ANLITAS TSB/R												
0D		.TILLSYN VB INNERAR ATT UNDERHÅLLSÅTGÄRDER SKALL UTFÖRAS NÄR PRESTANDAKRAV ENLIGT												
0E		"MÄTNINGSINGAR FÖR AV FMV-F ANORDNADE FÖRBINDelser FÖR TELEFONI, TELEGRAFI OCH DATA"												
0F		INTE LÄNGRE KAN INNEHÅLLAS OCH I TILLÄMPLIGA DELAR NÄR NÅGON ENHET BYTTIS UT												
0G		.I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEM FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL												
0H		(ESYM FÖRANGIVET FÖR VARJE ÅTGÄRD. KONTERINGSBEGREPP HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN,												
0I		I FÄLTET ÖVANFÖR ARBETSVOLYM, FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT												
0J		BELASTA RÄTT KONTERINGSBEGREPP												
0K		.HUVUDVERKSTAD FÖR DIVERSE TRANSMISSIONSMATERIEL ÄR TELUB AB												
0L														
0M														
0N														
0O														
0P														
0Q														
000000	01	NÄTENHET	--	X	-	VB	VB	VB	BE	TELUB -			3XX5052X	
	02	M2511-708010							ANL	100	TILLSYN BEMANNAD ANL			
	03								BE					
	04								TSB/R	600	TILLSYN OBEMANNAD ANL		3XX50523	
	05								ME					
	06								TELUB		REP/ÖVERSYN		3XX505X5	
	07													
	08													
000100	01	NÄTENHET	--	-	X	VB	VB	VB	BE	TELUB -			3XX5052X	
	02	M2511-708020							ANL	100	TILLSYN BEMANNAD ANL			
	03								BE					
	04								TSB/R	600	TILLSYN OBEMANNAD ANL		3XX50523	
	05								ME					
	06								TELUB		REP/ÖVERSYN		3XX505X5	
	07													
	08													
000200	01	NÄTENHET	--	1	2	VB	---	---	ME	TELUB	TELUB 650-064		3XX505X5	
	02	F6064-000030							TELUB	100	REP/ÖVERSYN			
	03	SATT -2-5629200												

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
001000 01	LÖPTIDSUTJÄMNARE	--	X			VB	VB	BE	TELUB	BESKR.DATATERM D2	3XX5992X	
02	M2434-102000					ANL	100	ANL	100	M773-422472		
03										TILLSYN BEMANNAD ANL		
04												
05												
06						VB	VB	BE	TSB/R	BESKR.DATATERM D2	3XX59923	
07									600	M773-422472		
08										TILLSYN OBERANNAD ANL		
09						VB	VB	ME	TELUB	--	3XX599X5	
10										REP/ÖVERSYN		

001100 01	UTJÄMNARE PUP 0,4MS	--	ERF			VB	VB	ME	TELUB	--	3XX599X5	
02	M2434-102138								100	REP/ÖVERSYN		
03	LME -ZHD10113											

001200 01	UTJÄMNARE PUP 0,8MS	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB	--	3XX599X5	
02	M2434-102148								100	REP/ÖVERSYN		
03	LME -ZHD10114											

001300 01	UTJÄMNARE PUP 1,6MS	--	ERF			VB	VB	ME	TELUB	--	3XX599X5	
02	M2434-102158								100	REP/ÖVERSYN		
03	LME -ZHD10115											

001400 01	UTJÄMNARE BF 1-2KAN	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB	--	3XX599X5	
02	M2434-102168								100	REP/ÖVERSYN		
03	LME -ZHD10120											

001500 01	UTJÄMNARE BF 4 KAN	--	ERF			VB	VB	ME	TELUB	--	3XX599X5	
02	M2434-102178								100	REP/ÖVERSYN		
03	LME -ZHD10121											

001600 01	TRANSFORMATOR	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB	--	3XX599X5	
02	M2434-102128								100	REP/ÖVERSYN		
03	LME -ZHD10112											

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
002000	01	TONSVARARE	UE	X			VB	VB	BE	TELUB	BESKR. TONSVARARE	3XX5992X	TILLSYN VB
	02	M3743-605000							TSB/F	100	M7773-422670		UTFÖRES I
	03	SATT -3-5948000									TILLSYN BEMANNAD ANL		SAMBAND MED
	04												FÖRBINDELSE-
	05						VB	VB	BE	600	BESKR. TONSVARARE	3XX59923	KONTROLL
	06								TSB/R		M7773-422670		
	07										TILLSYN OBEMANNAD ANL		
	08						VB	VB	ME		TELUR 650-062	3XX599X5	
	09								TELUB		REP/ÖVERSYN		
	10												

003000	01	STATIVUTRUSTNING	--	X			VB	VB	BE	TELUB		3XX5992X	
	02	M1893-846010							ANL	100	TILLSYN BEMANNAD ANL		
	03												
	04						VB	VB	BE			3XX59923	
	05								TSB/R	600	TILLSYN OBEMANNAD ANL		
	06												
	07						VB	VB	ME			3XX599X5	
	08								TELUB		REP/ÖVERSYN		

003100	01	TELEFONENHET	--	ERF			VB	---	ME	TELUB		3XX599X5	
	02	F3200-006615							TELUB	100	REP/ÖVERSYN		
	03	LME -ZHY34001											

003200	01	TELEFONENHET	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB		3XX599X5	
	02	F3200-006616							TELUB	100	REP/ÖVERSYN		
	03	LME -ZHY34002											

003300	01	LİKSPOMVANDLARE	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	650-092	3XX599X5	
	02	F3200-006567							TELUB	100	REP/ÖVERSYN		
	03	LME -BMN905102											

003400	01	LİKSPSTABILISATOR	--	ERF			VB	---	ME	TELUB		3XX599X5	
	02	F3200-006568							TELUB	100	REP/ÖVERSYN		
	03	LME -BMN905103											

Adress	Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal				Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6			7	8	
003500	01	•NATAGGREGAT	UE	ERF					VB	ME	TELUB	---	3XX599X5	
	02	F3200-006569								TELUB	100	REP/ÖVERSYN		
	03	LME -BMN905201												

003600	01	•RELÄNHET	--	ERF					VB	ME	TELUB	---	3XX599X5	
	02	F3200-006627								TELUB	100	REP/ÖVERSYN		
	03	LME -ZH240631												

003700	01	•ÖVERKOPPL-LÄRMENHET	--	ERF					VB	ME	TELUB	---	3XX599X5	
	02	F3200-007457								TELUB	100	REP/ÖVERSYN		
	03	LME -ZHY40624												

004000	01	LINJEFÖRSTÄRKARE MT	--	X					VB	BE	TELUB	BESKR.LINJEFÖRSTÄRKARE	3XX5502X	
	02	M3982-119011								ANL	100	M7773-422690		
	03											TILLSYN BEMANNAD ANL		
	04													
	05								VB	BE	TELUB	BESKR.LINJEFÖRSTÄRKARE	3XX55023	
	06									TSB/R	600	M7773-422690		
	07											TILLSYN OBEANNAD ANL		
	08													
	09								VB	ME	TELUB	---	3XX550X5	
	10											REP/ÖVERSYN		

004100	01	FÖRSTÄRKARE 2	--	1					VB	ME	TELUB	TELUB 650-18	3XX550X5	ALT F6069-
	02	F6064-000107								TELUB	100	REP/ÖVERSYN		000101
	03	SAIT -8-6106100/2												

004200	01	•NATAGGREGAT	--	1					VB	ME	TELUB	---	3XX550X5	
	02	F4293-000003								TELUB	100	REP/ÖVERSYN		
	03	SELTE-OCESPEC												

4
2
1

