

1982-03-16

Sida 1 (9)

Tjänsteställe, handläggare F:UTM/O Hertzman TELUB/TTU/ B-Å Månsson	Fastställd av J-O Arman /L Pålsson	Ändrad enligt	Upphäver 857-88 <sup>1)</sup>
---	--	---------------	----------------------------------

SYSTEMLEDNINGSUTRUSTNING 1,3 MHz M3982-301010  
FÖRSVARETS TELENÄT (FTN)  
UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll	Sida
1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	1
2 SPECIELLA BESTÄMMELSER	1
3 ÖVRIGT	1
Underhållstabell	2

## 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisningar för underhållsplan, se TOMT 80-146.

## 2 SPECIELLA BESTÄMMELSER

- 2.1 Se sidan 2.

## 3 ÖVRIGT

- 3.1 Se sidan 2.

1) Omarbetningen omfattar införande av föreskrift, ny materiel, UE, arbetsvolym, ESYM FU kod samt ändring av krigskod. Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
	OA	SPECIELLA BESTÄMMELSER											
	OB	-----											
	OC												
	OD	• FELAKTIG BE, ME ELLER UE SÄNDS IN TILL TELUD FÖR REPARATION ELLER ÖVERSYN.											
	OE												
	OF	• KONTROLLMÄTNING AV SYSTEMLEDN.UTR. 1,3MHZ ANSLUTEN TILL RADIOLÄNKUTR. UTFÖRS ENLIGT											
	OG	TOMT 856-149 "BASBANDSEKTION BRED (R,U,T,S,) KVALITETSKONTROLL" I SAMBAND MED KONTROLL-											
	OH	MÄTNING AV RADIOLÄNKUTR. JFR UHP-F 856-150.											
	OI												
	OJ	ÖVRIGA SYSTEMLEDN.UTR. 1,3MHZ, DVS EJ ANSLUTNA TILL RADIOLÄNK, KONTROLLMÄTS ENLIGT											
	OK	TOMT 856-149 MED EN INTERVALL PÅ 2 ÅR.											
	OL												
	OM	TILLSYN VB "VID BEHOV" INNEBÄR ATT UNDERHÅLLSRITGÅRDER SKALL VIDTAS DELS NÄR KVALITETEN											
	ON	VID KONTROLLMÄTNING ENLIGT TOMT 856-149 OCH DELS NÄR PRESTANDAOKRAV ENLIGT "MÄTNINGSNINGAR											
	OO	FÖR FÖRBINDELSER I FÖRSVARETS TELENET"INTE LÄNGRE KAN INNEHÅLLAS SAMT I TILLÄMPLIGA											
	OP	DELAR NÄR NÅGON ENHET BYTTS UT.											
	OQ	FÖRBINDELSMÄTNINGSAR ENLIGT "MÄTNINGSNINGAR FÖR FÖRBINDELSER I FÖRSVARETS TELENET"											
	OR	JFR UHP-F TOMT 857-222											
	OS												
	OT	• FÖR SYSTEMLEDNINGAR ANSLUTNA TILL BF-NÄT GÄLLER ÖVERENSKOMMELSER ENLIGT BETA-AVTALET											
	OU	OCH FÖRESKRIFT TELEVERKETS FJÄRRNÄT CIRKULAR K21.											
	OV												
	OW	• TILLSYNNEN SAMORDNAS MED KABELUNDERHÅLL, SE TOMT 857-10:1.											
	OX												
	OY	• I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL (ESYM FU)											
	OZ	ANGIVET FÖR VARJE ÅTGÄRD. KONTERINGSBEGREPPET HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN I FÄLTET OVANFÖR ARBETSVOLYM											
	OA	FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT BELASTA RÄTT KONTERINGSBEGREPP.											
	OB												
	OR	• HUVUDVERKSTAD FÖR SYSTEMLEDNINGSTRUSTNING 1,3MHZ ÄR TELUB A8											
	1A												
	1B	ÖVRIGT											
	1C	-----											
	1D												
	1E	• REFERENSDOKUMENT											
	1F	- APPARATBESKRIVNING											
	1G	SYSTEMLEDNING.UTR. 1,3MHZ. M3982-301010											
	1H	APPARATER, TEXT (DEL 1) M7773-420731											
	1I	APPARATER, SCHEMAN (DEL 2) M7773-420732											
	1J	- RESERVEDELSKATALOG											
	1K	TELEFONMATERIEL (DEL 2) M7776-409512											
	1L												
	1M	FÖR UPPFÖLJNING, ANALYS OCH VERIFIERING HÄNVIAS TILL:											
	1N	• TEKNISK UPPFÖLJNING ENLIGT "DRIFTDATASYSTEM DIDAS MARK" GÄLLANDE DIREKTIV, UPPFÖLJNING BEORDRAS											
	1O	GENOM TOMT 80-192.											
	1P												
		FORTS. 1Q											
		• EKONOMISK UPPFÖLJNING ENLIGT "EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL ESYM FU" GÄLLANDE DIREKTIV.											

857-086

857-088

Adress	Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing			Åtgärd	Åtgärd				
000100	01	SYSTLEDNTR 1,3MHZ	--	X											VB	---	DE	TELOB	TOMT 857-44	3XX55223	4 MAN ERF	
	02	M3982-301010															ANL	100	TILLSYN BEMANNAD ANL	16,1	DRIFTAVBROTT	
	03																YSB/R	600	TILLSYN OBEMANNAD ANL		4 TIM	
	04																ME	--				
	05																TELOB	-	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5		
	06																					
	0A	TJÄNSTEHYLLA																				
	0B	----																				
000200	01	••TELEFONENHET	UE	ERF											VB	---	ME	TELOB	---	3XX552X5		
	02	F3200-006616															TELOB	-	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHY34002																				
000300	01	••KRAFTENHET	UE	ERF											VB	---	ME	TELOB	---	3XX552X5		
	02	F3200-006180															TELOB	-	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -BMN90440																				
000400	01	•FJÄRRMATNAGGREGAT	UE	ERF											VB	---	ME	TELOB	---	3XX552X5		
	02	F3200-006565															TELOB	-	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -BMN90443																				
	04	ALTFBET: F3200-012008																				
	0A	FÖRE ANVÄNDNING KONTROLLERÄ STRÄPPNING																				
000450	01	•FJÄRRMATNAGGREGAT	UE	ERF											VB	---	ME	TELOB	---	3XX552X5		
	02	F3200-012008															TELOB	-	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -BMN90444/U2																				
000500	01	•NÄTAGGREGAT	UE	ERF											VB	---	ME	TELOB	---	3XX552X5		
	02	F3200-006566															TELOB	-	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -BMN90445																				
000600	01	••LIKSPOMVANDLARE	UE	ERF											VB	---	ME	TELOB	---	3XX552X5		
	02	F3200-006563															TELOB	-	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -BMN90441																				

857-088

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version					Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
			1	2	3	4	5	6	7						8	9
C00650 01	..KRAFTENHET	UE	ERF						VB	---	ME	TELUB	---	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-014013										TELUB	---				
03	LME -BMN90441/U2															
0A	LEDNINGSFÖRSTBLOCK															
0B	-----															
000700 01	..KOPPLINGSPANEL	--	ERF						VB	---	ME	TELUB	---	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006686										TELUB	---				
03	LME -736032															
000800 01	..INFÄSTINGSUTR	--	ERF						VB	---	ME	TELUB	---	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006643										TELUB	---				
03	LME -1736031															
000900 01	..KABELFÖRLNÄT	UE	ERF						VB	---	ME	TELUB	---	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006595										TELUB	---				
03	LME -ZHE23103															
001000 01	..FÜRSTÄRKARE	UE	ERF						VB	---	ME	TELUB	---	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006581										TELUB	---				
03	LME -Z6C10106															
0A	LEDNINGSÄVSLHYLLA															
0B	-----															
001100 01	..FÜRSTÄRKARE	UE	ERF						VB	---	ME	TELUB	---	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006230										TELUB	---				
03	LME -ZHH40801															
001200 01	..UTJÄMNINGSNÄT FAST	UE	ERF						VB	---	ME	TELUB	---	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006587										TELUB	---				
03	LME -ZHD40807															

857-028

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
001300	01	**KALELUTJÄMNARE	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	3XX552X5	
	02	F3200-006227							TELUB				
	03	LME -ZHD40802											REPARATION/ÖVERSYN
-----													
001400	01	**FÖR-ÖCH AVBETONARE	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	3XX552X5	
	02	F3200-006585							TELUB				
	03	LME -ZHD40804											REPARATION/ÖVERSYN
-----													
001500	01	**PILOTOSCILLATOR	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	3XX552X5	
	02	F3200-006610							TELUB				
	03	LME -ZHM41601											REPARATION/ÖVERSYN
-----													
001600	01	**PILOTSAMLARE	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	3XX552X5	
	02	F3200-006584							TELUB				
	03	LME -ZHC40807/1											REPARATION/ÖVERSYN
-----													
001700	01	**PILOTARMGIVARE	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	3XX552X5	
	02	F3200-006612							TELUB				
	03	LME -ZHY10122											REPARATION/ÖVERSYN
-----													
001800	01	**PILOTSPÄRRFILTER	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	3XX552X5	
	02	F3200-006608							TELUB				
	03	LME -ZHK40808											REPARATION/ÖVERSYN
-----													
001900	01	**PILOTMOTTAGARE 1364	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	3XX552X5	
	02	F3200-006607							TELUB				
	03	LME -ZHH40831											REPARATION/ÖVERSYN
-----													
002000	01	**LAKMENHET	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB	---	3XX552X5	
	02	F3200-006613							TELUB				
	03	LME -ZHY10126											REPARATION/ÖVERSYN

857-028

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
002100	01	..LARMENHET	--	ERF			VB	---	ME	TELUB --	3XX552X5		
	02	F3200-009048							TELUB -	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHY10126/U2											
002200	01	..PILOTSPÄRRFILTER	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB --	3XX552X5		
	02	F3200-006234							TELUB -	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHK40804											
002300	01	..PILOTGAFFEL	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB --	3XX552X5		
	02	F3200-006582							TELUB -	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHC40801											
0A		FELLOKALISERINGSHYLLA											
0B		-----											
002400	01	..FELLOKALISBRYGGA	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB --	3XX552X5		
	02	F3200-006614							TELUB -	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHY10802											
002500	01	..RELÄENHET	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB --	3XX552X5		
	02	F3200-006625							TELUB -	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHZ12110											
002600	01	..DIODENHET	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB --	3XX552X5		
	02	F3200-006623							TELUB -	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHZ11503											
002700	01	..RELÄENHET	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB --	3XX552X5		
	02	F3200-006626							TELUB -	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHZ12111											
002800	01	..MOTSTÅNSENHET	--	ERF			VB	---	ME	TELUB --	3XX552X5		
	02	F3200-006621							TELUB -	REPARATION/ÖVERSYN			
	03	LME -ZHZ11501											

857-088

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
002900 01	..MOTSTÄNDSSENHET	--	ERF			VB	---	ME	TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006622							TELUB -				
03	LME -ZH211502											
0A	TJÄNSTLEDNINGSHYLLA											
0B	-----											
003000 01	..ÖVERKOPPLARE	--	ERF			VB	---	ME	TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006620							TELUB -				
03	LME -ZH211402											
003100 01	..SIGNALÖVERDRAG	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006611							TELUB -				
03	LME -ZHT10201/1											
003200 01	..SIGNALENHET	--	ERF			VB	---	ME	TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-006624							TELUB -				
03	LME -ZH212109											
003300 01	..LEDNINGSTRAFO	--	ERF			VB	---	ME	TELUB TELUB 650-063	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	M2502-009010							TELUB -				
03	LME -ZHE15106/3											
003400 01	..FÖRSTÄRKARE	UE	ERF			VB	---	ME	TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5	
02	F3200-005020							TELUB -				
03	LME -ZH610102/6											

857-088

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
		0A MELLANFÖRSTATION										
		0B -----										
10000	01	*MELLANFÖRSTÖRUNN	--	ERF		VB	---	ME TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5		
	02	F3200-006688						TELUB -				
	03	LME -736345/2										
100100	01	*KOPPLINGSBORD	--	ERF		VB	---	ME TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5		
	02	F3200-007014						TELUB -				
	03	LME -736241										
100200	01	*BEHÅLLARE	--	ERF		VB	---	ME TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5		
	02	F3200-007015						TELUB -				
	03	LME -736325										
100300	01	*SLUTBOX MED KABEL	--	ERF		VB	---	ME TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5		
	02	F3200-006687						TELUB -				
	03	LME -736279										
100400	01	*FÖRSTÄRKARE	UE	ERF		VB	---	ME TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5		
	02	F3200-006581						TELUB -				
	03	LME -ZGC10106										
100500	01	*KABELFÖRLNÄT	UE	ERF		VB	---	ME TELUB --	REPARATION/ÖVERSYN	3XX552X5		
	02	F3200-006595						TELUB -				
	03	LME -ZHE23103										



857-088

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing					
0A	OMKOPPLARSTATION																	
0B	-----																	
20000 01	•OMKOPPLARBRUNN	--	ERF															3XX552X5
02	F3200-009568																	
03	LME -736865/1																	
200100 01	••KOPPLINGSBORD	--	ERF															
02	F3200-009569																	
03	LME -736870/1																	
200200 01	••BLHÅLLARE	--	ERF															
02	F3200-009567																	
03	LME -736325/3																	
200300 01	•SLUTBOX MED KABEL	--	ERF															
02	F3200-006687																	
03	LME -736279																	

