

1979-10-31

Sida 1 (32)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/U Hertzman Telub/TTU/ B Pettersson	Fastställd av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver FMR 14-2 1)
---	---	---------------	----------------------------

Radiosändare FMR 14 MT M3950-714011
Underhållsplan Materiel

Innehåll	Sida
1 Allmänna bestämmelser	2
2 Speciella bestämmelser	2
3 Underhållsplanlösning	3
4 Resursfördelning	7
5 Övrigt	8
Blockschema	8
Underhållstabeller	9

1) Helt omarbetad

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, FMI, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Denna underhållsplan behandlar radiosändare FMR 14, utom följande materiel som har separata UHPLAN-M:
- Tontelegrafutrustning TOMT 851-31
 - KV-antennar TOMT 851-92
 - Fasta elverk TOMT 852-90
 - Radiolänkmateriel TOMT 856-7
- 2.2 I underhållstabellen finns konteringsbegrepp enligt ESYM FU (Ekonomisystem facket flygmaterielunderhåll) angivet för varje åtgärd. Konteringsbegreppet har införts i underhållstabellen, i fältet ovanför arbetsvolym, för att säkerställa att underhållskostnaderna kommer att belasta rätt konteringsbegrepp.
- 2.3 I underhållstabellen angiven arbetsvolym avser normal åtgärd och effektiv arbetstid.
- 2.4 För lokaler där utrustningen står uppställd och verkstadslokaler där underhållet av materielen utförs gäller rumsklass 2 enligt TOMT 80-101.

- 2.5 Vid arbete inom sändarstationens arbetsområde skall man beakta TFG 923:760368, Skydd mot kortvågsstrålning samt TOMT 80-158, Radiofrekvent strålning.
- 2.6 Systemhuvudverkstad för luftoperativa radionätet är TELUB AB. Huvudverkstad för Radiolänkmateriel, Fasta elverk och KV-antennor är FFV-U.
- 2.7 Utbytesenheter (UE) skall användas för att åtgärda felaktig funktion, jämför avsnitt 3.2.1 punkt 2. Av underhållstabellen framgår för vilka bruksenheter (BE) och materielenheter (ME) som ue finns.

3 Underhållsplanlösning

3.1 Organisation

Lokal förvaltningsmyndighet beställer drift, materielunderhåll och av F:U beordrad materielfelrapportering av tsb och hvst. Anläggningsplacerad personal ur tsb/f utför drift, materielunderhåll och rapportering. Tsb/r utgör en resursförstärkning till tsb/f och utför materielunderhåll, rapportering och vid behov drift av Us. (Understation i Luftoperativa radionätet.)

3.2 Uppläggning

3.2.1 Underhållsåtgärderna fördelas mellan underhållsinstanserna enligt följande

Tsb/f utför vid Us i drift, på beställning av förvaltningsmyndighet:

- driftövervakning, förebyggande och avhjälpande materielunderhåll till ue-nivå så långt resurserna och föreskrifter tillåter.
- reparation av utbytesenheter får utföras på anläggning om berörd utbytesenhet saknas och de taktiska kraven är sådana att man måste ha tillgång till enheten, förutsatt att erforderliga resurser för reparationen finns.

Innan slutlig ställning tas till frågan, om och i vilken omfattning reparation bör göras, skall myndighet bl a bedöma

- hur nödvändig reparationen är med hänsyn till tekniska krav
- möjligheten att reparera respektive nyanskaffa materielen samt kostnader härför, jämför MR F avsnitt 2.5.2, Kassation och utgallring.

Vid reparation av ue som har följande text i fältet
Anteckning: "REP ENDAST AV HVST" skall alltid hvst informeras om av tsb eventuellt utförda åtgärder så snart det är möjligt.

3.2.1 forts

- Tsb/f skall vidare svara för uppföljning och rapportering enligt gällande rutiner.

3.2.2 Tsb/r utgör, vid Us i drift, på beställning av förvaltningsmyndighet:

- resursförstärkning till tsb/f vid driftövervakning, förebyggande och avhjälpande materielunderhåll.

Tsb/r utför, vid Us reläad, på beställning av förvaltningsmyndighet:

- förebyggande och avhjälpande underhåll till ue-nivå så långt resurser och föreskrifter tillåter på Us.

När det gäller reparationer av ue skall punkt två i avsnitt 3.2.1 beaktas.

Tsb/r skall vidare svara för uppföljning och rapportering enligt gällande rutiner.

3.2.3 Huvudverkstad utför på beställning av förvaltningsmyndighet:

- förebyggande och avhjälpande underhåll, översyner samt biträder med teknisk assistans såsom hvst enligt TKG 595:690136 (Huvudverkstad - arbetsuppgifter).

3.3 Avvikelse från underhållstabellen

3.3.1 Allmänt

Med anledning av den strukturförändring av nätet som genomförs under tiden fram till 1985 har förutsättningarna för underhållet av materielen ändrats. (Refererande till skrivelse F:U HM3955:10/78 78-07-04.) Av denna anledning har Us-beståndet indelats i fyra grupper enligt följande:

- Us i drift i fred och krig Underhålls av tsb/f
- Us i relädrift i fred och krig Underhålls av tsb/r
- Us i relädrift i krig Underhålls av tsb/r
- Us inte i drift i fred och krig Underhålls av tsb/r

3.3.2 Us i drift i fred och krig (underhålls av tsb/f).

Inga avvikelser från underhållstabellen.

3.3.3 Us i relädrift i fred och krig (underhålls av tsb/r).

Inga avvikelser från underhållstabellen.

3.3.4 Us i relädrift i krig (underhålls av tsb/r).

Materielen underhålls som förvarad materiel.

3.3.5 Us inte i drift i fred och krig (underhålls av tsb/r).

Funktionskontroll utförs en gång per år, enligt särskild föreskrift.

3.3.5 forts

Antennmaterielen underhålls avseende personalsäkerhets-
utrustningar — så att risk för skada på människor och
djur förhindras.

4 Resursfördelning4.1 Reservmateriel

4.1.1 Utbytesenheter (ue)

Ue anskaffas av F:UP och redovisas i ADB-systemet för
ue. Hvst övervakar och följer upp systemets funktion så
att optimal ue-mängd hålls tillgänglig och fördelad för
krig och fred. Fördelningsplaner över tilldelad mängd
ges ut av F:UP.

4.1.2 Reservdelar

Reservdelar och förbrukningsmateriel förrådshålls av
F:UR vid central- och filialförråd.

4.2 Underhållsutrustning

Instrument och speciell provutrustning för materielunder-
hållet har tilldelats Us och benämns Mätsats 241
M8720-724110 (Us sändarstn) samt Mätsats 240 M8720-724010
(Hs sändarstn).

5 Övrigt5.1 Blockschema

Blockschema för denna underhållsplan, bild 1, återfinns på ritning TELUB T8065-405002.

5.2 Radiofjärrskriftmateriel inom Lufteroperativa radionätet, se TOMT 851-31.




Bild 1

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vat	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgård av i fred	Atgård av i krig	
0A												
0B												
000000	RADIOSAND FMR 14 MT	--	X		1MÅNAD			BE	TELUB	TOMT FMR 14-1	34X31523	X=0=HS X=1=US
01	M3950-714011						TSB/F	100	TILLSYN GRAD C		3,0	
02	TFUNK-51.2235.000-00						BE	600				
03							TSB/F			TOMT FMR 14-1	34X31523	
04							BE			TILLSYN GRAD D	4,0	
05							TSB/R					
06							BE			TOMT FMR 14-1	34X31523	
07							TSB/R			TILLSYN GRAD E2	120,0	2 MAN ERF
08							BE					
09							TSB/R					
10							BE			TOMT FMR 14-1	34X31523	
11							TSB/R			TILLSYN GRAD D	4,0	
12							BE					
13							TSB			REPARATION	34X31563	REP FRR UTFÖ- RAS MED BEAK- TANDE AV AV- SNITT 3.2
14							VB					
15							VB					
16												
000100	MANOVERAPPARAT	UE	1		VB			ME	TELUB		34X31565	
01	M3950-714118						TELUB			REPARATION		
02	TFUNK-51.2238.000-00											
03												
000200	SVARSMINNE	--	78		VB			ME	TELUB		34X1565	
01	F6510-000209						TELUB			REPARATION		
02	TFUNK-51.2262.000-00											
03												
000300	SPARRINSATS	--	1		VB			ME	TELUB		34X31565	
01	F6510-000210						TELUB			REPARATION		
02	TFUNK-51.2263.000-00											
03												
000400	DIODMÄTRIS	--	1		VB			ME	TELUB		34X31565	
01	F6510-000211						TELUB			REPARATION		
02	TFUNK-51.2264.000-00											
03												

Adress Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manturmar)	Anteckning		
			1	2	3	4	5	6					7	8
000500 01	..DIODMATRIS	--	1					VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
000500 02	F6510-000212									TELUB -				
000500 03	TFUNK-51.2264.901-00													
000600 01	..DIODMATRIS	--	1					VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
000600 02	F6510-000213									TELUB -				
000600 03	TFUNK-51.2264.902-00													
000700 01	..DIODMATRIS	--	1					VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
000700 02	F6510-000214									TELUB -				
000700 03	TFUNK-51.2264.903-00													
000800 01	..DIODMATRIS	--	1					VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
000800 02	F6510-000215									TELUB -				
000800 03	TFUNK-51.2264.904-00													
000900 01	..MANVERSANDARSTATIV	--	1					VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
000900 02	M3950-714128									TELUB -				
000900 03	TFUNK-51.2237.051-00													
001000 01	..MANVERSANDARE	--	1					VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
001000 02	F6510-000218									TELUB -				
001000 03	TFUNK-51.2266.005-00													
001100 01	...RELARAM	--	1					VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
001100 02	F6510-000216									TELUB -				
001100 03	TFUNK-51.2266.001-00													
001200 01	...RELARAM	--	1					VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
001200 02	F6510-000217									TELUB -				
001200 03	TFUNK-51.2266.002-00													

Adress Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning	
			1	2	3	4	5	6		7	8		9
001300 01 02 03TONSANDARE F6510-000257 TFUNK-53.0079.932-00	--	1					VB	ME TELUB	TELUB	REPARATION	34X31565 K1 1412 HZ	
001400 01 02 03TONSANDARE F6510-000248 TFUNK-53.0079.923-00	--	1					VB	ME TELUB	TELUB	REPARATION	34X31565 K2 681 HZ	
001500 01 02 03TONSANDARE F6510-000249 TFUNK-53.0079.924-00	--	1					VB	ME TELUB	TELUB	REPARATION	34X31565 K1 740 HZ	
001600 01 02 03TONSANDARE F6510-000258 TFUNK-53.0079.933-00	--	1					VB	ME TELUB	TELUB	REPARATION	34X31565 K2 1535 HZ	
001700 01 02 03TONSANDARE F6510-000259 TFUNK-53.0079.934-00	--	1					VB	ME TELUB	TELUB	REPARATION	34X31565 K1 1665 HZ	
001800 01 02 03TONSANDARE F6510-000250 TFUNK-53.0079.925-00	--	1					VB	ME TELUB	TELUB	REPARATION	34X31565 K2 2800 HZ	
001900 01 02 03TONSANDARE F6510-000251 TFUNK-53.0079.926-00	--	1					VB	ME TELUB	TELUB	REPARATION	34X31565 K1 871 HZ	
002000 01 02 03TONSANDARE F6510-000260 TFUNK-53.0079.935-00	--	1					VB	ME TELUB	TELUB	REPARATION	34X31565 K2 1808 HZ	

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
002100 01 02 03TONSÅNDARE F6510-000261 TFUNK-53.0079.936-00	--	1			VB		ME TELUB - TELUB -	REPARATION	34X31565 K1 1960 HZ	
002200 01 02 03TONSÅNDARE F6510-000252 TFUNK-53.0079.927-00	--	1			VB		ME TELUB - TELUB -	REPARATION	34X31565 K2 946 HZ	
002300 01 02 03TONSÅNDARE F6510-000253 TFUNK-53.0079.928-00	--	1			VB		ME TELUB - TELUB -	REPARATION	34X31565 K1 1028 HZ	
002400 01 02 03TONSÅNDARE F6510-000262 TFUNK-53.0079.938-00	--	1			VB		ME TELUB - TELUB -	REPARATION	34X31565 K2 2310 HZ	
002500 01 02 03TONSÅNDARE F6510-000263 TFUNK-53.0079.939-00	--	1			VB		ME TELUB - TELUB -	REPARATION	34X31565 K1 2500 HZ	
002600 01 02 03TONSÅNDARE F6510-000254 TFUNK-53.0079.929-00	--	1			VB		ME TELUB - TELUB -	REPARATION	34X31565 K2 1105 HZ	
002700 01 02 03TONSÅNDARE F6510-000255 TFUNK-53.0079.930-00	--	1			VB		ME TELUB - TELUB -	REPARATION	34X31565 K1 1200 HZ	
002800 01 02 03TONSÅNDARE F6510-000264 TFUNK-53.0079.940-00	--	1			VB		ME TELUB - TELUB -	REPARATION	34X31565 K2 2710 HZ	

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)		Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing				Atgård		
002900 01TONSÄNDARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K1 2940 HZ	
002900 02	F6510-000265							TELUB -					
002900 03	TFUNK-53.0079.941-00												
003000 01TONSÄNDARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K2 1302 HZ	
003000 02	F6510-000256							TELUB -					
003000 03	TFUNK-53.0079.931-00												
003100 01TELEFONKOPPLARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
003100 02	F6510-000270							TELUB -					
003100 03	TFUNK-53.0421.210-00												
003200 01FÜRSTÄRKARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
003200 02	F6510-000276							TELUB -					
003200 03	TFUNK-53.1115.000-00												
003300 01TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K1 1412 HZ	
003300 02	F6510-000239							TELUB -					
003300 03	TFUNK-51.7202.910-00												
003400 01TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K2 681 HZ	
003400 02	F6510-000230							TELUB -					
003400 03	TFUNK-51.7202.901-00												
003500 01TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K1 740 HZ	
003500 02	F6510-000231							TELUB -					
003500 03	TFUNK-51.7202.902-00												
003600 01TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K2 1535 HZ	
003600 02	F6510-000240							TELUB -					
003600 03	TFUNK-51.7202.911-00												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
003700	01	...TONMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565 K1 1665 HZ	
	02	F6510-000241							TELUB				
	03	TFUNK-51.7202.912-00											
003800	01	...TONMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565 K2 800 HZ	
	02	F6510-000232							TELUB				
	03	TFUNK-51.7202.903-00											
003900	01	...TONMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565 K1 871 HZ	
	02	F6510-000233							TELUB				
	03	TFUNK-51.7202.904-00											
004000	01	...TONMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565 K2 1808 HZ	
	02	F6510-000242							TELUB				
	03	TFUNK-51.7202.913-00											
004100	01	...TONMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565 K1 871 HZ	
	02	F6510-000243							TELUB				
	03	TFUNK-51.7202.914-00											
004200	01	...TONMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565 K2 946 HZ	
	02	F6510-000234							TELUB				
	03	TFUNK-51.7202.905-00											
004300	01	...TONMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565 K1 1028 HZ	
	02	F6510-000235							TELUB				
	03	TFUNK-51.7202.906-00											
004400	01	...TONMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565 K2 2310 HZ	
	02	F6510-000244							TELUB				
	03	TFUNK-51.7202.915-00											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolytm (Mantlimmar)		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Atgård	Arbetsvolytm (Mantlimmar)	
004500	01	...TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K1 2500 HZ	
	02	F6510-000245							TELUB -					
	03	TFUNK-51.7202.916-00												
004600	01	...TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K2 1105 HZ	
	02	F6510-000236							TELUB -					
	03	TFUNK-51.7202.907-00												
004700	01	...TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K1 1200 HZ	
	02	F6510-000237							TELUB -					
	03	TFUNK-51.7202.908-00												
004800	01	...TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K2 2710 HZ	
	02	F6510-000246							TELUB -					
	03	TFUNK-51.7202.917-00												
004900	01	...TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K1 2940 HZ	
	02	F6510-000247							TELUB -					
	03	TFUNK-51.7202.918-00												
005000	01	...TOMMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	K2 1412 HZ	
	02	F6510-000238							TELUB -					
	03	TFUNK-51.7202.909-00												
005100	01	...HÖGPASSFILTER	UE	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F6510-000009							TELUB -					
	03	TFUNK-53.0121.510-00												
005200	01	...STORBLOCKERINSATS	UE	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F6510-000275							TELUB -					
	03	TFUNK-53.1095.020-00												

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. Huvud- på vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
			1	2	3	4	5	6					7	8
005400 01	...AVSÖKARE	--	1							ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000267									TELUB				
03	TFUNK-53.0086.901-00													

005500 01	...SPARRINSATS	UE	1							ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000266									TELUB				
03	TFUNK-53.0085.901-00													

005600 01	...OCH-GRIND	--	84							ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000277									TELUB				
03	TFUNK-53.1132.000-00													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
100000	01	..STYRSTATIV	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	M3950-714138							TELUB				
	03	TFUNK-51.2232.000-00											
100100	01	..OSCILLATOR	UE	1			VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-032-01	34X31525	
	02	F6510-000179							TELUB		PROVNING		
	03	TFUNK-51.2221.000-00											
	04						VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-032-02	34X31565	REP ENDAST AV
	05								TELUB		REPARATION		HVST
	06												
	07							VT	ME	TELUB	TELUB 501-032-01	34X31525	UTFÖRS INNAN
	08								TELUB		PROVNING		UE LAMNAR HVST
100200	01	..LIKRIKTARENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F6510-000174							TELUB				
	03	TFUNK-51.2220.002-00											
100300	01	..SYMTESEDEL	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F6510-000175							TELUB				
	03	TFUNK-51.2220.007-00											
100400	01	..KRISTALLENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F6510-000177							TELUB				
	03	TFUNK-51.2220.150-00											
100500	01	..ANALYSDEL	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	M3950-714188							TELUB				
	03												
100600	01	..MODULATOR	UE	1			VB	---	ME	TELUB	TELUB 501-033-01	34X31565	
	02	F6510-000194							TELUB		REPARATION		
	03	TFUNK-51.2233.000-00											
	04							VT	ME	TELUB	TELUB 501-033-01	34X31525	UTFÖRS INNAN
	05								TELUB		PROVNING		UE LAMNAR HVST

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tiirfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
100700 01	...AMPLITUDMODULATOR	--	1						ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000195								TELUB -				
03	TFUNK-51.2233.002-00												
100800 01	...FREKVENSMODULATOR	--	1						ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000196								TELUB -				
03	TFUNK-51.2233.003-00												
100900 01	...NYCKLINGSENHET	UE	1						ME	TELUB TELUB 501-030-01	REPARATION	34X31565	REP ENDAST AV HVST
02	F6510-000197								TELUB -				
03	TFUNK-51.2234.000-00												
101000 01	...NIVÅFÖRSTÄRKARE	--	1						ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000198								TELUB -				
03	TFUNK-51.2234.002-00												
101100 01	...FILTER	--	1						ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000199								TELUB -				
03	TFUNK-51.2234.003-00												
101200 01	...MANÖVERENHET	UE	1						ME	TELUB TELUB 501-031-01	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000228								TELUB -				
03	TFUNK-51.2274.901-00												
101300 01	...LIKRIKTARENHET	--	1						ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000225								TELUB -				
03	TFUNK-51.2274.002-00												
101400 01	...SPÄRRENHET	UE	1						ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000226								TELUB -				
03	TFUNK-51.2274.004-00												

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
101500 01	...PROVTONGENERATOR	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000227							TELUB -				
03	TFUNK-51.2274.006-00											
101600 01	..MANOVERMOTTAGARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000278							TELUB -				
03	TFUNK-51.2267.000-00											
101700 01	...LOKAL MANOVERAPP	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000546							TELUB -				
03	TFUNK-51.2232.044-00											
101800 01	...RELXRAM	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000180							TELUB -				
03	TFUNK-51.2232.001-00											
101900 01	...TONSANDARE	--	1			VB	---	---	---	---		SE ADR 001300
02	F6510-000257							---	---	---		
03	TFUNK-53.0079.932-00							---	---	---		
102000 01	...TONSANDARE	--	1			VB	---	---	---	---		SE ADR 001400
02	F6510-000248							---	---	---		
03	TFUNK-53.0079.923-00							---	---	---		
102100 01	...TONSANDARE	--	1			VB	---	---	---	---		SE ADR 001500
02	F6510-000249							---	---	---		
03	TFUNK-53.0079.924-00							---	---	---		
102200 01	...TONSANDARE	--	1			VB	---	---	---	---		SE ADR 001600
02	F6510-000258							---	---	---		
03	TFUNK-53.0079.933-00							---	---	---		

Adress Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Fig. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	4	5	6			7	8	
102300 01 02 03TONSANDARE F6510-000259 TFUNK-53.0079.934-00	--	1										SE ADR 001700
102400 01 02 03TONSANDARE F6510-000250 TFUNK-53.0079.925-00	--	1										SE ADR 001800
102500 01 02 03TONSANDARE F6510-000251 TFUNK-53.0079.926-00	--	1										SE ADR 001900
102600 01 02 03TONSANDARE F6510-000260 TFUNK-53.0079.935-00	--	1										SE ADR 002000
102700 01 02 03TONSANDARE F6510-000261 TFUNK-53.0079.936-00	--	1										SE ADR 002100
102800 01 02 03TONSANDARE F6510-000252 TFUNK-53.0079.927-00	--	1										SE ADR 002200
102900 01 02 03TONSANDARE F6510-000253 TFUNK-53.0079.928-00	--	1										SE ADR 002300
103000 01 02 03TONSANDARE F6510-000262 TFUNK-53.0079.938-00	--	1										SE ADR 002400

Adress	Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
103100	01TONSÄNDARE	--	1									SE ADR 002500
	02	F6510-000263											
	03	TFUNK-53.0079.939-00											
103200	01TONSÄNDARE	--	1									SE ADR 002600
	02	F6510-000254											
	03	TFUNK-53.0079.929-00											
103300	01TONSÄNDARE	--	1									SE ADR 002700
	02	F6510-000255											
	03	TFUNK-53.0079.930-00											
103400	01TONSÄNDARE	--	1									SE ADR 002800
	02	F6510-000264											
	03	TFUNK-53.0079.940-00											
103500	01TONSÄNDARE	--	1									SE ADR 002900
	02	F6510-000265											
	03	TFUNK-53.0079.941-00											
103600	01TONSÄNDARE	--	1									SE ADR 003000
	02	F6510-000256											
	03	TFUNK-53.0079.931-00											
103700	01TELEFONKOPPLARE	--	1									SE ADR 003100
	02	F6510-000270											
	03	TFUNK-53.0121.210-00											
103800	01FÖRSTÄRKARE	--	1									SE ADR 003200
	02	F6510-000276											
	03	TFUNK-53.1115.000-00											

Adress	Rad	Materieleffort	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
103900	01	...TONMOTTAGARE	--	1									SE ADR 003300
	02	F6510-000239											
	03	TFUNK-51.7202.910-00											
104000	01	...TONMOTTAGARE	--	1									SE ADR 003400
	02	F6510-000230											
	03	TFUNK-51.7202.901-00											
104100	01	...TONMOTTAGARE	--	1									SE ADR 003500
	02	F6510-000231											
	03	TFUNK-51.7202.902-00											
104200	01	...TONMOTTAGARE	--	1									SE ADR 003600
	02	F6510-000240											
	03	TFUNK-51.7202.911-00											
104300	01	...TONMOTTAGARE	--	1									SE ADR 003700
	02	F6510-000241											
	03	TFUNK-51.7202.912-00											
104400	01	...TONMOTTAGARE	--	1									SE ADR 003800
	02	F6510-000232											
	03	TFUNK-51.7202.903-00											
104500	01	...TONMOTTAGARE	--	1									SE ADR 003900
	02	F6510-000233											
	03	TFUNK-51.7202.904-00											
104600	01	...TONMOTTAGARE	--	1									SE ADR 004000
	02	F6510-000242											
	03	TFUNK-51.7202.913-00											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Agg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetavolymer (Mantimmar)		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Atgård av l fred	Atgård	
104700	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004100
	02	F6510-000243												
	03	TFUNK-51.7202.914-00												
104800	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004200
	02	F6510-000234												
	03	TFUNK-51.7202.905-00												
104900	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004300
	02	F6510-000235												
	03	TFUNK-51.7202.906-00												
105000	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004400
	02	F6510-000244												
	03	TFUNK-51.7202.915-00												
105100	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004500
	02	F6510-000245												
	03	TFUNK-51.7202.916-00												
105200	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004600
	02	F6510-000236												
	03	TFUNK-51.7202.907-00												
105300	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004700
	02	F6510-000237												
	03	TFUNK-51.7202.908-00												
105400	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004800
	02	F6510-000246												
	03	TFUNK-51.7202.917-00												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6			7	8	
105500	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 004900
	02	F6510-000247												
	03	TFUNK-51.7202.918-00												
105600	01TONMOTTAGARE	--	1										SE ADR 005000
	02	F6510-000238												
	03	TFUNK-51.7202.909-00												
105700	01HÖGPASSFILTER	--	1										SE ADR 005100
	02	F6510-000009												
	03	TFUNK-53.0121.510-00												
105800	01STÖRBLOCKERINGSATS	--	1										SE ADR 005200
	02	F6510-000275												
	03	TFUNK-53.1095.020-00												
105900	01STABENHET	--	1										SE ADR 005300
	02	F6510-000185												
	03	TFUNK-51.2232.015-00												
106000	01AVSÖKARE	--	1										SE ADR 005400
	02	F6510-000267												
	03	TFUNK-53.0086.901-00												
106100	01SPARRINGSATS	--	1										SE ADR 005500
	02	F6510-000266												
	03	TFUNK-53.0085.901-00												
106200	01OCH-GRIND	--	84										SE ADR 005600
	02	F6510-000277												
	03	TFUNK-53.1132.000-00												

Adress Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av / fred krig	Atgärd	
106300 01	...RELARAM	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000181							TELUB -				
03	TFUNK-51.2232.002-00											
106400 01	...ORDEROMVANDLARE	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000188							TELUB -				
03	TFUNK-51.2232.028-00											
106500 01	...UPPTAGETINSATS	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000189							TELUB -				
03	TFUNK-51.2232.031-00											
106600 01	...MONTAGEPLATTA	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
02	F6510-000190							TELUB -				
03	TFUNK-51.2232.038-00											
106700 01	...DIODMATRIS	--	1			---	---	---	---	---		SE ADR 000400
02	F6510-000211											
03	TFUNK-51.2264.000-00											
106800 01	...DIODMATRIS	--	1			---	---	---	---	---		SE ADR 000500
02	F6510-000212											
03	TFUNK-51.2264.901-00											
106900 01	...DIODMATRIS	--	1			---	---	---	---	---		SE ADR 000600
02	F6510-000213											
03	TFUNK-51.2264.902-00											
107000 01	...DIODMATRIS	--	1			---	---	---	---	---		SE ADR 000700
02	F6510-000214											
03	TFUNK-51.2264.903-00											

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
107100 01DIODMATRIS	--	1										SE ADR 000800
02	F6510-000215												
03	TFUNK-51.2264.904-00												
107200 01LIKRIKTARENMET	--	1										34X31565
02	F6510-000192									ME TELUB -			
03	TFUNK-51.2232.052-00									TELUB -			REPARATION

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	Drift	För- varing				
20000 01 02 03	•EFFEKTFÖRSTÄRKARE M3950-714148 CORAC-522-2925-000	--	1				VB	ME TELUB -	REPARATION	34X31565		
200100 01 02 03	••HF-ENHET F2686-000094 CORAC-553-0761-000	--	1				VB	ME TELUB -	REPARATION	34X31565		
200200 01 02 03	•••SLUTSTEGSENHET M3950-714198	--	1				VB	ME TELUB -	REPARATION	34X31565		
200300 01 02 03	••••INSTRUMENTENHET F2686-000100 CORAC-553-1203-011	--	1				VB	ME TELUB -	REPARATION	34X31565		
200400 01 02 03	••••STYRFÖRSTÄRKARE F2686-000140 CORAC-528-0302-000	UE	1				VB	ME TELUB -	FMR 14-4 ÖVERSYN	34X31525		
200510 01 02 03	••••RIKTKOPPLARE F2686-000172 CORAC-553-0753-000	UE	1				VB	ME TELUB -	REPARATION	34X31565	REP ENDAST AV HVST	
200600 01 02 03	••••GALLERENHET M3950-714208	--	1				VB	ME TELUB -	REPARATION	34X31565		
200700 01 02 03	••••TRIM-MANÖVERORGAN M3950-714218	--	1				VB	ME TELUB -	REPARATION	34X31565		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Atgärd av i fred	Atgärd		
200800	01MOTORENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F2686-000089							TELUB -					
	03	CORAC-553-0754-000												

200900	01MOTORENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F2686-000090							TELUB -					
	03	CORAC-553-0755-004												

201000	01MOTORENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F2686-000091							TELUB -					
	03	CORAC-553-0756-000												

201100	01MOTORENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F2686-000092							TELUB -					
	03	CORAC-553-0757-004												

201200	01KOMPONENTPLATTA	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F2686-000104							TELUB -					
	03	CORAC-553-5802-002												

201300	01AVSTÄMNINGSENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F2686-000093							TELUB -					
	03	CORAC-553-0760-000												

201400	01BLOCKERENHET	UE	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	F2686-000202							TELUB -					
	03	CORAC-553-1253-000												

201500	01FÖRSTEGSENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565		
	02	M3950-714228							TELUB -					
	03													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
201600	01	...HACKARENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F2686-000105							TELUB				
	03	CORAC-553-5821-000											
201700	01	...KOMPONENTENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F2686-000102							TELUB				
	03	CORAC-553-1367-000											
201800	01	...REGLERSTEG	UE	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F2686-000083							TELUB				
	03	CORAC-554-6832-005											
201900	01	..YTRE MANÖVERENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F2686-000095							TELUB				
	03	CORAC-553-0762-000											
202000	01	..KRAFTENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F2686-000096							TELUB				
	03	CORAC-553-0769-011											
202100	01	...AUT GLÖDSPREGULATOR	UE	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F2686-000106							TELUB				
	03	CORAC-554-4751-004											
202200	01	...FLAKTMOTOR	--	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F5584-000004							TELUB				
	03	ROTON-A0-18910											
202300	01	...BLOCKERLIKRIKTARE	UE	1			VB	---	ME	TELUB	REPARATION	34X31565	
	02	F2686-000099							TELUB				
	03	CORAC-553-1126-000											

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvoym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
202400 01 02 03	...HUGSPLIKRIKTARE F3958-000004 INTRE-67-7226	---	1			VB	---	ME TELUB -	TELUB -	REPARATION	34X31565	
202500 01 02 03	...INRE MANÖVERENHET F2686-000097 CORAC-553-0770-000	--	1			VB	---	ME TELUB -	TELUB -	REPARATION	34X31565	

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föbreakrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
300000 01 02 03	•ÖVERTONSFILTER F2686-000085 CORAC-522-3278-000	UE	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565 REP ENDAST AV HVST	
300100 01 02 03	•VAXELLRDA F2686-000087 CORAC-548-7972-005	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
300200 01 02 03	••MOTOR F2915-000004 DIEHL-FPE25L214-2	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
300300 01 02 03	••STYRFÖRSTÄRKARE F2686-000140 CORAC-528-0302-000	UE	1			VB	---	ME	TELUB FMR 14-4 TELUB - ÖVERSYN		34X31525	
300400 01 02 03	••SPOLEMHET F2686-000107 CORAC-554-5677-004	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
300500 01 02 03	••HÖGPASSFILTER F2686-000109 CORAC-756-2390-005	UE	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
300600 01 02 03	••FLAKTMOTOR F5584-000003 ROTON-A0-16567	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
300700 01 02 03	•ANTENNVAIXEL 2/4 M3950-714168 TFUNK-51.0257.000-00	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing				Arbetsvolym (Mantimmar)	
300800	01	..MOTORENHET	UE	8			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
	02	F6510-000149							TELUB -				
	03	TFUNK-51.0099.300-00											
300900	01	..LIKRIKTARENHET	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
	02	F6510-000156							TELUB -				
	03	TFUNK-51.0258.002-00											
301000	01	..ANTENNVÄXEL 3/5	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
	02	M2484-802310							TELUB -				
	03	TFUNK-51.0257.000-00 3/											
301100	01	..MOTORENHET	--	15			---	---	---	---	---		SE ADR 300800
	02	F6510-000149											
	03	TFUNK-51.0099.300-00											
301200	01	..LIKRIKTARENHET	--	1			---	---	---	---	---		SE ADR 300900
	02	F6510-000156											
	03	TFUNK-51.0258.002-00											
302000	01	..ANTENNVÄXEL 6/10	--	1			VB	---	ME	TELUB -	REPARATION	34X31565	
	02	M3950-714178							TELUB -				
	03	TFUNK-51.0258.000-00											
302100	01	..MOTORENHET	--	50			---	---	---	---	---		SE ADR 300800
	02	F6510-000149											
	03	TFUNK-51.0099.300-00											
302200	01	..LIKRIKTARENHET	--	1			---	---	---	---	---		SE ADR 300900
	02	F6510-000156											
	03	TFUNK-51.0258.002-00											