


*En av utg C / 45* 1993-02-19

Gäller: Flygvapnet  
Särskilda uppgifter:

## Övervakningsutrustning SD M3780-501000 Underhållsplan Materiel



### Innehåll

1 Inledning	2
1.1 System-/materielorientering	2
1.2 Materielomfattning	2
1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred	2
1.4 Förvaringsmiljö	2
1.5 Berörda myndigheter/instanser	2
1.6 Allmänna bestämmelser	2
1.7 Uppföljning	3
1.8 Reparation i krig	3
Underhållstabell	
•Speciella bestämmelser	4
•Referenser	4
•Driftsäkerhetsdata	4
•Materiel- och underhållsdata	4

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhMS/H Bergqvist, Tfn: 08-782 46 43

Mtrigrp:  
SAMBAND 100

Ändrad enligt:

Upphåver:  
UF SAMBAND 100-000063<sup>1)</sup>  
(TOMT 851-80B)

Förrådsbeteckning: M7781-000634  
Distribution: FMV:DokDB

## 1 Inledning

### 1.1 System-/materielorientering

Övervakningsutrustning SD används för att övervaka stridatasändningar med avseende på uteffekt och moduleringsgrad mm. Central som levererar striddata kan övervaka upp till 10 sändare.

### 1.2 Materielomfattning

Övervakningsutrustning SD omfattar:

- övervakningsenhet
- antenn
- måttillsats
- indikeringsmottagare SD
- indikeringsmottagare 2

### 1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred

I drift hela året

Ue i förvaring

Uh-intervall, se

- adress 001, kolumn Drift

FU utförs inte.

### 1.4 Förvaringsmiljö

Förrådsställd materiel

Utbytesenheter, t ex krets-  
kort/motsvarande

Varmförråd eller torrluftat kallförråd

I torrluftat kallförråd eller varm-  
förråd, förvarade i ESD-skyddade  
förpackningar

### 1.5 Berörda myndigheter/instanser

Teknisk enhet, markelektonor vid: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M, F21/Se ÖN.  
Driftgrupp vid strilant (FÖRB).  
Verkstadsförvaltning, Uh-reg ÖN och MKG/VE (VF).  
Telub Teknik Arboga (TELUA).

### 1.6 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF ALLM 600-000001 (TOMT 80-140).  
Läsanvisning för underhållsplan, se AF ALLM 600-000002 (TOMT 80-146).

## 1.7 Uppföljning

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

- teknisk uppföljning enligt för "Driftdatasystem DIDAS Marktele" gällande direktiv. Uppföljningen regleras genom AF ALLM 370-000004 (TOMT 80-192).
- ekonomisk uppföljning enligt för "Ekonomisystem facket flygmaterielunderhåll ESYM FU" gällande direktiv.

## 1.8 Reparation i krig

Övervakningsutrustning SD används i krigsorganisationen. Resurser för reparation i krig tilldelas de instanser (koder) som angetts i uh-tabellens kolumn "Åtgärd av i krig".

Ue repareras inte i krig, vilket anges med kod 999.

Koder, se AF ALLM 600-000003 (TOMT 80-144).

---





