


1995-08-18

Gäller: Flygvapnet

# TELEFONUTR AXT 101

## M8321-860000

### Underhållsplan Materiel



#### Innehåll

Sida

1 Inledning .....	2
1.1 System-/materielorientering .....	2
1.2 Materielomfattning.....	2
1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred.....	2
1.4 Förvaringsmiljö.....	2
1.5 Berörda produktionsställen.....	3
1.6 Allmänna bestämmelser.....	3
1.7 Uppföljning .....	3
1.8 Reparation i krig.....	3
 Underhållstabell	
• Speciella bestämmelser.....	4
• Referenser.....	4
• Driftsäkerhetsdata.....	4
• Materiel- och underhållsdata.....	4

- 1) Omarbetningen omfattar ny layout, borttagning av materiel, justering av text på titelblad, speciella best referenser och tabell.  
 \* Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.  
 Nyttillkomna enheter har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhM/Kjell Avebjer  
 Tekniskt underhållsstöd: Telub AB/KSA, tel 0470-420 00

## 1 Inledning

### 1.1 System-/materielorientering

Telefonutrustning AXT 101, som ingår i PS-860, PS-870, Lfc, Rrgc/F, Rrgc/T och Bas 90 förmedlar tal- och datasamband mellan berörda befattningshavare och utrustningar i anläggningen, samt ansluter dessa till externa nät. Telefonutrustningen är programminnesstyrd och utgörs av en digital väljare med styr-enhet och anpassningsutrustning för både digitala och analoga linjer. Till telefonutrustningen är en bildskärm ansluten för in-matning av data om abonnenter och externa linjer samt för till-delning av förbindelser till befattningshavare.

### 1.2 Materielomfattning

• Telefonutr 8601	M8321-860110	• Telefonutr 8602	M8321-860210
• Telefonutr 8603	M8321-860310	• Telefonutr 8604	M8321-860410
• Telefonutr 8604B	M8321-860420	• Telefonutr 8604C	M8321-860430
• Telefonutr 8604D /S	M8321-860440	• Telefonutr 8604E	M8321-860450
• Telefonutr 8605	M8321-860510	• Telefonutr 8605B	M8321-860520
• Telefonutr 8605C /S	M8321-860530	• Telefonutr 8605D /S	M8321-860540
• Telefonutr 8605E /S	M8321-860550	• Telefonutr 8606C /S	M8321-860630
• Telefonutr 8606B	M8321-860620	• Telefonutr 8610	M8321-861010
• Telefonutr 8606D /S	M8321-860640		

### 1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred

#### I drift

- PS-860 1500 h/år
- PS-870 1200 h/år
- Lfc 8760 h/år
- Rrgc/F 8760 h/år
- Rrgc/T 7200 h/år
- Bas 90 8760 h/år

#### Uh-intervall, se

- adress 001, kolumn Drift
- adress 001, kolumn Drift
- adress 001, kolumn Drift
- adress 001, kolumn Drift
- adress 001, kolumn Drift
- adress 001, kolumn Drift

#### Ue i förvaring

Se adress 1500 och 1600

### 1.4 Förvaringsmiljö

Utbytesenheter, t ex krets-kort/motsvarande

Torrluftat kallförråd eller varmför-råd. Kretskort skall förvaras i ESD-skyddande förpackningar

### 1.5 Berörda produktionsställen

Teknisk enhet, marktelekontor vid: F4, F10, F16, F21 samt RAB.  
Driftgrupp vid anläggning (FN).  
Underhållsregemente och MKG/VE (BRN).  
Telub Växjö (TELUV).

### 1.6 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se  
AF ALLM 600-000001.

Läsanvisning för underhållsplan, se  
AF ALLM 600-000002.

Anvisningar för hantering av ESD-känsliga enheter, se  
AF EL 100-000001.

### 1.7 Uppföljning

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

- Teknisk uppföljning enligt för "Driftdatasystem DIDAS Marktele" gällande direktiv. Uppföljningen regleras genom AF ALLM 370-000004
- Ekonomisk uppföljning enligt för "Ekonomisystem facket flygmaterielunderhåll ESYM FU" gällande direktiv.

### 1.8 Reparation i krig

Telefonutrustning AXT 101 används i krigsorganisationen.  
Resurser för reparation i krig tilldelas de instanser (koder) som angetts i uh-tabellens fält "K-REP".

Koder, se AF ALLM 600-000003.



1995-08-18

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
000400	01	TELEFONUTR 8604	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860410	TELUV						FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/101										
	*04											
	*05	MONTPL:RRGC	K-REP: 999				2ÅR	1ÅR	BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	HINDERTID 0,5H
	06								FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 2/TILLSYN		
	07											
	08						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	09								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	10											
	11						VB		ME	---		
										TELUV REPARATION AV ME		
-----												
000500	01	TELEFONUTR 8604B	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860420	TELUV						FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/102										
	*04											
	*05	MONTPL:RRGC	K-REP: 999				2ÅR	1ÅR	BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	HINDERTID 0,5H
	06								FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 2/TILLSYN		
	07											
	08						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	09								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	10											
	11						VB		ME	---		
										TELUV REPARATION AV ME		
-----												
000600	01	TELEFONUTR 8604C	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860430	TELUV						FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/104										
	*04											
	*05	MONTPLATS:LFC	K-REP: 999				2ÅR	1ÅR	BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	HINDERTID 0,5
	06								FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 2/TILLSYN		
	07											
	08						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	09								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	10											
	11						VB		ME	---		
										TELUV REPARATION AV ME		
-----												
000700	01	TELEFONUTR 8604D /S	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860440	TELUV						FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/105										
	*04											
	*05	MONTPLATS:RRGC	K-REP: 999				2ÅR	1ÅR	BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	HINDERTID 0,5
	06								FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 2/TILLSYN		
	07											
	08						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	09								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	10											
	11						VB		ME	---		
										TELUV REPARATION AV ME		
-----												
000710	01	TELEFONUTR 8604E /S	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860450	TELUV						FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/106										
	*04											
	*05	MONTPLATS:FMTS	K-REP: 999				2ÅR	1ÅR	BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	HINDERTID 0,5
	06								FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 2/TILLSYN		
	07											
	08						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	09								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	10											
	11						VB		ME	---		
										TELUV REPARATION AV ME		
-----												
000800	01	TELEFONUTR 8605	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860510	TELUV						FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/201										
	*04											
	*05	MONTPLATS:LFC 1	K-REP: 999					1ÅR	BE	UF SAMBAND 310-000109		
	06								FN	TILLSYN		
	07											
	08						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	09								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	10											
	11						VB		ME	---		
										TELUV REPARATION AV ME		

1995-08-18

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
000900	01	TELEFONUTR 8605B	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860520							FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/202										
	*04						1ÅR		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	*05	MONTPLATS:LFC 1							FN	TILLSYN		
	06											
	07						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	08								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	09											
	10						VB		ME	---		
	11									TELUV REPARATION AV ME		
000910	01	TELEFONUTR 8605C /S	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860530							FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/203										
	*04						1ÅR		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	*05	MONTPLATS:TELUV							FN	TILLSYN		
	*06	(UH-UPPDR)										
	07						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	08								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	09											
	10						VB		ME	---		
	11									TELUV REPARATION AV ME		
000920	01	TELEFONUTR 8605D /S	--		X		---	---	---	---		
	02	M8321-860540										
	03	LME -AXT10102/204										
	04											
	*05	MONTPLATS:F16 (FINNS I										
	06	FÖRRÄD)										
000930	01	TELEFONUTR 8605E /S	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860550							FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/205										
	*04						1ÅR		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	*05	MONTPLATS:LFUC							FN	TILLSYN		
	06											
	07						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	08								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	09											
	10						VB		ME	---		
	11									TELUV REPARATION AV ME		
001100	01	TELEFONUTR 8606B	--		X		---	---	---	---		
	02	M8321-860620										
	03	LME -AXT10102/302										
	04											
	*05	MONTPLATS:TELUV (FINNS										
	*06	I FÖRRÄD)										
001200	01	TELEFONUTR 8606C /S	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860630							FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/303										
	*04						1ÅR		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	*05	MONTPLATS:TELUV,							FN	TILLSYN		
	*06	TVAK PC										
	07						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	08								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	09											
	10						VB		ME	---		
	11									TELUV REPARATION AV ME		
001300	01	TELEFONUTR 8606D /S	--		X		1MÅN		BE	UF SAMBAND 310-000109	0,5	
	02	M8321-860640							FN	UNDERHÅLLSÅTGÄRD 1		
	03	LME -AXT10102/304										
	*04						1ÅR		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	*05	MONTPLATS:BAS 90							FN	TILLSYN		
	06											
	07						VB		BE	UF SAMBAND 310-000109		
	08								FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	09											
	10						VB		ME	---		
	11									TELUV REPARATION AV ME		







1995-08-18

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
CV	4	5	6	Åtgärd								
200210	01	.KRETSKORT MPU 1	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016840	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131356/1										
	04		K-REP:	999								
200220	01	.KRETSKORT TIU 1	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016855	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131363/1										
	04		K-REP:	999								
200230	01	.KRETSKORT MBU 1	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016841	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131366/1										
	04		K-REP:	999								
200240	01	.KRETSKORT PFRU 1	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016870	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131375/1										
	04		K-REP:	999								
200260	01	.KRETSKORT 35W/5V	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016789	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131529/1										
	04		K-REP:	999								
200270	01	.KRETSKORT 35W/12V	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-018802	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131529/2										
	04		K-REP:	999								
200280	01	.KRETSKORT 2X10W/15V	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016844	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131533/1										
	04		K-REP:	999								
200290	01	.KRETSKORT MJAU	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016827	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131568/1										
	04		K-REP:	999								
200300	01	.KRETSKORT MJCU	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016828	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131569/1										
	04		K-REP:	999								
200310	01	.KRETSKORT MJCU	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-019162	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131569/2										
	04		K-REP:	999								
200320	01	.KRETSKORT 2X10W/20V	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016790	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131572/1										
	04		K-REP:	999								
200330	01	.KRETSKORT RP/MJC-D	UE	ERF			VB	---	ME	---		
	02	F3200-016829	TELUV						TELUV	REPARATION		
	03	LME -ROF131616/4										
	04		K-REP:	999								









1995-08-18

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5	6						
				7	8	9						
200830	01	.KRETSKORT SEA	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-017831	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1371488/1										
	04		K-REP:		999							
200840	01	.KRETSKORT LTE (1)	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-018267	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1371571/1										
	04		K-REP:		999							
200850	01	.KRETSKORT TRDT	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-019500	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1371622/1										
	04		K-REP:		999							
200860	01	.KRETSKORT CLMM	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-019273	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1371751/1										
	04		K-REP:		999							
200870	01	.KRETSKORT DM1	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-019165	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1371818/1										
	04		K-REP:		999							
200880	01	.KRETSKORT RP2/ETCA	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-019308	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1371820/1										
	04		K-REP:		999							
200890	01	.KRETSKORT RP2/SMD	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-019481	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1371820/4										
	04		K-REP:		999							
200900	01	.KRETSKORT INTF	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-019276	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1371886/1										
	04		K-REP:		999							
200910	01	.KRETSKORT CCU-A	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-016793	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1375029/1										
	04		K-REP:		999							
200920	01	.KRETSKORT CCU-B	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-016794	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1375030/1										
	04		K-REP:		999							
200930	01	.KRETSKORT MFG	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-017832	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1377001/1										
	04		K-REP:		999							
200940	01	.KRETSKORT CDU	UE		ERF					ME ---		
	02	F3200-017833	TELUV							TELUV REPARATION		
	03	LME -ROF1377003/1										
	04		K-REP:		999							









