

3 nov 1955

Sid 1 (6)

Bearbetad vid	Fastställd av	Andrad enligt	Upphäver
UHD1	S Bjarnholt /S Ögren		

29. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 29.

För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn, Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, hänvända sig till angiven huvudverkstad.

Cv, som icke är huvudverkstad för resp materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer, som inkomma till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller rep. Materielen bör dock då så är möjligt åtgärdas av huvudverkstaden.

Reparation utförs av översynsverkstad eller om materielen tillses vid flj av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning - motsvarande tillsyn - må dock åtgärdas vid flj.

De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25%.

Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t.e CVA0954. (Tryckkammare för stol eller huvutskjutningsanordning skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller ankomstbesiktning av mottagande instans, t.e FF/Ki Saabl.

Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer succesivt att utgivas. Innan detta arbete är helt genomfört får utgivna föreskrifter användas i tillämpliga delar.

Grupp nr	Pos nr	Ritn nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Överavn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföres av	Period	Utföres av				
831	1	921704-1	Patron, huv			2 år	CVA		CVA		
	2	1047257-1	Tidutlösare	1 år	flj			CVV	CVV		
	3	561944-1	Tryckkammare, stol			1 år	CVA		CVA		
832	1	SA575279	Broms, huvudställ	H	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	2	531086-1	Stötdämpare, huvudställ, V	H	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	3	531086-2	"- " H	H	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	4	531026-1	"- nosstställ	H	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
834c	1	SA530513	Avlastningsventil, huvudställ	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	2	SA521696	"- nosstställ	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	3	SA530171	Backventil, hydraul, driven	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	4	SA800161	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	5	SA890652	Bromsventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	6	SA890653	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	7	SA890671	Handpump	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	8	924570-1	Hydraultank	H	flj			CVV	"		
	9	595501-1	"-	H	flj			CVV	"		
	10	595751-1	Manövercylinder	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	11	569101-1	Manövercylinder, huvudställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	12	920475	Manövercyl, kroppsluftbroms	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	13	561060-1	"- , lucklås, huvud- ställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	14	551000-1	"- , luckor huvudställ vingluftbroms	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	15	561090-1	"- , luckor nosstställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	16	531020-1	"- , noshjulsstyrning	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	17	550995-1	"- , nosstställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	18	598200	Manövercylinder, skevroder	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	19	VD 7-2	Manöverventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	20	SA890703	Manöverventil, landställ med urkopplingsventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	21	SA840783	Manöverventil, noshjuls- styrning	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	22	VD 6-1	Servoventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	23	VD 6-3	Servoventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	24	VD 6-4	Servoventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	25	VT 2-1	Snabbkoppling	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	26	VT 2-2	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	27	VT 2-3	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	28	VT 2-4	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	29	VT 3-1	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	30	VT 3-2	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	31	VT 5-2	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	32	VT 5-4	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	33	VT 6-1	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	34	VT 8-1	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	35	VT 9-1	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	36	GL 4-1	Spärrventil, hjulbroms	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	37	GL 4	"- , nosstställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	38	GL 3	"- , vingklaff, luftbr	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	39	SA530495	"- , landställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	40	531022	Strypventil, noshjulsstyrn	Vb	flj			CVV	"	ASM	

Grupp nr	Pos nr	Ritn nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföres av	Period	Utföres av				
834c	41	SA800771	Stryppventil, vingklaff	Vb	f1J			CVV	CVV	ASM	
	42	SA800773	" " " "	Vt	f1J			CVV	"	ASM	
	43	DL 40-1	Säkerhetsventil, hydr.drivs	H	f1J			CVV	"	ASM	
	44	SA800085	" "	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	45	VA 2-6	Tryckackumulator	Vb	f1J	5 år	CVV	"	"	ASM	
	46	VD 9	Urkopplingsventil, skevroder	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	47	VF 2-1	Vätskefilter (hydraulvätska)	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
834d	1	DL 21-2	Avstängningsventil, bränsle- syst.	H	f1J			CVV	CVV	ASM	
	2	DH 6-1	" " " "	H	f1J			CVV	"	ASM	
	3	DH 6-2	" " " "	H	f1J			CVV	"	ASM	
	4	DL 7-1	Backventil	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	5	DL 9-12	" " " "	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	6	DL 6-2	" " , bränslesyst.	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	7	DL 28-1	" " , " "	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	8	DL 37-2	" " " "	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	9	DL 41-1	" " " "	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	10	GL 7-1	" " , " "	H	f1J			CVV	"	ASM	
	11	DL 10-1	" " , dykfaak (nedre del av ryggl.tank)	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	12	DL 4-2	Backventil, högttrycksluft- syst.	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	13	SA575548	Brändsläckare			2 år	CVV	"	"		
	14	SA575771	" "			2 år	CVV	"	"		
	15	DM 11-1	Bränslemätgivare	H	f1J			CVA	CVA	ASM	
	16	DM 11-2	" "	H	f1J			CVA	"	ASM	
	17	DD 2	Bränsleventil	Vb	f1J			CVV	CVV	ASM	
	18	DD 2-1	" " NW 32	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	19	DL 22-1	Flottörventil, bränsletank, övre	H	f1J			CVV	"	ASM	
	20	922306-1	Flottörventil, bränsletank, övre	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	21	DL 25-1	" " , säcktank	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	22	DL 16-2	" " , undre kropps- tank	H	f1J			CVV	"	ASM	
	23	DL 16-1	" " , övre kropps- tank	H	f1J			CVV	"	ASM	
	24	DL 35-1	" " " "	H	f1J			CVV	"	ASM	
	25	DL 35-2	" " , övre kropps- tank	H	f1J			CVV	"	ASM	
	26	BB 2-1	Fällmekanism, fälltank	2 år	f1J	Vb	CVA		CVA	TOMT	Översyn enl ASM
	27	BB 2-2	" " , fälltank	2 år	f1J	Vb	CVA		"	29-834-11	
	28	GJ 5	g-dräktventil			2 år	CVV		CVV	ASM	
	29	DZ 2-1	Indikeringsventil, bränsle- syst.	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	30	DT 2	Inkopplingsventil, tryckpå- fyllning	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	31	GJ 2	Kabintrycksregulator			H	CVM		CVM	ASM	
	32	DD 5	Kikkran, avisning frontrutor	Vb	f1J			CVV	f1J, CVV	ASM	
	33	DD 3-4	Kikkran, kabintrycksyst.	Vb	f1J			CVV	CVV	ASM	
	34	GF 4	Luftfilter, kabinkompr	G	f1J			CVV	f1J, CVV	ASM	
	35	GF 3	" " , lågtryck, luft- syst.	G	f1J			CVV	" "	ASM	
834d	36	GD 2-2	Luftventil, högttrycksluft-syst	H	f1J			CVV	CVV	ASM	
	37	GD 16-1	" " , kabintrycksyst	Vb	f1J			CVV	"	ASM	

Grupp nr	Pos nr	Ritn nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföres av	Period	Utföres av				
834d	38	SA530707	Membranventil, högtrycks- luftst, vingkl., luftbr.	Vb	f1J			CVV	f1J, CVV	ASM	
	39	00 2-1	Reduceringsventil, bränsle- syst.	Vb	f1J			CVV	CVV	ASM	
	40	00 2-4	"	H	f1J			CVV	"	ASM	
	41	00 2-9	Reduceringsventil, bränsle- syst.	H	f1J			CVV	"	ASM	
	42	SA890362	"	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
	43	SA890369	"	H	f1J			CVV	"	ASM	
	44	SA890361	" , lågtryck- luftst.	H	f1J			CVV	"	ASM	
	45	SA539485	Syrgasbehållare			5 år	CVV		"		
	46	SA539664	Syrgasregulator			1 år	CVV		"		
	47	GL 11-1	Säkerhetsventil, bränslesyst	H	f1J			CVV	"	ASM	
	48	GL 11-2	"	H	f1J			CVV	"	ASM	
	49	GL 11-3	"	H	f1J			CVV	"	ASM	
	50	GL 11-4	"	H	f1J			CVV	"	ASM	
	51	920014-1	" , kabin	H	f1J			CVV	"	ASM	
	52	923560	"	H	f1J			CVV	"	ASM	
	53	GL 12-2	" , syrgassyst	G	f1J			CVV	"	ASM	
	54	SA539611	Tankpump	G	f1J			CVV	"	ASM	
	55	SA557048	"	G	f1J			CVV	"	ASM	
	56	SA577402	"	G	f1J			CVV	"	ASM	
	57	926153-1	"	G	f1J			CVV	"	ASM	
	58	DP 1000	"	G	f1J			CVV	"	ASM	
	59	XP4514-02	Tryckluftbehållare, hög- trycksluftst.			5 år	CVV		"		
	60	GJ 6-1	Tryckutjämn.ventil i fäll- tankar	2 år	f1J			CVV	"		
	61	GD 11-1	Tvåvägsventil, bränslesyst	2 år	f1J			CVV	"	ASM	
	62	SA511691	Vakuumregulator	Vb	f1J			CVV	"	ASM	
836	1	XP8002-18	Generator			f81jer motorn	CVA		CVA	KLM 14:8	
	2	VAG 1001	Givare till varvtalsmätare			f81jer motorn	CVA		"		
	3	SA575774	Hydraulpump			f81jer motorn	CVV		CVV		
	4	VP 1001	"			f81jer motorn	CVA		CVA		
	5	VP 1002	"			f81jer motorn	"		"		
	6	SA980058	Kabinkompressor			f81jer motorn	CVV		CVV		
	7	529611- -10-1	Kabinkompressor			f81jer motorn	CVV		CVV		
	8	C 3810/1	Startapparat			f81jer motorn	CVA		CVA	KLM 15:8 och beskr	
837	1		Akan 20 m/m m/47	5000- 6000 skott	f1J			CVA	FF	Enl beskr	
	2		Akan 12,7 m/m	ca 3000 skott	f1J			CVA	FF	enl beskr	
	3	532475-1	Raketbalk	1 år	f1J			CVA	f1J		

Grupp nr	Pos nr	Ritn nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföras av	Period	Utföras av				
838	1	RM 1000	Accelerometer			3 år	CVV		CVV		
	2	RM 2-1	Accelerometerbrytare g-strömställare	G	flj			CVV	"	ASM	
	3	XP8001-14	Ackumulator	1 år	flj	Vb	Jungner		Jungner	ELM 16:04	
	4	N391643	Antennfilter			2 år	CVA		CVA		
	5	SA530576	Antennfilter 30 AGA N391653			2 år	CVA		CVA		
	6	SA511004	Automatsikring 6 A	Vb	flj			CVV	flj, CVV		
	7	SA511005	"- 10 A	Vb	flj			CVV	"-		
	8	SA511006	"- 15 A	Vb	flj			CVV	"-	ELM 03:4	
	9	SA511007	"- 20 A	Vb	flj			CVV	"-		
	10	SA511008	"- 30 A	Vb	flj			CVV	"-		
	11	SA511009	"- 40 A	Vb	flj			CVV	"-		
	12	EH 5-1	Bakströmsrelä	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	13	DM 1005	Bränslemätare	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	14	SA575247	Bränsletryckvarnare	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	
	15	XP8174-01	DME-instrument	F	flj	1 år	CVA		CVA		
	16	XP8174-02	DME-indikator	F	flj	1 år	CVA		CVA		
	17	PP 3-1	Domkraft, stab, omställn	G	flj	H	CVV		CVV	ASM	
	18	PP 10-1	"-	G	flj	H	CVV		CVV	ASM	
	19	PP 16-9	Domkraft, kameraluckor	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	20	PP 16-10	"-	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	21	PP 2-1	Dragmagnet (avfyrn.magnet)	Vb	flj			CVA	flj, CVA	ELM 13:1	
	22	SA557995	Partmätare	F	flj	3 år	CVV		CVV		
	23	XP8062-01	Flygplanur K2			3 år	CVV		CVV		
	24	SA575607	Flygplanur K4			3 år	CVV		CVV		
	25	Frp 3	Pejlradio								
			Mottagare	6 mån 1 år	flj flj	2 år	CVA		CVA	Beskrivning	
			Omformare	6 mån 1 år	flj flj	2 år	CVA		CVA	Beskrivning	
	26	SA575547	Givare, bränsletryckvarnare	Vb	flj			CVA	flj, CVA	ASM	
	27	DZ 1000	"-	Vb	flj			CVA	"-	ASM	
	28	SA575713	Givare, oljemanometer	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	
	29	ZM1000-1	Givare, oljetermometer	Vb	flj			CVA	CVA		
	30	UH 1009	Gyroskop Mk 4E	E	flj	1 år	CVA		FF	Beskrivning	
	31	SA575343	Höjdmätare	F	flj	3 år	CVV		CVV		
	32	SA575345	Höjdmätare	F	flj	3 år	CVV		CVV		
	33	SA530574	IK-sändare-mottagare	6 m	flj	1 år	CVA		CVA	Föreskr för tills PI 15/A	
	34	EH 17-1	Impulsgivare	G							
	35	GM1003-1	Kabinmanometer	F	flj	3 år	CVV		CVV		
	36	SA575688	Kabinmanometer			3 år	CVV				
	37	SKa 5	Kamera	E	flj	2 år	CVA		FF		
	38	SKa 10	"-	E	flj	2 år	CVA		FF	Beskrivning	
	39	SKa 15	"-	E	flj	2 år	CVA		FF		
	40		Kasset t registrerkamera			2 år	CVA		flj, CVA		
	41	XP8143-04	KH-förstärkare	2 år	flj			CVA	CVA		
	42	XP8227-02	KH-instrument			2 år	CVA		CVA		
	43	XP8225-03	KH-låsmotor	2 år	flj			CVA	CVA		
	44	RM 1002	Kraschströmställare	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	45	XP8226-02	Kurshorisontgyro		flj	10 mån	CVA		CVA		
	46	ZM 3-1	Lagertermometer	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	47	VM 1001	Manometer 3-visare (hydraul- system)			Vb	CVV		CVV		
	48	EK 5-1	Motstånd	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	49	PN-50	Navigeringsradar	6 mån	flj	1 år	CVA		CVA		

Grupp nr	Pos nr	Ritm nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföras av	Period	Utföras av				
838	50	VM 2-1	Oljemanometer	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	51	SA575714	"	F	flj	Vb	CVA				
	52	SA576763	Oljetermometer	F	flj			CVA	CVA		
	53	ZM 2-1	"	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	54	EO 3-1	Omformare	G	flj			CVA	CVA	ELM 08:5	
	55	RM 3	Pitotrör statiskt tryck	Vb	flj			CVV	CVV		
	56	RM 4	Pitotrör, totaltryck	Vb	flj			CVV	CVV		
	57	SA800983	Raketväljarlåda	2 år	flj			CVV	CVV	ELM 19:3	
	58	RKa9	Registrerkamera	2 mån	flj	1 år	CVA		CVA	Beskrivning	
	59	EH 7-3	Relä (startbox)	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	60	EH 13-2	Relä	Vb	flj			CVV	CVV		
	61	EH 20-2	"	Vb	flj			CVV	CVV		
	62	EH 20-5	"	Vb	flj			CVV	CVV		
	63	SA575610	Relä	H	flj			CVV	CVV	ASM	
	64	SA575897	"	H	flj			CVV	CVV		
	65	SA800151	"	Vb	flj			CVV	CVV	ELM 04:25	
	66	SA800152	"	Vb	flj			CVV	CVV	ELM 04:26	
	67	SilvaK107	Reservkompass			4 år	CVV		CVV		
	68	SA575621	Signalhorn	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	69	EJ 1002	Spänningsregulator	G	flj			CVV	CVV	ELM 09:8	
	70	UH 1000	"	G	flj			CVV	CVV	ELM 09:10	
	71	Aga	Styrautomat			2 år	CVV		CVV		
	72	SA557958	Svängindikator	F	flj	2 år	CVM		CVM		
	73	SA530860	Syrgasindikator			2 år	CVV		CVV		
	74	GM 1000	Syrgasmanometer			2 år	CVV		CVV		
	75	YQ 1007-1	Sändare-mottagare FR 8	6 mån	flj	2 år	CVA		CVA	Föreskrifter för tillsyn o översyn	
	76	SA577238	Termostat	Vb	flj			CVV	CVV		
	77	EH 6-1	Tidgivare	G	flj			CVV	CVV		
	78	VM 1002-1	Tryckluftmanometer			Vb	CVV		CVV		
	79	EO 1006-1	Tändspole	F	flj			CVV	CVV	ELM 06:4	
	80	EO 1009-1	"	F	flj			CVV	CVV	ELM 06:4	
	81	ZM 4-1	Utloppstermometer	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	82	SA575344	Varlometer	F	flj	3 år	CVV		CVV		
	83	SA575346	"	F	flj	3 år	CVV		CVV		
	84	SA575956	"	F	flj						
	85	RM 1001	Varvtalsmätare	F	flj	2 år	CVA		CVA		
	86	EM 1000	Voltampéremeter	Vb	flj			CVA	CVA		
	87	ZM 1006	Ytterlufttermometer	F	flj	Vb	CVA		CVA		
839	1	ZB-5125	Förbandsväska	10 mån	flj			-	flj		
	2		Kassett till ksp-kamera			2 år	CVA		flj, CVA		
	3	RKa 4	Kulsprutekamera	E	flj	3 år	CVA		CVA	Beskrivning	
	4	SA557005	Syrgaslang	E	flj				flj	TOMT 866-19	
840	1		Brännkammare	E	flj	Vb	CVA		CVA		
	2	SFA-25336	Spridare	E	flj	Vb	CVA		CVA		
	3	SFA-28337	Startspridare	E	flj	Vb	CVA		CVA		