

*Enso avse utlyg 6*

Bearbetad vid	Fastställd av	23 aug 1957	Sid 1 (12)
UHD1	P Jurander / S Ögren	Andrad enligt :50 :53 :54 159 170:24 :82 Tpr 20721 144-59:88-92 Tpr 171613/59 59 (9201/59)	Upphäver 32-80-2 1)

32. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 32

1. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som icke är huvudverkstad för resp materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer, som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av huvudverkstad där ej annat anges. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas vid flottilj.
4. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25%.
5. Flottilj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.
6. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t e CVA-0954. (Tryckkammare för stol skall dock märkas i samband med inmontering i fpl.) Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans, t e FF/KiSaabl.
7. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligen märkt.
8. Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer att ges ut successivt. Innan detta arbete är helt genomfört får befintliga föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall resp huvudverkstad tillfrågas.

*Handwritten stamp or mark, possibly "RECEIVED" or similar, oriented vertically.*

1) Andringar och kompletteringar.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
<u>Grupp 1. Kropp</u>										
1	Huvlås	1011176	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
2	Tidutlösare	1047257-1	<i>1 år</i>	<i>Aj</i>	3 år <sup>2)</sup>	CVM	<del>CVV</del>	<del>CVV</del>	ASM	
3	Tryckkammare (stol) nedre	1048185-1			1 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	
4	Tryckkammare (stol) övre	1080207-1			1 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	
<u>Grupp 2. Landställ</u>										
5	Broms, huvudställ	SA 577315	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	GOOD-YEAR-40065
6	Bromsregulator "Maxaret" V	SA 577321			G	CVV	CVV	CVV	ASM SA577321	DUNLOP-AC10946
7	Bromsregulator "Maxaret" H	SA 577320			G	CVV	CVV	CVV	ASM SA577320	DUNLOP-AC10944
8	Bromskiva	SA 579065					CVA	CVA		
9	Fjäderscylinder	1026190-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM 1026190-1	
10	Fjäderscylinder	1035251-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM 1035251-1	
11	Lås, huvudställ	1086860-1	Vb	flj			CVV	CVV		
12	Stötdämpare, h-ställ H	1031793-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	
13	Stötdämpare, h-ställ V	1031793-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	
14	Stötdämpare, n-ställ	1031778-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	
<u>Grupp 3a. Styrorosa</u>										
15	Skruvdomkraft	PT8-5			H	CVV	CVV	CVV	ASM	
16	Skruvdomkraft	PT8-6			H	CVV	CVV	CVV	ASM	
17	Skruvdomkraft	PT11-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	
18	Skruvdomkraft	PT11-2			H	CVV	CVV	CVV	ASM	
<u>Grupp 4c. Hydraulsystem</u>										
19	Avstängningsventil, nödut- fälln.klaff	GD 9-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM GD 9-1	
20	Avstängningsventil, nödut- fälln. yttre beväpn.	GD 9-2	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM GD 9-2	
21	Backventil	6001715	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
22	Backventil	6100187	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
23	Backventil	DL 38-4	H	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM DL38-1	SAAB
24	Backventil	SA 530171	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM SA530171	SAAB
25	Backventil	SA 800161	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
26	Backventil	SA 800162	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
27	Backventil	SA 800165	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
28	Backventil	VD 30-3	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
29	Bromsventil	VD 31-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM VD 31-1	SAAB
30	Bromsventil	VD 31-2	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
31	Filter (styrautomat)	VF5-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
32	Flödesregulator (för tank- pump)	6000009-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
33	Hydraulkoppel, bakre	1041313-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
34	Hydraulkoppel, främre	1041324-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
35	Hydraulmotor	1088944-1			G	CVV	CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
36	Hydraulmotor	1088944-2			H	CVV	CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
37	Hydraulpump för antennsva	6000013-1	H	flj			<del>CVV</del>	<del>CVV</del>	ASM	SAAB 3/
38	Hydraulpump, huvudsystem	SA 577388	H	flj			<del>CVV</del>	<del>CVV</del>	ASM	DOWTY 5050Y.N. 2489

Ang.: 1. Reparation utföres av CVM. Materielen skall dock alltid insändas till CVV, som avgör om rep. skall ut-  
föres. I förekommande fall föreslås kass av CVM.

2. Översynsperioden får räknas fr o m att TOMÄ 32-831-Ä14 blivit införd.

Om modifierad tidutlösare behöver inte överses

3. Ändrad huvudverkstad gäller fr o m 1/6 1969

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
	<u>Grupp 4c. Hydraulsystem</u> <u>(forts)</u>									
39	Hydraulpump, huvudsystem	6000004-3	H	flj			CVM CVV	CVM CVV	ASM	SAAB
40	Hydraulpump, höjd- och an- tennservo	1081301-1	H	flj			CVM CVV	CVM CVV	ASM	SAAB
41	Hydraulpump för tankpump	6000008-1	H	flj			CVM CVV	CVM CVV	ASM	SAAB
42	Hydraulpump, skevservo	1081300-1	H	flj			CVM CVV	CVM CVV	ASM	SAAB
43	Hydraulpump, skevservo	1081300-3	H	flj			CVM CVV	CVM CVV	ASM	SAAB
44	Hydraulpump, styrautomat	6000004-5	H	flj			CVM CVV	CVM CVV	ASM	SAAB
45	Hydraultank	1087114-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
46	Höjdservo	1085504	H	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1085504 ASM1087120 ASM1084002	SAAB
47	Höjdservo	6000709-1	H	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM6000709 ASM1105985 ASM1084002	SAAB
48	Höjdservo	6000709-2	H	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM6000709 ASM1105985 ASM1084002	SAAB
49	Magnetventil	VH 10-2	H	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	
50	Manövercylinder	1031834	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1031834-1	SAAB
51	Manövercylinder	1031870-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1031870-1	SAAB
52	Manövercylinder	1036590-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1036590-1	SAAB
53	Manövercylinder	1038740-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1038740-1	SAAB
54	Manövercylinder	1046241-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1046241-1	SAAB
55	Manövercylinder	1084077-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV		SAAB
56	Manövercylinder	1108248-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1108248-1	SAAB
57	Manövercylinder	6001725	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV		SAAB
58	Manövercylinder	926103-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM926103-1	SAAB
59	Manövercylinder f. mynnings- resp. vent.luckor	1083355-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1083355-1	SAAB
60	Manövercylinder f. mynnings- resp. vent.luckor	1126633-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV		
61	Manövercylinder, tryckluft	1025984-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1025984-1	
62	Manövercylinder, tryckluft	1026076-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1026076-1	
63	Manöverventil	VD 18-3	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM VD18-3	SAAB
64	Manöverventil	1087121-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1087121-1	SAAB
65	Manöverventil	1096615	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	SAAB
66	Manöverventil (el)	1088946-1	H	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	SAAB
67	Manöverventil, ebk	6100506	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	DOWTY-7403Y
68	Manöverventil för inläs, huvudställ och nosställ	1086856-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	
69	Manöverventil, spakservo	1099770-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	SAAB
70	Omkopplingsventil	VD 15-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM VD15-1	SAAB
71	Påfyllningsventil	VD 25-1	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	SAAB
72	Påfyllningsventil, hydraul- tank	VD 25-2	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	SAAB
73	Reducerventil (höjd- o. sidservo)	VJ 2-3	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM	SAAB
74	Servoventil	VD 14-4	Vb	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM VD 14-4	SAAB
75	Skevservo	1107475-3	H	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1107475 ASM1087120 ASM1084002	SAAB
76	Skevservo	1107475-4	H	flj			CVV <sup>1</sup>	CVV	ASM1107475 ASM1087120 ASM1084002	SAAB

Anm.: 1. Reparation utföres av CVM. Materielen skall dock alltid insändas till CVV, som avgör om rep. skall ut-  
föras. I förekommande fall föreslås kass av CVM.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
	<u>Grupp 4c. Hydraulsystem</u> (forts)									
77	Skevservo	6000707-1	H	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM6000707 ASM1105985 ASML084002	SAAB
78	Skevservo	6000707-2	H	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM6000707 ASM1105985 ASML084002	SAAB
79	Spärrventil (nödutfälln. luftbromsar)	GL 4-3	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM GL 4-3	SAAB
80	Styrventil	1094434-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
81	Styrcylinder	1084002-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
82	Styrcylinder	1084077-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASML084077-1	SAAB
83	Säkerhetsventil	DL 40-2	H	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
84	Säkerhetsventil	VL 5-5	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
85	Säkerhetsventil (antenn- krets)	VL 11-4	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
86	Säkerhetsventil, antenns- stem, höjdservo	VL 5-2	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
87	Säkerhetsventil, huvudsy- stem	SA 800087	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	
88	Säkerhetsventil, huvudsy- stem	SA 800088	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
89	Säkerhetsventil, hydraul- tank	1097327-1	H	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
90	Säkerhetsventil, nosställ	VL 7-3	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
91	Säkerhetsventil, skevservo	VL 15-3	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM VL 15-3	SAAB
92	Säkerhetsventil, skevservo	VL 15-4	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
93	Säkerhetsventil, spakservo	DL 30-4	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
94	Tryckackumulator	6000705	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	SAAB
95	Tryckackumulator	6001735-1	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	SAAB
96	Tryckackumulator, land- ställs- resp luftbroms	1085523-1	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASML085523-1	SAAB
97	Tryckackumulator, spakser- vosektion	1103300-1	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASML103300	SAAB
98	Tryckregulator	PJ 3-4	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
99	Tryckregulator	VJ 2-3	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	
100	Urkopplingsventil	1102650-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
101	Urkopplingsventil (höjdservo)	6000703-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
102	Urkopplingsventil, land- ställsektion	VD 5-2	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
103	Urkopplingsventil, skevservo	VD 9-5	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
104	Urkopplingsventil, (skevservo)	6000701-1	Vb	flj			CVV <sup>1.</sup>	CVV	ASM	SAAB
	<u>Grupp 4d. Bränslesystem</u>									
105	Avstängningsventil	DD11-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
106	Avstängningsventil	DD11-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
107	Avstängningsventil	DH3-2	H	flj			CVV	CVV	ASM DH3-2 ASM PP8-21 ASM PP8014-1	
108	Avstängningsventil	DH3-4	H	flj			CVV	CVV	ASM DH3-4 ASM PP26-2 ASM PP24019-2	

Anm.: 1. Reparation utföres av CVM. Materialet skall dock alltid insändas till CVV, som avgör om rep. skall utföras. I förekommande fall föreslås kass av CVM.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
	<u>Grupp 4d. Bränslesystem</u> <u>(forts)</u>									
109	Avstängningsventil	DH5-4	H	flj			CVV	CVV	ASM DH5-4 ASM PP26-3 ASM PP8014-1	
110	Avstängningsventil, låg- tryckskran	DH3-1	H	flj			CVV	CVV	ASM DH3-1 ASM PP8-17 ASM PP8014-1	
111	Avstängningsventil, låg- tryckskran	DH3-3	H	flj			CVV	CVV	ASM DH3-3 ASM PP26-1 ASM PP8014-1	
112	Avstängningsventil, tryck- tankn.	DH4-3	H	flj			CVV	CVV	ASM DH4-3 ASM PP8-14 ASM PP8014-1	
113	Avstängningsventil, tryck- tankn.	DH5-3	H	flj			CVV	CVV	ASM DH5-3 ASM PP8-12 ASM PP8014-1	
114	Avtappningsventil	DD10-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
115	Avtappningsventil, extra- tank	DD10-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
116	Backventil	DL27-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	
117	Backventil	DL33-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
118	Backventil	DL38-1	H	flj			CVV	CVV	ASM DL38-1,4	
119	Backventil	DL48-2	H	flj			CVV	CVV	ASM DL48-2	
120	Backventil	DL48-3	H	flj			CVV	CVV	ASM DL48-3	
121	Backventil, extratank	DL6-3	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
122	Backventil, extratank	DL6-5	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
123	Bränslefilter, ebk	1086000-1	G	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
124	Bränsletank				Vb	CVV	CVV	CVV		
125	Ebk-pump (svensk)	SFA 53855			G <sup>1)</sup>	CVV	CVV	CVV		
126	Ebk-pump (engelsk)	RH 2/2 C			G <sup>2)</sup>	CVV	CVV	CVV		LUCAS
127	Elväxel, högtryckskran	PP8-23	H	flj			CVV	CVV	ASM PP8014-1 ASM PP8-23	
128	Elväxel, högtryckskran	PP26-4	H	flj			CVV	CVV	ASM PP26-4 ASM PP8014-1	
129	Extratank	1006769-1	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
130	Filter	1104444-1	G	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
131	Filter	1120625	G	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
132	Flottörströmställare	EL2-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	
133	Flottörströmställare, extratank	EL2-2	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	
134	Flottörströmställare, extratank	EL2-4	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	
135	Flottörventil	922306-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
136	Flottörventil	DL16-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
137	Flottörventil, extratank	DL34-2	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
138	Indikeringsventil	SA1115839-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
139	Inkopplingsventil	DT2-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
140	Reducerventil	6100070	F	flj			CVV	CVV	ASM6100070	HYMATIC-PS 48/27
141	Reducerventil, extratank	SA577275	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	HYMATIC-PS 48/35
142	Säkerhetsventil, startsy- stem	DL47-1	H	flj			CVV	CVV	ASM DL47-1	SAAB
143	Säkerhetsventil	GL18-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
144	Säkerhetsventil, ebk-led- ning	DL30-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
145	Tankpump	SA575118			G	CVV	CVV	CVV	ASM SA575118	THOMPSON

- 1) Dook högst 10 ebk-tim  
2) Dook högst 15 ebk-tim

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överryn		Huvud-vst	Kass av	Föreskrift	Ann
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
<u>Grupp 4d. Bränslesystem (forts)</u>										
146	Tankpump	SA577344			G	CVV	CVV	CVV	ASM	PULSOMETER
147	Urluftningsventil	GJ 10-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
148	Urluftningsventil	GJ 10-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
149	Urluftningsventil	GL 25-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
<u>Grupp 4e. Röksystem</u>										
150	Avstängningsventil	GD 13-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
151	Avstängningsventil	GD 13-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
152	Avstängningsventil, avisning	GH 10-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
153	Avstängningsventil, huv-tätn.	GD 16-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	
154	Brandsläckare	SA 577505			2 år	CVV	CVV	CVV	ASM	GRAVIMER
155	Brandsläckare	6100085	F	flj	2 år	CVV	CVV	CVV	ASM	
156	g-dräktventil	GJ 5			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM GJ 5	SAAB
157	Kabintrycksregulator	GJ 2-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	SAAB
158	Kylare, kabinluft	1092436-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
159	Kylare, kabinluft	6000801	G	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
160	Kylare, kabinluft	6000803	G	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
161	Kylturbin	SA577423	G	flj	2 år	CVV	CVV	CVV	ASM	SRM-232B
162	Magnetventil (ol)	GH 13-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
163	Magnetventil (ol)	GH 13-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
164	Reduerventil	GO 8-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
165	Reduerventil	SA577192	H	flj			CVV	CVV	ASM	AGA-TM2800
166	Reduerventil	6100009	H	flj			CVV	CVV	ASM	AGA-TM2940
167	Reglerventil	GH 8-4	G	flj			CVV	CVV	ASM GH8-4 ASM PF23-2 ASM PF240192	
168	Reglerventil, extratank	GH 8-3	2 år	flj			CVV	CVV	ASM GH 8-3	
169	Säkerhetsventil	GL 14-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
170	Tryckluftbehållare	SA 575902			5 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	OL2S
171	Utlösningsanordning	PU 2-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
<u>Grupp 6. Motorinstallation</u>										
172	Undertrycksventil (start-bränsletank)	GL 20-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	SAAB
173	Växellåda	SA 575790			H	CVV/H	CVV/H	CVV/H	ASM	ASEA
174	Växellåda	6100052			H	CVV/H	CVV/H	CVV/H	ASM	
<u>Tändsystem, motor, ebk</u>										
175	HE-tändbox (tändsyst.motor)	C 10 TS/2			H	CVV	CVV	CVV	TOMT	BTH
176	HE-tändbox (tändsyst.motor)	NB 25 S/1			H	CVV	CVV	CVV	TOMT	ROTAX
177	Tidgivare, ebk	FEM/A/44	H	flj			CVV	CVV	TOMT	TEDDINGTON
178	Tidgivare, ebk	FEM/A/54	H	flj			CVV	CVV	TOMT	
179	Tändspole för ebk	C7 TS/1	G	flj			CVV	CVV	TOMT 854-17	BTH
<u>Startsystem</u>										
180	Pumpaggregat	S7 PA 2 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	STAL
181	Pumpaggregat	S7 PAA 3A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	STAL
182	Reglerbox	5650028-1 702 348200 20 671			H	CVV	CVV	CVV	TOMT 854-18	ASEA PLESSEY

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överagn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
			Period	Utföras av	Period	Utföras av				
	<u>Grupp 6. Motorinstallation</u> (forts)									
	<u>Startsystem (forts)</u>									
183	Startapparat	S7 A 2 A			följer <sup>x)</sup> motorn	CVV	CVV	CVV	TOMT	STAL
184	Startapparat	S7A3A			följer <sup>x)</sup> motorn	CVV	CVV	CVV	TOMT	STAL
185	Startbränsleventil	S7 FS 2 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	STAL
186	Startbränsleventil	S7 FSA 2 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	STAL
187	Tändbox	7CZ 75700			H	CVV	CVV	CVV	TOMT	PLESSEY
188	Tändströmsställare	S7 K 2 A	G	flj			CVV	CVV	TOMT	STAL
189	Tändströmsställare	S7 KTA 2 A	G	flj			CVV	CVV	TOMT	STAL
	<u>Grupp 7. Bevärning</u>									
190	Akan, 20 mm, m/49, H		2000sk	flj			CVA	FF		3
191	Akan, 20 mm, m/49, V		2000sk	flj			CVA	FF		3
192	Akan, 30 mm, m/55, H		1000 e. 5000sk	flj			CVA	FF		3
193	Akan, 30 mm, m/55, V		1000 e. 5000sk	flj			CVA	FF		3
194	Balkar, yttre bevärning och kamerainst.		1 år	flj	4 år	CVA	CVA	CVA		
	Bombsikte:									
195	Centralinstrument	BT 9 C								
196	Gyroenhet	BT 91-1	6 mån	flj	1/1 år	CVA	CVA	FF		
197	Manöverläda	BT 92-1	6 mån	flj	Vb	CVA	CVA	FF		
198	Rakettilslats	UH 6-1	6 mån	flj	Vb	CVA	CVA	FF		
199	Fotocell, Ska 18		F	flj	2 år	CVA	CVA	FF		
200	Intervallgivare	HI 4-2			2 år	CVV	CVV	CVV	ASM	
201	Kassett till KKa		1 år	flj	3 år	CVA	CVA	CVA		
202	Kassett till RKa		4 mån	flj	3 år	CVA	CVA	CVA		
203	Kulsprutekamera	KKa 4	F	flj	3 år	CVA	CVA	CVA		
204	Registrierkamera med hyls- präpp	RKa 14	4 mån	flj	1 år	CVA	CVA	CVA		
	Reflexsikte 5:									
205	Höjkorrektör	AL Mk 1	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	CVA		
206	Reläförstärkare	RA Mk 1	D	flj	2 år	CVA	CVA	CVA		
207	Sikthuvud	5/32 alt 5A/32	3 mån	flj	1 år	CVA	CVA	FF		
208	Vridhandtag		Vb	flj			CVA	CVA		
209	Spaningskamera	SKa 17	4 mån	flj	3 år	CVA	CVA	CVA		
210	Spaningskamera	SKa 16	4 mån	flj	3 år	CVA	CVA	CVA		
211	Temperingsgivare		Vb	flj	2 år	CVV	CVV	CVV		
	<u>Grupp 8a. Elanläggning</u>									
212	Akkumulator	XP 8001-15	1 år	flj	Vb	Jungner	Jungner	flj Jungner		
213	Bakströmsrelä	EH 5-2	G	flj			CVV	CVV	ASM	
214	Eldskraft, huv	PP 16-8	H	flj			CVV	CVV	ASM PP16-8 ASM PP19050 ASM SA465112	

x) Dock högst 500 startningar

3. Betn förändringsöversättning - se TOMT 881-62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överryn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
	<u>Grupp 8a. Elanläggning</u> (forts)									
215	Eldomkraft, akvtrim	PP 8-20	G	flj			CVV	CVV	ASM 8014-1 ASM PP8-20	
216	Eldomkraft, trimroder, fena	PP 18-5	G	flj			CVV	CVV	ASM PP18-5 ASM PP8014-1	
217	Elväxel, stabilisator	PP 36-1			G	CVV	CVV	CVV	ASM	
218	Elväxel, stabilisator	PP 14-3			G	CVV	CVV	CVV	ASM PPL4-3 ASM SA576676 ASM PP5050-2	
219	Elväxel, stabilisator	PP 14-4			G <sup>1)</sup>	CVV	CVV	CVV	ASM PPL4-4 ASM SA576676 ASM PP5050-2	
220	Elväxel, stabilisator	PP 14-5			G	CVV	CVV	CVV	ASM	
221	Förstärkare, temperatur- kontroll	EC 1/3	H	flj			CVA	CVA	TOMT	SMITH
222	Förstärkare, temperatur- kontroll	EC 2/3	H	flj			CVA	CVA	TOMT	SMITH
223	g-strömställare	RM 8-1	G	flj			CVV	CVV	ASM RM8-1	
224	Impulsgivare (Vibrator om- formare)	SA 577550	F	flj			CVV	CVV	ASM	
225	Isvarningsreli	SA 575337	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	SMITH-12DL
226	Kontrollbox, kabinvärme	SA 575357	G	flj			CVV	CVV	ASM	
227	Kopplingsbox	SA 577123	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	GRAVINER-D900
228	Kraschströmställare	RM 10-1	G	flj			CVV	CVV	ASM RM10-1	
229	Laddningsgenerator	6100023	G	flj	H	CVV	CVV	CVV	ASM	ASEA-LY8-1
230	Likriktare	SA 575611	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
231	Likriktare	SA 575910	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
232	Omformare	EO 10-1	G	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM EO 10-1	SAAB-SAA64032
233	Omformare	SA 577075	G	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	ROTAX-S2703/1
234	Omformare, akan	SA 577595	G	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	
235	Relä	EH 13-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
236	Relä	EH 13-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
237	Relä	SA 575897	Vb	flj			CVV	CVV	ASM 575897	
238	Relä	SA 576946	G	flj			CVV	CVV	ASM	
239	Relä	SA 577307	G	flj			CVV	CVV	ASM	BILLMAN
240	Relä	SA 577387	G	flj			CVV	CVV	ASM	BILLMAN
241	Relä	SA 6100021	G	flj			CVV	CVV	ASM	
242	Relä, markström	EH 7-5	G	flj			CVV	CVV	ASM	
243	Relä, pump, startsystem	EH 7-6	G	flj			CVV	CVV	ASM	
244	Reläbox	SA 577576	H	flj			CVV	CVV	ASM	GRAVINER-D1200
245	Spänningsregulator	SA 6100018	G	flj			CVV	CVV	ASM	ASEA-YCC21
246	Spänningsregulator typ 22 för reflexsikte	5U/2166	G	flj			CVV	CVV	TOMT854-23	NEWTON
247	Spänningsregulator typ 22A för reflexsikte	5U/5797	G	flj			CVV	CVV	TOMT854-16	
248	Stegrelä	6100193	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	CLAIRE-SD-18
249	Styrspakahandtag	FD 3-2	G	flj			CVV	CVV	ASM	
250	Styrspakahandtag	FD 3-3	G	flj			CVV	CVV	ASM	
251	Styrspakahandtag	FD 5-1	G	flj			CVV	CVV	ASM	
252	Temperaturreli	EH 1	G	flj			CVV	CVV	ASM	OLIVER FELL
253	Termostat, kabin, inlopps	464538	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
254	Termostat, kabin, utlopps	SA 575358	G	flj			CVV	CVV	ASM	
255	Termoströmställare	SA 576726	G	flj			CVV	CVV	ASM SA576726	

1) Endast 1 Överryn därefter Vb. Märkes av CVV.



Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ann
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
	<u>Grupp 8a. Planläggning</u> (forts)									
256	Transformator	SA 576275	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	
257	Transformator, oljetryck	VAF 3201	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	ERMI
258	Triabox, bränslevolym, kropp	DM 12-1	H	flj			CVA	CVA	ASM	SAAB
259	Tryckströmbrytare	771 FG/KP			följer motorn		CVA	CVA	ASM	ALPHA
260	Tryckströmställare	ED 6-10	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
261	Tryckströmställare	ED 20-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM ED 20-1	
262	Tryckströmställare	SA 521697	Vb	flj			CVV	CVV	ASM SA521697	
263	Tryckströmställare	SA 855292	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	<u>Grupp 8b. Radio och radar</u>									
	Flyg radiostation typ R-12									
264	Manöverapparat, ff	N 391956	1 år	flj	Vb		CVA	CVA	FF	TOMI Fr-12-853-2 AGA
265	Manöverapparat, fs	F 391952	1 år	flj	Vb		CVA	CVA	FF	AGA
266	SM-enhet	N 391955alt. N 392237	6 mån	flj	2 år		CVA	CVA	FF	AGA
	Navigeringsradarstation:									
267	Antennfilter	PN-50/A			2 år		CVA	CVA	FF	TOMI
268	Indikator	RP 748.93			2 år		CVA	CVA	FF	
269	Instrument	RP 748.80			2 år		CVA	CVA	FF	
270	Manöverlåda	RP 748.92			2 år		CVA	CVA	FF	
271	Monteringsbädd med kopp- lingslåda	RP 748.89			2 år		CVA	CVA	FF	
272	Monteringsbädd med kopp- lingslåda	RP 748.77			2 år		CVA	CVA	FF	
273	SM-enhet	RP 748.81			2 år		CVA	CVA	FF	
274	Spänningsstab.enhet	RP 748.76			2 år		CVA	CVA	FF	
275	Tidaxelenhet	RP 748.88			2 år		CVA	CVA	FF	
	Radarhögdmätare:									
276	Antenn	PH-11/A			Vb		CVA	CVA	FF	TOMI
277	Apparatenhet	25.877			2 år		CVA	CVA	FF	
278	Höjdiindikator	VRF 5102	F	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
279	Monteringsbädd		Vb	flj				CVA	FF	
	Saturnus:									
280	Apparatlåda I	XP 8173-13	6 mån	flj	2 år		CVA	CVA	FF	TOMI
281	Apparatlåda II	XP 8173-14	6 mån	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
282	Manöverapparat, ff	XP 8173-15	6 mån	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
283	Manöverapparat, fs	XP 8173-16	6 mån	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
	Spaningsradarstation:									
284	Apparatlåda I	XP 8173-24	Vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	TOMI
285	Apparatlåda II	XP 8173-25	6 mån	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
286	Apparatlåda III	XP 8173-26	Vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
287	Apparatlåda IV	XP 8173-29	Vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
288	Apparatlåda V	XP 8173-30	Vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
289	Apparatlåda VI	XP 8173-31	Vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
290	Indikator, ff	XP 8173-27	Vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	
291	Indikatorenhet, fnsv	XP 8173-28	Vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överagn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ann
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
	<u>Grupp 8b. Radio och radar</u> (forts)									
	Spaningsradarstation:	PS-431/A							TOMT	
292	Antenn	YL-3	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
293	Indikator, ff	ELP-3L	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
294	Indikator, fnav	ELP-2L	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
295	Likriktare	EK-2M	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
296	Manöverpanel, H	EB-3R	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
297	Manöverpanel, V	EB-2R	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
298	Manöverspak	YL-6	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
299	Modulator	ECT-2M	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
300	Programgivare	YL-7	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
301	Servo förstärkare	YL-8	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
302	SM-enhet	ER-223	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
	Spaningsradarstation:	PS-432/A							TOMT	
303	Antenn	YL-3	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
304	Indikator, ff	ELP-3R	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
305	Indikator, fnav	ELP-2R	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
306	Likriktare	EK-2M	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
307	Manöverpanel, H	EB-3R	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
308	Manöverpanel, V	EB-4R	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
309	Manöverspak	YL-6	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
310	Modulator	ECT-2M	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
311	Programgivare	YL-7	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
312	Servo förstärkare	YL-8	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
313	SM-enhet	ER-223	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
314	Strob-enhet	EO-3R	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		
	<u>Grupp 8c. Instrumentanläggning</u>									
315	Accelerometer	Ac 7 B			3 år	CVV	CVV	CVV		NAP
316	Bränslevolygivare, bakre kroppstankar	DM 8-2	H	f1j			CVA	CVA	ASM	SAAB
317	Bränslevolygivare, främre kroppstankar	DM 8-1	H	f1j			CVA	CVA	ASM	SAAB
318	Bränslevolygivare, vingtankar	DM 5-3	G	f1j	H	CVV	CVV	CVV	ASM	SAAB
319	Bränslevolyndikator, kroppstankar	SA 576773	F	f1j	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	LME-VTF4001
320	Bränslevolyndikator, vingtankar	DM 4-1	G	f1j	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	SAAB
321	Bränslevolyndikator, vingtankar	DM 4-2	G	f1j	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	SAAB
322	Fartindikator	6001127-1			3 år	CVV	CVV	CVV		
	Fjärrkompass:	N 199562								
323	Förstärkare	N 391920	G	f1j	Vb 2 år	CVM	CVM	CVM		AGA
324	Givare	N 190417			Vb	CVM	CVM	CVM		AGA
325	Kursgyro	N 190419			2 år	CVM	CVM	CVM		AGA
326	Kursindikator	N 190418			2 år	CVM	CVM	CVM		AGA
327	Flygplansur	K2			3 år	CVV	CVV	CVV		SUNDSTEDT
328	Givare, brandvarning	D 890	Vb	f1j			CVA	CVA		GRAVINER
329	Givare, brandvarning	D 891	Vb	f1j			CVA	CVA		GRAVINER

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ann
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
	<u>Grupp 8c. Instrumentanläggning (forts)</u>									
330	Givare, brandvarning	HSRS/300	Vb	flj			CVA	CVA		GRAVINER
331	Givare, bränsletrycksvarnare, motor	126/1PGel. 126/3PG	Vb	flj	följer motorn	CVM	CVM	CVM		SMITH
332	Givare, bränsletrycksvarnare, motor	610G475	Vb	flj	följer motorn	CVM	CVM	CVM		NAF-BS19
333	Givare, elmotorventil, trycktankning	SA 576797	Vb	flj			CVM	CVM		NAF-BS19
334	Givare, hydraultrycksvarnare	1108247-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	
335	Givare, oljetryck, växel-låda	6100475	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	NAF-BS19
336	Givare, oljetrycksvarnare	771PG/KP	Vb	flj			CVA	CVA		SMITH
337	Horisontgyro	N199559			2 år	CVM	CVM	CVM		AGA
338	Hydraulmanometer	ZM3-2783			Vb	CVV	CVV	CVV		NAF
339	Höjdmätare	H3k 6 d	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		NAF
340	Isvarningsgivare	4 DI/F	Vb	flj			CVV	CVV		SMITH 38
341	Kabinmanometer	Kbm 2	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		SYPAU
342	Mach-fartmätare	Ha M106 g	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		SYPAU
343	Maximalfartmätare	Ha M104 f	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		SYPAU
344	Mätbrygga, bränslevolym, kropp	DM 7-3	Vb	flj	H	CVA	CVA	CVA	ASM	SAAB
345	Närkompass, vertikal	K 109			Vb	CVV	CVV	CVV		SILVA
346	Oljetrycksgivare	VAH 1001			följer motorn	CVA	CVA	CVA		ERMI
347	Oljetrycksindikator	VTF 1101	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA		LME
348	Pitotrör	1081050-2	Vb	flj	Vb	CVV	CVV	CVV		
349	Pitotrör	1081050-1	Vb	flj	Vb	CVV	CVV	CVV		
350	Reläbox	D 1200			Vb	CVV	CVV	CVV		
	Styrautomat:									
351	Accelerometer	RM 16-2					CVM			SAAB
352	Förstärkare	YX 5-2					CVM			SAAB
353	Gyroenhet	RM 15-3					CVM			SAAB
354	Manöverbox	ED 43-2					CVM			SAAB
355	Servoenhet	PH 2-3					CVM			SAAB
356	Servoventil m. fäst-platta	VH 17-1					CVM			SAAB
357	Spakföljgivar	EJ 23-1					CVM			SAAB
358	Återföringsgivar	EJ 12-1					CVM			SAAB
359	Överströmningsventil	VL 16-1					CVM			SAAB
360	Svängindikator	Gie 3	F	flj	2 år	CVM	CVM	CVM		NAF
361	Syrgasindikator	M3030-001B			2 år	CVV	CVV	CVV		Am typ mod
362	Syrgasmanometer	SA 577064			2 år	CVV	CVV	CVV		KILMA
363	Syrgasmanometer	6100087			2 år	CVV	CVV	CVV		KILMA
364	Syrgasregulator	M2360-311			1 år	CVV	CVV	CVV		32A
365	Syrgasregulator	M2360-321B			1 år	CVV	CVV	CVV		32B
366	Temperaturväljare	22508			G	CVA	CVA	CVA		ELECTRONIC
367	Tryckindikator	6001835-1			Vb	CVV	CVV	CVV		
368	Tryckluftsmeter	SA 576801	F	flj			CVV	CVV		KILMA
369	Tryckluftsmeter	6100088	F	flj			CVV	CVV		KILMA
370	Utloppstemperaturgivar	F 1050			följer motorn	CVA	CVA	CVA		KLG

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				
	<u>Grupp 8c. Instrumentan- läggning (forts)</u>									
371	Utloppstemperaturindi- kator	VRF 2003	F	flj	Vt	CVA	CVA	CVA		LME
372	Utloppstemperaturindi- kator	VRF 4202	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA		LME
373	Vakuumregulator	Rv 1 a	Vb	flj		CVV	CVV	CVV		NAF
374	Variorometer	Vm 102 d	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		SYP AU
375	Varvtalsgivare	VAG 1201			följer motorn	CVA	CVA	CVA		LME
376	Varvtalsindikator	VNF 1101	F	flj	2 år	CVA	CVA	CVA		LME
	<u>Grupp 9. Utrustning</u>									
377	Backventil, syrgas	GL 6-1	Vb	flj		CVV	CVV	CVV		SAAB
378	Bandspelare	FR 49123			2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	
379	Slang till syrgasregula- tor	SA 557005	D	flj				flj	TOMT	
380	Syrgasbehållare	OF 7			5 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	
	<u>Grupp. Jiggenheter<sup>x)</sup></u>									
381	Höjdöder					CVA	CVA	CVA		
382	Stabilisator					CVA	CVA	CVA		

x) Enheter, som ej upptagits under denna rubrik men som för rep erfordrar tillgång till  
jigg insändes till CVV.