

7 febr 1967

Sida 1 (31)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/E Andersson	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt 293:248 //	Upphäver 32-80-2 H 1) 32-80-2 H:1-5
--	---	-----------------------------	---

32. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparations- arbeten för materiel ingående i fpl 32

1. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas vid flottilj.
4. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 % och gångtiderna med upp till 10 %.
5. Flottilj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.
6. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad, t ex CVA-6609. (Tryckkammare för stol skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synligt i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans t ex FF/Ki SAAB/L.
7. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligt märkt.
8. Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer att ges ut successivt. Innan detta arbete är helt genomfört får befintliga föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
9. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.
10. Beteckningen "vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter men vid en tidpunkt som bedöms från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall vb återfinns i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj inte normalt tilldelas resurser för.
11. I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av tillsyn II.
12. Kvalificerade krav på underhållsmiljö i samband med tillsyn, enligt TOMT 80-94, anges i anmärkningskolumnen i de fall högre miljöklass än 3 erfordras.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
<u>Grupp 1, Kropp</u>															
1	Fjädercylinder	SAAB-1035251-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
2	Huvlås	SAAB-1011176-1			vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM	4	4	4		
3	Katapultstol	SAAB-1159921-5			vb	CVV	100	CVV	CVV	TOMT 32-831-1	2				
4	Katapultstol	SAAB-1011236-5			vb	CVV	100	CVV	CVV	TOMT 32-831-1	2	2			
5	Dragdon	M4794-101701	2 år	flj			200	CVM	CVM		2	2	2	SAAB-1159933-1	ue
6	Vridmotor	M4794-101709	2 år	flj			200	CVM	CVM		2	2	2	TALIN-1000-29 SAAB-6106519-001	
7	Krutpatron	M4702-290221	2 år	flj			-	CVA	CVA		2	2	2	NORAT-T325 SAAB-6106524-003	
8	Fastbindningssele	M7380-104010	E	flj	5 år	CVM	200	CVM	CVM		2	2	2		
9	Nödutrustningspacke	M7388-106010	2 mån	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 32-831-10					ue
10	Nödutrustningspacke	M7388-105010	2 mån	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 32-831-11	2	2	2		ue
11	Nödsignalsats m/61	M4744-400311	2 mån	flj	vb	CVA	319	CVA	CVA flj						
12	Nödutrustningspacke	M7388-107010	2 mån	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV						ue
13	Nödsignalsats m/61B	M4744-400321	2 mån	flj	vb	CVA	319	CVA	CVA flj						
14	Nödsändare	M3273-712010	2 mån	flj	vb	CVA	319	CVA	CVA		2	2	2		
15	Separationsutlösare	M4794-101801	2 år	flj			200	CVM	CVM		2	2	2	SAAB-1159961-1	ue
16	Tändare	M4705-210811	2 år	flj			200	CVM	CVM		2	2	2	TALIN-4660-1 SAAB-6106518-001	
17	Krutpatron	M4702-290321	2 år	flj			-	CVA	CVA		2	2	2	NORAT-T327 SAAB-6106525-003	
18	Tidutlösare	M2190-811010	1 år	flj	3 år	CVM	200	CVM	CVM	ASM	2	2	2	SAAB-1047257-1	ue
19	Krutpatron m/61	M4702-290101	1 år	flj			-	CVA	CVA		4	4	4	PACHU-GQ30539	ue
20	Tryckkammare, nedre	M4794-100201			1 år	CVA	-	CVA	CVA	TOMT	2	2	2	SAAB-1048185-1	ue
21	Tryckkammare, övre	M4794-100301			1 år	CVA	-	CVA	CVA	TOMT	2	2	2	SAAB-1048184-1	ue
<u>Grupp 2, Landställ</u>															
22	Broms, huvudställ	SAAB-SA577315	3)	flj			32 214	CVV	CVV	ASM	2	2	2	GOODY-E40065	
23	Bromsregulator "Maxaret" H	DUNLO-AC10944			F	CVM	211	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-SA577320	ue

1) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering. Urmonterade patroner insändas till CVA jämte ifyllt blankett FF 286.

2) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes vid inmontering i fpl.

3) Var 10:e byte av bromsplattor och/eller efter överhettning av bromsen.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 2. Landställ (forts)</u>														
24	Bromsregulator "Maxaret" V	DUNLO-AC 10946			F	CVM	211	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB SA 577321	ue
25	Bromsaskiva	SAAB-SA 579065	vb	flj			32 300	CVA	CVA	TOMT 32-832-5	4	4	4	GOODY-9530856	
26	Fjädercylinder	SAAB-1086950-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
27	Fjädercylinder, luckmek	SAAB-1043997-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
28	Fjädercylinder, nosställ	SAAB-1008556-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
29	Huvudställsben H	SAAB-1008502-2ur			vb	¹⁾ CVV	214	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
30	. Fällstötta H h-ställ	SAAB-1034276-2 ur	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
31	Huvudställsben V	SAAB-1008502-1			vb	¹⁾ CVV	214	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
32	. Fällstötta V h-ställ	SAAB-1034276-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
33	Lås, huvudställ	SAAB-1086860-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
34	Lås, nosställ	SAAB-1028771-10-1	vb	flj			200	CVV	CVV		1	1	1		
35	Nosställsben	SAAB-1008552-2			H	CVV	214	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
36	. Fällstötta, nosställ	SAAB-1049151-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
37	. Manöverventil	SAAB-1096615-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
38	. Styrcylinder	SAAB 1084077-1	vb	flj			32 214	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
39	Saxlänk	SAAB-1038943	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
40	Saxlänk	SAAB-1038944	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
	<u>Grupp 4a. Styrorgan</u>														
41	Cylinderlås, höjdservo	SAAB-1032324-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
42	Cylinderlås, skev-servo	SAAB-1032710-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
43	Fjädercylinder	SAAB-1132666-2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
44	Fjädercylinder	SAAB-1026190-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
45	Fjäderstötstång	SAAB-1115919-1	G	flj			200	CVV	CVV		2	2	2		

1) 1:a H-tillsyn, därefter vb

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls krig vid	Hu-vud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4a. Styrorgan (forts)</u>														
46	Skruvdomkraft	SAAB-PT8-5			vb	CVV	315	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
47	Skruvdomkraft	SAAB-PT8-6			vb	CVV	315	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
	<u>Grupp 4 c. Hydraulsystem</u>														
48	Avtappningsventil, hydraultank	SAAB-VD 26-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
49	Backventil	SAAB-6001715-2	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
50	Backventil	DOWTY-8938. Y	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1		1		SAAB-6100448
51	Backventil	SAAB-DL38-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		Se pos 150 och 192
52	Backventil	SAAB-DL38-5	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
53	Backventil	SAAB-VL10-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		2	2		
54	Backventil	SAAB-SA530171	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
55	Backventil	SAAB-SA800161	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4	4		
56	Backventil	SAAB-SA800162	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1		3		
57	Backventil	SAAB-SA800165	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM		3			
58	Backventil	SAAB-VD30-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
59	Bromsventil	SAAB-VD31-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		ue
60	Dämpdon	SAAB-SA579507	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
	<u>Frontrutetorkare</u>														
61	Kontrollventil	ALVAL-XW2227-2			vb	CVV	214	CVV	CVV		1	1	1		SAAB-6101426
62	Reglerventil	ALVAL-XW2069-3			vb	CVV	214	CVV	CVV		1	1	1		SAAB-6101425
63	Torkarblad	SAAB-S000167-1			vb	CVV	100	CVV	CVV		1	1	1		
64	Torkarmotor	SAAB-6000065-1			vb	CVV	214	CVV	CVV		1	1	1		
65	Hydraulkoppel, bakre	SAAB-1041313-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
66	Hydraulkoppel, främre	SAAB-1041324-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
67	Hydraulmotor vingklaff	SAAB-1088944-2	vb	flj	vb	CVV	32 214	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
68	Hydraulpump för antennsektion	SAAB-6000013-1			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM		1			(NEW YORK AIR BROKE) ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	Grupp 4 c. Hydraulsystem (forts)															
69	Hydraulpump, huvudsystem	DOWTY-5050Y M2499			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM	1	2	1	SAAB-SA577388	ue	
70	Hydraulpump, höjd-och antenservo	SAAB-1081301-1			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM	1				ue	
71	Hydraulpump, skevservo	SAAB-1081300-3			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM	1	1			ue	
72	Hydraulpump, höjdservo	SAAB-6000004-7			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM		1			ue	
73	Hydraultank	SAAB-1087114-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1				
74	Hydraultank	SAAB-1087114-2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM						
75	Höjdservo	SAAB-1085504-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1			1)	(ue)	
76	Höjdservo	SAAB-6000709-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1			1)	(ue)	
77	Höjdservo	SAAB-6000709-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		1		1)	(ue)	
78	Manövercylinder, nosställ	SAAB-1031834-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
79	Manövercylinder h-ställ	SAAB-6004035-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2	(före mod 1031870-1)		
80	Manövercylinder, inläs h-ställ	SAAB-1036590-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2			
81	Manövercylinder, fällstötta	SAAB-1038740-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2			
82	Manövercylinder, luftbroms	SAAB-1046241-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2			
83	Manövercylinder, spakservo	SAAB-1108248-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1					
84	Manövercylinder, spakservo	SAAB-6005615	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1				
85	Manövercylinder	SAAB-6001725-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1				
86	Manövercylinder	SAAB-926103-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
87	Manövercylinder, mynningsluckor	SAAB-1083355-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	4					
88	Manövercylinder, ventluckor	SAAB-1126633-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1					
89	Manöverventil	SAAB-VD18-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
90	Manöverventil	SAAB-1087121-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
	Manöverventil	SAAB-1096615-1			Se grupp 2											
91	Manöverventil (el)	SAAB 1088946-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1				

1) I u-system ingår underenheter som ue.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under balles i krig vid	Hu- vud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue	
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av					A	B	C			
	<u>Grupp 4 c, Hydraulys-</u> <u>stem (forts)</u>															
92	Manöverventil, ebk	DOWTY- 7403. Y	G	flj			32B 35	CVV	CVV	ASM	1				SC-11 SAAB- 6100506	ue
93	Manöverventil	SAAB- 1086856-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	4	4	4			
94	Manöverventil, spåkservo	SAAB- 1099770-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1					
95	Omkopplingsventil	SAAB- VD15-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
96	Påfyllningsventil	SAAB- VD25-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	3	3	3			
97	Påfyllningsventil hydraultank	SAAB- VD25-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
98	Servoventil	SAAB- VD14-6	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
99	Skevservo	SAAB- 1107475-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM				1)	(ue)	
100	Skevservo	SAAB- 1107475-2ur	H	flj			200	CVV	CVV	ASM				1)	(ue)	
101	Skevservo	SAAB- 1107475-3	H	flj			200	CVV	CVV	ASM		1		1)	(ue)	
102	Skevservo	SAAB- 1107475-4ur	H	flj			200	CVV	CVV	ASM		1		1)	(ue)	
103	Skevservo	SAAB- 6000707-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM		1		1)	(ue)	
104	Skevservo	SAAB- 6000707-2ur	H	flj			200	CVV	CVV	ASM		1		1)	(ue)	
105	Spärrventil (nödutfallnluftprömsar)	SAAB- GL4-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
106	Strypventil	SAAB- 1094434-1	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
	Styrcylinder, nosstäl	SAAB- 1084077-1														
107	Säkerhetsventil, hydraultank	SAAB- DL40-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
108	Säkerhetsventil	SAAB- VL5-5	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM			1			
109	Säkerhetsventil (antennkrets)	SAAB- VL11-4	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM			1			
110	Säkerhetsventil, antenn- system, höjdservo	SAAB- VL5-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2					
111	Säkerhetsventil, huvud- system	SAAB- SA800088	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
112	Säkerhetsventil, hydraultank	SAAB- 1097327-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
113	Säkerhetsventil nosstäl	SAAB- VL7-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			

1) I u-system ingår underenheter som ue.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/tp				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 4 c. Hydraulsystem (forts)</u>															
114	Säkerhetsventil skevservo	SAAB-VL15-3	vt	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1				
115	Säkerhetsventil	SAAB-DL30-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1				
116	Tryckackumulator	SAAB-6000705-1	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM		2				ue
117	Tryckackumulator	SAAB-6000705-2	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM		1				ue
118	Tryckackumulator	SAAB-6001735-1	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM		1	1			ue
119	Tryckackumulator hjul- resp luftbroms	SAAB-1085523-1	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM	2	2				ue
120	Tryckackumulator spakervosektion	SAAB-1103300-1	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM	1					ue
121	Tryckindikator	SAAB-6001835-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM			1			
122	Tryckregulator pedalkraftgivare	SAAB-PJ3-5	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		1	1			
123	Tryckregulator	SAAB-VJ2-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1				
124	Tryckregulator	SAAB-VJ2-4	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM			1			
125	Urkopplingsventil	SAAB-1102650-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
126	Urkopplingsventil (höjdservo)	SAAB-6000703-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1	1			
127	Urkopplingsventil landställssektion	SAAB-VD5-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
128	Urkopplingsventil skevservo	SAAB-VD9-5	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1		1			SAAB-1093380-1
129	Urkopplingsventil (skevservo)	SAAB-6000701-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1				
	<u>Grupp 4d. Bränslesystem</u>															
130	Avstängningsventil	SAAB-DD11-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1				
131	Avstängningsventil	SAAB-DD11-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM			1			
132	Avstängningsventil	SAAB-DH3-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM						ue
133	. Elväxel	SAAB-PP8-21	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
134	Avstängningsventil	SAAB-DH3-4	H	flj			32	CVV	CVV	ASM						ue
135	. Elväxel	SAAB-PP26-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM						

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålles i krig vid	Fluvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 d. Bränslesystem (forts)</u>														
136	Avstängningsventil lågtryckskran	SAAB-DH3-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
137	. Elväxel	SAAB-PP8-17	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
138	Avstängningsventil lågtryckskran	SAAB-DH3-3	H	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
139	. Elväxel	SAAB-PP26-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM					
140	Avstängningsventil trycktank	SAAB-DH4-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
141	Elväxel	SAAB-PP8-14	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
142	Avstängningsventil trycktank	SAAB-DH5-3	H	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
143	. Elväxel	SAAB-PP8-12	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	2				
144	Avstängningsventil	SAAB-DH5-4	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		2	2		ue
145	. Elväxel	SAAB-PP26-3	H	flj			32	CVV	CVV	ASM					
146	Avtappningsventil	SAAB-DD10-2	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
147	Backventil	SAAB-DL6-4	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA 464795	
148	Backventil	SAAB-DL27-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4		4	SAAB-SA 424994	
149	Backventil	SAAB-DL33-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
150	Backventil	SAAB-DL38-1	F	flj			32	CVV	CVV	ASM				Se pos 51 o 192	
151	Backventil	SAAB-DL38-5	F	flj			32	CVV	CVV	ASM		3	1		
152	Backventil	SAAB-DL48-3	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
153	Bränslefilter, ebk	SAAB-1086000-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1		1		
154	Bränsletank				vb	CVV	200	CVV	CVV						
155	Ebk-pump	SFA-53855			G	CVV	-	CVV	CVV		1		1	LUCAS RH2/2C	ue
156	Ebk-pump	SFA-66000			1)	CVV	-	CVV	CVV				1		ue
157	Ebk-pump	SFA-704133			1)	CVV	-	CVV	CVV				1	modif fpl	ue
158	. Bränslemängdsregulator	SFA-64000			vb	CVV	-	CVV	CVV				1		ue
159	Extratank;	SAAB-1006769	2) 1år	flj			32	CVV	CVV	TOMT 32-8362-506	x	x	x		

1) Se gällande utgåva av TOMT RM6-84-2.

2) Förrådshållna extratankar tillses var 6:e månad enl ASM tillsyn I. Tillsyn varje år utföres enl ASM tillsyn II.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 d. Bränslesystem (forts)</u>														
160	. Avtappningsventil	SAAB-DD10-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
161	. Backventil	SAAB-DL6-3	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
162	. Flottörströmställare	SAAB-EL2-2	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
163	. Flottörströmställare	SAAB-EL2-4	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
164	. Flottörventil	SAAB-DL34-2	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
165	. Reducerventil	HYMAT-C51753	1år	flj			32 34 214	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA577275 HYMAT PS48/35	ue
166	. Reglerventil	SAAB-1) GH8-3	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
167	. Reglerventil	SAAB-GH8-4	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
168	. Reglerventil	SAAB-GH8-6	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
169	. Säkerhetsventil	SAAB-GL18-3			vb	CVV	100	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
170	Flottörströmställare	SAAB-EL2-3	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		ue
171	Flottörventil	SAAB-922306-2	vb	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	2	2			
172	Flottörventil	SAAB-DL16-3			G	CVV	214	CVV	CVV	ASM	4	4	4		ue
173	Flottörventil startsystem	SAAB-DL54-1	vb	flj			32B	CVV	CVV	ASM	1				
174	Flödesmängdgivare vingtankar	M2931-768010			F	CVV	312	CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-DM5-3	ue
175	Indikeringsventil	SAAB-1115839-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
176	Inkopplingsventil	SAAB-DT2-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
177	Luftfilter	SAAB-1104444-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1			
178	Luftfilter	SAAB-1120625-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				
179	Reducerventil	HYMAT-C51700	E	flj			32 34 214	CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-6100070 HYMAT PS48/27	ue
180	Reducerventil	CVM-MSD-4034-1	vb	flj			32	CVV	CVV	TOMT 32-8362 -5	1	1	1		
181	Säkerhetsventil	SAAB-GL18-2			vb	CVV	100	CVV	CVV	ASM	4	4	4		

1) Ingår även i kylturbinanläggning se pos 209.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 d. Bränslesystem (forts)</u>														
182	Säkerhetsventil cbklcdning	SAAB- DL30-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
183	Tankpump	SAAB- SA575118			F	CVV	312	CVV	CVV	ASM	2	2		THOMPSSON	ue
184	Tankpump V	SAAB- 6000025-1			G	CVV	312	CVV	CVV		1			PULSO	ue
185	Tankpump H	SAAB- 6000025-2			G	CVV	312	CVV	CVV		1			PULSO	ue
186	Urluftningsventil	SAAB- GJ10-3			vb	CVV	214	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
187	Urluftningsventil	SAAB- GL25-1	vb	flj			32B	CVV	CVV	ASM	1				
	<u>Grupp 4 e. Rörssystem</u>														
188	Avstängningsventil	SAAB- GD13-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
189	Avstängningsventil avisning	SAAB- GH10-4			vb	CVV	214	CVV	CVV	ASM					ue
190	Avstängningsventil avisning	SAAB- GH10-5			vb	CVV	214	CVV	CVV	ASM					ue
191	Avstängningsventil huvttätning	SAAB- GD16-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
192	Backventil, lågtrycksystem	SAAB- DL38-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM				Se även pos 51 och 150	
193	Backventil lågtrycksystem	SAAB- DL38-5	H	flj			32	CVV	CVV	ASM					
194	Backventil, syrgas	SAAB- GL6-1	vb	flj			32	CVV	CVV		1	1	1		
195	g-dräktventil	SAAB- GJ5	F	CVM	H	CVM	200	CVM	CVM	ASM	2	2	2		ue
196	Kabintrycksregulator	SAAB- GJ2-4			H	CVM	211	CVM	CVM	ASM	1	1	1		ue
197	Kylare, kabinluft	SAAB- 1092436-1	H	flj	vb	CVV	32 214	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
198	Kylare, kabinluft	SAAB- 6000801-2	G	flj			32B	CVV	CVV	ASM	1				ue
199	Kyiturbin	SAAB- SA577423			H	CVV	311	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SRM-Z32B	ue
200	Luftcylinder	SAAB- 1025984-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4			
201	Luftcylinder	SAAB- 1026076-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	8	8			
202	Luftventil	SAAB- GD9-1			vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
203	Luftventil	SAAB- GD9-2			vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1			
204	Magnetventil, avisning	SAAB- GH13-2	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1			

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 e. Rörssystem (forts)</u>														
205	Magnetventil, avisning	SAAB GH13-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1				
206	Reducerventil	SAAB-GO8-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		ue
207	Reducerve ntil	AGA-TM-2800	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1		1	SAAB-SA577192	ue
208	Reducerventil	AGA-TM-2940	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1		1	SAAB-6100009	ue
209	Reglerventil se pos 166	SAAB-GH8-3	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
210	. Elväxel	SAAB-PP23-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2		3		
211	Reglerventil	SAAB-GH8-4	G	flj			32	CVV	CVV	ASM		2			ue
212	. Elväxel	SAAB-PP23-2	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					
213	Slang till syrgasregulator	AN6003-36A	D	flj			32		flj	TOMT 866-19	2	2	2	SAAB-SA557005	
214	Snabbkoppling	SAAB-6001493-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM					
215	Syrgasbehållare	OF11/145 IS			5år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT	2	2	2		ue
216	Säkerhetsventil	SAAB-GL14-3	H	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
217	Torkpatron	SAAB-GF6-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM					
218	Tryckluftbehållare	AGA-OL-25			5år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT				SAAB-SA575902	ue
219	Tryckluftbehållare	AGA-OFB-2/200			5år	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	SAAB-6102177	ue
220	Tryckluftbehållare	AGA-OF-2/200S			5 år	CVV	200	CVV	CVV					SAAB-SA577489	ue
221	Utlösningsanordning	SAAB-PU2-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1		1		
	<u>Grupp 6. Motor-installation</u>														
222	Brandsläckare	GRAVI-33A	2 1/2 år	1)	5år	CVV	326	CVV	CVV	ASM	2		2		ue
223	Brandsläckare	GRAVI-63A	2 1/2 år	1)	5år	CVV	326	CVV	CVV	ASM		1			ue
224	Motor, kpl	RM5A			Se TOMT 840-35						1		1	AVONMk 21	ue
225	. Avtappningsregulator	SFA-53489					330	CVM	CVM		1		1	RR BA71198	ue
226	. Blandningsregulator med tryckfallsgivare	SFA-59720					330	CVM	CVM		1		1	RR BA71206	ue
227	. Efterbrännkammare, kpl	EBK 52-55			Se TOMT 840-35					SFA-SM	1		1		ue

1) Utföres t v vid CVV

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under pålles i krig vid	Hu- vud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av					A	B	C			
	<u>Grupp 6. Motorinstal- lation (forts)</u>															
228	.. El-ledning kpl	SFA-59564					200	CVV	CVV		1	1			RR BA79009	
229	.. Flamdon med sprida- re kpl	SFA-59972					300	CVM	CVM		1	1			RR BA96271	ue
230	.. Flamhållare, kpl	SFA-58686					300	CVM	CVM		1	1				ue
231	.. Termoelement	SFA-90425					330	CVA	CVA		8	8				
232	.. Termoelement	SFA-90403					330	CVA	CVA							
233	.. Tändstift	KLK-KR201					200	CVM	CVM		1	1			alt SFA- 90381	
234	.. Utloppsdel	SFA-66979					300	CVM	CVM		1	1				ue
235	... Munstyckshalva, inre	SFA-65995					300	CVM	CVM		2	2			RR BA92049	
236	... Munstyckshalva, yttre	SFA-52944					300	CVM	CVM		2	2			RR BA80126	
237	... Kyluftmantel	SFA-52916					300	CVM	CVM		1	1			RR BA80201	
238	... Luftrenare	SFA-58850					330	CVM	CVM		1	1			RR BA63721	
239	... Manövercylinder	SFA-65005					330	CVM	CVM		4	4				
240	... Manövercylinder	SFA-59700					330	CVM	CVM		1	1				
241	... Tätkäpa	SFA-52828					300	CVM	CVM		1	1			RR BA42716	
242	... Utloppsrör	SFA-59980					300	CVM	CVM		1	1				
243	... Yttermantel	SFA-53400					300	CVM	CVM		1	1				
244	... Ändlägesgivare	SFA-57555					330	CVM	CVM		1	1			RR BA 801340	
245	. Ebk-pumpregulator	SFA-58500					330	CVM	CVM		1	1			RR BA53935	ue
246	. El-ledning, start, kpl	SFA-59643					200	CVV	CVV		1	1			RR BA86520	
	. Givare, bränsletryck- varnare	M2944- 741010													SMITH-126/ 3PG alt SMITH- 126/1 PG	
247	. Insprutningspump	SFA-701980					330	CVM	CVM		1	1			Lucas GTD 43/1A	ue
248	. Kabelsele, kpl H						200	CVV	CVV		1	1			RR BA81283	
249	. Kabelsele, kpl V						200	CVV	CVV		1	1			RR BA81184	
250	. Ledskenerregulator	SFA-53491					330	CVM	CVM		1	1			RR BA71258	ue
251	. Manöverlåda	SFA-54487					330	CVM	CVM		1	1			RR BA66274	ue
252	.. Fördelarventil	SFA-51759					330	CVM	CVM		1	1				
253	.. Höjdregrulator	SFA-58324					330	CVM	CVM		1	1			17/17 U	
254	.. Manöverventil, kpl	SFA-701600					330	CVM	CVM		1	1				
	. Oljetrycksgivare	M2941- 762010													LME- VAH1001	
255	. Regulatorpump	SFA-53492					330	CVM	CVM		1	1			RR BA73409	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls vid	Huvudst	Kassav	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 6. Motorinstallation (forts)</u>														
256	. Spridarsats	SFA-201251													
257	.. Spridare	SFA-52138					330	CVM	CVM		4	4		RR BA58693	ue
258	.. Spridare	SFA-52139					330	CVM	CVM		4	4		RR BA58696 /1	ue
259	. Tändstift	LODGE-LR102-1					200	CVM	CVM		2	2		LODGE	
260	. Varmluftventil med omställningsmotor	SFA-56180 SFA-56253					330	CVM	CVM		1	1		TEDDINGTON FKH/A/5036 TEDDINGTON FJC/A/36	ue
261	. Varvtalsgivare	M2951-754010					200	CVV	CVV		1	1		LME-VAG 1201	ue
262	Motor, kpl	RM6A										1		AVON	ue
263	. Ebk, kpl	EBK 61										1			ue
264	.. Backventil	SFA-65900J					331	CVA	CVA		1				ue
265	.. Flamkontroll	SFA-701376					331	CVA	CVA		1				ue
266	.. Manövercylinder H	SFA-90427					331	CVA	CVA		1				ue
267	.. Manövercylinder V	SFA-90426					331	CVA	CVA		1				ue
268	.. Termoelement	SFA-90498					331	CVA	CVA		1				
269	. Insprutningspump	SFA-66830 ¹⁾			2)	CVA	331	CVA	CVA		1			GTD 14/2J	ue
270	. Ledskenerregulator	SFA-62989 ³⁾					331	CVA	CVA		1			BR 5337	ue
271	. LT-bränslefilter	SFA-62940					331	CVA	CVA		1			BR BA85232	
272	. Luftavtappningsventil	SFA-62987					331	CVA	CVA		1			BR 5382	ue
273	. Manöverlåda	SFA-700627					331	CVA	CVA		1			RTC 24/24 AF	ue
274	.. P2/P1-ventil	SFA-704416					331	CVA	CVA		1				ue
	. Oljetryckgivare	M2944-744010												SMITH-771PG/KP	
275	. Regulatorpump	SFA-62990 ⁴⁾					331	CVA	CVA		1			BA88607	ue
276	. Spridarsats	SFA-68083					331	CVA	CVA		1				ue
277	. Startventil	SFA-65930					331	CVA	CVA		1				ue
278	. Varmluftventil	SFA-66700					331	CVA	CVA		1			TEDDINGTON FKH/A/5092	ue
279	. Varvtalsgivare	M2951-755010					200	CVV	CVV		1			LME-VAG 1202	ue
280	Skarvledning, el, kpl (ebk)	SFA-59184					200		CVV		1	1	1	BA 80096	
281	Startapparat	M2020-701010	vb	flj	G	CVV	32	CVV	CVV		1	1		STAL-S7A2F PLESSEY L TSA-70, CK12451 Mk9E	ue

1) Insprutningspump SFA 63700 införes retr på samt RM6A.

2) Begränsad gångtid till SC se TOMT RM6-41-3.

3) Ledskenerregulator SFA 68670 införes retr på samt RM6A.

4) För motor RM6A kommer regulatorpumpen att utgå när hydromekanisk insprutningspump införes.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 6. Motorinstallation (forts)</u>														
282	Startapparat	M2020-702010	vb	flj	G	CVV	32	CVV	CVV		1			STAL S7A3J PLESSEY LTSA 150	ue
283	Växellåda	SAAB-SA-575790			vb	CVM	213	CVM	CVM	ASM	1	1		ASEA-1926230	ue
284	Växellåda	SAAB-6100052			vb	CVM	213	CVM	CVM	ASM		1		ASEA-1926285	ue
	<u>Tändsystem, motor, ebk</u>														
285	HE-tändbox (tändsystem motor)	ROTAX NB25S/1			H	CVV	200	CVV	CVV	TOMT	2	2	2		ue
286	Tidgivare, ebk	TEDDI-FHM-A-44	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-37		1		SAAB-SA575901	ue
287	Tidgivare, ebk	TEDDI-FHM-A-54	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT			1	SAAB-SA577428	ue
288	Tändspole, för ebk	BTH-C7TS-1	E	flj			32	CVV	CVV	TOMT 854-17	1	1			ue
	<u>Startsystem</u>														
289	Bränsleledning	SAAB-1102301-2	F	flj			200	CVV	CVV	TOMT 32-8361-1	1	1			
290	Bränsleslang	SAAB-1116483-1	F	flj			200	CVV	CVV	TOMT 32-8361-1		1			
291	Pumpaggregat	STAL-S7PA2A			G	CVV	-	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue
292	Pumpaggregat	STAL-S7PAA3A			G	CVV	-	CVV	CVV	TOMT		1			ue
293	Reglerbox	ASEA-5650028-A PLESS-7CZ 106200 MK8-1	G	flj	H	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 854-18	1	1	1		ue
294	Startbränsleventil	STAL-S7FSA2C			G	CVV	311	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue
295	Startbränsleventil	STAL-S7FSA2B			G	CVV	311	CVV	CVV	TOMT		1			ue
296	Tändbox	PLESS-7CZ75700 Mk8B			H	CVV	200	CVV	CVV	TOMT	1	1	1		ue
297	Tändströmställare	STAL-S7KT2A	G	flj			32	CVV	CVV	TOMT 8443-3	1	1			ue
298	Tändströmställare	STAL-S7KTA2A	G	flj			32	CVV	CVV	TOMT 8443-3		1			ue
	<u>Grupp 7. Bevärning</u>														
299	Fällare	M2198-101010			vb	CVA	32A 32C	CVA	FF	CVA520;438	1	1			ue
300	Mätare	M2198-101119			vb	CVA	32A 32C	CVA	FF		1	1			ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 7, Beväpning (forts)</u>														
	<u>Akaninstallation</u>														
301	Akan 20 mm, m/49, H	M4802-032330	700-900 sk	flj			32A	CVA	FF	TOMT 8811-3	2				1)
302	Akan 20 mm, m/49, V	M4802-032310	700-900 sk	flj			32A	CVA	FF	TOMT 8811-3	2				1)
303	.Avfyringsmagnet	F6400-002871	följer akan	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 854-40	4				SAAB-PP2-4
304	.Säkringsmagnet	BOF-5048025	följer akan	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 854-32	4				
305	Akan 30 mm, m/55, H	M4803-011020	700-900 sk	flj			32B	CVA	FF	TOMT 8811-1	1				1)
306	.Slid, bakre, H	F1312-001730	följer akan	flj			32B	CVA	CVA		1				GF-200173 ue
307	Akan 30 mm, m/55, V	M4803-011010	700-900 sk	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 8811-1	1				1)
308	.Slid, bakre V	F1312-001720	följer akan	flj			32B	CVA	CVA		1				GF-200172 ue
309	.Elavfyringsdon	F1312-053200	följer akan	flj	vb	CVA	32B	CVA	CVA		2				GF-205320 ue
310	.Omladdningsanordning	F6026-000001	följer akan	flj	1400-1800 sk	CVA	32B	CVA	CVA		2				STÅLX-SV17210 ue
	<u>Bomb-, raket- och robotinstallation</u>														
311	Beväpningsbalk A	M4840-021010	2 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x				SAAB-1012125-1
312	.Fällmekanism	SAAB-BB4-3			2 år	CVA	32A	CVA	CVA						
313	.Mekaniskt armérdon	AIRPA-16101 MOD BB5	2 år	flj	4 år	CVA	32A	CVA	CVA						SAAB-SA575880
314	Beväpningsbalk BF	M4840-037010	4 år	flj			32A 32C	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x	x			SAAB-1012150-2
315	.Fällmekanism	SAAB-BB3-1			4 år	CVA	32A	CVA	CVA						
316	.Mekaniskt armérdon	AIRPA-16101 MOD BB5	2 år	flj	4 år	CVA	32A	CVA	CVA						SAAB-SA575880
317	Bombbalk B	M4840-024010	4 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x				SAAB-1012150-1
318	.Fällmekanism	SAAB-BB3-1			4 år	CVA	32A	CVA	CVA						
319	.Mekaniskt armérdon	AIRPA-16101 MOD BB5	2 år	flj	4 år	CVA	32A	CVA	CVA						SAAB-SA575880
320	Bombbalk D	M4840-026010	4 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x				SAAB-1012170-1
321	.Fällmekanism	SAAB-BB3-1			4 år	CVA	32A	CVA	CVA						
322	.Mekaniskt armérdon	AIRPA-16101 MOD BB5	2 år	flj	4 år	CVA	32A	CVA	CVA						SAAB-SA575880
323	Fotobombbalk Af	M4840-022010	2 år	flj			32C	CVA	CVA	TOMT 32-837-5		x			

1) Beträffande förrådsförvaring se TOMT 881-62.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvudvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 7. Bevärning</u> (forts)															
324	Impulsgivare	SAAB-BH4-3			2 år	CVV	315	CVV	CVV		1	1				ue
325	Kamerabalk A:k	M4840-023010	2 år	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 32-837-5		x				För kamera- kapsel
326	Rakbalk C	M4840-025010	1 år	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 32-837-5		x				SAAB- 1126039-1
327	.Elkrutpatron M m/59	M4702-251201	1 år ¹⁾	flj			32B	CVA	CVA ²⁾							SAAB- 6013183-1
328	Rakbalk K	M4840-028010	2 år	flj			32B	CVA	CVA			x				SAAB- 1126101-1
329	Rakfäste 6-32 FR ³⁾	M4840-011010	vb	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-14		x				GF-170601
330	Rakfäste 13,5 -32B FR	M4840-056010	vb	flj			32B	CVA	CVA			x				SAAB- 1127455-1
331	Rakrör 7,5 - 32B	M4840-017010	vb	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 32-837-15		x				CVV-15520
332	Rakskena 6,3 - 32	M4840-014010	vb	flj			32A 32B	CVA	CVA	TOMT 32-837-17		x	x			FF-VA-2217
333	Rakskena 13,5 - 32A	M4840-018010	vb	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-16		x				SAAB- 1127445
334	Rbbalk GV ⁴⁾	M4840-027010	1 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-12		x				SAAB- 1012210-1
335	Rbbalk GV	M4840-034010	1 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-12		x				SAAB- 1012210-3
336	Rbbalk GH ⁴⁾	M4840-035010	1 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-12		x				SAAB- 1012210-2 ur
337	Rbbalk GH	M4840-036010	1 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-12		x				SAAB- 1012210-4 ur
338	. Fällmekanism	SAAB-BB3-2			4 år	CVA	32A	CVA	CVA							
339	Luftanslutning	SAAB- 1116435-1					32A	CVA	CVA	ASM						
340	Rbbalk S2	M4840-029010	vb	flj			32B	CVA	CVA			x				SAAB- 1147225-1
341	Rbskena 24	M4840-001010	1 år	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 837-10		x				AERO 3B AERO 3B1
342	Tidgivare	SAAB- 6100513	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT 837-9		1				ue
	<u>Kamerainstallation</u>															
343	Kamerabalk KK2	M4840-032010	vb	flj			313	CVA	CVA			x				FC-0822
344	Kamerakapsel	M1896-205010	vb	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1				CVA- 40-00.63410
345	. Kamerahållare, kompl	M6127-211510	vb	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1				CVA- 41-00.63413
346	. Pulsbox	M2972-101010	F	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1				CVA- 42-00.63411

- 1) För patroner, som förvaras utan eller i brutet originalemballage och som ej varit monterade i flygplanburna balkar, gäller 4 år som max förråd tid.
2) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid öppning av förpackning samt vid in- och urmontering, i balk i fpl. För patron i balk, som varit mont i fpl gäller kalendertiden 1 år. Urmont. patron insändes till CVA.
3) FR = främre
4) Övningsbalk.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 7. Beväpning</u> (forts)														
347	. Registrerkamera, MT RKA 27	M3836-027011	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1			ue
348	Kulsprutekamera, KKA 4	M3836-004010	F	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-24		1	1		ue
349	Kulsprutekamera, KKA 4B	M3836-004020	F	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-24					ue
350	. Kassett	M7022-223010	F	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-23					CVA- 43-00.63040
351	Lodkamasikte	M3299-501010			vb	SAAJ	313	CVA	CVA				x		SAAJ SAAB- 6103973
352	Registrerkamera RKA 14	M3836-014010	6 mån	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-29	1				ue
353	. Kassett	M7022-224010	6 mån	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-30					MOS-ARM 37069
354	Spaningskamera MT RKA 22	M3833-022011	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	FF				x		ue
355	Spaningskamera MT RKA 25	M3833-025011	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	FF		x				ue
356	Registrerkamerasts RKA 19	M3834-019010	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-22		x			
357	. Kamerahållare	M6127-211210	vb	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1			CVA- 42-00.63481
358	. RKA 19 V MT	M3836-019011	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-22		x			ue
359	. RKA 19 H MT	M3836-019031	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-22		x			ue
360	Reläbox E 48 SKA 15	A-B Frili 50200	vb	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1			
361	. Intervallgivare	M2950-800020	E	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT		1			CVA-41-00, 54112-2
362	. Räkneverk	SAAB- 1150691-1	vb	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1			SAAB- 6101298
363	. Spaningskamera	M3833-015010	E	flj	3 år	CVA	313	CVA	FF	Beskr		x			ue
364	. Tidrelä SKA 16	Cook 1-R9	E	flj			200	CVV	CVV			1			SAAB- 6100244
365	. Kassett	Vint-387-1A	E	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA						
366	. Manöverlåda	M2130-800120	E	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1			
367	. Spaningskamera 16 SKA 23 (Kamerasystem 23)	M3833-016010	E	flj	3 år	CVA	313	CVA	FF	Beskr		x			ue
368	. Fotocellenhet	Farca-727Z1- 3	E	flj	3 år	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		1			F-422
369	. Kopplingsbox	Farca-727Q6	E	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		1			F-423

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvudvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 7. Bevärning</u> (forts)														
370	. Räkneverk	SAAB-1150691-1	vb	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			2		SAAB-6101298	
371	. Sidpanel V12		E	flj			217	CVA	CVA	TOMT		1		F-424	
372	.. Bländaromkopplare	Farca-727X12	E	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			1			
373	.. Exponeringstidomkopplare	Farca-727X1-15	E	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			1			
374	.. Fart-höjdställare	Farca-727 P2	E	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			1			
375	.. Intervallgivare, kompl	Farca-727 M5	E	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			1			
376	. SKA 23 MT	M3833-023011	E	flj	3 år	CVA	217	CVA	FF	TOMT		2			ue
377	.. Kamera	Farca-727G100	E	flj	3 år	CVA	217	CVA	FF	TOMT		2		F-419, F-420	
378	.. Kasset	Farca-1022 B200	E	flj	3 år	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		2		F-418	
379	. Tidgivare	Farca-727W1	E	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		1		F-421	
380	. Vacuum pump	M2354-102010	E	flj	3 år	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		1		ROMEK-RG 9590-1	
	<u>Siktinstallat</u>														
	Bombsikte:	M3293-101010												SAAB-BT9C	
381	. Centralinstrument	SAAB-BT91-1	9 mån	flj	3 år	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-41	x				ue
382	. Centralinstrument	SAAB-BT91-2	9 mån	flj	3 år	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-41	x				ue
383	. Gyroenhet	SAAB-BT94-1	E	flj	4 år	CVM ¹⁾	219	CVM	FF	TOMT 885-52	x				ue
384	. Manöverlåda	SAAB-BT92-1	9 mån	flj	vb	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-46	x				
385	. Rakettillsats	SAAB-UH6-1	9 mån	flj	vb	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-48	x				ue
	Reflexsikte 5/32K	M3297-005011													
386	. Ballistikenhet	M3297-005148	vb	flj	vb	CVA	32A	CVA	CVA	TOMT 885-36		1		MOS BL MK 1B	ue
387	. Höjddkorrektör	M3297-005198	vb	flj	2 år	CVA	32A	CVA	CVA	TOMT 885-34		1		MOS AL MK 1	ue
388	. Reläförstärkare	M3297-005188	1 år	flj	2 år	CVA	32A	CVA	CVA	TOMT 885-33		1		MOS RA MK 1	ue
389	. Siktshuvud	M3297-005118	9 mån	flj	1 1/2 år	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-35		1		5/32	ue
390	. Siktshuvud	M3297-005128	9 mån	flj	1 1/2 år	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-35		1		5A/32	
	Sikte 6A, K	M3297-006011													
391	. Adapter	M3297-006228	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	CVA			1		SAAB-1135011-3	

1) Rumsklass: 4B

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 7. Bevärning</u> (forts)															
392	. Avståndsdikator	ID-738/APG-56	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	FF			1				ue
393	. Fäste, sikteshuvud	XP 8173-130	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	CVA			1				ue
394	. Förstärkare	M3297-000158	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	FF			1			SRT-SU 2780 AM	ue
395	. Mörkerenhet	M3297-006138	vb	flj	4 år	CVA	32B	CVA	FF			1			SRT-SU 2840B	ue
396	. Omkopplarenhet	M3297-006178	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	FF			1			SAAB-UH8 -3	ue
397	. Sikteshuvud	M3297-006118	vb	flj	1 år	CVA	32B	CVA	FF			1			SRT-SU 2821 AM	ue
398	. Sikteskorrektör	M3297-006168	vb	flj	2 år	CVA	32B	CVA	FF			1			SAAB-UH7 -4	ue
399	. Skjutgränsberäknare LA	M3297-006198	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	FF			1			SRA-R6 -127030	
400	. Vapenpanel	M3297-006188	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	CVA			1			SAAB- 1117027-4	
	<u>Övningsinstallation</u>															
401	8 mm ksp m/22 FAV	M4800-116011	700- 900sk	flj			32B	CVA	FF	TOMT 8811-11		x				
402	8 mm ksp m/22 FAH	M4800-116021	700- 900sk	flj			32B	CVA	FF	TOMT 8811-11		x				
403	. Avfyringsmagnet	CVM-M21- 1040A	följer ksp	flj			32B	CVA	FF	TOMT		x				
	<u>Grupp 8a. Elanläggning</u>															
404	Ackumulator	XP 8001-15	1 år	flj	vb	CVA	32	CVA	CVA	TOMT 854-49		2	2	2		
405	Bakströmsrelä	EH 5-2	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-57		2	2	2		ue
406	Drivenhet, HT-kran	SAAB- 1127051-1	vb	flj			32	CVV	CVV			1				ue
407	. Elväxel, HT-kran	SAAB- PP8-23	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		1				
408	Drivenhet, HT-kran	SAAB- 1127051-2	vb	flj			32	CVV	CVV			1	1			ue
409	. Elväxel, HT-kran	SAAB- PP26-4	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		1	1			
410	Eldomkraft, huv	SAAB- PP16-8	F	flj	G	CVV	32	CVV	CVV	ASM TOMT 854-67		1	1	1		ue
411	Eldomkraft, trim- roder, fena	SAAB- PP18-4	vb	flj	H	CVV	315	CVV	CVV	ASM		1				ue
412	Eldomkraft, trimroder fena	SAAB- PP18-5			H	CVV	315	CVV	CVV	ASM			1	1		ue
413	Eldomkraft, regnav- bärare, frontruta	SAAB- 8101446	H	flj			32	CVV	CVV			1	1	1		ROTAX- AO113

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8a. Elanläggning (forts)</u>														
414	Elväxel, stabilisator	SAAB-PP14-3			G	CVV	315	CVV	CVV	ASM	1				ue
415	Elväxel, stabilisator	SAAB-PP14-4			G	CVV	315	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
416	Förstärkare, temperaturkontroll	SMITH-EC1/6			vb	CVA	316	CVA	CVA	TOMT	1				ue
417	Förstärkare, temperaturkontroll	SMITH-EC27			vb	CVA	316	CVA	CVA	TOMT	1				ue
418	Förstärkare, temperaturkontroll	SMITH-EC2/6			vb	CVA	316	CVA	CVA	TOMT	1	1			ue
419	Förstärkare, temperaturkontroll	SMITH-EC2/3			vb	CVA	316	CVA	CVA	TOMT	1				ue
420	g-strömställare	SAAB-RM8-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
421	Impulsgivare (vibrator omformare)	SAAB-SA577550	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
422	Impulsomkopplare	SAAB-6100914	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM			2		ue
423	Kontrollbox, kabinvärme	VAPOR-50C13	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA575357	ue
424	Kopplingsbox	RAVI-D900	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4	4	SAAB-SA577123	ue
425	Kraschströmställare	GRAVI-900A	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1		1		ue
426	Laddningsgenerator	SAAB-6100023				300 t	CVV	200	CVV	ASM	2	2	2	ASEA-LY8-1	ue
427	Laddningsgenerator	SAAB-6101697				300 t	CVV	200	CVV	ASM	2	2	2		ue
428	Matarenhet	SAAB-EO33-1	H	flj			32B 32C	CVA	CVA	ASM	1	1			ue
429	Omformare	SAAB-6004849	G	flj	H		CVV	32	CVV	ASM	1			Alt EO10-1	ue
430	Omformare	SAAB-EO10-1	G	flj	H		CVV	32	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA464032	ue
431	Omformare	ROTAX-S2703-1	H	flj	vb		CVV	32	CVV	ASM	2	1	1	SAAB-SA577075	ue
432	Omformare, akan	SAAB-SA577595	H	flj	vb		CVV	32	CVV	TOMT 854-55	1			BTH typ 300	ue
433	Relä	SAAB-EH13-2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	3	3	3	SAAB-SA463978	ue
434	Relä	SAAB-EH13-4	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6800029	ue
435	Relä	BILLM-S-2031/2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA575897	ue
436	Relä	LEACH-7064-238	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	4	6	6	SAAB-SA576946	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	Grupp 8a. Elanläggning (forts)														
437	Relä	SAAB-SA577307	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	3	1	3	BILLM-S-2306/4 Mod	ue
438	Relä	SAAB-SA577387	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1			BILLM-S-2306/3 Mod	
439	Relä, markström	SAAB-EH7-5	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA465204	ue
440	Relä, pump, startsystem	SAAB-EH7-6	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6800258	ue
441	Reläbox	GRAVI-D3231/C/2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-6105605	ue
442	Spänningsregulator	ASEA-YCC 21	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-59	2	2	2	SAAB-6100018	ue
443	Spänningsregulator typ 22 för reflexsikte	EASTA-22	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-23	1				ue
444	Spänningsregulator typ 22A	EASTA-22A	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-16	1				ue
445	Stegrelä	CLARE-SD-18	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM			1	SAAB-6100193	
446	Styrspakshandtag	SAAB-FD3-3	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1				
447	Styrspakshandtag	SAAB-FD3-5	H	flj			32	CVV	CVV	ASM 854-66			1	1	
448	Styrspakshandtag	SAAB-FD3-6	H	flj			32	CVV	CVV	ASM 854-66			1	1	
449	Styrspakshandtag, DK	SAAB-FD5-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
450	Styrspakshandtag, DK	SAAB-FD5-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM			1	1	
451	Temperaturrelä	OP-RH1	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-41B	1		1		
452	Termostat	SAAB-6106666-001	H	flj			32	CVV	CVV				2		
453	Termostat	SAAB-6106666-003	H	flj			32	CVV	CVV				2		
454	Termostat, kabin, inlopps-	VAPOR-52B 279	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA464538	
455	Termostat, kabin utlopps	VAPOR-50B 39	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA575358	
456	Termoströmsställare	FEWAL-30000-19 Mod 55 65	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6102626	
457	Termoströmsställare	FEWAL-30000-19 Mod 55 55	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6102625	
458	Transformator	SAAB-SA576275	vb	flj			32A	CVA	CVA	ASM	1				
459	Trimbox, bränslevoly, kropp	SAAB-DM12-1	vb	flj			32	CVA	CVA	ASM	1	1	1		ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8a. Elanläggning (forts)</u>														
460	Trimroderreglage, skevtrim	SAAB-1089710-3	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
461	Tryckströmställare	SAAB-ED6-10	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4				
462	Tryckströmställare	SAAB-ED20-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	4	3		
463	Tryckströmställare	SAAB-SA521697	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4	3		
464	Tryckströmställare	SAAB-SA853292	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1			
465	Vridhandtag	SAAB-KD2-3	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1				
466	Vridhandtag	SAAB-KD2-4	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		1			
467	Vridhandtag	SAAB-KD3-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		1			
	<u>Grupp 8b. Radio och radar</u>														
	App 11:														
468	. Förstärkare	M2553-80301	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
										CVA 520:436					
469	. Signalfördelare	M2438-801210	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
	Flygradiostation	FR12								TOMT					
470	. Antenn, fena	SAAB-1095621-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1		Anv gemensamt av FR 12, FR 14 och PN 505/A
471	. Manöverapparat, ff	AGA-393309	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF	TOMT Fr-12-853-2		2			ue
472	. Manöverapparat, ff	AGA-393310	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1				ue
473	. Manöverapparat, ff	AGA-391956	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1				ue
474	. Manöverapparat, fnav	AGA-391952	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		ue
475	. SM-enhet	AGA-392237	1 år	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		ue
	Flygradiostation (reserv för Fr 12)	Fr 14													
476	. Antenn, bakat	F1240-200048	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1				
	. Antenn, fena	SAAB-1095621-1			Se Fr 12										
477	. Antennock-enhet	CVV-26738	vb	flj			319	CVA	FF		1	1			
478	. Modulatorkraftenhet	M3955-014138	1 år	flj	2 år vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			CORAC 427B-1 mod

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvudvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8b. Radio och radar (forts)</u>														
479	. Mottagare	M3955-014128	1 år	flj	2 år vb	CVA	319	CVA	FF		1	1		CORAC 51X-3 mod	ue
480	. Stationsomk-enhet	CVV-26784	vb	flj			319	CVA	FF		1	1			
481	. Sändare	M3955-014118	1 år	flj	2 år vb	CVA	319	CVA	FF		1	1		CORAC 17L-8-A mod	ue
	Förstärkare F9/5:	M2555-801011													
482	. Antennenhet	M2580-800120	vb	flj	vb	CVA	318	CVA	FF		1	1			ue
483	. Antennenhet	M2580-800220	vb	flj	vb	CVA	318	CVA	FF		1	1			ue
484	. Antennenhet	M2580-800320	vb	flj	vb	CVA	318	CVA	FF	CVA 520:434	1	1			ue
485	. Förstärkarenhet	M2555-801119	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
486	. Indikator	M3048-001020	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
487	. Kontrollenhet	M2491-800210	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
	Navigeringsradarstation	PN 505/A								TOMT Rad050-1					
	. Antenn, fena	SAAB-1095621-1			Se Fr 12										
488	. Antennfilter	G el G2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			
489	. Antennfilter	H el H2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			
490	. Indikator	PHIL-RP748. 93 PHIL-RP748. 79	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
491	. Instrument	SANWE-S113 form 5	vb	flj	3 år	CVA ¹⁾	319	CVA	FF	TOMT Rad050-2	2	2	2	PHIL-RP748. 80	ue
492	. Manöverlåda	PHIL-RP748. 92 PHIL-RP648. 92	vb	flj	4 år	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
493	. Manöverlåda	M3333-050118	vb	flj	4 år	CVA	319	CVA	FF		1			PHIL-RP592. 52	ue
494	. Monteringsbädd med kopplingslåda	PHIL-RP748. 89 PHIL-RP648. 89	vb	flj	4 år	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
495	. Monteringsbädd med kopplingslåda	PHIL-RP748. 91	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
496	. Riktantenn, höger	SAAB-1101795-2 ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1			
497	. . Anpassningsdon	SAAB-1106070-2 ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1			
498	. Riktantenn, vänster	SAAB-1101575-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1			
499	. . Anpassningsdon	SAAB-1106070-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1			

1) Rumsklass: 4A

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 9b. Radio och radar (forts)</u>															
500	. SM-enhet	PHIL- RP748.81 PHIL- RP748.87 PHIL- RP648.81	vb	flj	3 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			ue
501	. Spänningstab enhet	PHIL- RP748.76 PHIL- RP648.76	vb	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			ue
502	. Sändarantenn	SAAB- 1027098-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1			
503	. Anpassningsdon	SAAB- 1110619-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1			
504	. Tidaxelenhet	PHIL- RP748.88 PHIL- RP748.74 PHIL- RP648.88	vb	flj	4 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			ue
	Navigeringsradarstation	PN-794								TOMT						
505	. Antenn	M3333-079038			vb	CVA	318	CVA	FF		2	2	2		LME-724100	
506	. Effektdelare 1	M3333-079088			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		SRA-R2- 133324	
507	. HF-enhet	M3333-079048			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		LME-725174 /1	ue
508	. Manöverenhet	M3333-079078			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		LME-711895	ue
509	. Pulsenhet C	M3333-079068			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		SRA-R6- 125212	ue
510	. Tillsatsenhet	M3333-079058			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		LME-725550 /4	ue
	Radarmöjdmätare	PH-11/A								TOMT						
511	. Antenn	SFR-25884M			vb	CVA	318	CVA	FF	CVA 521:78	1	1	1			ue
512	. Antenn	SFR-25884S			vb	CVA	318	CVA	FF	CVA 521:78	1	1	1			ue
513	. Apparatenhet	SFR-25877	vb	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF	TOMT Rad 011-1	1	1	1			ue
514	. Höjdindikator	LME- VFR5102/A	vb	flj	3 år	CVA ¹⁾	319	CVA	FF	TOMT 861-82	1	1	1			ue
515	. Monteringsbädd	SFR-25888	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF	TOMT Rad 011-1	1	1	1			ue
	Siktadarstation:	PS-42/A								TOMT						
516	. Antennenhet	CSF-388B	vb	flj	1 år	CVA	318	CVA	FF	(Se provisorisk CVA föreskrift för PS 42/A CVA 521:57)	1	1	1		<i>Se 1</i>	ue
517	. Ff-indikator	SRA- R6-108341	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					ue

1) Rumsklass:4A

2) Smörjning. 6 mån flj

3) Kan ej underhållas. Indrages succ till CVA.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Hu-vud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8b. Radio och radar (forts)</u>														
518	. Fnav-indikator	SRA-R6-108333	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
519	. Höger manöverpanel	SRA-R5-108359	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
520	. Kraftenhet	SRA-R7-108200	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
521	.. Avståndsenhet	SRA-R6-108385	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
522	.. Likriktare A	SRA-R6-121090	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
523	.. Likriktare B	SRA-R6-107884	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
524	.. Vinkelenhet	SRA-R6-107865	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
525	. Manöverbox	SAAB-YL6-2	vb ¹⁾	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF			1			ue
526	. Modulator	SRA-R7-107860	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
527	.. Förmodulator	SRA-R2-100055-2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
528	. Programgivare	SAAB-YL7-4	vb ¹⁾	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF			1			ue
529	. Servoenhet	SRA-R6-108327	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
530	.. Antennservo	SRA-R6-108351	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
531	.. Hjälpservo	SRA-R6-108350	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
532	. SM-enhet	LME-709001	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
533	.. AFR-enhet	LME-703185-2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
534	.. Förförstärkare	LME-703240-2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
535	.. Likriktare 1200V	LME-782802	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
536	.. MF-förstärkare	LME-703250	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
537	. Vänster manöverpanel	SRA-R6-108163	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
	Spaningsradarstation:	PS-431/A								TOMT PS-855-10	x				
538	. Antennenhet	SAAB-YL3-2	vb ¹⁾	flj	1 år	CVA ²⁾	318	CVA	FF			x			ue
539	. Fnav-indikator	SRA-R7-99300	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x		Alt SRA-R7-99300/2	ue
540	. Höger manöverpanel	SRA-R5-99697	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue

1) Smörjning. 6 mån - flj
2) Rumsklass: 4A

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 8b, Radio och radar (forts)</u>															
541	. Kraftaggregat	SRA-R7-100500	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
542	.. Likriktare + 150 -200V	SRA-R6-100600	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
543	.. Likriktare 2x300V, 400V	SRA-R6-100601	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
544	. Manöverbox	SAAB-YL6-1	vb ¹⁾	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF		x					ue
545	. Modulator	SRA-R7-100000	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
546	.. Förmodulator	SRA-R2-100055	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
547	. Vänster manöverpanel	SRA-R6-99696	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
548	. Programgivare	SAAB-YL7-3	vb ¹⁾	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF		x					ue
549	. Servoförstärkare	SAAB-YL8-2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
550	.. Förstärkarenhet	SAAB-YL8021-1	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		3					
551	.. Oscillatorenhet	SAAB-YL8025-1	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
552	. SM-enhet	LME-703100	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
553	.. AFR-enhet	LME-703185	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
554	.. Förförstärkare	LME-703240	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
555	.. Likriktare	LME-703225	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
556	.. MF-förstärkare	LME-703250	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
557	.. Närekodämpare	LME-703175	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
	Spaningsradarstation:	PS-432/A														
558	. Antennenhet	SAAB-YL3-3	vb ¹⁾	flj	1 år	CVA ²⁾	318	CVA	FF	(se i tillämpliga delar TOMT PS-855-10)	x					ue
559	. Blindstomme	SRA-R6-115490					319	CVA	FF		1					ue
560	. Fnav-indikator	SRA-R7-108000	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
561	. Höger manöverpanel	SRA-R5-99697	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
562	. Kraftaggregat	SRA-R7-100500	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
563	.. Likriktare + 150V -200V	SRA-R6-100600	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					

1) Smörjning, 6 mån - flj.
2) Rumsklass: 4A

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	E	C		
<u>Grupp 8 b. Radio och radar (forts)</u>															
564	.. Likriktare 2x300V, 400V	SRA-R6-100601	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
565	.. Strobenhet	SRA-R6-107700	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
566	. Manöverenhet	SAAB-YL6-1	vb	1) flj	2 år	CVA	319	CVA	FF			x			ue
567	. Modulator	SRA-R7-100000	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue
568	.. Förmodulator	SRA-R2-100055	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
569	. Programgivare	SAAB-YL7-3	vb	1) flj	2 år	CVA	319	CVA	FF			x			ue
570	. Servoförstärkare	SAAB-YL8-3	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue
571	.. Förstärkarenhet	SAAB-YL8021-1	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			3			
572	.. Oscillatorenhet	SAAB-YL8025-1	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
573	. SM-enhet	LME-703100	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue
574	.. AFR-enhet	LME-703185	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
575	.. Förförstärkare	LME-703240	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
576	.. Likriktare	LME-703225	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
577	.. MF-förstärkare	LME-703250	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
578	.. Närekodämpare	LME-703175	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
579	. Vänster manöverpanel	SRA-R6-99696/2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue
<u>Grupp 8c. Instrumentanläggning</u>															
580	Accelerometer	M3490-050010	vb	flj	3 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-104		1	1	1	2) ue
581	Bränslevolyngivare, främre kroppstankar	M2931-767010	vb	flj			219	CVA	CVA	ASM		2	2	2	SAAB-DM8-1 ue SAAB-SA463472
582	Bränslevolyngivare, bakre kroppstankar	M2931-767020	vb	flj			219	CVA	CVA	ASM		2	2	2	SAAB-DM8-2 ue SAAB-SA463473
	Bränslevolyngivare, vingtankar	M2931-768010				Se flödesmängdgivare gr 4 d									SAAB-SA464711 ue SAAB-DM5-3
583	Bränslevolyndikator kroppstankar	M3426-766010	F	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM		1	1	1	LME-VTF 4001 SAAB-SA576773 ue
584	Bränslevolyndikator vingtankar	M3426-781010	F	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM		2	2		SAAB-SA463119 ue SAAB-DM4-1

1) Smörjning . 6 mån - flj

2) 1 st accelerometer ingår i spec DK-utrustn.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 8c, Instrumentanläggning (forts)</u>															
585	Bränslevolyminikator vingtankar	M3426-781020	F	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	2				SAAB-DM4-2	ue
586	Flygplansur	M3444-152010	E	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV		2	2	2		SAAB-SA575950 SUNDU K2	ue
587	Givare, brandvarning	M2960-156010	vb	flj			32	CVV	flj	ASM	4				GRAVI-D938 SAAB-SA577121	
588	Givare, brandvarning	M2960-157	vb	flj			32	CVV	flj	ASM	6	7	6		GRAVI-D939 SAAB-SA577122	
589	Givare, brandvarning	GRAVI-ED1870	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2				SAAB-6100303	
590	Givare, brandvarning	M2962-101010	vb	flj			32	CVV	CVV	TOMT 861-83	x		x		GRAVI-15D SAAB-SA575399	
591	Givare, bränsletrycksvarnare, motor	M2944-741010	vb	flj	följer motor	CVM	32A 32C	CVM	CVM	TOMT 861-65	1		1		SMITH-126/ 1PG alt SMITH-126/ 3PG	
592	Givare, bränsletrycksvarnare, motor	SAAB-6100854	vb	flj	följer motor	CVM	32B	CVM	CVM	TOMT 861-76	1					
593	Givare, hydraultrycksvarnare	M2944-796010	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		SAAB-1108247-1	
594	Givare, oljetrycksvarnare	M2944-744010	vb	flj	följer motor	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-81	1				SMITH-771 PG/KP	ue
595	Givare, oljetrycksvarnare	M2941-762010	vb	flj	följer motor	CVV	32	CVV	CVV		1		1		LME-VAH1001	ue
596	Givare, trycktankning	M2944-789010	H	flj			32	CVM	CVM	TOMT 861-76	1	1	1		SAAB-SA576797 ¹⁾ NAF-BS19 ¹⁾	
597	Givare, bränsletrycksvarnare	M2944-789010	H	flj			32	CVM	CVM	TOMT 861-76	2	1	2		SAAB-SA576798 ¹⁾ NAF-BS19 ¹⁾	
598	Givare, oljetryck,	M2944-789010	H	flj			32	CVM	CVM	TOMT 861-76	1	1	1		SAAB-6100854 ¹⁾ NAF-BS19 ¹⁾	
	Gyrosynkompass:	M3265-021010													AGA-N199562	
599	. Förstärkare	M3265-021119	G	flj	vb	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-78	1	1	1		AGA-N391920	ue
600	. Kursgivare	M2912-020010	vb	flj	vb	CVM ²⁾	219	CVM	CVM	TOMT 861-111	1	1	1		AGA-N190417	ue
601	. Kursgyro	M3264-030010	E	flj	4 år	CVM ³⁾	219	CVM	CVM	TOMT 861-94	1				AGA-N190419	ue
602	. Kursgyro	M3264-030020	E	flj	4 år	CVM	219	CVM	CVM		1		1		AGA-N190419	ue
603	. Kursindikator	M3263-008010	E	flj	4 år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-94	1				AGA-N190418	ue
604	. Kursindikator	M3263-008020	E	flj	4 år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-94	1		1		AGA-N190418	ue

- 1) Givarna skall injusteras till rätt tryck före inmont. Se TOMT 861-67
2) Rumsklass: 4A
3) Rumsklass: 4B

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
605	Grupp 8c. Instrument-anläggning (forts) Horisontgyro	M3255-026011	vb	flj	3 år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-113				SAAB-6105770 Endast i DK-utr fpl	
606	Horisontgyro	M3255-051010	E	flj	4 år	CVM ¹⁾	219	CVM	CVM	TOMT 861-112	1	1	1	AGA-N199559 SAAB-SA575931	ue
607	Hydraulmanometer	M3538-771010			vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	SAAB-SA576722 NAF-ZM3-2783	ue
608	Höjdmätare	M3216-059010	E	flj	3 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-97	2	2	2	NAF-Hök 6d SAAB-6101650	ue
609	Kabinmanometer	M3535-722020	E	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-98	1	1	1	SYPAU-KBM2 SAAB-SA575688	ue
610	Mach fartmätare	M3453-166090	E	flj	3 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-102	2	2	2	SYPAU-HaM106G SAAB-6100474	ue
611	Mätbrygga, bränslevoly, kropp	SAAB-DM7-3	vb	flj	vb	CVA	219	CVA	CVA	ASM	1	1	1		ue
612	Närkompass, vertikal	M3261-379020			vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	SILVA-K109	
613	Oljetrycksindikator	M3534-762010	E	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-69	1		1	LME-VTF1101 SAAB-SA576873	ue
614	Pitotrör	M2990-141020	vb	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	KELHU-KDF0203 Mod 2	
615	Styrautomat: 04 . Förstärkare	M2180-004010 SAAB-YX5-4	vb	flj	vb	CVM	32C	CVM	CVM	ASM			1		ue
616	. Förstärkare	SAAB-YX5-5	vb	flj	vb	CVM	32B	CVM	CVM	ASM			1		ue
617	. Gyroenhet	SAAB-RM15-3			2 år	CVM ¹⁾	219	CVM	CVM	ASM			1	1	ue
618	. Manöverbox	SAAB-ED43-3	G	flj	vb	CVM	32B	CVM	CVM	ASM			1	1	ue
619	. Sidservo: .. Filter	SAAB-VF5-1	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM			1	1	ue
620	.. Magnetventil	SAAB-VH10-2	H	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM			1	1	ue
621	.. Servoenhet . Spakservo:	SAAB-PH2-5			G	CVM	211	CVM	CVM	TOMT 861-91 ASM			1	1	ue
622	.. Filter	SAAB-VF6-1	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM			1	1	ue
623	.. Filter	F6400-000013	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM			1	1	SAAB-VF7-1 ue

1) Rumsklass: 4B

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8c. Instrumentanläggning (forts)</u>														
624	.. Kopplingsbox	SAAB-ET28-1	vb	flj			32B 32C	CVM	CVM	ASM	1	1			ue
625	.. Servoenhet	SAAB-VH19-5			G	CVM ¹⁾	211	CVM	CVM	ASM	1	1			ue
626	.. Spåkföljgivare	SAAB-EJ23-5	vb	flj			32B 32C	CVM	CVM	ASM	1	1			ue
627	.. Återföringsgivare	SAAB-EJ12-1	G	flj			32B 32C	CVM	CVM	ASM	1	1			ue
628	Svängindikator	M3462-064010	E	flj	4 år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-106	1	1	1	NAF-GIE 3 SAAB- SA575906	ue
629	Syrgasindikator	M3030-001020			2 år	CVV	200	CVV	CVV		2	2	2	CVV- 418006	ue
630	Syrgasmanometer	M3533-744010	G	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-100	2	2		KILMA SAAB- SA577064	ue
631	Syrgasmanometer	M3533-744020	G	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV		2				KILMA SAAB- 6100087
632	Syrgasregulator	M2360-311010			1 1/2 år	CVV	200	CVV	CVV		2				ue
633	Syrgasregulator	M2360-321020			1 år	CVV	200	CVV	CVV		2	2			ue
634	Tryckluftsmanometer	M3533-743010	F	flj			32	CVV	CVV	TOMT 861-100	1	1		KILMA SAAB- SA576801	ue
635	Tryckluftsmanometer	M3533-744010	F	flj			32	CVV	CVV		1				KILMA SAAB- SA577064
636	Utloppetempgivare	M2961-142010	vb	flj			200	CVA	CVA	TOMT 861-99	1	1		KLK-H 16/7 SAAB- 6100479	ue
637	Utloppetempgivare	M2961-144010	vb	flj			200	CVA	CVA		8				
638	Utloppetemperaturindikator	M3605-767010	E	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-96	1	1		LME-VRF 4202 SAAB- 6100871	ue
639	Utloppetemperaturindikator	M3605-767020	E	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV		1				LME- VRF4202
640	Vakuumregulator	M2361-301010	vb	flj			32	CVV	CVV		1	1	1	NAF-Rv1a SAAB- SA511691	ue
641	Variometer	M3455-063010	E	flj	3 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-101				SYPAU- Vm 102d SAAB- SA575956	ue
642	Variometer	M3455-087010	E	flj	3 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-101	2	2	2	NAF-Vm13	ue
	Varvtalsgivare	M2951-754010			Se grupp 6									LME- VAG1201	
	Varvtalsgivare	M2951-755010			Se grupp 6									LME- VAG1202	

1) Rumsklass: 4B

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C				
	<u>Grupp 8c. Instrumentanläggning (forts)</u>																
643	varvtalsindikator	M3474-754010	F	flj	2 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-103	1					LME-VNF1101	ue
644	Varvtalsindikator	M3474-754020	F	flj	2 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-103		1				LME-VNF1101	ue
645	Varvtalsindikator	M3474-754030	F	flj	2 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-103	1					LME-VNF1101	ue
	<u>Grupp 9. Utrustning</u>																
646	Bandspelare	FF-FR49123			2 år	CVA	319	CVA	CVA	TOMT		1				SAAB-6100376	ue