

1975-01-23

Sida 1 (27)

Tjänsteställe, handläggare F:UD/Å Hellström	Fastställd av J Arman /J Österberg	Ändrad enligt 510, 532	Upphäver TOMT 32-80-6B ¹⁾
--	--	------------------------	---

Se 1, :2

32**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)****Grupperna 4c, 4d och 4e.****Hydraul-, bränsle- och rörsystem**

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
1 Allmänt	1
2 Hydraulsystem	2
3 Bränslesystem	14
4 Rörsystem	23

1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se
TOMT 80-140 och OSM.

1) Versionerna D och E har tillkommit

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
51	2 <u>Hydraulsystem</u> Avtappingsventil F6400-000203 SAAB-VD26-2			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Hydraultank
52	Backventil SAAB-6001715-2			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 32	Hjulbromssektion
53	Backventil DOWTY-8938 V			1		1			Vb		FVST	ASM	CVM 200	Huvudpump SAAB-6100448
54	Backventil SAAB-DL38-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Övertrycksledning, hydraultank
55	Backventil F6400-000210 SAAB-VL10-1			2	2	2	2		Vb		FVST	ASM	CVM 200	Spakservo Pedalkraftsektion
56	Backventil SAAB-SA530171			2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Landställssektion framkropp
57	Backventil SAAB-SA800161			4	4	4	4	4	Vb		FVST	ASM	CVM 32	Landställssektion mellankropp (2), Nosställ (1), Vingklaffar (1)

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
		Individ- uppf	Ue	A	B	C	D	E	F	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd			
58	Hydraulsystem (forts) Backventil SAAB-SA800162			1		3				Vb		FVST	ASM		CVM 32	Luftbromssektion C: Drivsektion (2)
59	Backventil SAAB-SA800165					3				Vb		FVST	ASM		CVM 32	Drivsektion (2) Luftbroms (1)
60	Backventil SAAB-VD30-3			1	1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM		CVM 32	Vingklaffsektion
61	Bromsventil SAAB-VD31-2		Ue	2	2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM		CVM 200	
62	Dämpdon SAAB-SA579507			2	2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM		CVM 200	Hydraulmano- meter
63	<u>Frontrutetorkarinstallation</u>															
64	Kontrollventil ALVAL-XW 2069-3			1	1	1	1	1	1	Vb		HVST	ASM		CVM 212	SAAB-6101426

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
65	Hydraulsystem (forts) Reglerventil ALVAL-XW 2227-2			1	1	1	1	1	Vb		HVST	ASM		CVM 212	SAAB-6101425
66	Torkarblad SAAB-6000167-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST			CVM 100	
67	Torkarmotor SAAB-6000065-1			1	1	1	1	1	Vb		HVST	ASM		CVM	
68	Hydraulkoppel SAAB-1041313-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM		CVM 200	Bakre
69	Hydraulkoppel SAAB-1041324-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM		CVM 200	Främre
70	Hydraulmotor SAAB-1088944-2		Ue	1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM		CVM 32	Vingklaff
71	Hydraulpump DOWTY-5050 Y		Ue	1	2	2	2	2	EF'GH		FVST	ASM Tillsyn STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar		CVM 213	Huvudsystem SAAB-SA577388 Gångtidsuppfölj- ning 1)
									1200 h	10 år	HVST	ASM Översyn			Se: 2

1) Tidigare underhållsperiod H-tillsyn. Gångtid räknas från fpl senast H-tillsyn om notering att byte skett senare saknas.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
72	Hydraulsystem (forts) Hydraulpump SAAB-1081301-1		Ue	1					FGH 1200 h	10 år	FVST HVST	STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM Översyn	CVM	Höjd- och antenn-servo Gångtidsuppföljning Se anm pos 71
73	Hydraulpump SAAB-1081300-3		Ue	1	1				FGH 600 h	10 år	FVST HVST	STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM Översyn	CVM	Skevservo Gångtidsuppföljning Se anm pos 71
74	Hydraulpump SAAB-0000004-7		Ue	1					FGH 1200 h	10 år	FVST HVST	STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM Översyn	CVM	Höjdservo Gångtidsuppföljning Se anm pos 71
75	Hydraultank SAAB-1087114-1			1	1				Vb		FVST	ASM	CVM 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
76	Hydraulsystem (forts) Hydraultank SAAB-1087114-2			1		1	1		Vb		FVST	ASM		CVM 200	
77	Höjdservo SAAB-1085504-1		(Ue)	1					Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
78	Höjdservo SAAB-6000709-1		(Ue)	1		1	1		Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
79	Höjdservo SAAB-6000709-2		(Ue)	1					Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
80	Manövercylinder SAAB-1031834-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	Nosställ
81	Manövercylinder SAAB-6004035-1			2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	Huvudställ
82	Manövercylinder SAAB-1036590-1			2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM		CVM 32	Inlås. Inre h-ställsluckor

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
83	Hydraulsystem (forts) Manövercylinder SAAB-1038740-1			2	2	2	2	2	1200h		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Fällstöttor, h-ställ Gångtidsuppföljning Se anm pos 71
84	Manövercylinder SAAB-1046241-1			2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Luftbromsar
85	Manövercylinder SAAB-1108248-1			1					GH		FVST	ASM Tillsyn	CVM 200	Spakservo
86	Manövercylinder SAAB-6005615-1			1	1	1	1	1	1200h		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Spakservo Gångtidsuppföljning Se anm pos 71 <i>2</i>
87	Manövercylinder SAAB-6001725-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 32	Pedalställ
88	Manövercylinder SAAB-926103-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 32	Nosställslucka
89	Manövercylinder SAAB-1083355-1			4					Vb		FVST	ASM	CVM 200	Mynningsluckor, akan

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
90	Hydraulsystem (forts) Manövercylinder SAAB-1126633-1			1		1	1		Vb		FVST	ASM	CVM 200	Ventilationslucka, akan
91	Manöverventil SAAB-VD18-3			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Landställ
92	Manöverventil SAAB-1087121-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Vingklaffar
93	Manöverventil SAAB-1088946-1			1	2	1	2	2	Vb		FVST	ASM	CVM 200	AB DE:Akansektion BCDE:Pedalställ
94	Manöverventil F2830-000004 DOWTY-7403. Y		Ue	1		1	1		Vb		FVST	ASM	CVM 32	SAAB-6100506 Ebk-system
95	Manöverventil SAAB-1086856-1			4	4	4	4	4	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Spakservo urkoppl Landställ, inlås
96	Manöverventil SAAB-1099770-1			1					Vb		FVST	ASM	CVM 200	Spakservo

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av		Underhåll i krig	
97	Hydraulsystem (forts) Omkopplingsventil SAAB-VD15-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Landställ, nöd- utfällning
98	Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD25-1			3	3	3	3	3	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Landställ, stöt- dämpare
99	Påfyllningsventil F6400-000202 SAAB-VD25-2			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Hydraultank
100	Servoventil SAAB-VD14-6			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 32	Luftbromsar
101	Skevservo SAAB-1107475-1		(Ue)	1					Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
102	Skevservo SAAB-1107475-2 ur		(Ue)	1					Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
103	Hydraulsystem (forts) Skevservo SAAB-1107475-3		(Ue)	1					Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
104	Skevservo SAAB-1107475-4 ur		(Ue)	1					Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
105	Skevservo SAAB-6000707-1		(Ue)	1		1	1		Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
106	Skevservo SAAB-6000707-2 ur		(Ue)	1		1	1		Vb		FVST	ASM	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
107	Spärrventil SAAB-GL4-3			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Luftbromsar, nöd-utfällning
108	Strypventil SAAB-1094434-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Vingklaffar
109	Säkerhetsventil SAAB-DL40-2			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Hydraultank

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
110	Hydraulsystem (forts) Säkerhetsventil SAAB-VL5-5							1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Skevservosektion
111	Säkerhetsventil SAAB-VL5-2							2	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Antennsystem. Höjdservo
112	Säkerhetsventil SAAB-SA800088			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Huvudsystem
113	Säkerhetsventil SAAB-1097327-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 200	Hydraultank
114	Säkerhetsventil SAAB-VL7-5			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Nosställ
115	Säkerhetsventil SAAB-VL15-3			1		1			Vb		FVST	ASM	CVM 200	Skevservo
116	Säkerhetsventil SAAB-DL30-2			1		1			Vb		FVST	ASM	CVM 200	Dränerledning hydraultank

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
117	Hydraulsystem (forts) Tryckackumulator SAAB-6000705-1		Ue	2	2	2			Vb 6 år		FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Rolerservo ebk. Luftbromsar <i>Se 1</i>
118	Tryckackumulator SAAB-6000705-2		Ue	1	1	1			Vb 6 år		FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Hjulsbromsar <i>Se 1</i>
119	Tryckackumulator SAAB-6001735-1		Ue	1	1	1	1		Vb 6 år		FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Spakservo <i>Se 1</i>
120	Tryckackumulator SAAB-1085523-1		Ue	2	2				Vb 6 år		FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Hjulsbromsar Luftbromsar <i>Se 1</i>
121	Tryckackumulator SAAB-1103300-1		Ue	1					Vb 6 år		FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Spakservo <i>Se 1</i>
122	Tryckindikator SAAB-6001835-2			1					Vb		FVST	ASM	CVM 200	Drivsektion

))

))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
123	Hydraulsystem (forts) Tryckregulator SAAB-PJ3-5			1	1	1	1	1	GH		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Pedalkraftgivare <i>Se 2</i>
124	Tryckregulator SAAB-VJ2-3			1		1	1		Vb		FVST	ASM	CVM 200	Roderservon bkr
125	Tryckregulator SAAB-VJ2-4					1			Vb		FVST	ASM	CVM 200	Roderservon bkr
126	Urkopplingsventil SAAB-1102650-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Spakservo
127	Urkopplingsventil SAAB-6000703-1			1	1	1	1		Vb		FVST	ASM	CVM 200	Höjdservo
128	Urkopplingsventil SAAB-VD5-2			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Landställssektion
129	Urkopplingsventil SAAB-VD9-5			1		1			Vb		FVST	ASM	CVM 32	Skevservo SAAB-1093380-1
130	Urkopplingsventil SAAB-6000701-1			1		1	1		Vb		FVST	ASM	CVM 200	Skevservo

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
131	3 Bränslesystem Avstängningsventil SAAB-DD11-1			1		1	1		Vb		FVST	ASM	CVM 200	Vingtankar V
132	Avstängningsventil SAAB-DD11-2			1		1	1		Vb		FVST	ASM	CVM 200	Vingtankar II
133	Avstängningsventil SAAB-DH3-2		Ue						Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	LT-kran, ebk
134	Elväxel F6400-034919 SAAB-PP8-21								Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	80.2
135	Avstängningsventil SAAB-DH3-4		Ue						Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	LT-kran, ebk
136	Elväxel F6400-034908 SAAB-PP26-2								Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf	Ue		Drift	För-varing				
				A B C D E			Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
137	Bränslesystem (forts) Avstängningsventil SAAB-DH3-1				Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	LT-kran
138	Elväxel F6400-034916 SAAB-PP8-17				Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	
139	Avstängningsventil SAAB-DH3-3		Ue	2 2 2 2 2	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	LT-kran
140	Elväxel F6400-034907 SAAB-PP26-1				Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	
141	Avstängningsventil SAAB-DH4-3		Ue	1 1 1 1 1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM	Ingår i påfyllnings- enhet trycktankning
142	Elväxel F6400-034914 SAAB-PP8-14				Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
143	Bränslesystem (forts) Avstängningsventil SAAB-DH5-3		Ue	2					Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Tankluftsektion Kroppstankar
144	Elväxel F6400-034913 SAAB-PP8-12								Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	
145	Avstängningsventil SAAB-DH5-4		Ue						Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Tankluftsektion Kroppstankar
146	Elväxel F6400-034909 SAAB-PP26-3								Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	
147	Avtappningsventil SAAB-DD10-2			2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM	CVM 32	Huvudbränsle- ledning
148	Backventil F6400-008628 SAAB-DL6-4			1	1	1	1	1	FGH		FVST	ASM Tillsyn	CVM 200	SAAB-SA464795 I tankluftledning till extratank <i>8012</i>
149	Backventil SAAB-DL27-1			4	4				Vb		FVST	ASM	CVM 32	SAAB-SA424994 Ryggflygningstank

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
150	Bränslesystem (forts) Backventil SAAB-DL33-1			4	4	4	4	4	Vb		FVST	ASM	CVM	Huvudbränsleledningar (2) Vingtankbränsleledningar (2)
151	Backventil SAAB-DL38-1			1	3	1	3	3	FGH		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	ledning luftfilter - kroppstankar. B:I urluftningsledning från ebk-pump respektive bränslefilter motor
152	Backventil SAAB-DL48-3			2	2	2	2	2	EFGH		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	1 tankluftledning vingtankar
153	Bränslefilter SAAB-1086000-1			1	1				GH Vb		FVST FVST	STI. Byte av filterinsats	CVM 32	EBK
154	Bränsletankar								Vb		HVST		CVM 200	Beträffande beteckning och antal, se Rd-katalog
155	Turbopump M2330-758110		Ue	1	1				GH	5 år	HVST	Översyn	CVM	SFA-53855

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
156	Bränslesystem (forts) Ebk-pump SFA-704133		Ue	1	1	1		2)		5 år	HVST	Översyn	CVM	2) Se gällande ut-gåva av TOMT RM6-84-2 <i>Se 2</i>
157	Bränslemängdregulator FG281-000003 SFA-64000		Ue	1	1	1			900 h	10 år	HVST	Översyn	CVM	Gångtidsuppföljning
158	Extratank SAAB-1006769		Ue	1	1	1	1	1	2 år	1 år	FVST FVST	ASM Tillsyn I ASM Tillsyn II	CVM 32	
159	Avtappningsventil FG400-000179 SAAB-DD10-3			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 32	
160	Backventil FG400-008627 SAAB-DLG-3			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	
161	Flottörströmställare SAAB-EL2-2		Ue	1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
150	Bränslesystem (forts) Backventil SAAB-DL33-1			4	4	4	4	4	Vb		FVST	ASM		CVM	Huvudbränsleledningar (2) Vingtankbränsleledningar (2)
151	Backventil SAAB-DL38-1			1	3	1	3	3	FGH		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	I ledning luftfilter - kroppstankar. B:I urluftningsledning från ebk-pump respektive bränslefilter motor
152	Backventil SAAB-DL48-3			2	2	2	2	2	FGH		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	I tankluftledning vingtankar
153	Bränslefilter SAAB-1086000-1			1		1			GH Vb		FVST FVST	STI. Byte av filterinsats		CVM 32	EBK
154	Bränsletankar								Vb		HVST			CVM 200	Beträffande beteckning och antal, se Rd-katalog
155	Turbopump M2330-758110		Ue	1		1			GH	5 år	HVST	Översyn		CVM	SFA-53855

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
156	Bränslesystem (forts) Ebk-pump SFA-704133		Ue	1		1	1		2)	5 år	HVST	Översyn	CVM	2) Se gällande ut-gåva av TOMT RM6-84-2
157	Bränslemängdregulator F6281-000003 SFA-64000		Ue	1		1	1		900 h	10 år	HVST	Översyn	CVM	Gångtidsuppföljning
158	Extratank SAAB-1006769		Ue	1	1	1	1	1	2 år	1 år	FVST FVST	ASM Tillsyn I ASM Tillsyn II	CVM 32	
159	Avtappningsventil F6400-000179 SAAB-DD10-3			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 32	
160	Backventil F6400-008627 SAAB-DL6-3			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	
161	Flottörströmställare SAAB-EL2-2		Ue	1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	

Pos	Materielidentifiering	LKOD Individ- uppf	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			Ue	A	B	C	D	E	Drift	För- varing			
162	Bränslesystem (forts) Flottörströmställare SAAB-EL2-4		Ue	1	1	1	1	1	Vb		FVST ASM Tillsyn	CVM 32	
163	Flottörventil SAAB-DL34-2			1	1	1	1	1	Vb		FVST ASM Tillsyn	CVM 32	
164	Reduceringsventil HYMAT-C51753			1	1	1	1	1	2 år		FVST ASM Tillsyn	CVM 32 214	SAAB-SA577275 HYMAT PS 48/35 <i>So. 2</i>
165	Reglerventil SAAB-GH8-3								Vb		FVST ASM Tillsyn	CVM 32	Ingår även i kyl- turbinanläggningen
166	Reglerventil SAAB-GH8-4		Ue	1	1	1	1	1	Vb		FVST ASM Tillsyn	CVM 32	
167	Reglerventil SAAB-GH8-6								Vb		FVST ASM Tillsyn	CVM 32	
168	Säkerhetsventil SAAB-GL18-3			1	1	1	1	1	Vb		HVST ASM	CVM 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
169	Bränslesystem (forts) Flottörströmställare SAAB-EL2-3		Ue	2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Främre kropps- tankar
170	Flottörventil SAAB-922306-2			2	2				Vb		FVST	ASM	CVM 32	Urluftning främre kroppstankar
171	Flottörventil SAAB-DL16-3		Ue	4	4	4	4	4	GH		HVST	ASM Översyn	CVM	Nivåbestäm i kroppstankar
172	Flottörventil F6400-008626 SAAB-DL54-1			1	1	1			Vb		FVST	ASM	CVM 32	I tank, start- system
173	Flödesmängdgivare M2931-768010 SAAB-DM5-3		Ue	2	2	2	2	2	EF GH		FVST HVST	TOMT 32-8362-7 Tillsyn av kollektorhus ASM Översyn	CVM	Bränslemätsystem, vingtankar
174	Indikeringsventil SAAB-1115839-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 32	Vingtankar

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
175	Bränslesystem (forts) Inloppsventil SAAB-DT2-3			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM		CVM 32	Ingår i påfyllnings-enhet trycktankning
176	Luftfilter SAAB-1104444-1			1	1				Vb		FVST	ASM		CVM 200	
177	Luftfilter SAAB-1120625			1	1	1			Vb		FVST	ASM		CVM 200	
178	Reducerventil HYMAT-C51700		Ue	2	2	2	2	2	EFCH		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	SAAB-6100070 HYMAT PS 48/27 Tankluftsektion <i>Se 2</i>
179	Reducerventil F1230-900536 CVM-MZD-4034-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM		CVM 32	Trycktankning 3,5 kp/cm ²
180	Säkerhetsventil SAAB-GL18-2			4	4	4	4	4	H		FVST	ASM Tillsyn		CVM 200	Tankluftsystem, vinge <i>Se 2</i>
181	Servoventil F1240-900275 CVV-421554			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM		CVM 32	Trycktankning 3,5 kp/cm ²

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
182	Bränslesystem (forts) Säkerhetsventil SAAB-DL30-3			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM		CVM 32	Bränsleledning, ebk
183	Tankpump SAAB-SA575118		Ue	2	2				EF GH		HVST	ASM Översyn		CVM	THOMPSSON Gångtidsuppföljning 1) <i>Se: 1</i>
184	Tankpump V SAAB-6000025-1		Ue	1	1	1			GH		HVST	ASM Översyn		CVM	PULSO <i>Se: 2</i>
185	Tankpump II SAAB-6000025-2		Ue	1	1	1			GH		HVST	ASM Översyn		CVM 312	PULSO
186	Urluftningsventil SAAB-GJ10-3			1	1	1	1	1	Vb		HVST	ASM		CVM	Kroppstankar
187	Urluftningsventil SAAB-GL25-1			4	4	4			Vb		FVST	ASM		CVM 32	Kroppstankar (under tanklock)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
188	4 <u>Rörsystem</u> Avstängningsventil F6400-000186 SAAB-GD13-2			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Avisning
189	Avstängningsventil SAAB-GH10-4		Ue	2	2	2	2	2	Vb		HVST	ASM	CVM	Avisning
190	Avstängningsventil SAAB-GH10-5		Ue	2	2	2	2	2	Vb		HVST	ASM	CVM	Avisning
191	Avstängningsventil SAAB-GD16-2		Ue	1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 32	Huvttätning
192	Backventil SAAB-DL38-1			2	2	2	2	2	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Lågtrycksluft-system
193	Backventil F6400-008640 SAAB-GL6-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Syrgassystem
									Vb		HVST	Översyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
194	Rörsystem (forts) g-dräktsventil M2360-401010 SAAB-GJ5		Ue	2	2	2	2	2	FG H		FVST HVST	TOMT 32-8343-2 Tillsyn TOMT 32-8343-2 Översyn	CVM 200	
195	Kabintrycksregulator SAAB-GJ2-4		Ue	1	1	1	1	1	FGH		HVST	ASM Översyn	CVM	
196	Kylare SAAB-1092436-1		Ue	1		1			Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM	Kabinluft
197	Kylare SAAB-6000801-2		Ue		1		1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
198	Kylturbin SAAB-SA577423		Ue	1	1	1	1	1	D GH	10 år	FVST HVST	Kontroll, oljenivå ASM Översyn	CVM	Srm-Z 32B
199	Luftcylinder SAAB-1025984-1			5		4			Vb		FVST		CVM	A: Nödutfällning yttre beväpning C: Fotobomber

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
200	Rörsystem (forts) Luftcylinder SAAB-1026076-1			8	8				Vb		FVST	ASM	CVM	A: Nödutfällning, yttre beväpning C: Fotobomber
201	Luftventil F6400-003311 SAAB-GD9-1			1	1	1	1	1	Vb		HVST		CVM 32	Nödutfällning, vingklaffar
202	Luftventil SAAB-GD9-2			1	1				Vb		HVST	ASM	CVM	A: Nödutfällning, yttre beväpning C: Fotobomber
203	Magnetventil SAAB-GH13-2			2	2				Vb		FVST	ASM	CVM 32	Avisning
204	Magnetventil SAAB-GH13-3			2	2	2			Vb		FVST	ASM	CVM 32	Avisning
205	Reducerventil SAAB-GO8-1		Ue	2	2	2	2	2	FGH		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Lågtrycksluft- system

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
206	Rörsystem (forts) Reducerventil AGA-TM-2800		Ue	1					EFGH H		FVST FVST	STI Funktionskontroll ASM Tillsyn		CVM 200	SAAB-SA577192 Högtrycksluft-system
207	Reducerventil AGA-TM-2940		Ue	1	1	1			EFGH H		FVST FVST	STI Funktionskontroll ASM Tillsyn		CVM 200	SAAB-6100009 Högtrycksluft-system
208	Reglerventil SAAB-GH8-3		Ue						Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	Kabinluft Se även pos 210
209	Elväxel SAAB-PP23-1		Ue	3	2	3	2	2	Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	
210	Reglerventil SAAB-GH8-4		Ue						Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	Kabinluft
211	Elväxel SAAB-PP23-2		Ue	2	2	3	2	2	Vb		FVST	ASM Tillsyn		CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
212	Rörsystem (forts) Slang AN 6003-36 A			2	2	2	2	2	EFGH		FVST	TOMT 866-19 Kontroll och provtryckning	CVM 32	SAAB-SA557005 Syrgasregulator
213	Syrgasbehållare OF 11/145 1 S		Ue	2	2	2	2	2	5 år		HVST	TOMT Revisionsbesiktning	CVM 200	<i>Se /</i>
214	Säkerhetsventil SAAB-GL14-3		Ue	1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
215	Torkpatron F6400-008632 SAAB-GF6-1			1	1	1	1	1	Vb		FVST	ASM	CVM 200	Låtrycksluftsystem
216	Tryckluftbehållare AGA-GL-2S		Ue	1	1	1	1	1	5 år		HVST	TOMT Revisionsbesiktning	CVM 200	SAAB-SA575902 <i>Se /</i>
217	Tryckluftbehållare AGA-OFB-2/200			1	1	1	1	1	5 år		HVST	TOMT Revisionsbesiktning	CVM 200	SAAB-6102177 <i>Se /</i>
218	Tryckluftbehållare AGA-OF2/200 S		Ue	1	1	1	1	1	5 år		HVST	TOMT Revisionsbesiktning	CVM 200	SAAB-SA577489 <i>Se /</i>
219	Utlösningsanordning SAAB-PU2-1			2	2				Vb		FVST	ASM Tillsyn	CVM 32	Spjäll, motor- zon 1