

Uppph nr 32-80-1930 / 82

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **MT** 32-80-9C

1975-01-27

Sida 1 (13)

Tjänsteställe, handläggare F:UD/Å Hellström	Fastställd av J Arman /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 32-80-9B ¹⁾
--	--	---------------	---

Se!

32

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 8a. Elanläggning

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se
TOMT 80-140 och OSM.

1) Ändringar markerade med streck i margen

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Åtgärd	Under-håll i krig	
441	<u>Elanläggning</u> Ackumulator M2673-702110 XP 8001-15			2	2	2	2	2	1 år Vb		FVST HVST	TOMT 854-49 Tillsyn		CVA 200	(A1-28)
442	Bakströmsrelä SAAB-EH5-2		Ue	2	2	2	2	2	FGH Vb		FVST HVST	TOMT 854-57 Tillsyn		CVA 200	(A1-5, -6)
443	Drivenhet SAAB-1127051-1		Ue	1		1			Vb		HVST			CVM 32	HT-kran
444	Elväxel F6400-034920 SAAB-PP8-23			1		1			GH		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	(E11-3)
445	Drivenhet SAAB-1127051-2		Ue	1					Vb		HVST			CVM 32	HT-kran
446	Elväxel F6400-034910 SAAB-PP26-4			1					GH		FVST	ASM Tillsyn		CVM 32	(E11-3)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
447	Elanläggning (forts) Eldomkraft SAAB-PP16-8		Ue	1	1	1	1	1	FGH		EVST	TOMT 854-67	CVM 32	(E8-9) Huv <i>Se: 7</i>
448	Eldomkraft SAAB-PP18-5		Ue	1	1	1	1	1	GH		HVST	ASM Översyn	CVM 32	(E12-3) Sidtrim
449	Eldomkraft ROTAX-AO113			1	1	1	1	1	GH Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn ASM	CVM 32	(E6-11) SAAB-6101446 Regnavbärare
450	Elväxel SAAB-PP14-3		Ue	1					FGH		HVST	ASM Översyn	CVM 32	(E2-11) Stab. omst.
451	Elväxel SAAB-PP14-4		Ue	1	1	1	1	1	FGH		HVST	ASM Översyn	CVM 32	(E2-11) Stab. omst.
452	Förstärkare SMITH-EC 1/3 SMITH-EC 1/6		Ue	1		1	1		Vb		HVST	TOMT	CVA 380	(B2-13)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
453	Elanläggning (forts) Förstärkare M2550-800110 M2550-800120 SMITH-EC27 SMITH-EC27/1		Ue	1		1	1		Vb		HVST	TOMT	CVA	(B2-13) EC27 kan ersätta EC 1/6
454	g-strömställare SAAB-RM8-1		Ue	1	1	1	1	1	GH Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 32	(E2-4)
455	Impulsgivare SAAB-SA577550			1	1	1	1	1	GH Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 32	(L2-20)
456	Kontrollbox F6907-000017 VAPOR-50 C 13		Ue	1	1	1	1	1	H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 32	(D2-4) SAAB-SA575357
457	Kopplingsbox GRAVI-D900			4	4	4	4	4	Vb		FVST	ASM	CVA 32	(L5-28, -31) SAAB-SA577123

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
458	Elanläggning (forts) Kraschströmställare GRAVI-900A		Ue	1	1				H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn Funktionsprov	CVA 200	(E3-3) RM 10-1
459	Laddningsgenerator ASEA-LY8-1 mod 1		Ue						300 h 600 h		FVST HVST	ASM Byte av elborstar ASM Översyn	CVA 200	(A1-1, -2) SAAB-6100023
460	Laddningsgenerator ASEA-LY8-1 mod 2		Ue						300 h 600 h		FVST HVST	ASM Byte av elborstar ASM Översyn	CVA 200	(A1-1, -2) SAAB-6101697
461	Matarenhet SAAB-EC33-1		Ue	1	1	1	1		H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn Funktionsprov	CVA 32C	(L6-28)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
462	Elanläggning (forts) Omformare SAAB-6004849		Ue						F G H		FVST FVST HVST	Kontroll elborstar ASM Tillsyn ASM Översyn	CVA	(A2-3, -10)
463	Omformare SAAB-EO10-1		Ue	1	2	1	2	2	F G H		FVST FVST HVST	Kontroll elborstar ASM Tillsyn ASM Översyn	CVA 32	(A2-3, -10) SAAB-SA464032
464	Omformare ROTAX-S2703-1		Ue	1	1	2	1	1	F GH Vb		FVST FVST HVST	Kontroll elborstar ASM Tillsyn Översyn	CVA 32	(A2-4, -10) SAAB-SA577075
465	Omformare, akan SAAB-SA577595		Ue				1		GH Vb		FVST HVST	TOMT 854-55 Tillsyn ASM	CVA	(S1-20) SAAB-SA577075

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Underhåll i krig	
466	Elanläggning (forts) Relä SAAB-EH13-2								F G Vb	 1)	FVST FVST HVST	STI Kontroll ASM Tillsyn		CVA 200	SAAB-SA463978 1) Gäller endast B2-5, -7, E7-6, -8 samt i 32 B DE B2-6, -21
467	Relä SAAB-EH13-4			30	30	30	30	30	F G Vb	 1)	FVST FVST HVST	STI Kontroll ASM Tillsyn		CVA 200	SAAB-6800029 1) Se pos 466
468	Relä F2336-000020 BILLM-S-2031/2 mod			3	1	2	1	1	H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn		CVA 200	(C1-2) (S3-47) (A2-9) SAAB-SA575897
469	Relä F4306-000002 LEACH-7064-238			4	6	6	6	6	GH Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn		CVA 200	(E2-8, -10) SAAB-SA576946
470	Relä BILLM-S-2306/4 mod		Ue	3	1	3	1	1	FGH Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn		CVA 200	(E1-6, -7) (A1-25) SAAB-SA577307

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
471	Elanläggning (forts) Relä BILLM-S-2306/3 mod			1					GH Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 200	SAAB-SA577387
472	Relä F6400-000261 SAAB-EH7-5		Ue	1	1	1	1	1	II Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 200	(A1-26) SAAB-SA465204
473	Relä F6400-000262 SAAB-EH7-6		Ue	1	1	1	1	1	Vb Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 200	(B1-7) SAAB-6800258 pump
474	Reläbox F3533-000089 GRAVI-D3231/C		Ue						H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 200	(L5-26, -27) SAAB-6105605 Brandvarnings- system
475	Reläbox F3533-000004 GRAVI-D3231/2		Ue	>2	>2	>2	>2	>2	H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 200	(L5-26, -27) SAAB-6106959 Brandvarnings- system
476	Reläbox F3533-000018 GRAVI-D5860/C		Ue						H Vb		FVST HVST	TOMT 854-70 Tillsyn	CVA 200	(L5-26, -27) Brandvarnings- system Zon 1

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
477	Elanläggning (forts) Spänningsregulator ASEA-YCC21		Ue	2	2	2	2	2	GH Vb		FVST HVST	TOMT 854-59 Tillsyn		CVA 200	(A1-3, -4) SAAB-6100018
478	Spänningsregulator M3297-005158 EASTA-22		Ue	1					H Vb		FVST HVST	TOMT 854-23		CVA 200	(S2-2, -3) reflexsikte
479	Spänningsregulator M3297-005168 EASTA-22A		Ue	1					H Vb		FVST HVST	TOMT 854-16 Tillsyn		CVA 200	(S2-2, -3) reflexsikte
480	Stegrelä CLARE-SD 18			1					Vb Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn		CVA 32	(N2-9) SAAB-6100193
481	Styrspakshandtag SAAB-FD3-3			1					GH Vb		FVST HVST	ASM Funktionsprov Tillsyn		CVA 32	(V-14) <i>so. /</i>

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
482	Elanläggning (forts) Styrspakshandtag SAAB-FD3-5								GH Vb		FVST HVST	TOMT 854-66 Tillsyn	CVA 32	(V-14)
483	Styrspakshandtag SAAB-FD3-6			1	1	1	1	1	GH Vb		FVST HVST	TOMT 854-66 Tillsyn	CVA 32	
484	Styrspakshandtag SAAB-FD5-1								II Vb		FVST HVST	ASM Funktionsprov Tillsyn	CVA 32	(V-14) Dk-fpl
485	Styrspakshandtag SAAB-FD5-2			1	1	1	1	1	II Vb		FVST HVST	ASM Funktionsprov Tillsyn	CVA 32	Dk-fpl
486	Temperaturrelä OP-RH1			1	1				Vb Vb		FVST HVST	TOMT 854-41	CVA 32	(B2-5) SAAB-SA575735

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
487	Elanläggning (forts) Termostat SAAB-6106666-001							2	Vb Vb		FVST HVST	Tillsyn		CVA 32	(D4-6, -7) Uppvärmn. Kamerarum
488	Termostat SAAB-6106666-003							2	Vb Vb		FVST HVST	Tillsyn		CVA 32	(DY-3-4) Uppvärmn. Kamerarum
489	Termostat VAPOR-52B279			1	1	1	1	1	Vb Vb		FVST HVST	ASM		CVA 32	(D2-7) SAAB-SA464538 Kabin inlopps
490	Termostat VAPOR-50B39			1	1	1	1	1	Vb Vb		FVST HVST	ASM		CVA 32	(D2-6) SAAB-SA575358 Kabin utlopps
491	Termoströmsställare FEWAL-30000-19 Mod 55-55			2	2	2	2	2	H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn		CVA 32	(E10-7) SAAB-6102625 Avisningssystem
492	Termoströmsställare FEWAL-30000-19 Mod 55-65			2	2	2	2	2	H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn		CVA 32	(E10-7) SAAB-6102626 Avisningssystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
493	Elanläggning (forts) Trimbox SAAB-DM12-1		Ue	1	1	1	1	1	Vb Vb		FVST HVST	ASM	CVA 32	(L6-26) Bränslevolym
494	Trimroderreglage SAAB-1089710-3		Ue	1	1	1	1	1	GH Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVM 200	Skevtrim <i>80-1</i>
495	Elväxel F6400-034918 SAAB-PP8-20			1	1	1	1	1	FGH Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVM 200	(E12-4)
496	Växelströmsvarnare F5960-000093		Ue	1	1	1	1	1	GH Vb		FVST HVST	TOMT 854-27 Tillsyn	CVA 32C	SMITH-EAP 2340-5 Styrautomat
497	Tryckströmställare SAAB-ED20-1			2	4	3	4	4	Vb Vb		FVST HVST	ASM	CVA 32	(A-26), (L2-13), (L5-4), (S2-26)
498	Tryckströmställare F6400-001367 SAAB-ED20-2			1	1				Vb Vb		FVST HVST	ASM	CVA 32	(F9-501)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
499	Elanläggning (forts) Tryckströmställare F6400-001626 SAAB-SA521697			4	4	3	4	4	Vb Vb		FVST HVST	ASM	CVA 32	(E8-5, -6) (B1-4)
500	Tryckströmställare SAAB-SA855292			3	2	3	2	2	Vb Vb		FVST HVST	ASM	CVA 32	(B1-5), (B2-22)
501	Vridhandtag F1240-404424			1					H Vb		FVST HVST	TOMT 32-838-6 Tillsyn	CVA 32	(V59)
502	Vridhandtag SAAB-KD2-4			1					H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA 32	(V59)
503	Vridhandtag SAAB-KD5-1			1		1	1		H Vb		FVST HVST	ASM Tillsyn	CVA	(V59)
504	Varningsfyr F1230-302773			3					H Vb		FVST HVST	UFA 60-81-1081 Tillsyn byte av kol. Översyn	CVA	GRIME-G9950-11