

1967. 11. 17

Sida 1 (10)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström	Fästställd av R Klitte /E Vintheden	Andrad enligt 2	Upphäver 1) 35-00-2F 35-00-2F:3 35-00-2F:1 35-00-2F:4 35-00-2F:2 35-00-2F:5
--	---	-----------------	--

35. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

- 1 För att i ändringshänseende göra TOMT 35-00-2 mera lättarbetad är den i och med denna utgåva uppdelad i fyra TOMT enligt följande:

Materiel		TOMT
Grupp 10. Skrov med inredning	}	35-00-18
" 18. Förarstol med mekanismer		
" 20. Landställ		
" 30. Styrsystem	}	35-00-19
" 41. Hydraulsystem		
" 43. Luftkonditioneringssystem		
" 49. Övriga rörsystem		
" 61. Motor och ebk-installation	}	35-00-20
" 65. Bränslesystem		
" 70. Vapeninstallation		
" 81. Elanläggning	}	35-00-21
" 84. Teleanläggning		
" 86. Instrumentanläggning		

- 2 För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj ska dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
- 3 Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstad.
- 4 Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.
- 5 Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.

- 6 De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %. För fallskärmar maximeras överskridandet vid översyn till högst 1 år.
- 7 Flottilj skall eftersträva ett tidsmässigt jämt fördelat utfall av materielen.
- 8 Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad t ex CVA 6609 (patroner för stol, huv, rem-frigöring skall dock märkas i samband med imontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
- 9 I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligen märkt.
- 10 Föreskrifter för tillsyn och översyn för respektive enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift" återfinns beteckningar såsom TOMT, ASM, etc.
Innan föreskrifter är utgivna skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
- 11 Beteckningen "vb" (vid behov) i kolumn period innebär, att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter och vid en tidpunkt, som bedöms vid service, tillsyn eller provning. I de fall "vb" återfinns i fördelnings-TO:ns kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheter (apparater), som flj inte normalt tilldelas resurser för. Huvudverkstad kan dock infordra enheter (apparater) för kvalitetsövervakning genom stickprovsförfarande.
- 12 I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av till II.
- 13 I tillsyns- respektive översynskolumnerna angivna rumsklasser avser de rumsklasser, som erfordras för enheternas strängaste miljökrav (klass 4 och högre). I varje särskilt fall skall underhållsinstans, genom tekniska föreskrifter eller kontakt med huvudverkstad, förvissa sig om föreskrivna miljökrav vid ingrepp i enheten (apparaten).
- 14 Poser där förrådsbeteckning (F-nr) omgivits med parentes avser att F-nr är uttaget men ännu inte finns märkt på vederbörande enhet eller presenterat i andra publikationer.

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	llvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue	
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av					A	B	C	D	E	F			
GRUPP 30. STYRSYSTEM																			
1	Eldomkraft, höjdrim	LEAR-413CF (F4367-000025)			F	CVV	315	CVV	CVV	ASM 35-30-342		1	1				SAAB-6101031 Före mod	ue	
2	Eldomkraft, höjdrim	SAAB-1271341-1 (F6400-003188)			F	CVV	315	CVV	CVV		1							Efter mod	ue
3	Eldomkraft, höjdrim	SAAB-PP37-4 (F6400-003497)			F ¹⁾	CVV	315	CVV	CVV		ASM 35-30-404				1	1	1		ue
4	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-5 (F6400-003159)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-325			2					ue	
5	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-8 (F6400-000005)	G	flj	H	CVV	200	CVV	CVV		1	1		1	1			ue	
6	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-6 (F6400-000005)	G	flj	H	CVV	200	CVV	CVV							1	(026)	ue	
GRUPP 41. HYDRAUL- SYSTEM.																			
11	Avtappningsventil	SAAB-VD26-2 (F6400-000203)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-309	1	1	1	1	1	1			
12	Backventil	SAAB-VL9-1 (F6400-000212)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-308	5	5	3	7	7	8			
13	Backventil	SAAB-VL10-1 (F6400-000210)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-302	5	5	4	10	8	10			
14	Backventil	SAAB-6000121-1 (F6400-000237)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-304	3	3	3	3	3	3			
15	Backventil	SAAB-GL40-1 (F6400-000001)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-346	1	1	1	1	1	1			
	Backventil	SAAB-DL38-1	Se grupp 65																
16	Bromsventil	SAAB-VD31-4 (F6400-003167)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-310			2					ue	
17	Bromsventil	SAAB-VD31-6 (F6400-003168)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-326	2	2	2					ue	
18	Bromsventil	SAAB-VD31-7 (F6400-000285)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-327			2	2	2			ue	
19	Filter	SAAB-VF5-4 (F6400-003290)	F	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-341	1		5				2) 500		
20	Filter	SAAB-VF5-2 (F6400-002465)	F	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-341				1	1	1			
	Filter	F6400-000076	Se grupp 81.			styrautomat 51											SAAB-VF7-2		
	Filter	F6400-000013	Se grupp 81.			styrautomat 05											SAAB-VF7-1		
21	Fördröjningsventil	SAAB-1256663-1 (F6400-003292)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-41-311	3	3	3	3	3	3	SAAB-VY2-2		
22	Fördröjningsventil, landställ	SAAB-1256661-3 (F6400-003330)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-350	2	2	2	2	2	2	SAAB-6000045-3		

1) I 35D finns eldomkraft SAAB-PP37-3 med tillsynsperiod E. Denna domkraft bytes efter hand genom TOMÄ 35-30-Ä 582.

2) 4 st filter utgår efter mod till variabel växel i fpl 35 C.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållas i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 41. HYDRAUL- SYSTEM (FORTS)																	
23	Givare, bromsmano- meter	M2944-797010 SAAB-1256615-1	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-20-317	1	1	1	1	1	1	USGAG-ST7C - " -ST7U - " -ST7Z	ue
24	Handpump	SAAB-1293723-1 (F6400-003331)	vb	flj			213	CVM	CVM	ASM 35-41-362	1	1	1	1	1	1	SAAB-6110238	
25	Hydraulfilter	SAAB-1291037-1 (F6400-003411)	F	flj			200	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	SAAB-6106930	ue
26	Hydraulkoppling, hylsdel	SAAB-1256671-1 (F6400-003409)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-61-314	1	1	1	1	1	1	Fr o m fpl 35066	
27	Hydraulkoppling, stiftdel	SAAB-6000929-1 (F6400-003413)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-61-314	2	2	2	2	2	2	Fr o m fpl 35066	
28	Hydraulmanometer, ack, luft	M3533-757010	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	TOMT 35-861-74	4	4	4	4	4	4	SAAB-6100288 MURAL-SA14	
29	Hydraulpump	SAAB-6000029-1 (F6400-003192)			vb	CVM	213	CVM	CVM	ASM 35-41-336	2	2					DOWTY- 080324-C01	ue
30	Hydraulpump	DOWTY-100500006 (F6400-003240)			vb	CVM	213	CVM	CVM	ASM 35-41-336		3	3	3			SAAB-6000029-3	ue
31	Hydraultank	SAAB-1213095-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-338	2	2	2					
32	Hydraultank	SAAB-1245919-1	vb	flj			200	CVV	CVV				2					
33	Hydraultank	SAAB-1245919-3	vb	flj			200	CVV	CVV					2	2			
34	Kompr cyl, huvudet	SAAB-1256659-1 (F6400-003212)	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-315	2	2	2	2	2	2	SAAB-6001771-1	ue
35	Luftfilter	SAAB- 9000026-10-1 (F6400-003319)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-303	1		1	1	1	1	ASM 35-41-363	
36	Luftventil	SAAB-GD9-1 (F6400-003311)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-307	1	1	1	1	1	1		
37	Låscylinder, sporr- ställslucka	SAAB-6006025-1 (F6400-003313)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-320	1	1	1	1	1	1	Fr o m fpl 35066	
38	Magnetventil, noshjuls- styrning o strömför- sörjning	SAAB-VH10-4 (F6400-003109)	H	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-303	2	2	2	2	2	2	Ventil för ström- förs på fpl med nödteffektaggregat	ue
39	Magnetventil, noshjuls- styrning o strömför- sörjning	SAAB-VH10-5 (F6400-000286)	H	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-355					2			ue
40	Magnetventil, antenn- sektion	SAAB-VH12-1 (F6400-003170)	H	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-339	3	3	2	3	2			ue
41	Magnetventil, antenn- sektion	SAAB-VH12-2 (F6400-000287)	H	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-358					3			ue
	Manövercyl, H- ställ V	SAAB-1256657-5	Se grupp		20													
	Manövercyl, H- ställ H	SAAB-1256657-6	Se grupp		20													
42	Manövercyl, H-ställslucka	SAAB-1256577-1 (F6400-003582)	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-308	4	4	4	4	4	4	SAAB-6000907-3	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 41. HYDRAUL- SYSTEM (FORTS)																	
43	Manövercyl, luftbroms	SAAB-1256669-1 (F6400-003586)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-318	4	4					Fpl med kort stjärtkon SAAB-6000911-2	
44	Manövercyl, luftbroms	SAAB-1256669-2 (F6400-003587)	vb	flj			200	CVV	CVV		1	4	4	4	4		SAAB-6000911-1	
45	Manövercyl, inre ving- roder V	SAAB-1256593-1 (F6400-000302)	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-328	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000937-1	ue
46	Manövercyl, inre ving- roder H	SAAB-1256593-2 (F6400-000303)	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-328	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000937-2	ue
47	Manövercyl, nosställ	SAAB-6000909-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-309	1	1	1	1	1	1		
48	Manövercyl, nödeffekt- aggregat	SAAB-1256619-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-340	1	1	1				SAAB-6000923-1	
49	Manövercyl, nödeffekt- aggregat	SAAB-1256619-2	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-340			1	1	1		SAAB-6000923-2	
50	Manövercyl, sidroder	SAAB-1256571-1 (F6400-000312)	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-30-327	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000905-1	ue
51	Manövercyl, sporrställ	SAAB-6004881-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-319	1	1		1	1	1	Fr o m fpl 35066	
52	Manövercyl, sporrställs- lucka	SAAB-6003409-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-316	1	1		1	1	1	Fr o m fpl 35066	
53	Manövercyl, mittre vingroder V	SAAB-1256597-1 (F6400-000304)	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-315	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000939-1	ue
54	Manövercyl, mittre vingroder H	SAAB-1256597-2 (F6400-000305)	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-315	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000939-2	ue
55	Manöverventil, avst nödeffektaggregat	SAAB-1256621-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-331	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000919-1	
56	Manöverventil, EBK	DOWTY-7403Y alt 08843A01 (F2830-000004)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-61-308	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100506	ue
57	Manöverventil, landställ	SAAB-1256635-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-304	1	1	1	1	1	1	SAAB-VD 18-4	
58	Manöverventil, luftbroms	DOWTY-7402Y MkV SAAB-1256667-1	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-30-320	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100254	
59	Manöverventil, nöd- effektaggregat	SAAB-1256623-1 (F6400-003186)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-323	1						SAAB-6000921-1 alt -3	ue
60	Manöverventil, nöd- effektaggregat	SAAB-1279227-1 (F6400-000308)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-353	1	1		1	1	1	SAAB-6000921-1 alt -3	ue
61	Manöverventil, nöd- effektaggregat	SAAB-1276785-2ur (F6400-003189)	H	flj			35	CVV	CVV				1				SAAB-6000921-3	ue
62	Nödeffektaggregat	DGA122GH-A2 (F6400-003581)			G	CVV		CVV	CVV		1	1					SAAB-1249695-1	ue
63	Rammluftturbin	M2659-802010			G	CVV		CVV	CVV	ASM 35-41-335	1	1						
64	Hydraulpump	MESR-B20018 V 3 Typ 1101 (F4633-000001)			G	CVM	213	CVM	CVM	ASM 35-41-349	1	1						ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Livst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 41, HYDRAUL- SYSTEM (FORTS)																	
65	Nödeffektaggraget	DGA124GH-A4			G	CVV		CVV	CVV		1		1	1	1		SAAB-1249695-2	ue
66	Ramluftturbin	M2659-801010			G	CVV		CVV	CVV	ASM 35-41-361	1		1	1	1		SAAB-6106565	
67	Hydraulpump	MESR-B 20018 V 3 Typ 1101 (F6433-000001)			G	CVM	213	CVM	CVM	ASM 35-41-349	1		1	1	1		SAAB-6103224	ue
68	Omkopplingsventil	SAAB-6006003-1 (F6400-000320)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-343	1	1	1	1	1	1		ue
69	Parallelservo, ving- roder	SAAB-1256599-1 (F6400-003727)			G	CVM	212	CVM	CVM				2					ue
70	Parallelservo, ving- roder	SAAB-1279229-1 (F6400-003114)			G	CVM	212	CVM	CVM		2	2	2					ue
71	Påfyllningsventil	SAAB-VD25-2 (F6400-000202)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-300	2	2	2	2	2	2		
72	Serieservo, sidroder	M2180-005198			G	CVM	212	CVM	CVM					1	1	1	SAAB-PH8-7	ue
73	Serieservo, vingroder	M2180-005178			G	CVM	212	CVM	CVM	ASM 35-30-306				2	2	2	SAAB-PH8-6	ue
74	Serieservo, vingroder	M2180-005188			G	CVM	212	CVM	CVM					2	2	2	SAAB-PH8-8	ue
75	Serieservo, sidroder	SAAB-1256569-1 (F6400-003113)			G	CVM	212	CVM	CVM		1	1	1					ue
76	Serieservo, V vingroder	SAAB-1256601-1 (F6400-003583)			G	CVM	212	CVM	CVM				1					ue
77	Serieservo, H vingroder	SAAB-1256601-2ur (F6400-003584)			G	CVM	212	CVM	CVM				1					ue
78	Serieservo, vingroder	SAAB-1279231-1 (F6400-003115)			G	CVM	212	CVM	CVM		2	2	2					ue
	Servoventil, noshjuls- styrning	SAAB-VD14-5 (F6400-003302)	Se grupp 20															
79	Spärrventil	SAAB-GL4-4	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-332	1	1	1	1	1	1		
80	Strypventil, nödeffekts- aggregat	SAAB-VK4-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-312	1	1	1	1	1	1		
	Styrcylinder, nosställ	SAAB-6001981-1 (F6400-003308)	Se grupp 20															
81	Styrkraftcyl, pedalkraft	SAAB-6000913-2 (F6400-000313)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-352	1	1	1	1	1	1		ue
82	Säkerhetsventil (dubbel)	SAAB-1256581-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-314	2	2	6	2	2	2	SAAB-VL12-3 Efter mod 2 st/fpl i C	
83	Säkerhetsventil (enkel)	SAAB-VL11-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-305	4	4	4	4	4	4		
84	Säkerhetsventil	SAAB-VL11-5	vb	flj			200	CVV	CVV		3	3		3	3	3		
85	Säkerhetsventil	SAAB-1256609-2 (F6400-000282)	H	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-314	1	1	1	1	1	1	SAAB-VL17-1	ue
86	Säkerhetsventil, hydraul- system	SAAB-VL19-1 (F6400-003120)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-356	2	2	2	2	2	2		ue
87	Säkerhetsventil, hydraul- system	SAAB-VL19-2 (F6400-000290)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-360	2	2	2	2	2	2		ue

- 1) PH 8-6 i 35D t o m 353. Fr o m 354 PH 8-8
PH 8-6 i 35F t o m 435. Fr o m 436 PH 8-8
2) Rumsklass 4B.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålles i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 41. HYDRAUL- SYSTEM (FORTS)																	
88	Säkerhetsventil, hydraultank	SAAB-DL40-4 (F6400-000180)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-322	2	2	2	2	2	2		
89	Säkerhetsventil, luft- ledn. drivanläggning	SAAB-6800081 (F6400-000188)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-305	3	3	3	3	3	3	SAAB-GL21-2	ue
90	Säkerhetsventil, V	SAAB-1266901-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-329	1	1	1	1	1	1	SAAB-VL20-1 ¹⁾	
91	Säkerhetsventil, H	SAAB-1266901-2 (F6400-003588)	vb	flj			200	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	SAAB-VL20-1 ¹⁾	
92	Tandemventil, vingroder	SAAB-6000933-5 (F6400-003135)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV		2	2	2	2				ue
93	Tandemventil, vingroder	SAAB-6000933-1 (F6400-000316)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-41-344				2	2	2	Fpl D fr o m 329	ue
94	Tandemventil, sidroder	SAAB-6000917-5 (F6400-000315)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-41-334	1	1	1	1	1	1		ue
95	Termostatventil	SAAB-1279225-1 (F6400-003128)			H	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-364							SAAB-6106185	ue
96	Termostatventil	SAAB-1279225-2 (F6400-003129)			H	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-364	1			2	2	2	SAAB-6106185	ue
97	Tryckackumulator	SAAB-6000915-1 (F6400-000314)			5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-330	3	3	3	3	3	3		ue
98	Tryckbrytare	SAAB-1256611-1ur (F6400-003126)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-333	1	1	1	1	1	1	SAAB-6101536 55 kp/cm ²	ue
99	Tryckbrytare	SAAB-1256613-1ur (F6400-003127)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-333	1	1	1	1	1	1	SAAB-6101535 180 kp/cm ²	ue
100	Tryckluftbehållare	SAAB-1107181-3 (F3600-000242)			5 år	CVV	200	CVV	CVV								AGA-OFB 2/230	ue
101	Tryckluftbehållare	SAAB-1107181-5 (F3600-000242)			5 år	CVV	200	CVV	CVV								AGA-OFC 2/256	ue
102	Tryckregulator, land- ställ	DOWTY- 04862YA16 (F2830-000024)	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-327							SAAB-6100450 T o m fpl 35065	ue
103	Tryckregulator, land- ställ	SAAB-VJ4-1 (F6400-000288)	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-41-310		1	1	1	1	1		ue
104	Tryckregulator, pedal- kraftgivare	SAAB-PJ4-1 (F6400-000283)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-41-313	1	1	1	1	1	1		ue

1) Efter införandet av variabel växel.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 43. LUFTKON- DITIONERINGSSYSTEM																	
111	Avstängningsventil varm- luftshunt	TEDDI-FOZ-A-24 (F6506-000004)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-321	1	1	1				SAAB-6102352	ue
112	Avstängningsventil varm- luftshunt	SAAB-GH23-1 (F6400-003119)			G	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-43-325				1	1		SAAB-6800641	ue
113	Avstängningsventil varm- luftshunt	SAAB-GH23-2 (F6400-000271)			G	CVV	215	CVV	CVV							1	SAAB-6801186	ue
114	Backventil	NOAIR-514550	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-324	1	1	1	1	1	1	SA-577570	
115	Backventil	SAAB-GL33-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-43-332	1	1	1	1	1	1		
116	Backventil	SAAB-8052003-10-1	vb	flj		CVV	200	CVV	CVV		1	1		1		1	I fpl 35A, B, D efter mod	
117	Flödesregulator	NOAIR-526290 (F4940-000001)			G	CVV		CVV	CVV							1	SAAB-6110614-002	ue
118	Kabintrycksregulator	SAAB-1213783-1 (F2104-000004)			H	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-43-323	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100032	ue
119	Kylare, kabin	SAAB-6004961-2 (F6400-003137)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-303	1	1						ue
120	Kylare, kabin	SAAB-6005441-1 (F6400-003139)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-320			1					ue
121	Kylare, kabin	SAAB-6008501-1 (F6400-003140)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-316				1	1			ue
122	Kylare, primär	AIRES-E 177950-1	H	flj			35F	CVV	CVV							1	SAAB-6106227	
123	Kylaggregat	AIRES-J 682880-2			vb	CVV	35F	CVV	CVV							1	SAAB-6106223-002	
124	Kylare, sekundär	AIRES-177982-2 (F2104-000001)	H	flj			35F	CVV	CVV							1	SAAB-6106228-002	ue
125	Kylturbin	AIRES-203890-1 (F2104-000002)	G	flj	H	CVV		CVV	CVV							1	SAAB-6106229	ue
126	Kylturbin	SAAB-6004341-1-3 (F6400-003203)	F	flj	G	CVV	311	CVV	CVV	ASM 35-43-314	1	1	1	1	1			ue
127	Påfyllningsventil, luft	SAAB-6000153-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-365						1		
128	Reglerventil, kallluftshunt	SAAB-1253089-1 (F6400-003124)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-43-300	1	1	1	1	1		SAAB-GO9-1	ue
129	Reglerventil, varmluft- shunt	SAAB-GH18-3 (F6400-003118)	G, H	flj			35	CVV	CVV		1	1	1	1	3		el-växel	ue
130	Reglerventil, varmluft- shunt	SAAB-GH18-4 (F6400-000269)	G, H	flj			35	CVV	CVV							3	el-växel	ue
131	Säkerhetsventil	SAAB-6006151-1 (F6400-003138)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-43-311	1	1	1	1	1			ue
132	Strypventil	SAAB-1304655-1 (F6400-003589)			G	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-41-326						1	SAAB-GJ17-1	ue
133	Säkerhetsventil	SAAB-6008341-1 (F6400-000321)			H	CVV	215	CVV	CVV			1		1	1	1		
134	Säkerhetsventil	SAAB-GL26-1 (F6400-000274)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-43-309	1	1	1	1	1	1		ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 43. LUFTKON- DITIONERINGSSYSTEM (FORTS)</u>																	
135	Tvåvägsventil, tele- kylning	SAAB-GH15-3 (F6400-003160)	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-307	1						el-växel	ue
136	Tvåvägsventil, tele- kylning	SAAB-GH15-4 (F6400-003161)	G	flj			35	CVV	CVV		1		1				el-växel	ue
137	Utlöppsventil	SAAB-1213779-1 (F6400-003174)	H	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-43-315		1					SAAB-6100033	ue
138	Utlöppsventil, höger	SAAB-6008393-1 (F6400-000323)	H	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-43-319	1	1		1	1	1		ue
139	Utlöppsventil, vänster	SAAB-6008377-1 (F6400-003196)	H	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM		1							ue
140	Utlöppsventil, vänster	SAAB-6008377-2 (F6400-000322)	H	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-43-318	1		1	1	1	1		ue
	<u>GRUPP 49. ÖVRIGA RÖRSYSTEM</u>																	
151	Avstängningsventil, syrgas	SAAB-6105703 (F3600-000241)	G	flj		CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-49-325			1	1	1		AGA 428555	ue
152	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1253087-1 (F6400-003182)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-49-306			2	2			SAAB-GH21-1	ue
153	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1292991-1 (F6400-003190)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV		1	1					SAAB-GH21-3	ue
154	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1292991-2 (F6400-003191)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV			1				1	SAAB-GH21-4	ue
155	Backventil, vågledarluf	SAAB-DL4-9	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-49-321						1		
156	Backventil	SAAB-DL38-5	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-49-323	1	1	1	1	1	1		
157	Backventil	SAAB-DL6-4	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-49-318	2	2	2	2	2	2		
	Backventil, huvtätning	SAAB-DL38-1	Se grupp 65															
158	Backventil, kabin	NOAIR-513520	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-317	1	1	1	1	1	1	SA-577569	
159	Backventil, kabin	SAAB-GL34-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-331	1	1	1	1	1	1		
160	Backventil, syrgas	SAAB-GL6-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-49-303	1	2	1	2	2	2		
161	Cirkulationspump	SAAB-6000093-3 (F6400-000310)	G	flj			215	CVV	CVV	ASM 35-30-366			1	1	1		Se...	ue
162	Expansionskärl	SAAB-6008221-3	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-391				1	1	1		
163	G-dräktventil	SAAB-1213167-1 (F6400-003173)	F	flj	H	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-49-316	1	1	1	1	1	1	SAAB-GJ5-2	ue
164	G-dräktventil	SAAB-1243763-1 (F6400-003180)	F	flj	H	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-49-316			1				SAAB-GJ5-2	ue
165	Reducerventil, g-dräkt huvtätning	SAAB-1217707-1 (F6400-003175)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-49-319	1	1	1	1	1	1	Se...	ue
166	Magnetventil ¹⁾	SAAB-8058000-10- -2			H	CVV	35	CVV	CVV							1		ue

1) I Fpl 35F t o m nr 436 är magnetventil SAAB-GH13-6 monterad. Mod. kommer att ske till SAAB-8058000-10-2. Ventilerna är icke utbytbara.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	livst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 49. ÖVRIGA RÖRSYSTEM (FORTS)																	
167	Reducerventil, luft- system bakkropp	SAAB-1253093-1 (F6400-003183)	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-49-313	1	1	1	1	1	1	SAAB-GO10-3	ue
168	Reducerventil, syrgas- system	AGA-TM3260	G	flj	vb		35	CVV	CVV	ASM 35-49-311				1	1	1	SAAB-6103495	
169	Reducerventil, tryck- luftsystem	AGA-TM3260/1	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-49-320						1	SAAB-6103495-001	
170	Reducerventil, våg- ledarluft	SAAB-1289147-3 (F6400-003130)	H	flj			35	CVV	CVV							1	SAAB-GO14-3	ue
171	Reducerventil, våg- ledarluft	SAAB-1289147-4 (F6400-003131)	H	flj			35	CVV	CVV							1	SAAB-GO14-4	ue
172	Syrgasbehållare	AGA-OF-7/130S (F3600-000315) alt AGA-OF-7/205S (F3600-000316)			5 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 80-43 ¹⁾	2						SAAB-SA576673 alt SAAB-6105549	ue ue
173	Syrgasbehållare	AGA-OF-7/212S (F3600-000317) alt SAAB-6111231-001 (F6400-003228)			5 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 80-43 ²⁾	2		2	2	2		SAAB-6105549-001 alt SAAB-6111227-001	ue ue
174	Syrgasbehållare	AGA-OF-8, 8/205S (F3600-000318)			5 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 80-43		4					SAAB-6104218	ue
175	Syrgasbehållare	AGA-OF-4, 7/212S (F3600-000314) alt SAAB-6111230-001 (F6400-003597)			5 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 80-43	1	1		2	2	2	SAAB-6104217 alt SAAB-6111226-001	ue ue
176	Syrgasfilter	SAAB-9000581-10-I	H	flj		CVV	200	CVV	CVV		3)	1	1	1	1	1		
177	Syrgasslang	SAAB-1256267-1	D	flj				flj	flj	TOMT 866-19	1	1	2				53-2	
178	Säkerhetsventil	SAAB-GL21-3	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-363				1	1	1		
179	Torkpatron	SAAB-GF6-1		flj	vb		200	CVV	CVV	ASM 35-49-300	2	1		2	1	1	Fpl D t o m 328	
180	Torkpatron	SAAB-9000054-10-1		flj	vb		200	CVV	CVV			1		1		1	Fpl D fr o m 329	
181	Trevägsventil, huv- tätning	SAAB-6000023-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-49-304	1	1	1	1	1	1		
182	Tryckluftbehållare, våg- ledarluft	AGA-OF7/212S			5 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 80-43						2	SAAB-6105549-003 SAAB-6111228-001 SAAB-6111232-001	ue

1) För syrgasbehållare SA 576673 är provtrycket 130 ATÖ, för 6105549 205 ATÖ.

2) Syrgasbehållare SAAB-6105549 får användas i fpl 35B

3) Filtret införes på fpl 35A, C och D genom TOMÄ.