

1979-05-17

Sida 1 (12)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/A Hellström FFV-U/L 1340	R Klitte /C-G Bringdal	Se 1. 2.	UFS 35-00-1927D 1)

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudställ	2
● Ben med stötdämpare	2
● Hjul med bromsar, bromsregulator och bromsreglage	6
Nosställ	9
● Ben med stötdämpare	9
● Hjul	11
● Styrmekanismer med reglage	11
Sporrställ	11

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 35.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Atgärd av i fred	Atgärd av i krig	
201200	01	..SAKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318													FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6004913-005																	
201300	01	HUVUDSTÄLL V	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046873													FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203801-003																	
	04																		
	05	FÄLLMEKANISM																	
201400	01	HUVUDSTÄLLS BEN	UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-000291													FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-005																	
	04														ME	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT		
	05	VÄNSTER															ÖVERSYN		
	06																		
	07														ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	08																FÖRVARING		
201500	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-010494													FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-005																	
	04														ME	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT		
	05	VÄNSTER															ÖVERSYN		
	06																		
	07														ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	08																FÖRVARING		
201500	01	..LUFVENTIL	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238													FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6000153-001																	
201700	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303													FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -VD25-1																	

Se /

Se /

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vet	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
201800	01	...SAKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		1	1	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6004913-005											

201900	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046874		1	1	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203801-004											
	04												
	05	FALLMEKANISM											

202000	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-000292		1	1	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-006											
	04						VB		ME	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT		
	05	HÖGER									ÖVERSYN		
	06								ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	07						10AR				FÖRVARING		
	08												

202100	01	...STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-010495		1	1	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-006											
	04						VB		ME	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT		
	05	HÖGER									ÖVERSYN		
	06								ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	07										FÖRVARING		
	08												

202200	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	1	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6000153-001											

202300	01	...PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	1	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -V025-1											

Se 1

Se 1

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
202400	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325			
	02	F6400-000318		1	1	1			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -6004913-005												

<u>HJUL MED BROMSAR, BROMSREGULATOR OCH BROMSREGLAGE</u>														
202500	01	BROMS	--	-	-	2	2)		ME	CVM	UFA 35-20-4314		2) VID VART-	
	02	F3527-000096		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		TIONDE BROMS-	
	03	GOODY-E30717											PLATTBYTE	
	04							10AR	ME		UFA 35-20-4314			
	05								FVST		TILLSYN			

202600	01	.BROMSSKIVA	--	-	-	4	3)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4001		3) VID BYTE AV	
	02	F3527-000118		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		BROMSPLATTOR	
	03	GOODY-95-30456												
	04						VB		ME		UFA 35-20-4001			
	05								CVM		REPARATION			

202700	01	.BULT	--	-	-	8	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4314			
	02	F3527-000078		-	-	-			FVST	35	KONTROLL			
	03	GOODY-E11669-1												

202800	01	.BULT	--	-	-	4	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4314			
	02	F3527-000079		-	-	-			FVST	35	KONTROLL			
	03	GOODY-E11669-2												

202900	01	.BULT	--	-	-	6	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4314			
	02	F3527-000080		-	-	-			FVST	35	KONTROLL			
	03	GOODY-E11669-3												

203000	01	BROMS	--	-	-	-	4)		ME	CVM	UFA 35-20-4336		4) VID VART	
	02	F3527-000069		2	2	2			FVST	35	TILLSYN		FENTE BROMS-	
	03	GOODY-95-41835											PLATTBYTE	
	04							10AR	ME		UFA 35-20-4336			
	05								FVST		TILLSYN			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
203700	01	•NAVHALVA	--	-	-	2	10)		ME	CVM	UFA 35-20-4339		10) VART FEMTE DÄCKBYTE KASSERAS EFTER 30 DÄCKBYTEN <i>Se 2</i>
	02	F3527-000312		2	2	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	GOODY-95-43758		4	5	6							
	04	INRE		7	8	9			ME		UFA 35-20-4339		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
203800	01	•NAVHALVA	--	-	-	2	10)		ME	CVM	UFA 35-20-4339		10) VART FEMTE DÄCKBYTE KASSERAS EFTER 30 DÄCKBYTEN <i>Se 2</i>
	02	F3527-000053		2	2	2			FVST		TILLSYN		
	03	GOODY-95-32856											
	04	YTTRE							ME		UFA 35-20-4339		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
203900	01	•INSEXSKRUV	--	-	-	12	11)		ME	CVM	---		11) VART FEM- TONDE DÄCKBYTE OCH NÄR YTTRE NAVHALVAN KASSERAS
	02	M1417-199472		12	12	12			KOMP		KASSERAS		
	03	USD00-MS20007-26											
	04												
204000	01	•LRSMUTTER	--	-	-	12	11)		ME	CVM	---		11) VART FEM- TONDE DÄCKBYTE OCH NÄR YTTRE NAVHALVAN KASSERAS
	02	F3527-000018		12	12	12			KOMP		KASSERAS		
	03	GOODY-FN12-070											
	04												
204100	01	NAV	--	-	-	2	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4339		ALTERNATIVT F3527-000195
	02	F3527-000005		2	2	2			FVST	35	REPARATION		
	03	GOODY-95-41836											
204200	01	•NAVHALVA	--	-	-	2	12)		ME	CVM	UFA 35-20-4339		12) VART FEMTE DÄCKBYTE KASSERAS EFTER 30 DÄCKBYTEN <i>Se 2</i>
	02	F3527-000052		2	2	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	GOODY-95-32855											
	04	INRE							ME		UFA 35-20-4339		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
204300	01	..NAVHALVA	--	-	-	2	12)	ME	CVM	UFA 35-20-4330		12) VART FEMTE DACKBYTE KASSERAS EFTER 30 DACKBYTEN <i>Se 2</i>	
	02	F3527-000053		2	2	2		FVST	35	TILLSYN			
	03	GOODY-95-32856											
	04							5RR	ME	UFA 35-20-4339			
	05	YTTRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204400	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	13)	ME	CVM	---		13) VART FEM- TONDE DACKBYTE OCH NÅR YTTRE NAVHALVAN KASSERAS	
	02	M1417-199472		12	12	12		KOMP		KASSERAS			
	03	USD00-MS20007-26											
	04												
	05												
204500	01	..LÅSMUTTER	--	-	-	12	13)	ME	CVM	---		13) VART FEM- TONDE DACKBYTE OCH NÅR YTTRE NAVHALVAN KASSERAS	
	02	F3527-000018		12	12	12		KOMP		KASSERAS			
	03	GOODY-FN12-070											
	04												
	05												
<p><u>NOSSTÅLL</u> <u>BEN MED STÖTDÄMPARE</u></p>													
204600	01	NOSSTÅLL	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4334			
	02	F6400-046878		-	-	-		FVST		REPARATION			
	03	SAAB -1203821-002											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
204700	01	..NOSSTÅLLSBEN	UE	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4332			
	02	F6400-003580		-	-	-		CVM	35	ÖVERSYN			
	03	SAAB -1203823-002											
	04							10RR	ME	UFA 35-20-4332			
	05								CVM	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204800	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4324			
	02	F6400-010503		-	-	-		CVM	35	ÖVERSYN			
	03	SAAB -1203825-001											
	04							10RR	ME	UFA 35-20-4324			
	05								CVM	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Atgärd av l fred	Atgärd	
204900	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6000153-001		-	-	-							
205000	01	...PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -VD25-1		-	-	-							
205100	01	NOSSTALL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4334		
	02	F6400-046879		1	1	1			FVST		REPARATION		
	03	SAAB -1203821-003		-	-	-							
	04			-	-	-							
	05	FALLMEKANISM		-	-	-							
205200	01	...NOSSTALLSBN	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4332		
	02	F6400-000293		1	1	1			CVM	35	ÖVERSYN		
	03	SAAB -1203823-003		-	-	-							
	04			-	-	-			ME	CVM	UFA 35-20-4332		
	05			-	-	-			CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
205300	01	...STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4324		
	02	F6400-010503		1	1	1			CVM	35	ÖVERSYN		
	03	SAAB -1203825-001		-	-	-							
	04			-	-	-			ME	CVM	UFA 35-20-4332		
	05			-	-	-			CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
205400	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	1	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6000153-001		-	-	-							
205500	01	...PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	1	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -VD25-1		-	-	-							

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Thitfälle		Atd. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring					
<u>HJUL</u>												
205600 01	NAV	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4348		KASSERAS AV
02	F3527-000011							FVST	35	REPARATION		FLOTTILJ
03	GOODY-EP350-T											
04						VB		ME		UFA 35-20-4348		
05								CVM		REPARATION, BALANSERING		
06												
07								ME		UFA 35-20-4348		
08							SAR	FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
<u>STYRMEKANISMER MED REGLAGE</u>												
205700 01	SERVOVENTIL	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4300		
02	F6400-003302							FVST	35	REPARATION		
03	SAAB -VD14-5											
04							10RR	ME		UFA 35-20-4300		
05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
<u>STYRCYLINDER</u>												
205800 01	STYRCYLINDER	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4318		
02	F6400-003308							FVST	35	REPARATION		
03	SAAB -6001981-001											
04								ME		UFA 35-41-4318		
05							10RR	FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
<u>SPORSTÄLL</u>												
205900 01	NAV	--	2	2	2	VB		ME	CVM	ASM 35-20-340		KASSERAS AV
02	F6400-010816							FVST	35	REPARATION		FLOTTILJ
03	SAAB -1204911-C00											
<u>STÖTDAMPARE</u>												
206000 01	STÖTDAMPARE	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4323		
02	F6400-010501							CVM	35	REPARATION		
03	SAAB -1203813-001											
04								ME		UFA 35-20-4323		
05							10RR	CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

