

1980-04-15

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	E Vintheden		UFS 35-00-1927E ¹⁾
FFV-U/CVM 1340	/C-G Bringdal		35-00-1927E:1
			35-00-1927E:2

Se 1

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudställ	2
• Ben med stötdämpare	2
• Hjul med bromsar, bromsregulator och bromsreglage	5
Nosställ	8
• Ben med stötdämpare	8
• Hjul	10
• Styrmekanismer med reglage	10
Sporrställ	10

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 35.

1) "Adress" 202700, 202800, 202900 och "Version" 5 har utgått.

Övriga ändringar markerade med streck i margen.

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A GRUPP 20											
		0B LANDSTÄLL											
		0C											
		0D HUVUDSTÄLL											
		0E -----											
		0F BEN MED STÖTDÄMPARE											
		0G -----											
200100	01	HUVUDSTÄLL V	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046875		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-005											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											

200200	01	.HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-003578		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-003											
	04							10AR	ME		UFA 35-20-4333		
	05	VÄNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

200300	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-016327		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-003											
	04							10AR	ME		UFA 35-20-4316		
	05	VÄNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

200400	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											

200500	01	...PRIFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											

200600	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											

Adress	Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
200700	01	HUVUDSTÄLL H	--	--	--	--	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331	---	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331	---	---
	02	F6400-046876													FVST	35			
	03	SAAB -1203801-006																	
	04																		
	05	FÄLLMEKANISM																	
200800	01	HUVUDSTÄLLS BEN	UE	--	--	--	1	4COTIP	---	ME	CVM	UFA 35-20-4333	---	---	ME	CVM	UFA 35-20-4333	---	---
	02	F6400-003579													FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-004																	
	04																		
	05	HÖGER												10RR	ME	CVM	UFA 35-20-4333	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
200900	01	..STÖTDAMPARE	--	--	--	--	1	4COTIP	---	ME	CVM	UFA 35-20-4316	---	---	ME	CVM	UFA 35-20-4316	---	---
	02	F6400-016328													FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-004																	
	04																		
	05	HÖGER												10RR	ME	CVM	UFA 35-20-4316	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
201000	01	...LUFTVENTIL	--	--	--	--	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330	---	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330	---	---
	02	F6400-000238													FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001																	
201100	01	...PÅFYLNINGSVENTIL	--	--	--	--	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301	---	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301	---	---
	02	F6400-003303													FVST	35			
	03	SAAB -V025-1																	
201200	01	..SAKERHETSVENTIL	UE	--	--	--	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325	---	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325	---	---
	02	F6400-000318													FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005																	
201300	01	HUVUDSTÄLL V	--	--	--	--	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331	---	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331	---	---
	02	F6400-046873													FVST	35			
	03	SAAB -1203801-003																	
	04																		
	05	FÄLLMEKANISM																	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning	
				1			2			3			Drift	För- varing				Åtgärd fred	Åtgärd krig
				4	5	6	7	8	9										
20201400	01	•HUVUDSTALLSBEN	UE	-	-	-	-	-	-	-	-	460TIP	ME	CVM	UFA 35-20-4333				
	02	F6400-000291					1	-	1				FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -1203803-005																	
	04												ME		UFA 35-20-4333				
	05	VÄNSTER										10RR	CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

20201500	01	•STÖTDAMPARE	--	-	-	-	-	-	-	-	-	460TIP	ME	CVM	UFA 35-20-4316				
	02	F6400-010494					1	-	1				FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -1203805-005																	
	04												ME		UFA 35-20-4316				
	05	VÄNSTER										10RR	CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

20201600	01	••LUFTVENTIL	--	-	-	-	-	-	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4330				
	02	F6400-000238					1	-	1				FVST	35					
	03	SAAB -6006153-001																	

20201700	01	••PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	-	-	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4301				
	02	F6400-003303					1	-	1				FVST	35					
	03	SAAB -VD25-1																	

20201800	01	••SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	-	-	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4325				
	02	F6400-000318					1	-	1				FVST	35					
	03	SAAB -6004913-005																	

20201900	01	HUVUDSTALL N	--	-	-	-	-	-	-	-	-	VE	ME	CVM	UFA 35-20-4331				
	02	F6400-046874					1	-	1				FVST	35					
	03	SAAB -1203801-004																	
	04																		
	05	FÄLLEMEKANISM																	

20202000	01	•HUVUDSTALLSBEN	UE	-	-	-	-	-	-	-	-	460TIP	ME	CVM	UFA 35-20-4333				
	02	F6400-000292					1	-	1				FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -1203803-006																	
	04												ME		UFA 35-20-4333				
	05	HÖGER										10RR	CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
202100	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	460T1P		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-010495		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-006											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4316		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

202200	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											

202300	01	...PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											

202400	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											

	0A	HJUL MED BROMSAR, BROMSREGULATOR OCH BROMSREGLAGE											
	0B	-----											
202500	01	BROMS	--	-	-	2 1)			ME	CVM	UFA 35-20-4314		1) EFTER TIO BROMSBELÄGG-MONT
	02	F3527-000C96		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	GOODY-E30717											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4314		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

202600	01	.BROMSSKIVA	--	-	-	4 1)		---	ME	CVM	UFA 35-20-4001		1) VID BYTE AV BROMSBELÄGG
	02	F3527-000118		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	GOODY-95-30456											

203000	01	BROMS	--	-	-	- 1)			ME	CVM	UFA 35-20-4336		1) EFTER FEM BROMSBELÄGG-MONT
	02	F3527-000C69		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	GOODY-95-41E35											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4336		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiñfålle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	krig	Åtgärd		
203100	01	.BROMSSKIVA	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4002		1) VID BYTE AV
	02	F3527-000062		4	-	4			FMST	35	TILLSYN		BROMSBELÄGG
	03	GOODY-95-33613											
203200	01	.BULT	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4336		1) VID TILLSYN
	02	F3527-000197		10	-	10			FMST		TILLSYN		PR BROMS
	03	GOODY-GY186NH26											KASSERAS
	04												EFTER 2
	05												TILLSYNER
203300	01	.BULT	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4336		1) VID TILLSYN
	02	F3527-000198		8	-	8			FMST		TILLSYN		PR BROMS
	03	GOODY-GY186NH70											KASSERAS
	04												EFTER 2
	05												TILLSYNER
203400	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	1	460TIP		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2850-000001		1	-	1			CVM		ÖVERSYN		
	03	DUNLO-AC14344-RCM											
	04							5RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	VÅNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
203500	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	1	460TIP		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2850-000002		1	-	1			CVM		ÖVERSYN		
	03	DUNLO-AC14346-LAM											
	04							5RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
203600	01	NAV	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4339		ALTERNATIVT
	02	F3527-000195		2	-	2			FMST	35			F3527-000005
	03	GOODY-95-50476											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Uo	Antal / Version				Intervall/Tiuhälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
				7	8	9				Åtgärd av fred	Åtgärd av krig	Åtgärd		
203700	01	NAVHALVA	--	--	--	2	1			ME	CVM	UFA 35-20-4339	1) EFTER TRE	
	02	F3527-000312		2	--	2				FVST	35	TILLSYN	DACKMONT	
	03	6000Y-95-43758											KASSERAS EFTER	
	04												30 DACKMONT	
	05	INRE								ME		UFA 35-20-4339		Se 1
										FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
203800	01	NAVHALVA	--	--	--	2	1			ME	CVM	UFA 35-20-4339	1) EFTER TRE	
	02	F3527-000053		2	--	2				FVST		TILLSYN	DACKMONT	
	03	6000Y-95-32856								ME		UFA 35-20-4339	KASSERAS EFTER	
	04									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	30 DACKMONT	Se 1
	05	YTIRE												
203900	01	INSEKSRUV	--	--	--	12	1			ME	CVM	---	1) EFTER FEM-	
	02	M1417-199472		12	--	12				KOMP		KASSERAS	TONDE DACKMONT	
	03	US000-MS20007-26											OCH NÄR YTIRE	
	04												NAUHALVAN	
	05												KASSERAS	Se 1
204000	01	LRSNUTTER	--	--	--	12	1			ME	CVM	---	1) EFTER FEM-	
	02	F3527-000018		12	--	12				KOMP		KASSERAS	TONDE DACKMONT	
	03	6000Y-FN12-C70											OCH NÄR YTIRE	
	04												NAUHALVAN	
	05												KASSERAS	Se 1
204100	01	NAV	--	--	--	2	VB			ME	CVM	UFA 35-20-4339	ALTERNATIVT	
	02	F3527-000005		2	--	2				FVST	35		F3527-000195	
	03	6000Y-95-41836												
204200	01	NAVHALVA	--	--	--	2	1			ME	CVM	UFA 35-20-4339	1) EFTER TRE	
	02	F3527-000052		2	--	2				FVST	35	TILLSYN	DACKMONT	
	03	6000Y-95-32855											KASSERAS EFTER	
	04									ME		UFA 35-20-4339	30 DACKMONT	
	05	INRE								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		Se 1

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal						Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				Version						Drift	För- varing					
				1	2	3	4	5	6							
204300	01	NAVHALVA	--	--	--	2	1				ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TRE DACKMONT KASSERAS EFTER 30 DACKMONT	Se 1
	02	F3527-000053		2	--	2					FVST	35	TILLSYN			
	03	GOODY-95-32856														
	04										ME		UFA 35-20-4339			
	05	YTIRE									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204400	01	INSEXSkrUV	--	--	--	12	1				ME	CVM	---		1) EFTER FEM- TONDE DACKMONT OCH NAR YTIRE	Se 1
	02	M1417-199472		12	--	12					KOMP		KASSERAS			
	03	USDOD-MS20007-26														
	04															
	05															
204500	01	LRSPUTTER	--	--	--	12	1				ME	CVM	---		1) EFTER FEM- TONDE DACKMONT OCH NAR YTIRE	Se 1
	02	F3527-000018		12	--	12					KOMP		KASSERAS			
	03	GOODY-FN12-C70														
	04															
	05															
204600	01	NOSSTÄLL	--	--	--	1	VB				ME	CVM	UFA 35-20-4334			
	02	F6400-046878		--	--	--					FVST					
	03	SAAB -1203821-002														
	04															
	05	FÄLLEMEKANISM														
204700	01	NOSSTÄLLSBEN	UE	--	--	1	VB				ME	CVM	UFA 35-20-4332			
	02	F6400-003580		--	--	--					FVST	35				
	03	SAAB -1203823-002														
	04										ME		UFA 35-20-4332			
	05										CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204800	01	STÖTDÄMPARE	--	--	--	1	VB				ME	CVM	UFA 35-20-4324			
	02	F6400-010503		--	--	--					FVST	35				
	03	SAAB -1203825-001														
	04										ME		UFA 35-20-4324			
	05										CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)		Anteckning
				Version									Drift	För- varing				Atgård av i fred	Atgård	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9								
204900	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330								
	02	F6400-000238		-	-	-	-			FVST	35									
	03	SAAB -6000153-001																		
205000	01	...PREFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301								
	02	F6400-003303		-	-	-	-			FVST	35									
	03	SAAB -VD25-1																		
205100	01	NOSSTALL	--	-	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4334								
	02	F6400-046879		1	-	-	1			FVST										
	03	SAAB -1203821-003																		
	04																			
	05	FÄLLMEKANISM																		
205200	01	...NOSSTALLSBEN	UE	-	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4332								
	02	F6400-000293		1	-	-	1			FVST	35									
	03	SAAB -1203823-003							10AR	ME	CVM	UFA 35-20-4332								
	04											FÖRVARINGSUNDERHÅLL								
	05																			
205300	01	...STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4324								
	02	F6400-010503		1	-	-	1			FVST	35									
	03	SAAB -1203825-001																		
	04								10AR	ME	CVM	UFA 35-20-4324								
	05											FÖRVARINGSUNDERHÅLL								
205400	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330								
	02	F6400-000238		1	-	-	1			FVST	35									
	03	SAAB -6000153-001																		
205500	01	...PREFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301								
	02	F6400-003303		1	-	-	1			FVST	35									
	03	SAAB -VD25-1																		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vat	Föreskrift	Anteckning
				Version									Drift	För- varing				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9						
OA	HJUL																	
OB	----																	
205600	01	NAV	--	-	-	1	VB							ME	CVM	UFA 35-20-4348	KASSERAS AV	
	02	F3527-000C11		1	-	1								FVST	35		FLÖTTILJ	
	03	GOODY-EP350-T																
	04											SRR	ME			UFA 35-20-4348		
	05												FVST			FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
OA	STYRMEKANISMER MED REGLAGE																	
OB	-----																	
205700	01	SERVOVENTIL	--	-	-	1	VB							ME	CVM	UFA 35-20-4300		
	02	F6400-003302		1	-	1								FVST	35			
	03	SAAB -VD14-5																
	04											10RR	ME			UFA 35-20-4300		
	05												FVST			FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
205800	01	STYRCYLINDER	--	-	-	1	VB							ME	CVM	UFA 35-41-4318		
	02	F6400-003308		1	-	1								FVST	35			
	03	SAAB -6001981-001																
	04											10RR	ME			UFA 35-41-4318		
	05												FVST			FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
OA	SPÖRRSTÄLL																	
OB	-----																	
205900	01	NAV	--	-	-	-	VB							ME	CVM	ASM 35-20-340	KASSERAS AV	
	02	F6400-010816		2	-	2								FVST	35		FLÖTTILJ	
	03	SAAB -1204911-000																
	04											SRR	ME			ASM 35-20-340		
	05												FVST			FÖRVARING		
206000	01	STÖTDAMPARE	--	-	-	-	VB							ME	CVM	UFA 35-20-4323		
	02	F6400-010501		1	-	1								CVM	35			
	03	SAAB -1203813-001																
	04											10RR	ME			UFA 35-20-4323		
	05												CVM			FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
206100	01	LUFTVENTIL	--	-	-	-	VE							ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	-	1								FVST	35			
	03	SAAB -600C153-001																

Adress Rad	Materialidentifikation	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vat	Föreskrift	Anteckning	
			1	2	3	Drift	För- varing				Arbetsvolym (Mantimmar)	
206200 01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	2	3			ME	CVM	UFA 35-20-4301		
02	F6400-003303		4	5	6			FVST	35			
03	SAAB -VD25-1		7	8	9							