

1975-03-11

Sida 1 (21)

| | | | |
|--|--|---------------|----------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström | Fastställd av J Arman /J Österberg | Andrad enligt | Upphäver UFS 35-00-1927 |
|--|--|---------------|----------------------------|

35**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)****Grupp 20. Landställ**

| <u>Innehåll</u> | <u>Sida</u> |
|--|-------------|
| Huvudställ | 2 |
| . Ben med stötdämpare | 2 |
| . Hjul med bromsar, bromsregulator och bromsreglage | 9 |
| Nosställ | 15 |
| . Ben med stötdämpare | 19 |
| . Hjul | 19 |
| . Styrmekanismer med reglage | 20 |
| Sporrställ | 21 |

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------------|--|--|--------------------------|--|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | |
| 0005 | Huvudställ Ben med stötdämpare Huvudställ V F6400-046875 SAAB-1203801-005 | 02 00 03 00 | | 1 | 1 | 1 | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4331 Tillsyn | CVM 35 | Fällmekanism |
| 0010 | . Huvudställsben F6400-003578 SAAB-1203803-3 | 02 00 05 00 | Ue | 1 | 1 | 1 | | | | CDEFGH 1200 h | | BE Komp ME CVM ME CVM | UFS 35-00-2003 Smörjning UFA 35-20-4333 Översyn UFA 35-20-4333 Byte av gummidetaljer, smörjning | CVM 35 | Vänster Emballage i M7030-800910 |
| 0020 | . Stötdämpare F6400-016327 SAAB-1203805-3 | 02 00 10 00 | | 1 | 1 | 1 | | | | A CD CDEFGH EFGH | | BE Komp BE Komp BE Komp BE Komp | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av stötdämparlängd UFS 35-20-2011 Undersökning av inre luftläckning UFS 35-20-2010 Undersökning, inre läckning, stötdämparen UFS 35-41-2005 Kontroll av tryckoljemängd | CVM 35 | Vänster |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|--------------|--|--------------------------|--------------|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | |
| 0020 | Huvudstäl (forts) (forts) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | ... Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 | 02 00 15 00 | | 1 | 1 | 1 | | | Vb | | | ME Fvst | UFA 35-20-4330 Reparation Provning | CVM 35 | |
| 0040 | ... Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD 25-1 | 02 00 20 00 | | 1 | 1 | 1 | | | Vb | | | ME Fvst | UFA 35-20-4301 Reparation Provning | CVM 35 | |
| 0050 | ... Säkerhetsventil F6400-000318 SAAB-6004913-5 | 02 00 25 00 | Ue | 1 | 1 | 1 | | | Vb | | | ME Fvst | UFA 35-20-4325 Reparation Provning | CVM 35 | |
| 0056 | Huvudstäl H F6400-046876 SAAB-1203801-006 | 02 00 27 00 | | 1 | 1 | 1 | | | Vb | | | ME Fvst | UFA 35-20-4331 Tillsyn | CVM 35 | Fällmekanism |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | |
|------|--|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---|-----------|--|---|------------|--|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | | | | | Åtgärd av |
| 0060 | Huvudställ (forts) . Huvudställsben F6400-003579 SAAB-1203803-4 | 02 00 30 00 | Ue | 1 | 1 | 1 | | | | | CDEFGH 1200 h | | BE Komp ME CVM ME CVM | UFS 35-00-2003 Smörjning UFA 35-20-4333 Översyn UFA 35-20-4333 Byte av gummidetaljer, smörjning | CVM 35 | Höger Emballage i M7030-801110 |
| 0070 | .. Stötdämpare F6400-016328 SAAB-1203805-4 | 02 00 35 00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | A CD CDEFGH EFGH EFG EFG EFGH 1200 h | | BE Komp BE Komp BE Komp BE Komp BE Komp BE Komp ME CVM ME CVM | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av stötdämparlängd UFS 35-20-2011 Undersökning av inre luftläckning UFS 35-20-2010 Undersökning inre läckning, stötdämparen UFS 35-41-2005 Kontroll av tryckoljemängd UFS 35-20-2002 Kontroll av förslitning UFS 35-20-2011 Undersökning av inre luft- och tryckoljeläckning UFS 35-20-2003 Fyllning av tryckolja och luft UFA 35-20-4316 Översyn UFA 35-20-4316 Byte av gummidetaljer | CVM 35 | |
| 0080 | ... Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 | 02 00 40 00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4330 Reparation Provning | CVM 35 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------|--|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | | | | |
| 0090 | Huvudställ (forts) ... Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD 25-1 | 02 00 45 00 | | 1 | 1 | 1 | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4301 Reparation Provning | CVM 35 | |
| 0100 | ... Säkerhetsventil F6400-000318 SAAB-6004913-5 | 02 00 50 00 | Ue | 1 | 1 | 1 | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4325 Reparation Provning | CVM 35 | |
| 0105 | Huvudställ V F6400-046873 SAAB-1203801-003 | 02 00 52 00 | | | | 1 | 1 | 1 | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4331 Tillsyn | CVM 35 | Fällmekanism |
| 0110 | . Huvudställsben F6400-000291 SAAB-1203803-5 | 02 00 55 00 | Ue | | 1 | 1 | 1 | | CDEFGH | 1200 h | | BE Komp ME CVM ME CVM | UFS 35-00-2003 Smörjning UFA 35-20-4333 Kontroll av förslitning, smörjning Översyn UFA 35-20-4333 Byte av gummidetaler, smörjning | CVM 35 | Vänster Emballage i M7030-800910 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------------------|----------------|--------------|---|--------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | |
| 0120 | Huvudställ (forts) .. Stötdämpare F6400-010494 SAAB-1203805-5 | 02 00 60 00 | | | | 1 | 1 | 1 | A | | | BE Komp | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av stötdämparlängd | CVM 35 | Vänster |
| | | | | | | | | | CD | | | BE Komp | UFS 35-20-2011 Undersökning av inre luft- läckning | | |
| | | | | | | | | | CDEFGH | | | BE Komp | UFS 35-20-2010 Undersökning inre läckning, stötdämparen | | |
| | | | | | | | | | EFGH | | | BE Komp | UFS 35-41-2005 Kontroll av tryckoljemängd | | |
| | | | | | | | | | EFG | | | BE Komp | UFS 35-20-2002 Kontroll av förslitning | | |
| | | | | | | | | | EFG | | | BE Komp | UFS 35-20-2011 Undersökning av inre luft- och tryckoljeläckning | | |
| | | | | | | | | | EFGH | | | BE Komp | UFS 35-20-2003 Fyllning av tryckolja och luft | | |
| | | | | | | | | | 1200 h | | | ME CVM | UFA 35-20-4316 Översyn | | |
| | | | | | | | | | | 10 år | | ME CVM | UFA 35-20-4316 Byte av gummidetaljer | | |
| 0130 | ... Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 | 02 00 65 00 | | | | 1 | 1 | 1 | Vb | | | ME Fvst | UFA 35-20-4330 Reparation Provning | CVM 35 | |
| 0140 | ... Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD 25-1 | 02 00 70 00 | | | | 1 | 1 | 1 | Vb | | | ME Fvst | UFA 35-20-4301 Reparation Provning | CVM 35 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------------------|----------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | |
| 0150 | Huvudställ (forts) ... Säkerhetsventil F6400-000318 SAAB-6004913-5 | 02 00 75 00 | Ue | | | 1 | 1 | 1 | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4325 Reparation Provning | | |
| 0155 | Huvudställ II F6400-046874 SAAB-1203801-004 | 02 00 77 00 | | | | 1 | 1 | 1 | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4331 Tillsyn | CVM 35 | Fällmekanism |
| 0160 | . Huvudställsben F6400-000292 SAAB-1203803-6 | 02 00 80 00 | Ue | | | 1 | 1 | 1 | CDEFGH | | | BE Komp | UFS 35-00-2003 Smörjning | CVM 35 | Höger Emballage i M7030-801110 |
| | | | | | | | | | | 1200 h | | ME CVM | UFA 35-20-4333 Kontroll av förslitning, smörjning Översyn | | |
| | | | | | | | | | | | 10 år | ME CVM | UFA 35-20-4333 Byte av gummidetaljer, smörjning | | |
| 0170 | .. Stötdämpare F6400-010495 SAAB-1203805-6 | 02 00 85 00 | | | | 1 | 1 | 1 | A | | | BE Komp | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av stötdämparlängd | CVM 35 | Höger |
| | | | | | | | | | | CD | | BE Komp | UFS 35-20-2011 Undersökning av inre luftläckning | | |
| | | | | | | | | | | CDEFGH | | BE Komp | UFS 35-20-2010 Undersökning inre läckning, stötdämparen | | |
| | | | | | | | | | | EFGH | | BE Komp | UFS 35-41-2005 Kontroll av tryckoljemängd | | |
| | | | | | | | | | | EFG | | BE Komp | UFS 35-20-2002 Kontroll av förslitning | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|----|-------|-----|-----|-----|--------|------|------------------|----------------|---|------------|--------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | |
| 0170 | Huvudställ (forts) (forts) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | EFG | | BE Komp | UFS 35-20-2011 Kontroll av inre luft- och tryckoljeläckning | | | |
| | | | | | | | | | EFGH | | BE Komp | UFS 35-20-2003 Fyllning av tryckolja och luft | | | |
| | | | | | | | | 1200 h | | | ME CVM | UFA 35-20-4316 Översyn | | | |
| | | | | | | | | | | 10 år | ME CVM | UFA 35-20-4316 Byte av gummidetaljer | | | |
| 0180 | ... Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 | 02 00 90 00 | | | | 1 | 1 | 1 | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4330 Reparation Provning | CVM 35 | | |
| 0190 | ... Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD 25-1 | 02 00 95 00 | | | | 1 | 1 | 1 | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4301 Reparation Provning | CVM 35 | | |
| 0200 | ... Säkerhetsventil F6400-000318 SAAB-6004913-5 | 02 01 00 00 | Ue | | | 1 | 1 | 1 | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4325 Reparation Provning | CVM 35 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|----------------|--------------|---|--|------------|---|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | | |
| 0310 | Huvudstall Hjul med bromsar, broms- regulator och bromsreglage Broms F3527-000096 GOODY-E30717 SAAB-6100394-000 | 02 02 55 00 | | 2 | 2 | 2 | | | | | A | | BE Komp | SKI 35 Flygplandelen Kontroll avseende förslitning av bromsskivor och bromsplattor | CVM 35 | 1) Vart tioende, byte av broms- plattor |
| | | | | | | | | | | Vb | | BE Komp | UFS 35-20-2503 Byte av bromsplattor och kontroll av bromsskivor | | | |
| | | | | | | | | | | 1) | | ME Fvst | UFA 35-20-4314 Tillsyn | | | |
| | | | | | | | | | 10 år | | | ME Fvst | UFA 35-20-4314 Byte av O-ringar | | | |
| 0320 | . Bromsskiva F3527-000118 GOODY-9530456 SAAB-0575975-000 | 02 02 60 00 | | 4 | 4 | 4 | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4001 Kontroll | CVM 35 | |
| | | | | | | | | | | | Vb | | ME CVM | UFA 35-20-4001 Tillsyn | | |
| 0330 | . Bult F3527-000078 GOODY-E11669-1 | 02 02 65 00 | | 8 | 8 | 8 | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4314 Kontroll | CVM 35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos | Materielidentifering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|----------------|--|--|---------------|-------------------------------------|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | | | | |
| 0340 | Huvudställ Hjul med bromsar, broms- regulator och bromsreglage (forts) Bult F3527-000079 GOODY-E11669-2 | 02 02 70 00 | | 4 | 4 | 4 | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4314 Kontroll | CVM 35 | |
| 0350 | Bult F3527-000080 GOODY-E11669-3 | 02 02 75 00 | | 6 | 6 | 6 | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4314 Kontroll | CVM 35 | |
| 0360 | Broms F3527-000069 GOODY-9541835 SAAB-6106477-000 | 02 02 80 00 | | | 2 | 2 | 2 | | | A Vb 1) | | BE Komp BE Komp ME Fvst ME Fvst | SKI 35 Flygplandelen Kontroll avseende förslitning av bromsskivor och bromsplattor UFS 35-20-2504 Byte av bromsplattor och broms- skivor UFA 35-20-4336 Tillsyn UFA 35-20-4336 Byte av O-ringar | CVM 35 | 1) Vart 5:e byte av bromsplattor |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| | | Individ- uppf | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | |
| 0370 | Huvudställ Hjul med bromsar, broms- regulator och bromsreglage (forts) . Bromsskiva F3527-000062 GOODY-9533613 SAAB-6106477-000 | 02 02 85 00 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | ME Fvst ME CVM | UFA 35-20-4002 Kontroll UFA 35-20-4002 Tillsyn Kontroll, riktning, värmebehand- ling och slipning | CVM 35 | |
| 0380 | . Bult F3527-000197 GOODY-CY186NH26 | 02 02 90 00 | | | 10 | 10 | 10 | 2) | | | | ME Fvst | UFA 35-20-4336 Kontroll | CVM 35 | 2) Kasseras vid var tredje tillsyn av bromsen |
| 0390 | . Bult F3527-000198 GOODY-CY186NH70 | 02 02 95 00 | | | 8 | 8 | 8 | 2) | | | | ME Fvst | UFA 35-20-4336 Kontroll | CVM 35 | 2) Kasseras vid var tredje tillsyn av bromsen |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | |
|------|--|------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|--------------|--|--------------------------|---|--|
| | | Individ- uppf | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | | |
| 0400 | Huvudställ Hjul med bromsar, broms- regulator och bromsreglage (forts) Bromsregulator F2850-000001 DUNLO-AC 14344-RCM (SAAB-6100397-000) Vänster | 02 03 00 00 | Ue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | | BE Komp | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av förslitning | CVM | 1) E sedan TOMÄ 35-20-Å1244 in- förts | |
| | | | | | | | | | | D ¹⁾ | | ME CVM | UFA 35-20-4322 Byte av drivhjul, lager och O-ringar. Smörjning | | | |
| | | | | | | | | | | EFGH | 5 år | ME CVM | UFA 35-20-4322 Byte av O-ringar Smörjning, provning | | | |
| 0410 | Bromsregulator F2850-000002 DUNLO-AC 14346-IAM (SAAB-6100398-000) Höger | 02 03 05 00 | Ue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | | BE Komp | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av förslitning | CVM | 1) E sedan TOMÄ 35-20-Å1244 in- förts | |
| | | | | | | | | | | D ¹⁾ | | ME CVM | UFA 35-20-4322 Byte av drivhjul, lager och O-ringar. Smörjning | | | |
| | | | | | | | | | | EFGH | 5 år | ME CVM | UFA 35-20-4322 Byte av O-ringar Smörjning, provning | | | |
| 0420 | Hjul F6400-010493 SAAB-1203801-15-1 | 02 03 10 00 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | CVM | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | | |
|------|---|------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|--------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|
| | | Individ- uppf | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | | | |
| 0440 | Huvudställ Hjul med bromsar, broms- regulator och bromsreglage (forts) . Nav F3527-000195 GOODY-395-50476 SAAB-6125363-000 | 02 03 20 00 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1) | | | ME Komp | UFS 35-20-2013 Kontroll av förslitning, sprick- undersökning Smörjning av lager | CVM 35 | Alternativ 1 1) Utförs vid däckbyte |
| | | | | | | | | | | | Vb | | | ME Fvst | UFA 35-20-4339 Reparation | | Kasseras av flottilj |
| 0441 | .. Navhalva inre F3527-000312 GOODY-9543758 SAAB-6126024-001 | 02 03 21 00 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | | | ME CVM | UFA 35-20-4339 Tillsyn | CVM 35 | 2) Vid 30 däck- byten därefter vart tionde däck- byte |
| | | | | | | | | | | | | 5 år | | ME Fvst | UFA 35-20-4339 Smörjning | | |
| 0442 | .. Navhalva yttre F3527-000053 GOODY-9532856 SAAB-6110467-000 | 02 03 22 00 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | | | ME CVM | UFA 35-20-4339 Tillsyn | | 2) Vid 30 däck- byten därefter vart tionde däck- byte |
| | | | | | | | | | | | | 5 år | | ME Fvst | UFA 35-20-4339 Smörjning | | |
| 0450 | . Nav F3527-000005 GOODY-9541836 SAAB-6106475 | 02 03 25 00 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1) | | | ME Komp | UFS 35-20-2013 Kontroll av förslitning, sprick- undersökning Smörjning av lager | CVM 35 | Alternativ 2 1) Utförs vid däckbyte |
| | | | | | | | | | | | Vb | | | ME Fvst | UFA 35-20-4339 Reparation | | Kasseras av flottilj |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | |
|------|--|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|--------------|------------|--------------------------|------------|---|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | | |
| 0451 | Huvudställ Hjul med bromsar, broms- regulator och bromsreglage (forts) .. Navhalva inre F3527-000052 GOODY-9532855 SAAB-6110463-000 | 02 03 30 00 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | | | | | 2) Efter 30 däck- byten, därefter vart tionde däck- byte |
| 0452 | .. Navhalva yttre F3527-000053 GOODY-9532856 SAAB-6110447-000 | 02 03 35 00 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | | | | | 2) Efter 30 däck- byten, därefter vart tionde däck- byte |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|----------------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | | | Åtgärd av | |
| 0550 | Nosställ Nosställ F6400-046878 SAAB-1203821-002 | 02 04 52 00 | | | 1 | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4334 Tillsyn | | Fällmekanism |
| 0560 | . Nosställsben F6400-003580 SAAB-1203823-2 | 02 04 55 00 | Ue | | 1 | | | | | CDEFGH H | | BE Komp ME CVM ME CVM | UFS 35-00-2003 Smörjning UFA 35-20-4332 Översyn UFA 35-20-4332 Byte av O-ringar, smörjning | CVM 35 | |
| 0570 | .. Stötdämpare F6400-010503 SAAB-1203825-1 | 02 04 60 00 | | | 1 | | | | | A CDEFGH GH H | | BE Komp BE Komp BE Komp ME CVM ME CVM | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av stötdämparlängd UFS 35-20-2010 Undersökning inre läckning, stötdämparen UFS 35-20-2007 Fyllning av tryckolja och luft UFA 35-20-4324 Översyn UFA 35-20-4324 Byte av O-ringar | CVM 35 | |
| 0580 | ... Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 | 02 04 65 00 | | | 1 | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4330 Reparation Provning | CVM 35 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------------------|----------------|------------|---|---------------|-----------------------------|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | | | | |
| 0590 | Nosställ (forts) ... Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD 25-1 | 02 04 70 00 | | | 1 | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4301 Reparation | CVM 35 | |
| 0595 | Nosställ F6400-046879 SAAB-1203821-003 | 02 04 72 00 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4334 Tillsyn | CVM 35 | Fällmekanism |
| 0600 | . Nosställsben F6400-000293 SAAB-1203823-3 | 02 04 75 00 | Ue | 1 | | 1 | 1 | 1 | CDEFGH | | | BE Komp | UFS 35-00-2003 Smörjning | CVM 35 | Emballage i M7030-801210 |
| | | | | | | | | | H | | 10 år | ME CVM | UFA 35-20-4332 Översyn | | |
| | | | | | | | | | | | | ME CVM | UFA 35-20-4332 Byte av O-ringar, smörjning | | |
| 0610 | .. Stötdämpare F6400-010503 SAAB-1203825-1 | 02 04 80 00 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | A | | | BE Komp | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av stötdämparlängd | CVM 35 | |
| | | | | | | | | | CDEFGH | | | BE Komp | UFS 35-20-2010 Undersökning inre läckning, stötdämparen | | |
| | | | | | | | | | GH | | | BE Komp | UFS 35-20-2007 Fyllning av tryckolja och luft | | |
| | | | | | | | | | H | | | ME CVM | UFA 35-20-4324 Översyn | | |
| | | | | | | | | | | | 10 år | ME CVM | UFA 35-20-4324 Byte av O-ringar | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----------------|------------------|--|---|------------|-----------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | |
| 0620 | Nosställ (forts) ... Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 | 02 04 85 00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4330 Reparation Provnting | CVM 35 | | |
| 0630 | ... Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD 25-1 | 02 04 90 00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4301 Reparation Provnting | CVM 35 | | |
| 0635 | Nosställ F6400-046879 SAAB-1203821-003 | 02 04 92 00 | | 1 | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4334 Tillsyn | | Fällmekanism | |
| 0640 | . Nosställsben F6400-003681 SAAB-1203823-1 | 02 04 95 00 | Ue | 1 | | | | | CDEFGH H | | BE Komp ME CVM ME CVM | UFS 35-00-2003 Smörjning UFA 35-20-4332 Översyn UFA 35-20-4332 Byte av O-ringar Smörjning | CVM 35 | Emballage i M7030-801210 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | |
|------|--|------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------------------------|--------------|--|---|------------|--|
| | | Individ- uppf | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | | |
| 0650 | Nosställ (forts) .. Stötdämpare F6400-010503 SAAB-1203825-1 | 02 05 00 00 | | 1 | | | | | | | A CDEFGH GH H | 10 år | BE Komp BE Komp BE Komp ME CVA ME CVA | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av stötdämparlängd UFS 35-20-2010 Undersökning inre läckning, stötdämparen UFS 35-20-2007 Fyllning av tryckolja och luft UFA 35-20-4324 Översyn UFA 35-20-4324 Byte av O-ringar | CVM 35 | |
| 0660 | ... Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 | 02 05 05 00 | | 1 | | | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4330 Reparation Provning | CVM 35 | |
| 0670 | ... Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD 25-1 | 02 05 10 00 | | 1 | | | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4301 Reparation Provning | CVM 35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|------|------------------|----------------|-----------|------------|--|------------|---------------------------|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | | | | | Åtgärd av |
| 0780 | Nosställ Hjul Hjul F6400-010502 SAAB-1203821-10-1 | 02 06 05 00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | CVM 35 | | |
| 0800 | . Nav F3527-000011 GOODY-FP350-T SAAB-6100393-00 | 02 06 15 00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) | | | ME Komp | UFS 35-20-2013 Kontroll av förslitning, sprick- undersökning Smörjning av lager | CVM 35 | 1) Utförs vid däckbyte |
| | | | | | | | | | | Vb | | | ME Komp | UFA 35-20-4348 Reparation | | Kasseras av flottilj |
| | | | | | | | | | | Vb | | | ME CVM | UFA 35-20-4348 Balansering Sprickundersökning | | |
| | | | | | | | | | 5 år | | | | ME Fvst | UFA 35-20-4348 Smörjning | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning | |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|--------------|--|---------------------------------|------------|--|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | Åtgärd av | Åtgärd | Under- håll i krig | | |
| 0860 | Nosställ Styrmekanismer med reglage Servoventil F6400-003302 SAAB-VD 14-5 | 02 06 55 00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | FGH | | BE Komp | UFS 35-41-2007 Funktionsprov | CVM 35 | |
| | | | | | | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4300 Reparation Provning | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 år | ME Fvst | UFA 35-20-4300 Provning | | |
| 0870 | Styrcylinder F6400-003308 SAAB-6001981-1 | 02 06 60 00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | FGH | | BE Komp | UFS 35-41-2007 Funktionsprov | CVM 35 | |
| | | | | | | | | | | Vb | | ME Fvst | UFA 35-41-4318 Reparation Provning | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 år | ME Fvst | UFA 35-41-4318 Provning | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | Ue | Antal | | | | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på Åtgärd av | Föreskrift Åtgärd | Huvud- vst Under- håll i krig | Anteckning |
|------|---|-------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|------------------------|--|---|--|
| | | | | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift | För- varing | | | | |
| 0980 | Hjul F6400-010815 SAAB-1204909-1 | 02 07 55 00 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | CVM | Gäller 35 A fr o m 066 |
| 1000 | . Nav F6400-010816 SAAB-1204911 | 02 07 65 00 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1) | | BE Komp | UFS 35-20-2013 Kontroll, smörjning av lager | CVM | 1) Utförs vid däckbyte Kasseras av flottilj |
| 1010 | Stötdämpare F6400-010501 SAAB-1203813-1 | 02 07 70 00 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | B | | BE Komp | SKI 35 Flygplandelen Kontroll av lufttryck | CVM 35 | Gäller 35 A fr o m 066 |
| | | | | | | | | | | EFGH | | BE Komp | UFS 35-20-2009 Fyllning av tryckolja och luft | | |
| | | | | | | | | | | II | 10 år | ME CVM | UFA 35-20-4323 Översyn | | |
| | | | | | | | | | | | | ME CVM | UFA 35-20-4323 Byte av O-ringar | | |
| 1020 | . Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 | 02 07 75 00 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4330 Reparation Provning | CVM 35 | |
| 1030 | . Påfyllningsventil F6400-003303 SAAB-VD 25-1 | 02 07 80 00 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | Vb | | ME Fvst | UFA 35-20-4301 Reparation Provning | CVM 35 | |