

1974-12-30

Sida 1 (18)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställt av E Vintheden /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1929B ¹⁾
--	--	---------------	---

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 30. Styrssystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Sidstyrssystem	2
Vingrodersystem	7
Styrspak	13
Spakkraftgivare	17
Luftbromsar	18

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och
TOMT 80-140.

1) Helt omarbetad

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	Sidstyrssystem Sidroder F6400-012467 SAAB-1269765-1	03 00 05 00		1	1	1	1	1	1	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad Reparationshandbok flygplan 35 Reparation	CVM 35	Emballage M7032-829510
0020	Sidrodermekanism F6400-016321 SAAB-1200715-1	03 00 10 00		1	1	1				Vb		ME CVM		CVM	
0040	Sidrodermekanism F6400-010397 SAAB-1200715-3	03 00 20 00					1	1	1	Vb		ME CVM		CVM	
0060	Lina F6400-012428 SAAB-1267781 ur	03 00 30 00		1	1		1	1	1	10 h FGH 800 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0070	Sidstyrssystem (forts) Lina F6400-012429 SAAB-1267783 ur	03 00 35 00		1	1		1	1	1	10 h FGH 800 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0101	Lina F6400-041496 SAAB-1247325-3	03 00 52 00			1					10 h FGH 800 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0111	Lina F6400-041497 SAAB-1247325-4	03 00 57 00			1					10 h FGH 800 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0120	Sidstyrssystem (forts) Lina SAAB-1247341 ur	03 00 60 00								1 10 h FGH 800 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0130	Lina SAAB-1247343 ur	03 00 65 00								1 10 h FGH 800 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0140	Lina SAAB-1305887	03 00 70 00								1 10 h FGH 800 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0150	Sidstyrssystem (forts) Lina SAAB-1305889	03 00 75 00								1	10 h FGH 800 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0160	Lina F6400-010959 SAAB-1210441	03 00 80 00		1	1	1	1	1	1	1	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0170	Lina F6400-010960 SAAB-1210443	03 00 85 00		1	1	1	1	1	1	1	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0180	Lina F6400-011188 SAAB-1218291	03 00 90 00		1	1	1	1	1	1	1	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0190	Sidstyrssystem (forts) Lina F6400-011189 SAAB-1218293	03 00 95 00		1	1	1	1	1	1	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2019 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

)

)

)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0250	Vingrodersystem Vingroder, inre	03 02 05 00		2	2	2	2	2	2	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad Reparationshandbok flygplan 35 Reparation	CVM 35	Emballage M7032-829110
0260	Vingroder, mittre	03 02 10 00		2	2	2	2	2	2	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad Reparationshandbok flygplan 35 Reparation	CVM 35	Emballage M7032-829210
0270	Vingroder, yttre	03 02 15 00		2	2	2	2	2	2	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2010 Kontroll av beklädnad Reparationshandbok flygplan 35 Reparation	CVM 35	Emballage M7032-829310
0280	Vingrodermekanism	03 02 20 00		2	2	2	2	2	2	1) Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2012 Rengöring och smörjning	CVM 35	1) Varje gång innan täckluckorna monteras

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0300	Vingrodersystem (forts) Lina F6400-016342 SAAB-1206713	03 02 30 00		2	2					10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0310	Lina F6400-016343 SAAB-1206715	03 02 35 00		2	2					10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0320	Lina SAAB-1245921	03 02 40 00		2						10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0331	Vingrodersystem (forts) Lina SAAB-1325141	03 02 47 00								2	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0340	Lina F6400-012929 SAAB-1292013	03 02 50 00								2 2 2	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0350	Lina F6400-012930 SAAB-1292015	03 02 55 00								2 2 2	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0360	Vingrodersystem (forts) Lina F6400-012323 SAAB-1265709-2	03 02 60 00		2	2		2	2	2	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0370	Lina F6400-012324 SAAB-1265711-2	03 02 65 00		2	2		2	2	2	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0380	Lina SAAB-1248001	03 02 70 00				2				10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0390	Lina SAAB-1248003	03 02 75 00				2				10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

)

)

)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0401	Vingrodersystem (forts) Lina F6400-041502 SAAB-1314743 ur	03 02 82 00								2	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0410	Lina F6400-012915 SAAB-1291329	03 02 85 00		1	1	1	1	1	1	1	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0420	Lina F6400-012916 SAAB-1291331	03 02 90 00		1	1	1	1	1	1	1	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0430	Vingrodersystem (forts) Lina F6400-012917 SAAB-1291333	03 02 95 00		1	1	1	1	1	1	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0440	Lina F6400-012918 SAAB-1291335	03 03 00 00		1	1	1	1	1	1	10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte
0450	Lina SAAB-1313255	03 03 05 00		1						10 h FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp	UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2011 Kontroll av linspänning UFS 35-30-2018 Byte av lina	CVM	Efter linbyte

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0510	Styrspak Eldomkraft F6400-003188 SAAB-1271341-1 (E6-6) Höjdtrim	03 04 05 00	Ue	1	1	1				D EFGH FGH	5 år	BE Komp BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-30-2013 Kontroll av omställningstid UFS 35-30-2001, -2002 Funktionsprov UFA 35-30-4342 Kontroll av kol, kollektor och bromsbelägg. Smörjning UFA 35-30-4342 Provning	CVM	
0520	Eldomkraft F6400-003497 SAAB-PP37-4 (K11-33) Höjdtrim	03 04 10 00	Ue		1	1	1			D EFGH FGH	5 år	BE Komp BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-30-2013 Kontroll av omställningstid UFS 35-30-2003 Funktionsprov UFA 35-30-4404 Kontroll av kol, kollektor och bromsbelägg Smörjning Byte av mikroströmställare (neutralläge) UFA 35-30-4404 Provning	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0530	Styrspak (forts) Styrspakshandtag F6400-003159 SAAB-FD4-5 (V29, V48)	03 04 15 00	Ue												
				2						GH		ME Fvst	ASM 35-30-325 Kontroll av kontakttryck, brytar- avstånd och manöverkrafter Smörjning	CVA 35	
										Vb		ME CVA	ASM 35-30-325 Tillsyn		
0540	Styrspakshandtag F6400-000005 SAAB-FD4-6	03 04 20 00	Ue						1	G		ME Fvst	ASM 35-30-405 Kontroll av strömställare och manöverkrafter	CVA 35	
										H		ME CVA	ASM 35-30-405 Byte av strömställare Smörjning		
0550	Styrspakshandtag F6400-003496 SAAB-FD4-8 (V29)	03 04 25 00	Ue	1	1		1	1		G		ME Fvst	ASM 35-30-406 Kontroll av strömställare och manöverkrafter	CVA 35	
										H		ME CVA	ASM 35-30-406 Byte av strömställare Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0560	Styrspak (forts) Styrspakshandtag F6400-017435 SAAB-FD4-11 (V29)	03 04 30 00	Ue							1	B D EFGH EFGH Vb	BE Komp BE Komp BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Flygplandelen Kontroll UFS 35-815-2011 Funktionsprov UFS 35-815-2012 Prestandakontroll ASM 35-30-412 Kontroll av strömställare, vi- brator och manöverkrafter ASM 35-30-412 Reparation	CVA 35	Efter införande av stallvarning
0570	Styrspakshandtag F6400-017436 SAAB-FD4-13 (AB DE V29) (C V48)	03 04 35 00	Ue	1	1	2	1	1		B D EFGH EFGH Vb		BE Komp BE Komp BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Flygplandelen Kontroll UFS 35-815-2011 Funktionsprov UFS 35-815-2012 Prestandakontroll ASM 35-30-413 Kontroll av strömställare, vi- brator och manöverkrafter ASM 35-30-413 Reparation	CVA 35	Efter införande av stallvarning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0580	Styrspak (forts) Spakvinkelgivare F6400-003110 SAAB-EJ40-6 (K1-64)	08 13 93 00													Se grupp 816 SA 51 A och B

()

()

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0640	Spakkraftgivare Spakkraftgivare F6400-011931 SAAB-1249641-6	03 05 05 00	Ue				1	1	1	FGH Vb	 10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-41-2019 Kontroll av spakkraft CVM-U Översyn CVM-U Funktionsprov	CVM 35	
0650	. Centreringsdon M2180-005308 SAAB-PY2-1	03 05 10 00					1	1	1	Vb Vb		ME Fvst ME CVM	ASM 35-30-388 Provning ASM 35-30-388 Översyn	CVM 35	
0660	. Låsdon M2180-003268 SAAB-EQ3-1 (K11-96) Ingår i SA 05	03 05 15 00					1	1	1	Vb Vb		ME Fvst ME CVM	ASM 35-30-389 Provning ASM 35-30-389 Översyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0720	Luftbromsar Luftbroms övre, V och H	03 06 05 00		2	2	2	2	2	2	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2004 Kontroll av beklädnad	CVM 35	
0730	Luftbroms undre, V och H	03 06 10 00		2	2	2	2	2	2	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-30-2004 Kontroll av beklädnad	CVM 35	
0750	Styrautomat														Se grupp 41 och 816

)

)

)

)