

1977-06-08

Sida 1 (17)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av E Vintheden /C -G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1929C 35-00-1929C:1
--	--	---------------	--

35

Underhållsplan apparater

Grupp 30. Styrsystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Sidstyrssystem	2
Vingrodersystem	5
Styrspak	11
Spakkraftgivare	15
Luftbromsar	16

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderunderhåll:

- FMI (Flygmaterielinstruktion)
- MVIF (Materielvårdsinstruktion för försvarsmakten)
- OSM
- TOMT 80-140

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av			
0010	SIDSTYRSYSTEM SIDRODER F6400-012467 SAAB-1269765-1	--	1	1	1	1	1	E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2010 KONTROLL AV BEKLÄD- NAD	FFV-U (CVM) 35	
								G H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2021 SMÖRJNING AV LAGER		
								VB	---	ME CVM	REPARATIONSHANDBOK FPL 35 REPARATION		
0020	SIDRODERMEKANISM F6400-016321 SAAB-1200715-1	--	1	1				VB	---	ME CVM	---	FFV-U (CVM)	
0040	SIDRODERMEKANISM F6400-010397 SAAB-1200715-3	--		1	1	1		VB	---	ME CVM	---	FFV-U (CVM)	
0060	LINA F6400-012428 SAAB-1267781 UR	--	1	1	1	1		10 H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2011 KONTROLL AV LIN- SPÄNNING	FFV-U (CVM)	EFTER LINBYTE
								F G H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2011 KONTROLL AV LIN- SPÄNNING		
								800 H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2019 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Under- håll i krig	
0070	LINA F6400-012429 SAAB-1267783 UR	--	1	1	1	1		---	---	---	SE POS 0060	---	
0101	LINA F6400-041496 SAAB-1247325-3	--		1				---	---	---	SE POS 0060	---	
0111	LINA F6400-041497 SAAB-1247325-4	--		1				---	---	---	SE POS 0060	---	
0120	LINA F6400-050040 SAAB-1247341-000	--		1				---	---	---	SE POS 0060	---	
0130	LINA F6400-050041 SAAB-1247343-000	--		1				---	---	---	SE POS 0060	---	
0140	LINA F6400-050045 SAAB-1305887-000	--		1				---	---	---	SE POS 0060	---	
0150	LINA F6400-050046 SAAB-1305889-000	--		1				---	---	---	SE POS 0060	---	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av		Under-håll i krig	
0160	LINA F6400-010959 SAAB-1210441	--	1	1	1	1	1	10 H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2011 KONTROLL AV LIN- SPÄNNING	FFV-U (CVM)	EFTER LINBYTE
								FGH	---	BE KOMP	UFS 35-30-2011 KONTROLL AV LIN- SPÄNNING		
								1200 H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2019 BYTE AV LINA		Se 1
0170	LINA F6400-010960 SAAB-1210443	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0160	---	Se 1
0180	LINA F6400-011188 SAAB-1218291	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0160	---	Se 1
0190	LINA F6400-011189 SAAB-1218293	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0160	---	Se 1

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0250	VINGRODERSYSTEM VINGRODER F6400-010367 SAAB-1200453-005 INRE, V	--	1	1				E F G H G H V B	--- --- ---	BE KOMP BE KOMP ME CVM	UFS 35-10-2010 KONTROLL AV BEKLÄD- NAD UFS 35-30-2020 SMÖRJNING AV LAGER REPARATIONSHANDBOK FPL 35 REPARATION	FFV-U (CVM)	D T O M 328
0251	VINGRODER F6400-010368 SAAB-1200453-006 INRE, H	--	1	1				---	---	---	SE POS 0250	---	
0253	VINGRODER F6400-010369 SAAB-1200453-007 INRE, V	--		1	1	1		---	---	---	SE POS 0250	---	D F R O M 329
0255	VINGRODER F6400-010370 SAAB-1200453-008 INRE, H	--		1	1	1		---	---	---	SE POS 0250	---	D F R O M 329

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0257	VINGRODER F6400-016467 SAAB-1277087-1 INRE, V	--	1					---	---	---	SE POS 0250	---	
0259	VINGRODER F6400-016469 SAAB-1277087-2 INRE, H	--	1					---	---	---	SE POS 0250	---	
0260	VINGRODER F6400-010375 SAAB-1200463-003 MITTRE, V	--	1	1	1	1		---	---	---	SE POS 0250	---	A FR O M 066
0262	VINGRODER F6400-010376 SAAB-1200463-004 MITTRE, H	--	1	1	1	1		---	---	---	SE POS 0250	---	A FR O M 066
0264	VINGRODER F6400-052741 SAAB-1200463-001 MITTRE, V	--	1	1				---	---	---	SE POS 0250	---	A T O M 065
0266	VINGRODER F6400-052742 SAAB-1200463-002 MITTRE, H	--	1	1				---	---	---	SE POS 0250	---	A T O M 065

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0270	VINGRODER F6400-010354 SAAB-1200451-005 YTTRE, V	--	1		1	1	1	----	----	----	SE POS 0250	----	A FR O M 066
0272	VINGRODER F6400-010355 SAAB-1200451-006 YTTRE, H	--	1		1	1	1	----	----	----	SE POS 0250	----	A FR O M 066
0274	VINGRODER F6400-052739 SAAB-1200451-001 YTTRE, V	--	1	1				----	----	----	SE POS 0250	----	A T O M 065
0276	VINGRODER F6400-052740 SAAB-1200451-002 YTTRE, H	--	1	1				----	----	----	SE POS 0250	----	A T O M 065
0280	VINGRODERMEKANISM	--	2	2	2	2	2	1) VB	----	BE KOMP ME CVM	UFS 35-30-2012 RENGÖRING OCH SMÖRJ- NING	FFV-U (CVM) 35	1) VARJE GÅNG INNAN TÄCK- LUCKORNA MONTERAS

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Under- håll i krig	
0300	LINA F6400-016342 SAAB-1206713	--	2					10 H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2011 KONTROLL AV LIN- SPÄNNING	FFV-U (CVM)	EFTER LINBYTE
								F G H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2011 KONTROLL AV LIN- SPÄNNING		
								1200 H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2018 BYTE AV LINA		
0310	LINA F6400-016343 SAAB-1206715	--	2					---	---	---	SE POS 0300	---	
0320	LINA F6400-050039 SAAB-1245921-000	--		2				---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0331	LINA F6400-043434 SAAB-1325141-000	--		2				---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0340	LINA F6400-012929 SAAB-1292013	--		2	2	2		---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0350	LINA F6400-012930 SAAB-1292015	--		2	2	2		---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av			
0360	LINA F6400-012323 SAAB-1265709-2	--	2	2	2	2		---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0370	LINA F6400-012324 SAAB-1265711-2	--	2	2	2	2		---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0380	LINA F6400-050042 SAAB-1248001-000	--		2				---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0390	LINA F6400-050043 SAAB-1248003-000	--		2				---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0401	LINA F6400-041502 SAAB-1314743 UR	--		2				---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0410	LINA F6400-012915 SAAB-1291329	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1
0420	LINA F6400-012916 SAAB-1291331	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0300	---	Se: 1

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Under- håll i krig	
0510	STYRSPAK ELDOMKRAFT F6400-003188 SAAB-1271341-1 (E6-6) HÖJDTRIM	UE	1	1				D	---	BE KOMP	UFS 35-30-2013 KONTROLL AV OMSTÄLL- NINGSTID	FFV-U (CVM)	
								E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2001, -2002 FUNKTIONSPROV		
								F G H	---	ME CVM	UFA 35-30-4342 KONTROLL AV KOL, KOLLEKTOR OCH BROMS- BELÄGG SMÖRJNING		
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 35-30-4342 PROVNING		
0520	ELDOMKRAFT F6400-003497 SAAB-PP37-4 (K11-33) HÖJDTRIM	UE	1	1	1			D	---	BE KOMP	UFS 35-30-2013 KONTROLL AV OMSTÄLL- NINGSTID	FFV-U (CVM)	
								E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-30-2003 FUNKTIONSPROV		
								F G H	---	ME CVM	UFA 35-30-4404 KONTROLL AV KOL, KOLLEKTOR OCH BROMS- BELÄGG SMÖRJNING BYTE AV MIKROSTRÖM- STÄLLARE (NEUTRALLÄGE)		
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 35-30-4404 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	855	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0530	STYRSPAKSHANDTAG F6400-003159 SAAB-FD4-5 (V29, V48)	UE	2					G H	---	ME FVST	ASM 35-30-325 KONTROLL AV KONTAKT- TRYCK, BRYTARAVSTÄND OCH MANÖVERKRAFTER SMÖRJNING	FFV-U (CVA) 35	
								VB	---	ME CVA	ASM 35-30-325 TILLSYN		
0540	STYRSPAKSHANDTAG F6400-000005 SAAB-FD4-6	UE	1					G	---	ME FVST	ASM 35-30-405 KONTROLL AV STRÖM- STÄLLARE OCH MANÖVER- KRAFTER	FFV-U (CVA) 35	
								H	---	ME CVA	ASM 35-30-405 BYTE AV STRÖMSTÄLLARE SMÖRJNING		
0550	STYRSPAKSHANDTAG F6400-003496 SAAB-FD4-8 (V29)	UE	1	1	1			G	---	ME FVST	ASM 35-30-406 KONTROLL AV STRÖM- STÄLLARE OCH MANÖVER- KRAFTER	FFV-U (CVA) 35	
								H	---	ME CVA	ASM 35-30-406 BYTE AV STRÖMSTÄLLARE SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0560	STYRSPAKSHANDTAG F6400-017435 SAAB-FD4-11 (V29)	UE					1	B	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN KONTROLL	FFV-U (CVA) 35	EFTER IN- FÖRANDE AV STALLVARNING
								D	---	BE KOMP	UFS 35-815-2011 FUNKTIONSPROV		
								E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-815-2012 PRESTANDAKONTROLL		
								E F G H	---	ME FVST	ASM 35-30-412 KONTROLL AV STRÖM- STÄLLARE, VIBRATOR OCH MANÖVERKRAFTER		
								VB	---	ME CVA	ASM 35-30-412 REPARATION		
0570	STYRSPAKSHANDTAG F6400-017436 SAAB-FD4-13 (AB DE V29) (C V48)	UE	1	2	1	1		B	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN KONTROLL	FFV-U (CVA) 35	EFTER IN- FÖRANDE AV STALLVARNING
								D	---	BE KOMP	UFS 35-815-2011 FUNKTIONSPROV		
								E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-815-2012 PRESTANDAKONTROLL		
								E F G H	---	ME FVST	ASM 35-30-413 KONTROLL AV STRÖM- STÄLLARE, VIBRATOR OCH MANÖVERKRAFTER		
								VB	---	ME CVA	ASM 35-30-413 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0580	SPAKVINKELGIVARE F6400-003110 SAAB-EJ40-6 (K1-64)	--						---	---	---	---	---	SE UFS 35-00-1955 SA 51 A OCH B

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0640	SPAKKRAFTGIVARE F6400-011931 SAAB-1249641-6	UE		1	1	1		F G H VB ---	--- --- 10 ÅR	BE KOMP ME CVM ME CVM	UFS 35-41-2019 KONTROLL AV SPAKKRAFT CVM-U ÖVERSYN CVM-U FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35	
0650	. CENTRERINGSDON M2180-005308 SAAB -PY2-1	--		1	1	1		VB VB	--- ---	ME FVST ME CVM	ASM 35-30-388 PROVNING ASM 35-30-388 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 35	
0660	. LÅSDON M2180-005268 SAAB -EQ3-1 (K11-96) INGÅR I SA 05	--		1	1	1		VB VB	--- ---	ME FVST ME CVM	ASM 35-30-389 PROVNING ASM 35-30-389 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0720	LUFTBROMSAR LUFTBROMS F6400-010906 SAAB-1205955-001-Å349 ÖVRE, V	--	1	1	1			E F G H VB	--- ---	BE KOMP ME CVM	UFS 35-30-2004 KONTROLL AV BEKLÄD- NAD ---	FFV-U (CVM) 35	
0722	LUFTBROMS F6400-010907 SAAB-1205955-002-Å349 ÖVRE, H	--	1	1	1			---	---	---	SE POS 0720	---	
0724	LUFTBROMS F6400-051812 SAAB-1322305-001 ÖVRE, V	--		1	1			---	---	---	SE POS 0720	---	
0726	LUFTBROMS F6400-051813 SAAB-1322305-002 ÖVRE, H	--		1	1			---	---	---	SE POS 0720	---	
0730	LUFTBROMS F6400-010908 SAAB-1205957-005-Å349 UNDRE, V	--	1	1	1	1		---	---	---	SE POS 0720	---	A FR O M 066

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0731	LUFTBROMS F6400-010908 SAAB-1205957-006-Å349 UNDRE, H	--	1		1	1	1	----	----	----	SE POS 0720	----	A FR O M 066
0733	LUFTBROMS F6400-052227 SAAB-1205957-001-Å349 UNDRE, V	--	1	1				----	----	----	SE POS 0720	----	A T O M 065
0735	LUFTBROMS F6400-052228 SAAB-1205957-002-Å349 UNDRE, H	--	1	1				----	----	----	SE POS 0720	----	A T O M 065
0737	LUFTBROMS F6400-052229 SAAB-1205957-003-Å349 UNDRE, V	--	1					----	----	----	SE POS 0720	----	A FR O M 066
0739	LUFTBROMS F6400-052230 SAAB-1205957-004-Å349 UNDRE, H	--	1					----	----	----	SE POS 0720	----	A FR O M 066
0750	STYRAUTOMAT	--						----	----	----	----	----	SE UFS 35-00-1931 OCH -1955