

1973-12-31

Sida 1 (50)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av J-O Arman /J Österberg	Andrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1931
--	--	---------------	----------------------------

35**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)***Se 1***Grupp 41. Hydraulsystem**

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Drivsektion system 1	2
Drivsektion system 2	10
Arbetssektion, landställ	19
. Hjulbromssektion	19
. Landställssektion	24
. Noshjulstyrning	30
Arbetssektion styrsystem	31
. Styrautomat	31
. Roderservon	36
. Pedalkraftsektion	39
Arbetssektion, luftbromsar	40
Arbetssektion, nödsystem	43
Arbetssektion, ebk	48
Arbetssektion, antenn	50

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	Driftsektion system 1 Avtappingsventil F6400-000203 SAAB-VD26-2	04 10 03 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4309 Tillsyn	CVM 35	
0020	Backventil F6400-000212 SAAB-VL9-1	04 10 06 00		1		3	2	3		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4308 Tillsyn	CVM 35	35D t o m 328 och 35F Fr o m 471 har två
0030	Backventil F6400-000210 SAAB-VL10-1	04 10 09 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	Ersätts av VL10-3
0040	Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3	04 10 12 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	
0050	Backventil F6400-000190 SAAB-GL40-1	04 10 15 00		1	1	1	1	1	1	Vb	5 år	ME Fvst ME Fvst	UFA 35-41-4346 Byte av ventilenhet och O-ring UFA 35-41-4346 Byte av ventilenhet	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0060	Drivsektion system 1 (forts) Hydraulpump F6400-003192 SAAB-6000029-1 DOWTY-08032Y-001	04 10 18 00	Ue	1	1	1				EFGH	1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-41-2507, -2508 Kontroll och smörjning-av drivtapp UFA 35-41-4002 Kontroll av förslitning Byte av tätningar Provning UFA 35-41-4002 Kontrollkörning	CVM	
0070	Hydraulpump F6400-003240 SAAB-6000029-3 DOWTY-100500006	04 10 21 00	Ue		2	2	2			EFGH	1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-41-2509, -2510 Kontroll och smörjning av drivtapp UFA 35-41-4336 Kontroll av förslitning Byte av tätningar Provning UFA 35-41-4336 Kontrollkörning		
0080	Hydraultank F6400-016839 SAAB-1213095-1	04 10 24 00		1	1	1				FGH	Vb	5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2505 Byte av filter UFA 35-41-4338 Tillsyn UFA 35-41-4338 Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0090	Drivsektion system 1 (forts) . Filter F5249-000003 PUROL 30315-1	04 10 27 00		1	1	1				FGH		BE Komp	UFS 35-41-2505 Byte	CVM 35	
0100	. Säkerhetsventil F6400-000180 SAAB-DL40-4	04 10 30 00		1	1	1				H		ME Fvst	UFA 35-41-4322 Kontroll av öppningstryck och täthetsprov	CVM 35	
0110	Hydraultank F6400-013597 SAAB-124519-4	04 10 33 00				1	1			FGH Vb		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2506 Byte av filter UFA 35-41-4367 Tillsyn UFA 35-41-4367 Provning	CVM 35	35D fr o m 329
0120	. Filter F5249-000003 PUROL 30315-1	04 10 36 00				1	1			FGH		BE Komp	UFS 35-41-2506 Byte	CVM 35	
0130	. Snabbkoppling F6400-000106 SAAB-VT9-3	04 10 39 00				1	1			Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	35D fr o m 329

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	Drivsektion system 1 (forts) . Säkerhetsventil F6400-000180 SAAB-DL40-4	04 10 42 00				1	1		H		ME Fvst	UFA 35-41-4322 Kontroll av öppningstryck och täthetsprov	CVM 35		
0150	Hydraultank F6400-020057 SAAB-1245919-5	04 10 45 00					1		FGH Vb		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2506 Byte av filter UFA 35-41-4367 Tillsyn UFA 35-41-4367 Provning	CVM 35	Fr o m 436	
0160	. Filter F5249-000003 PUROL 30315-1	04 10 48 00					1		FGH		BE Komp	UFS 35-41-2506 Byte	CVM 35		
0170	. Snabbkoppling F6400-000106 SAAB-VT9-3	04 10 51 00					1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35		
0180	. Säkerhetsventil F6400-000180 SAAB-DL40-4	04 10 54 00					1		H		ME Fvst	UFA 35-41-4322 Kontroll av öppningstryck och täthetsprov	CVM 35		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0190	Drivsektion system 1 (forts) Hydraultank F6400-013595 SAAB-1245919-1	04 10 57 00			1	1				FGH	Vb	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2506 Byte av filter UFA 35-41-4367 Tillsyn UFA 35-41-4367 Provning	CVM 35	35D t o m 328
0200	. Filter F5249-000003 PUROL 30315-1	04 10 60 00			1	1				FGH		BE Komp	UFS 35-41-2506 Byte	CVM 35	
0210	. Säkerhetsventil F6400-000180 SAAB-DL40-4	04 10 63 00			1	1				H		ME Fvst	UFA 35-41-4322 Kontroll av öppningstryck och täthetsprov	CVM 35	
0220	Luftfilter F6400-003319 SAAB-9000026-10-1	04 10 66 00			1	1	1	1		GH		ME Fvst	UFA 35-41-4363 Byte av filterinsats	CVM 35	
0230	Påfyllningsventil F6400-000202 SAAB-VD25-2	04 10 69 00			1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4300 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring				
0240	Drivsektion system 1 (forts) Snabbkoppling F6400-000153 SAAB-VT8-6	04 10 72 00		1	1	1	2	2	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	
0250	Snabbkoppling F6400-000106 SAAB-VT9-3	04 10 75 00		1	3	1	2	2	4	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	35D fr o m 329 har fyra 35F fr o m 471 har två
0260	Snabbkoppling F6400-000127 SAAB-VT12-1	04 10 78 00		1	1	1	2	2	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4320 Tillsyn	CVM 35	
0270	Snabbkoppling F6400-000093 SAAB-VT13-1	04 10 81 00		1	1	1	2	2	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4320 Tillsyn	CVM 35	
0280	Snabbkoppling F6400-000134 SAAB-VT14-1	04 10 84 00		1	1	1	2	2	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4320 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0290	Drivsektion system 1 (forts) Snabbkoppling F6400-000997 SAAB-VT15-1	04 10 87 00		1	1	1	2	2	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4320 Tillsyn	CVM 35	
0300	Säkerhetsventil F6400-020242 SAAB-6015335-10-2 SAAB-VL19-2	04 10 90 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FG H		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2003 Kontroll av öppningstryck UFA 35-41-4360 Rengöring av filter Byte av O-ringar UFA 35-41-4360 Provning	CVM 35	VL19-1 kan användas
0310	Säkerhetsventil F6400-000188 SAAB-6800081 SAAB-GL21-2 Tryckluft hydraultank	04 10 93 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FG H		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2002 Kontroll av öppningstryck UFA 35-41-4305 Byte av ventilenhet UFA 35-41-4305 Tillsyn	CVM 35	
0320	Termostatventil F6400-003128 SAAB-1279225-1 SAAB-6106185-000	04 10 96 00	Ue				1	1	1	GH		ME Fvst	UFA 35-41-4364 Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0330	Drivsektion system 1 (forts) Tryckbrytare F6400-003126 SAAB-1256611-1ur SAAB-6101536 (L3-15)	08 60 93 00													Se grupp 862
0340	Tryckregulator F6400-020239 SAAB-6014869-10-1 SAAB-VJ4-1	04 11 02 00	Ue	1	1		1	1	1	H		ME Fvst	UFA 35-41-4310 Byte av O-ringar Provning	CVM 35	
										10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4310 Byte av O-ringar			
0350	Tryckregulator F6400-020240 SAAB-6014869-10-2 SAAB-VJ4-1	04 11 05 00	Ue		1					H		ME Fvst	UFA 35-41-4310 Byte av O-ringar Provning	CVM 35	
										10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4310 Byte av O-ringar			

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0410	Drivsektion system 2 Avtappningsventil F6400-000203 SAAB-VD26-2	04 11 50 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4309 Tillsyn	CVM 35	
0420	Backventil F6400-000212 SAAB-VL9-1	04 11 53 00		3	3	3	3	3	3	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4308 Tillsyn	CVM 35	
0430	Backventil F6400-000210 SAAB-VL10-1	04 11 56 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	Ersätts av VL10-3
0440	Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3	04 11 59 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	
0450	Backventil F6400-000190 SAAB-GL40-1	04 10 15 00		1	1	1	1	1	1						Se system 1
0460	Hydraulmanometer M3533-757010 MUSIL SA14 SAAB-6100288-000	08 60 13 00													Se grupp 861

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0470	Drivsektion system 2 (forts) Hydraulpump F6400-003192 SAAB-6000029-1 DOWTY-08032Y-C01	04 11 68 00	Ue	1	1	1				EFGH	1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-41-2507, -2508 Kontroll och smörjning av drivtapp UFA 35-41-4002 Kontroll av förslitning Byte av tätningar Provning UFA 35-41-4336 Kontrollkörning	CVM	
0480	Hydraulpump F6400-003240 SAAB-6000029-3 DOWTY-100500006	04 11 71 00	Ue		1	1	1			EFGH	1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-41-2509, -2510 Kontroll och smörjning av drivtapp UFA 35-41-4336 Kontroll av förslitning Byte av tätningar Provning UFA 35-41-4336 Kontrollkörning	CVM	
0490	Hydraultank F6400-016839 SAAB-1213095-1	04 11 74 00		1	1	1				FGH	Vb	5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2505 Byte av filter UFA 35-41-4338 Tillsyn UFA 35-41-4338 Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0500	Drivsektion system 2 (forts) . Filter F5249-000003 PUROL 30315-1	04 11 77 00		1	1	1				FGH		BE Komp	UFS 35-41-2506 Byte	CVM 35	
0510	. Säkerhetsventil F6400-000180 SAAB-DL40-4	04 11 80 00		1	1	1				H		ME Fvst	UFA 35-41-4322 Kontroll av öppningstryck och tätetsprov	CVM	
0520	Hydraultank F6400-020057 SAAB-1245919-5	04 11 83 00					1		FGH Vb		5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2506 Byte av filter UFA 35-41-4367 Tillsyn UFA 35-41-4367 Provning	CVM 35	35F fr o m 436
0530	. Filter F5249-000003 PUROL 30315-1	04 11 86 00					1		FGH			BE Komp	UFS 35-41-2506 Byte	CVM 35	
0540	. Snabbkoppling F6400-000106 SAAB-VT9-3	04 11 89 00					1		Vb			ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0550	Drivsektion system 2 (forts) . Säkerhetsventil F6400-000180 SAAB-DL40-4	04 11 92 00					1		H		ME Fvst	UFA 35-41-4322 Kontroll av öppningstryck och täthetsprov	CVM 35	
0560	Hydraultank F6400-013595 SAAB-1245919-1	04 11 95 00			1	1		FGH Vb		5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2506 Byte av filter UFA 35-41-4367 Tillsyn UFA 35-41-4367 Provning	CVM 35	35D t o m 328
0570	. Filter F5249-000003 PUROL 30315-1	04 11 98 00			1	1		FGH			BE Komp	UFS 35-41-2506 Byte	CVM 35	
0580	. Säkerhetsventil F6400-000180 SAAB-DL40-4	04 12 01 00				1	1	H			ME Fvst	UFA 35-41-4322 Kontroll av öppningstryck och täthetsprov	CVM 35	
0590	Hydraultank F6400-013596 SAAB-1245919-3	04 12 04 00			1	1		FGH Vb		5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2506 Byte av filter UFA 35-41-4367 Tillsyn UFA 35-41-4367 Provning	CVM 35	35F t o m 435

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0600	Drivsektion system 2 (forts) . Filter F5249-000003 PUROL 30315-1	04 12 07 00				1		1		FGH		BE Komp	UFS 35-41-2506 Byte	CVM 35	
0610	. Snabbkoppling F6400-000106 SAAB-VT9-3	04 12 10 00				1		1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	
0620	. Säkerhetsventil F6400-000180 SAAB-DL40-4	04 12 13 00				1		1		H		ME Fvst	UFA 35-41-4322 Kontroll av öppningstryck och täthetsprov	CVM 35	
0630	Luftfilter F6400-003319 SAAB-9000026-10-1	04 10 66 00			1		1	1	1						Se system 1
0640	Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 För tryckackumulator	04 12 19 00			1	1	1	1	1	1	Vb	ME Fvst	UFA 35-41-4351 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0650	Drivsektion system 2 (forts) Omkopplingsventil F6400-000320 SAAB-6006003-1	04 12 22 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2027 Kontroll av öppningstryck	CVM 35	
											Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4343 Tillsyn		
0660	Påfyllningsventil F6400-000202 SAAB-VD25-2	04 12 25 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4300 Tillsyn	CVM 35	
0670	Snabbkoppling F6400-000153 SAAB-VT8-6	04 12 28 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	
0680	Snabbkoppling F6400-000106 SAAB-VT9-3	04 12 31 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	
0690	Snabbkoppling F6400-000127 SAAB-VT12-1	04 12 34 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4320 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0700	Drivsektion system 2 (forts) Snabbkoppling F6400-000093 SAAB-VT13-1	04 12 37 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4320 Tillsyn	CVM 35	
0710	Snabbkoppling F6400-000134 SAAB-VT14-1	04 12 40 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4320 Tillsyn	CVM 35	
0720	Snabbkoppling F6400-000097 SAAB-VT15-1	04 12 43 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4320 Tillsyn	CVM 35	
0730	Strypventil F6400-008649 SAAB-VK4-1	04 12 46 00		1	1	1	1	1	1	H		ME Fvst	UFA 35-41-4312 Kontroll av försrlitning	CVM 35	
0740	Säkerhetsventil F6400-003125 SAAB-1256609-2 SAAB-VL17-1	04 12 49 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH Vb		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2025 Kontroll av öppningstryck ASM 35-41-314 Tillsyn ASM 35-41-314 Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0750	Drivsektion system 2 (forts) Säkerhetsventil F6400-020241 SAAB-6015335-10-1 SAAB-VL19-1	04 12 52 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FG H	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2003 Kontroll av öppningstryck UFA 35-41-4360 Rengöring av filter Byte av O-ringar UFA 35-41-4360 Byte av O-ringar	CVM 35	VL19-2 kan an- vändas
0760	Säkerhetsventil F6400-000188 SAAB-6800081 SAAB-GL21-2 Tryckluft hydraultank	04 12 55 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FG H	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2002 Kontroll av öppningstryck UFA 35-41-4305 Byte av ventilenhet UFA 35-41-4305 Tillsyn	CVM 35	
0770	Tryckbrytare F6400-003127 SAAB-1256613-lur SAAB-6101535 (L3-14)	08 60 94 00														Se grupp 862

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0780	Drivsektion system 2 (forts) Tryckackumulator F6400-000314 SAAB-6000915-1	04 12 61 00	Ue	1	1	1	1	1	Vb	6 år	ME Fvst	ASM 35-41-330 Tillsyn	CVM 35	Totaltid (drift + förvaring) 6 år	
										6 år	ME CVM	TOMT 80-131 Revisionsbesiktning ASM 35-41-330 Tillsyn			
0790	Tryckackumulator F6400-020237 SAAB-6000915-2	04 12 64 00	Ue	1					Vb	6 år	ME Fvst	ASM 35-41-330 Tillsyn	CVM 35	Totaltid (drift + förvaring) 6 år	
										6 år	ME CVM	TOMT 80-131 Revisionsbesiktning ASM 35-41-330 Tillsyn			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0850	Arbetssektion landställ Hjulbromssektion Backventil F6400-000210 SAAB-VL10-1	04 13 03 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302	CVM 35	Ersätts av VL10-3
0860	Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3	04 13 06 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302	CVM 35	
0870	Backventil F6400-000237 SAAB-6000121-1	04 13 09 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4304	CVM 35	
0880	Bromsventil F6400-020102 SAAB-6015355-10-1 SAAB-VD31-4 Bakre kabin, vänster	04 13 12 00	Ue	1						EFGH			BE Komp	UFS 35-41-2006 Kontroll	CVM 35	
											Vb		ME Fvst	ASM 35-20-310 Tillsyn		
										10 år			ME Fvst	ASM 35-20-310 Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0890	Arbetssektion landställ Hjulbromssektion (forts) Bromsventil F6400-020103 SAAB-6015355-10-2 SAAB-VD31-4 Bakre kabin, höger	04 13 15 00	Ue	1								EFGH Vb	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2006 Kontroll ASM 35-20-310 Tillsyn ASM 35-20-310 Provning	CVM 35	
0900	Bromsventil F6400-020104 SAAB-6015355-12-1 SAAB-VD31-6 Vänster	04 13 18 00	Ue	1	1	1						EFGH Vb	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2006 Kontroll ASM 35-20-326 Tillsyn ASM 35-20-326 Provning	CVM 35	
0910	Bromsventil F6400-020105 SAAB-6015355-12-2 SAAB-VD31-6 Höger	04 13 21 00	Ue	1	1	1						EFGH Vb	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2006 Kontroll ASM 35-20-326 Tillsyn ASM 35-20-326 Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0920	Arbetssektion landställ Hjulbromssektion (forts) Bromsventil F6400-020106 SAAB-6015355-13-1 SAAB-VD31-7 Vänster	04 13 24 00	Ue			1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-41-2006 Kontroll	CVM 35	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-20-327 Tillsyn		
									10 år			ME Fvst	ASM 35-20-327 Provning		
0930	Bromsventil F6400-020107 SAAB-6015355-13-2 SAAB-VD31-7 Höger	04 13 27 00	Ue			1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-41-2006 Kontroll	CVM 35	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-20-327 Tillsyn		
									10 år			ME Fvst	ASM 35-20-327 Provning		
0940	Bromsventil F6400-020108 SAAB-6015355-13-3 SAAB-VD31-7 Vänster	04 13 30 00	Ue				1			EFGH		BE Komp	UFS 35-41-2006 Kontroll	CVM 35	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-20-327 Tillsyn		
									10 år			ME Fvst	ASM 35-20-327 Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0950	Arbetssektion landställ Hjulbromssektion (forts) Bromsventil F6400-020109 SAAB-6015355-13-4 SAAB-VD31-7 Höger	04 13 33 00	Ue				1		EFGH		BE Komp	UFS 35-41-2006 Kontroll	CVM 35		
								Vb		ME Fvst	ASM 35-20-327 Provning				
									10 år	ME Fvst	ASM 35-20-327 Byte av O-ringar				
0960	Handpump F6400-003331 SAAB-1293723-1 SAAB-6110238	04 13 36 00		1	1	1	1	1	1	Vb	ME Fvst	ASM 35-41-362 Tillsyn	CVM 35		
											ME Fvst	ASM 35-41-362 Provning			
0970	Hydraulmanometer M3533-757010 MUSIL SA14 SAAB-6100288-000	08 60 13 00												Se grupp 861	
0980	Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 För tryckackumulator	04 13 42 00		1	1	1	1	1	1	Vb	ME Fvst	UFA 35-41-4351 Tillsyn	CVM 35		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0990	Arbetssektion landställ Hjulbromssektion (forts) Tryckackumulator F6400-000314 SAAB-6000915-1	04 13 45 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb	6 år	ME Fvst	ASM 35-41-330 Tillsyn	CVM 35	Totaltid (drift + förvaring) 6 år
											6 år	ME CVM	TOMT 80-131 Revisionsbesiktning ASM 35-41-330 Tillsyn		
1000	Tryckgivare F6400-013723 SAAB-1256615-lur SAAB-6100538 (L3-4)	08 60 97 00													Se grupp 862

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1060	Arbetssektion landställ Landställssektion Backventil F6400-000212 SAAB-VL9-1	04 13 78 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4308 Tillsyn	CVM 35	
1070	Fördröjningsventil F6400-003292 SAAB-1256663-1 SAAB-VY2-2 För sporrställsluckor	04 13 81 00		1	1		1	1	1	FGH Vb		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2005 Funktionsprov UFA 35-41-4311 Reparation UFA 35-41-4311 Provning och kontroll av gummi- bälg	CVM 35	35A fr o m 066
1080	Fördröjningsventil F6400-020101 SAAB-6014861-10-1 SAAB-VY2-2 För huvudställsluckor	04 13 84 00		2	2	2	2	2	2	FGH Vb		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2005 Funktionsprov UFA 35-41-4311 Reparation UFA 35-41-4311 Provning och kontroll av gummi- bälg	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
1090	Arbetssektion landställ Landställssektion (forts) Fördröjningsventil F6400-003330 SAAB-1256661-3ur SAAB-6000045-3 För huvudställ	04 13 87 00		2	2	2	2	2	2	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2005 Funktionsprov	CVM 35	
										Vb	10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4350 Reparation		
												ME Fvst	UFA 35-41-4350 Provning		
1100	Hydraulkoppling F6400-003409 SAAB-1256671-1 Hylsdel, sporrställ	04 13 90 00		1	1		1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-314 Tillsyn	CVM 35	35A fr o m 066
1110	Hydraulkoppling F6400-003413 SAAB-6000929-1 Stiftdel, sporrställ	04 13 93 00		2	2		2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-314 Tillsyn	CVM 35	35A fr o m 066
1120	Hydraullås F6400-024153 SAAB-9301241-10-1 För sporrställ	04 13 96 00		1	1		1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-41-373 Tillsyn	CVM	35A fr o m 066

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1130	Arbetssektion landställ Landställssektion (forts) Kompressionscyliner F6400-003312 SAAB-1256659-1ur SAAB-6001771-1	04 13 99 00	Ue	2	2	2	2	2	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4317 Reparation	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4317 Provning		
1140	Låscylinder F6400-003313 SAAB-6006025-1 För sporrställslucka	04 14 02 00		2	2		2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-20-320 Tillsyn	CVM 35	35A fr o m 066
											10 år	ME Fvst	ASM 35-20-320 Provning		
1150	Manövercyliner F6400-003582 SAAB-1256577-1 SAAB-6000907-3 För huvudställsluckor	04 14 05 00		4	4	4	4	4	4	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4337 Reparation	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4337 Provning		
1160	Manövercyliner F6400-003304 SAAB-1256657-5 SAAB-6001741-5 För huvudställ, vänster	04 14 08 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-20-328 Tillsyn	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	ASM 35-20-328 Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
		Individuppf		351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
1170	Arbetssektion landställ Landställssektion (forts) . Strypventil F6400-009824 SAAB-6010315-1	04 14 11 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-20-335 Tillsyn	CVM 35	
1180	Manövercylinder F6400-003305 SAAB-1256657-6 SAAB-6001741-6 För huvudställ, höger	04 14 13 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-20-328 Tillsyn	CVM 35	
1190	. Strypventil F6400-009824 SAAB-6010315-1	04 14 16 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-20-335 Tillsyn	CVM 35	
1195	Manövercylinder F6400-009815 SAAB-6000909-1 För nosställ	04 14 17 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME CVM	UFA 35-41-4324 Reparation	CVM 35	
1200	Manövercylinder F6400-009822 SAAB-6004881-1 För sporrställ	04 14 19 00		1	1		1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4319 Tillsyn	CVM 35	35A fr o m 066

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1210	Arbetssektion landställ Landställssektion (forts) Manövercylinder F6400-009821 SAAB-6003409-1 För sporrställsluckor	04 14 22 00		2	2	2	2	2	Vb		10 år	ME Fvst ME Fvst	UFA 35-41-4316 Tillsyn UFA 35-41-4316 Provning	CVM 35	35A fr o m 065
1220	Manöverventil F6400-009510 SAAB-1256635-1 SAAB-VD18-4	04 14 25 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-20-4304 Tillsyn	CVM 35	
1230	Spärrventil F6400-020246 SAAB-6015457-10-1 SAAB-GL4-4	04 14 28 00		1	1	1	1	1	EFGH Vb		10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2005 Kontroll av nödfällning ASM 35-41-332 Tillsyn ASM 35-41-332 Provning	CVM 35	
1240	Spärrventil F6400-020247 SAAB-6015457-10-2 SAAB-GL4-4	04 14 31 00		1					EFGH Vb		10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-41-2005 Kontroll av nödfällning ASM 35-41-332 Tillsyn ASM 35-41-332 Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1250	Arbetssektion landställ Landställssektion (forts) Strypventil F6400-008649 SAAB-VK4-1	04 14 33 00		3	3	3	3	3	3	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4312 Kontroll av förslitning	CVM 35	
1260	Säkerhetsventil F6400-020243 SAAB-6015429-10-1 SAAB-VL11-1 För sporrställ	04 14 36 00		1	1		1	1	1	FGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-41-2012 Kontroll av öppningstryck ASM 35-20-305 ASM 35-20-338 Tillsyn	CVM 35	35A fr o m 066 Ersätts av VL11-5 vid nytillverkning
1270	Säkerhetsventil F6400-020244 SAAB-6015429-10-2 SAAB-VL11-1 För huvudställ	04 14 39 00		2	2	2	2	2	2	FGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-41-2011 Kontroll av öppningstryck ASM 35-20-305 ASM 35-20-338 Tillsyn	CVM 35	Ersätts av VL11-5 vid nytillverkning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1330	Arbetssektion landställ Noshjulsstyrning Magnetventil F6400-020113 SAAB-6015503-10-1 SAAB-VH10-4 (E3-4)	04 15 02 00	Ue	1	1		1	1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4303 Tillsyn	CVM 35	
1340	Magnetventil F6400-020115 SAAB-6015503-10-3 SAAB-VH10-4 (E3-4)	04 15 04 00	Ue		1					Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4303 Tillsyn	CVM 35	
1350	Magnetventil F6400-020116 SAAB-6015517-10-1 SAAB-VH10-5 (E3-4)	04 15 06 00	Ue					1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4355 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring				
1410	Arbetssektion, styrsystem Styrautomat Backventil F6400-000210 SAAB-VL10-1 För ving- och sidservo 35 DEF	04 15 13 00		2	2	2	3	3	3	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	Se även grupp 816 Ersätts av VL10-3
1420	Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3 För ving- och sidservo 35 DEF	04 15 16 00		2	2	2	3	3	3	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	
1430	Parallellservo F6400-003114 SAAB-1279229-1 (K1-13, -14) Vingroder	04 15 19 00	Ue	2	2	2				600 h		ME CVM	F6400-003114-U Byte av O-ringar Smörjning av kullager Justering Provning	CVM 215	Rumsklass 4A
										5 år		ME CVM	F6400-003115-U Byte av O-ringar Smörjning		
1440	Serieservo F6400-003113 SAAB-1256569-1 (K1-10) Sidroder	04 15 22 00	Ue	1	1	1				600 h		ME CVM	F6400-003113-U Byte av O-ringar Smörjning av kullager Justering Provning	CVM 215	Rumsklass 4A
										5 år		ME CVM	F6400-003113-U Byte av O-ringar Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1450	Arbetssektion, styrsystem Styrautomat (forts) Serieservo F6400-003115 SAAB-1279231-1 (K1-8, -9) Vingroder	04 15 25 00	Ue	2	2	2				600 h		ME CVM	F6400-003115-U Byte av O-ringar Smörjning av kullager Justering Provning	CVM 215	Rumsklass 4A
										5 år		ME CVM	F6400-003115-U Byte av O-ringar Smörjning		
1480	Serieservo M2180-005368 F1230-000278 (K11-8, -9) Vingroder	04 15 34 00	Ue			2	2	2		Vb		ME Fvst	UFA 35-41- Justering Provning	CVM 212	Gäller SA 05C Rumsklass 4A
										GH		ME CVM	CVM-U Byte av O-ringar Smörjning av kullager Justering Provning		
										5 år		ME CVM	CVM-U Prestandamätning		
1490	Serieservo M2180-005378 F1230-000279 (K11-10) Sidroder	04 15 37 00	Ue			1	1	1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41- Justering Provning	CVM 212	Gäller SA 05C Rumsklass 4A
										GH		ME CVM	CVM-U Byte av O-ringar Smörjning av kullager Justering Provning		
										5 år		ME CVM	CVM-U Prestandamätning		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1500	Arbetssektion, styrsystem Styrautomat (forts) Säkerhetsventil F6400-009506 SAAB-1256581-1 SAAB-VL12-3 Sidservo	04 15 40 00		2	2	2	2	2	2	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2020 Kontroll av öppningstryck	CVM 100	Dubbel
										Vb		ME Komp	ASM 35-30-314 Tillsyn		
1510	Säkerhetsventil F6400-013801 SAAB-1266901-3 SAAB-VL20-1 Vingservo, vänster	04 15 43 00		1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2021 Kontroll av öppningstryck	CVM 35	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-41-329 Tillsyn		
											10 år	ME Fvst	ASM 35-41-329 Provning		
1520	Säkerhetsventil F6400-013802 SAAB-1266901-4 SAAB-VL20-1 Vingservo, höger	04 15 46 00		1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2021 Kontroll av öppningstryck	CVM 35	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-41-329 Tillsyn		
											10 år	ME Fvst	ASM 35-41-329 Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
1530	Arbetssektion, styrsystem Styrautomat (forts) Tandemventil F6400-003135 SAAB-6000933-5 Vingservo	04 15 49 00	Ue	2	2	2	2					GH		ME Fvst	UFA 35-41-4354 Byte av tätringar Kontroll av förslitning Smörjning av kullager	CVM 35	35D t o m 328
												Vb		ME CVM	UFA 35-41-4354 Tillsyn		
									10 år					ME Fvst	UFA 35-41-4354 Täthetsprovning		
1540	Tandemventil F6400-000316 SAAB-6000933-1 Vingservo	04 15 52 00	Ue		2	2	2					GH		ME Fvst	UFA 35-41-4366 Byte av tätringar Kontroll av förslitning	CVM 35	35D fr o m 329
												Vb		ME CVM	UFA 35-41-4366 Tillsyn		
									10 år					ME Fvst	UFA 35-41-4366 Täthetsprovning		
1550	Tandemventil F6400-000315 SAAB-6000917-5 Sidservo	04 15 55 00	Ue	1	1	1	1	1	1			GH		ME Fvst	UFA 35-41-4334 Byte av tätringar Kontroll av förslitning	CVM 35	
												Vb		ME CVM	UFA 35-41-4334 Tillsyn		
									10 år					ME Fvst	UFA 35-41-4334 Täthetsprovning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1610	Arbetssektion, styrsystem Roderservon Filter F6400-020110 SAAB-6015443-10-3 SAAB-VF5-4 Sidservo	04 15 62 00		1	1	1				FGH		ME Fvst	ASM 35-30-409 Byte av filterinsats och O-ring	CVM 35	
1620	Filter F6400-002465 SAAB-VF5-2 Sidservo	04 15 64 00				1	1	1		FGH		ME Fvst	ASM 35-30-341 Tillsyn	CVM 35	
1630	Filter F6400-000124 SAAB-1266837-2 SAAB-VF7-2 Vingservo	04 15 66 00	Ue	2	2	2				FGH		ME Fvst	ASM 35-30-400 Byte av filterinsats och O-ring	CVM 35	
1640	Filter F6400-000123 SAAB-1266837-1 SAAB-VF7-1 Vingservo	04 15 68 00	Ue			2	2	2		FGH		ME Fvst	ASM 35-30-339 Byte av filterinsats och O-ring	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1650	Arbetssektion, styrsystem Roderservon (forts) Manövercylinder F6400-000302 SAAB-1256593-1 SAAB-6000937-1 Vingroder, inre	04 15 70 00	UE	1	1	1	1	1	1	Vb		BE Komp	UFS 35-41-2039 Byte av O-ring	CVM 35	
										H		ME Fvst	UFA 35-41-4328 Byte av skrapring och O-ringar		
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4328 Provning		
1660	Manövercylinder F6400-000303 SAAB-1256593-2ur SAAB-6000937-2ur Vingroder, inre	04 15 72 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb		BE Komp	UFS 35-41-2039 Byte av O-ring	CVM 35	
										H		ME Fvst	UFA 35-41-4328 Byte av skrapring och O-ringar		
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4328 Provning		
1670	Manövercylinder F6400-009505 SAAB-1256571-1ur SAAB-6000905-1 Sidroder	04 15 74 00	Ue	1	1	1	1	1	1	H		ME Fvst	UFA 35-41-4001 Byte av skrapring och O-ringar	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4001 Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1680	Arbetssektion, styrsystem Roderservon (forts) Manövercylinder F6400-000304 SAAB-1256597-1 SAAB-6000939-1 Vingroder, mittre	04 15 76 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb		BE Komp	UFS 35-41-2039 Byte av O-ring	CVM 35	
										H		ME Fvst	UFA 35-41-4315 Byte av skrapring och O-ring		
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4315 Provning		
1690	Manövercylinder F6400-000305 SAAB-1256597-2ur SAAB-6000939-2ur Vingroder, mittre	04 15 78 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb		BE Komp	UFS 35-41-2039 Byte av O-ring	CVM 35	
										H		ME Fvst	UFA 35-41-4315 Byte av skrapring och O-ringar		
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4315 Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
1750	Arbetssektion, styrsystem Pedalkraftsektion Backventil F6400-000210 SAAB-VL10-1	04 15 88 00		2	2	2	2	2	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	Ersätts av VL10-3
1760	Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3	04 15 91 00		2	2	2	2	2	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	
1770	Styrkraftscylinder F6400-000313 SAAB-6000913-2	04 15 94 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4352 Byte av O-ringar Smörjning av kullager	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4352 Byte av O-ringar Smörjning av kullager		
1780	Tryckregulator F6400-020248 SAAB-6015467-10-1 SAAB-PJ4-1 (Pedalkraftgivare)	04 15 97 00	Ue	1	1		1	1		FGH 1200 h		BE Komp	UFS 35-41-2015 Funktionsprov	CVM	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4313 Tillsyn		
												ME Fvst	UFA 35-41-4313 Byte av membran		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1790	Arbetssektion, styrsystem Pedalkraftsektion (forts) Tryckregulator F6400-020249 SAAB-6015467-10-2 SAAB-PJ4-1	04 16 00 00	Ue						1	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2015 Funktionsprov	CVM	
										1200 h		ME Fvst	UFA 35-41-4313 Tillsyn		
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4313 Byte av membran		
1800	Tryckregulator F6400-020250 SAAB-6015467-10-3 SAAB-PJ4-1	04 16 03 00	Ue						1	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2015 Funktionsprov	CVM	
										1200 h		ME CVM	UFA 35-41-4313 Tillsyn		
											10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4313 Byte av membran		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1860	Arbetssektion, luftbromsar Backventil F6400-000212 SAAB-VL9-1	04 16 13 00		1	1	1	2	1	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4308 Tillsyn	CVM 35	35 DF som mod med LBT har två, övriga en
1861	Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3	04 16 14 00				1		1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	Fpl mod med LBT
1862	Fjädercylinder F6400-045526 SAAB-1322655-1 (E3-10)	04 16 15 00				1		1		EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	Funktionsprovning UFA 35-41-4399 Reparation	CVM 35	Fpl mod med LBT
1863	Fjädercylinder F6400-045527 SAAB-1322655-2 (E3-11)	04 16 15 10				1		1		EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	Funktionsprovning UFA 35-41-4399 Reparation	CVM 35	Fpl mod med LBT
1870	Manövercylinder F6400-003586 SAAB-1256669-1 SAAB-6000911-2	04 16 16 00		4	4					Vb		ME Fvst 10 år ME Fvst	UFA 35-41-4004 Reparation UFA 35-41-4004 Provning	CVM 35	35A t o m 065
1880	Manövercylinder F6400-003587 SAAB-1256669-2 SAAB-6000911-1	04 16 19 00		4	4	4	4	4		Vb		ME Fvst 10 år ME Fvst	UFA 35-41-4004 Reparation UFA 35-41-4004 Provning	CVM 35	35A fr o m 066 35 DF som inte mod med LBT Jfr pos 1881, 1882

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1881	Arbetssektion, luftbromsar (forts) Manövercylinder F6400-029455 SAAB-9301455-10-2	04 16 20 00				2	2		Vb			ME Fvst	UFA 35-41-4390 Reparation	CVM 35	Övre Jfr pos 1880
										10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4390 Byte av O-ringar			
1882	Manövercylinder F6400-029757 SAAB-6000911-3	04 16 21 00				2	2		Vb			ME Fvst	UFA 35-41-4393 Reparation	CVM 35	Undre Jfr pos 1880
										10 år	ME Fvst	UFA 35-41-4393 Byte av O-ringar			
1890	Manöverventil F6400-009511 SAAB-1256667-1 DOWTY-7471Y-MKA (E3-3)	04 16 22 00		1	1	1	2	1	2	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2029 Kontroll	CVM 35	DOWTY-7402Y- MKV kan användas
									Vb			ME Fvst	UFA 35-30-4320 Tillsyn		35 DF som mod med LBT har två, övrige en
									Vb			ME CVM	UFA 35-30-4320 Reparation		
										10 år	ME Fvst	UFA 35-30-4320 Provning			
1900	Säkerhetsventil F6400-008650 SAAB-VL11-1	04 16 25 00		1	1	1	2	1	2	FGH		BE Komp	UFS 35-41-2030 Kontroll av öppningstryck	CVM	35 DF som mod med LBT har två, övrige en
									Vb			ME Fvst	ASM 35-20-305 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1905	Arbetssektion, luftbromsar (forts) Tryckregulator F6400-029538 SAAB-8006001-10-3	04 16 28 00			1		1			FGH		BE Komp	Kontroll av reducerat tryck	CVM 35	Fpl mod med LBT
										Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4391 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig		
1960	Arbetssektion, nödsystem Backventil F6400-000237 SAAB-6000121-1	04 16 38 00		1	1	1	1	1	1		H		ME Fvst	UFA 35-41-4304 Tillsyn	CVM 35	
1970	Hydraulmanometer M3533-757010 MUSIL SA14 SAAB-6100288-000	08 60 13 00													CVA 35	Se grupp 861
1980	Luftventil F6400-003311 SAAB-GD9-1 Nödfällning, ställ	04 16 44 00		1	1	1	1	1	1	Vb		10 år	ME Fvst ME Fvst	UFA 35-41-4307 Tillsyn UFA 35-41-4307 Provning	CVM 35	
1990	Luftventil F6400-000238 SAAB-6000153-1 Påfyllning, luft	04 16 47 00		2	2	2	2	2	2	Vb			ME Fvst	UFA 35-41-4351 Tillsyn	CVM 35	
2000	Magnetventil F6400-020114 SAAB-6015503-10-2 SAAB-VH10-4 (A1-46)	04 16 50 00	Ue	1	1	1	1	1		DEFGH Vb			BE Komp ME CVM	UFS 35-41-2035 Kontroll av till- och frånslag UFA 35-41-4303 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2010	Arbetssektion, nödsystem (forts) Magnetventil F6400-020117 SAAB-6015517-10-2 SAAB-VH10-5 (A1-46)	04 16 53 00	Ue						1	DEFGH		BE Komp	UFS 35-41-2035 Kontroll av till- och frånslag	CVM 35	
2020	Manövercylinder F6400-009507 SAAB-1256619-1 SAAB-6000923-1	04 16 56 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4340 Reparation	CVM 35	
2030	Manövercylinder F6400-009508 SAAB-1256619-2 SAAB-6000923-2	04 16 59 00				1	1	1		Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4340 Reparation	CVM 35	
2040	Manöverventil F6400-009509 SAAB-1256621-1 SAAB-6000919-1	04 16 62 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4331 Tillsyn	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
2050	Arbetssektion, nödsystem (forts) Manöverventil F6400-000308 SAAB-1279227-1 SAAB-6000921-3	04 16 65 00	Ue	1	1		1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-41-2024 Funktionsprov	CVM	SAAB-6000921-1 kan användas
											Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4353 Tillsyn		
2060	Manöverventil F6400-003189 SAAB-1276785-2 SAAB-6000921-3	04 16 68 00	Ue				1				EFGH		BE Komp	UFS 35-41-2024 Funktionsprov	CVM	
											Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4353 Tillsyn		
2070	Nödeffektaggregat F6400-003581 SAAB-1249695-1	04 16 71 00		1		1					FGH		BE Komp	UFS 35-00-2007 Kontroll av spänning och frekvens vid kontrollflygning	CVM	
											H		ME CVM	ASM 35-41-384 Smörjning av lager Kontrollkörning av hydraulpump		
												10 år	ME CVM	ASM 35-41-384 Kontrollkörning		
2080	Rammluftturbin M2659-802010 GMC DGA 122GH-A2 SAAB-6103232-000 (A1-47)	04 16 74 00	Ue	1		1					H		ME CVM	UFA 35-41-4335 Smörjning av lager	CVM	
												10 år	ME CVM	UFA 35-41-4335 Kontrollkörning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2090	Arbetssektion, nödsystem (forts) Hydraulpump F4633-000001 MESR-B20018V3 SAAB-6103224-000	04 16 77 00	Ue	1	1					1000 h		ME CVM	UFA 35-41-4003 Kontrollkörning	CVM	
											10 år	ME CVM	UFA 35-41-4003 Kontrollkörning		
2100	Nödefekttaggregat F6400-003123 SAAB-1249695-2	04 16 80 00		1	1	1	1		FGH			BE Komp	UFS 35-00-2007 Kontroll av spänning och frekvens vid kontrollflygning	CVM 35	
									H		10 år	ME CVM	ASM 35-41-384 Smörjning av lager Kontrollkörning av hydraulpump		
												ME CVM	ASM 35-41-384 Kontrollkörning		
2110	Rammluftturbin M2659-801010 GMC DGA 124GH-A4 SAAB-6106565-000 (A1-47)	04 16 83 00	Ue	1	1	1	1		H			ME CVM	UFA 35-41-4361 Smörjning av lager	CVM	
											10 år	ME CVM	UFA 35-41-4361 Kontrollkörning		
2120	Hydraulpump F4633-000001 MESR-B20018V3 SAAB-6103224-000	04 16 86 00	Ue	1	1	1	1		1000 h			ME CVM	UFA 35-41-4003 Kontrollkörning	CVM	
											10 år	ME CVM	UFA 35-41-4003 Kontrollkörning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
2130	Arbetssektion, nödsystem (forts) Tryckackumulator F6400-020238 SAAB-6000915-3	04 16 89 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb	6 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-41-330 Tillsyn TOMT 80-131 Revisionsbesiktning ASM 35-41-330 Tillsyn TOMT 80-131 Revisionsbesiktning ASM 35-41-330 Tillsyn	CVM 35	Totaltid (drift + förvaring) 6 år
2140	Tryckluftbehållare F6400-003121 SAAB-1107181-3 AGA-OFB2/230	04 16 92 00	Ue	1	1	1	1	1	1	5 år	5 år	ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	Alternativt SAAB-1107181-5 Totaltid (drift + förvaring) 5 år
2150	Tryckluftbehållare F6400-013209 SAAB-1107181-5ur AGA-OFC2/256	04 16 95 00	UE	1	1	1	1	1	1	5 år	5 år	ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	Alternativt SAAB-1107181-3 Totaltid (drift + förvaring) 5 år

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing				
2210	Arbetssektion, ebk Backventil F6400-000237 SAAB-6000121-1	04 17 12 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4304 Tillsyn	CVM 35	
2220	Hydraulkoppling F6400-003410 SAAB-1256671-2ur	04 17 14 00		1	1		1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-314 Tillsyn	CVM 35	
2230	Hydraulkoppling F6400-003413 SAAB-6000929-1	04 17 16 00		2	2		2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-314 Tillsyn	CVM 35	35A fr o m 066
2240	Manöverventil F6400-014159 SAAB-6014885-10-1 DOWTY-08843Y-A01 (B2-16)	04 17 18 00	Ue	1	1		1	1	1	H		ME Fvst	UFA 35-61-4308 Kontroll av förslitning Byte av O-ringar	CVM 35	35A fr o m 066 DOWTY-7403Y kan användas
2250	Manöverventil F6400-014160 SAAB-6014885-10-2 DOWTY-08843Y-A01 (B2-16)	04 17 20 00	Ue	1	1					H		ME Fvst	UFA 35-61-4308 Kontroll av förslitning Byte av O-ringar	CVM 35	35A t o m 065 DOWTY-7403Y kan användas

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2260	Arbetssektion, ebk (forts) Snabbkoppling F6400-000154 SAAB-VT8-8	04 17 22 00		2	2					Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	
2270	Snabbkoppling F6400-000106 SAAB-VT9-3	04 17 24 00		2	2					Vb		ME Fvst	UFA 35-41-4321 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing				
2330	Arbetssektion, antenn Backventil F6400-000210 SAAB-VL10-1	04 17 38 00		1	1	1		Vb			ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35	Ersätts av VL10-3	
2340	Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3	04 17 41 00		1	1	1		Vb			ME Fvst	UFA 35-41-4302 Tillsyn	CVM 35		
2350	Hydraulfilter F6400-003411 SAAB-1291037-1 SAAB-6106930	04 17 44 00		1	1	1		GH			ME Fvst	UFA 35-41-4368 Byte av filterinsats och O-ringar	CVM 35		
2360	Magnetventil F6400-020111 SAAB-6015491-10-1 SAAB-VH12-1 (F4-10)	04 17 47 00	Ue	1	1	1		Vb Vb			ME Fvst ME CVM	UFA 35-41-4339 Tillsyn UFA 35-41-4339 Tillsyn	CVM 35		
2370	Magnetventil F6400-020112 SAAB-6015497-10-1 SAAB-VH12-2 (F4-10)	04 17 50 00	Ue				1	Vb Vb			ME Fvst ME CVM	UFA 35-41-4358 Tillsyn UFA 35-41-4358 Tillsyn	CVM 35		