

1986-04-11

Sida 1 (5)

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhD/S Hjulström | Fästställe av E Vintheden /M Berg | Ändrad enligt | Upphöver UFS 35-00-1937G ¹⁾ |
|---|---|---------------|---|

35

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 61. Motor- och ebkinstallation

| <u>Innehåll</u> | <u>Adress</u> |
|----------------------------|---------------|
| Brandsläckning | 610010 |
| Drivanläggning generator | 610030 |
| Startsystem | 610210 |
| Växellådor och smörjsystem | 610390 |

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är max-tider och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF21 B Andersson

1) Uppdaterad m a p ändrade underhållsintervaller. Kompletterad med underhållskoder. Adressen 610230 har utgått.

1986-04-11

Sida 5

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Uh-kod DIDAS flyg | Anteckning |
|--|------|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|----------------------------|----------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd | | Arbetsvolym (Mentimmer) | | |
| 610400 | 01 | DRIVAXEL | -- | - | - | - | VB | --- | ME | FFVAL | UFA 35-61-4005 | | |
| | 02 | F6400-043148 | | 1 | - | 1 | | | FVST | 335 | | | |
| | 03 | SAAB -1202803-003 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | ALTFBET: | | | | | | | | | |
| | 05 | | | F6400-010445 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 610410 | 01 | KARDANKNUT | -- | - | - | - | VB | --- | ME | FFVAL | UFA 35-61-4005 | | |
| | 02 | F6400-011866 | | 2 | - | 2 | | | FVST | 335 | | | |
| | 03 | SAAB -1245561-001 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 610420 | 01 | DRIVAXEL | -- | - | - | 1 | VB | --- | ME | FFVAL | UFA 35-61-4005 | | |
| | 02 | F6400-016827 | | - | - | - | | | FVST | 335 | | | |
| | 03 | SAAB -1202803-001 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 610430 | 01 | KARDANKNUT | -- | - | - | 2 | VB | --- | ME | FFVAL | UFA 35-61-4005 | | |
| | 02 | F6400-011866 | | - | - | - | | | FVST | 335 | | | |
| | 03 | SAAB -1245561-001 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 610440 | 01 | PÅFYLLNINGSDON | -- | - | - | 1 | VB | --- | ME | FFVAL | ASM 35-61-332 | | |
| | 02 | F4321-000088 | | 1 | - | 1 | | | FVST | 35 | | | |
| | 03 | LDCK -AVX 1529 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TRYCKVARNINGSGIVAREN ÄR EN TRYCKVARNINGSGIVARE M2944-789000 (NAF-BS19) TRYCK 0,14KP/KVDM. | | | | | | | | | | | | | |
| 610450* | 01 | TRYCKVARNINGSGIVARE | -- | - | - | 1 | VB | --- | ME | FFVAA | UFA 35-86-4005 | TS | |
| | * 02 | M2944-789030 | | 1 | - | 1 | | | FVST | 35 | TILLSYN | | |
| | * 03 | SAAB -6100039-000 | | | | | | | | | | | |
| | * 04 | | | | | | | 5ÅR | ME | | UFA 35-86-4005 | FÖ | |
| | * 05 | L3-67 | | | | | | | FVST | | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 610460 | 01 | VÅKELLÅDA | UE | - | - | - | 1500TIM | | ME | FFVAL | U-FÖRESKRIFT | Ö | |
| | * 02 | F2250-000804 | | 1 | - | 1 | | | FFVAL | | ÖVERSYN | | |
| | 03 | ASEA -1926 259MDD | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | 10ÅR | ME | | U-FÖRESKRIFT | FÖ | |
| | * 05 | | | | | | | | FFVAL | | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 610470 | 01 | VÅKELLÅDA | UE | - | - | 1 | 1500TIM | | ME | FFVAL | U-FÖRESKRIFT | Ö | |
| | * 02 | F2250-001121 | | - | - | - | | | FFVAL | | ÖVERSYN | | |
| | 03 | ASEA -1926 259 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | 10ÅR | ME | | U-FÖRESKRIFT | FÖ | |
| | * 05 | | | | | | | | FFVAL | | FÖRVARINGSUNDERHÅLL | | |